


CLAAS



DISCO 9300 C Duo
DISCO 9300 RC Duo
DISCO 8600 C Duo

Instrukcja zmontowania i przebudowania

SERVICE & PARTS

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below




- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

5 Zmontowanie - Przesuwna kombinacja tylna

Ogólne wskazówki dotyczące montażu



77383

1




Niebezpieczeństwo!

Prace na maszynie / przyrządzie roboczym wykonywać tylko przy wyłączonym silniku.

- Wyjąć kluczyk ze stacyjki!




Teksty i ilustracje są w miarę możliwości neutralne. Na różnice między poszczególnymi typami wskazują odpowiednie wskazówki w tekście.

- Dokładnie podążać ilustracjami prezentującymi zmontowanie.
- Zachować kolejność prac.




77880

- Włożyć uszczelkę (2) między wtyczkę (S4) i gniazdo (3).
- Zamontować gniazdo (3) na ramie (R).


4		M5x20 (3x)
5		A5 (3x)
6		VM5 (3x)

24 (Fot. 23, 24, 25, 26)




77877

25



77882


26



77878

27

- Przełożyć wiązkę kabli przez ramę (strzałki).
(Fot. 27)



57

- Włożyć kabel łączący ISOBUS (18) w przyłącze ISOBUS ciągnika.


(Fot. 57)



58

- Zamontować uchwyt (16) na CLAAS COMMUNICATOR (17).


(Fot. 58)




59

- Przełożyć kołpak ochronny (15) z pozycji gniazda „B ” do pozycji gniazda „A ”.

(Fot. 59, 60)







60




86

Uchwyt (strzałka) ma dwie pozycje. Przymiar pomocy w ustawianiu (6) zamontować w pozycji tylnej.

- Przymiar pomocy w ustawianiu (6) zamontować sworzniem (10), podkładką (9) i kołkami rozprężnymi (7, 8).

6		(1x)
7		3x36-N (1x)
8		5x36-N (1x)
9		21x34x3 (1x)
10		B20H11x85x78 (1x)

(Fot. 86)





87

Zwrócić uwagę, aby strzałka (P) i zderzak (S) były zamontowane w prawidłowej pozycji.

(Fot. 87)


- Zamocować zewnętrzny fartuch ochronny (23) na uchwycie fartucha ochronnego (5).

(Fot. 109, 110)



91407

109



80016




110




77545

111

- Zamontować osłonę najazdową (20).

6		M10x35 (3x)
2		B10 (6x)
3		VM10 (3x)
20		(1x)

(Fot. 111)




80014

129

- Zamocować zewnętrzny fartuch ochronny (16) na uchwycie fartucha ochronnego.




(Fot. 129)




75584

130

- Zamontować osłonę najazdową (17).

2		B10 (4x)
3		M10 (2x)
17		(1x)
18		M10x35 (2x)

(Fot. 130, 131)



75585

131

Adapter dla dołączania kosiarki czołowej (opcjonalne wyposażenie maszyny)

*patrz instrukcja dołączania 00 0922 603 1
Adapter dla kosiarki czołowej*

Dołączanie kosiarki czołowej (opcjonalne wyposażenie maszyny)

*patrz instrukcja dołączania 00 0922 603 1
Adapter dla kosiarki czołowej*

Dołączanie oświetlenia (opcjonalne wyposażenie maszyny)

*patrz instrukcja dołączania 00 0922 603 1
Adapter dla kosiarki czołowej*

Dołączanie czujnika liczby obrotów dla kosiarki czołowej (opcjonalne wyposażenie maszyny)

patrz instrukcja dołączania 00 0922 633 1 czujnika liczby obrotów kosiarki czołowej

Dołączanie hydraulicznie składanych pałąków ochronnych DISCO 9300 C Duo / 9300 RC Duo (opcjonalne wyposażenie maszyny)

patrz instrukcja dołączania 00 0480 772 1 hydraulicznie składanych pałąków ochronnych




Dołączanie hydraulicznie składanych pałąków ochronnych DISCO 3100 F / 3100 FC (opcjonalne wyposażenie maszyny)

patrz instrukcja dołączania 00 0480 766 1 hydraulicznie składanych pałąków ochronnych



21

- Zamontować uchwyt (13) na CLAAS STANDARD TERMINAL (17).

13		
14		D1-17x20 (1x)
15		M4x8 (4x)
16		4 (4x)
17		(1x)

(Fot. 21)

- Włożyć wtyczkę (S4) w CLAAS STANDARD TERMINAL (17).

(Fot. 6, 22)



22

- Uchwyt (18) przykręcić na odpowiedniej pozycji w kabinie ciągnika lub wykorzystać ewentualnie istniejący tam uchwyt.

(Fot. 23)



23



24

Zamontowanie CLAAS COMMUNICATOR



Uwaga!

Ułożenie przewodów i węży.

Uszkodzenie części, brak przepływu.

Zwiększone ścieranie

- Przewody i węże ułożyć w promieniu bez załamań.
- Upewnić się, że przewody i węże nie będą ocierały o sąsiednie części.



77919

54

- Zdjąć osłonę (A).
(Fot. 54)




78013

85

- Zamontować uchwyt (16) na CLAAS COMMUNICATOR (17).

(Fot. 85)




78011

86

- Przełożyć kołpak ochronny (15) z pozycji gniazda „B” do pozycji gniazda „A”.

(Fot. 86, 87)



78012

87



78017

88

- Włożyć kabel (19) w gniazdo „B” des CLAAS COMMUNICATOR 'a (17).

(Fot. 88)

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL




115

Prawa rama dołączania


- Przełożyć wąż hydrauliczny (T) przez otwór do przodu.
- Z zaślepki (5) oddzielić tuleję przejściową (6).

Bez tulei przejściowej w otworze zaślepki łatwiejszy będzie montaż drugiego węża hydraulicznego.

(Fot. 115, 116)




116



117

- Przełożyć wąż hydrauliczny (P1) przez otwór do przodu.


(Fot. 117)



118

- Przesunąć wąż hydrauliczny (P1) przez tuleję przejściową (6).

(Fot. 118)



149

- Zwinąć kabel oświetlenia w rolkę (13) i zamocować obejmami kabla (strzałka) na ramie dołączenia.


(Fot. 149)

Kosiarki lewa i prawa


Przygotowanie ram dołączenia do zawieszenia.

- Zamontować sworzeń dźwigni górnej z kulową tuleją (1).
- Zamontować sworznie dźwigni dolnych z kulowymi profilami wychwytyjącymi (2).
- Kulowe tuleje (1) i (2) z podkładkami (3) osadzić bez luzów.


(Fot. 150, 151, 152)



150




151




152

DISCO 9300 C Duo / 9300 RC Duo



173

DISCO 9300 C Duo / 9300 RC Duo



174


**Uchwyty fartuchów ochronnych /
Fartuchy ochronne - DISCO 8600 C Duo**

- Zdemontować listwy zaciskające (12, 13) dla fartucha ochronnego.

(Fot. 195, 196)




195



196

Wałki przegubowe



78018


215



Niebezpieczeństwo!

Nigdy nie używać wałków przegubowych bez osłon lub z uszkodzonymi osłonami.

- Zamontować osłony przegubów i rury ochronne.
- Zabezpieczyć osłonę przed obracaniem się wraz z wałkiem!
- **Wałki przegubowe uruchamiać tylko wtedy, gdy są w nienagannym stanie technicznym.**




77792

216

- Wałki przegubowe (1) ustawiać tak, aby wszystkie trzy smarowniki oraz otwory smarowników w osłonach znajdowały się na jednej płaszczyźnie.
- Założyć obejmy węży (2).


1		(2x)
2		A110-130x12 (4x)

(Fot. 216, 217)



78035


217




4

- Zluzować obejmę kabla (strzałka).
- Wyciągnąć kabel oświetlenia (2) z uchwytu (4).

(Fot. 4, 5)




5




6

- Zluzować obejmę kabla (strzałka).
- Zdemontować obejmę (5).


5		12x20 (1x)
---	--	------------

(Fot. 6)




7

- Zamontować kabel czołowy (3) z obejmą (6).

6		6x15 (1x)
---	--	-----------

(Fot. 7)



77640

38

Adapter


Demontaż adaptera

- Zdemontować trójkąt szybkiego dołączania (1).

Zwrócić uwagę, aby podkładki pozostały w takim porządku, jak były zamontowane na trójkącie szybkiego dołączania, na przykład związać je obejmami kabli.

Przechować wymontowane części do ponownego użytku.

(Fot. 38)



77641

39




Środowisko!

Wypływający olej należy wychwycić i zutylizować zgodnie z przepisami.

- Zdemontować węże (2) na siłownikach (3) i (4).

(Fot. 39)




79054

40


- Śruby zamykające rurki (5) mocno przykręcić w zdemontowanych węzłach hydraulicznych (2).

(Fot. 39, 40, 41)



77719

41



71

- Przesunąć wąż hydrauliczny (P1) przez tuleję przejściową (5).


(Fot. 71)



72

- Osadzić tuleję przejściową (5) w otworze zaślepki.


(Fot. 72)




73

- Na węży hydraulicznym (T) zamontować dźwignię (2) zaworu odcinającego (1).
- Śrubę (X) należy przed wkręceniem posmarować zabezpieczeniem śrub (Loctite).

(Fot. 73, 74)




74



80027

106



65869-01

107

Zamontowanie kosiarki czołowej

- Opuścić hydraulikę przodu i dojechać do kosiarki czołowej.
- Ostrożnie podnieść hydraulikę przodu i wjechać trójkątem szybkiego dołączenia (57) do koła dołączenia (A).
- Dalej podnieść hydraulikę przodu tak, aż rygiel (R) zatrzaśnie się w łączniku (L).



Niebezpieczeństwo!

Maszyna może w niekontrolowany sposób zostać opuszczona lub podniesiona.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek przygniecenia.

- Zablokować hydraulikę.
- Zachować odstęp od miejsc niebezpiecznych.

- Zabezpieczyć rygiel (R) sprężystą zawleczką (F).

(Fot. 106, 107)

Kontrola / ustawienie ryglowania



Wskazówka!

Ustawienia rygla (R) dokonać przy podniesionej kosiarce.



Niebezpieczeństwo!


Maszyna może w niekontrolowany sposób zostać opuszczona lub podniesiona.

Niebezpieczeństwo obrażeń ciała na skutek przygniecenia.

- Zablokować hydraulikę.
- Zachować odstęp od miejsc niebezpiecznych.


Przy prawidłowym zaryglowaniu łącznik (L) musi przylegać do rygla (R) trójkąta szybkiego dołączenia, jeśli to konieczne, ustawić łącznik.

- Złuzować nakrętki (M).




13

- Wyciągnąć kabel (1) z ramy dołączania.
(Fot. 13, 14)



14



15

Tylna rama dołączania

Kabel oświetlenia (2) musi być wymontowany z listwy świateł (3), gdy:

kabel oświetlenia (2) został zamówiony dodatkowo

oraz

oryginalny kabel oświetlenia jest jeszcze zamontowany na kosiarce czołowej.

- Zluzować obejmę kabla (strzałka).
- Rozłączyć wtyczkę (S).

(Fot. 15)

i Wskazówka!

Przechować zdemontowane części do ponownego użytku.


Oświetlenie

Ułożenie kabla oświetlenia w ramie dołączenia

Lewa rama dołączenia

- Kabel oświetlenia (1) przełożyć do przodu przez ramę dołączenia i ułożyć na równej długości z kablem (A) czujnika liczby obrotów.
- Obejmami kabla (strzałki) związać kabel oświetlenia (1) i kabel (A) czujnika liczby obrotów.


(Fot. 45)




45

- Ułożyć kabel oświetlenia (1) w ramie dołączenia do tyłu.
- Obejmą kabla (strzałka) związać kabel oświetlenia (1) ze znajdującymi się tam węzami hydraulicznymi.

(Fot. 46, 47)




46



47

- Zamocować kabel oświetlenia (1) i węże hydrauliczne (LS), (T), (P1) i (P1) obejmą (B) na ramie dołączenia.

(Fot. 48)



48

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL