

Cosechador
Número de serie
WJ1270E001996
WJ1470E001626
F675445
F672922 - A0

Esquema eléctrico
John Deere Cosechador 1270E/1470E
(Spanish)

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Esquema eléctrico

F672922, Esquema 2/30

Elemento	Componente	Descripción	Posición	Ubicación
A2	Radio		205R	Cabina
A12	Antena	Antena de ventana	203L	Cabina
B29	Convertidor		207K	Cabina
B29B	Convertidor		211K	Cabina
B40	Altavoz	Izquierdo	207Y	Cabina
B41	Altavoz	Derecho	208Y	Cabina
C2.	Conector	9 contactos	209S	Cabina
E52	Toma eléctrica	Encendedor	217F	Cabina
F3	Fusible	Radio, encendedor, 10A	213D	Circuito impreso cabina
F8	Fusible	Calibrador, 5A	210E	Circuito impreso cabina
F16	Fusible	Convertidor, 7,5A	211D	Circuito impreso cabina
F27	Fusible	Control del precalentador del motor, 10A	207D	Circuito impreso cabina
F63	Fusible	Suministro antes del interruptor principal, 15A	200D	Depósito hidráulico
K1	Relé	Radio	213J	Circuito impreso cabina
S3	Interruptor	Alimentación de la batería de la cabina	203D	Cabina
X7	Conector	24 contactos	201G	Cabina
X14	Conector	14 contactos	206V	Cabina
X21	Conector	37 contactos	201Q	Cabina
X50	Conector	8 contactos	205S	Radio
X51	Conector	8 contactos	206S	Radio
X62	Conector	2 contactos	217N	Cabina
X172	Conector	2 contactos	212T	Cabina
X227	Conector	2 contactos	205S	Cabina
XB1	Conector	10 contactos	213H	Circuito impreso cabina
XB2	Conector	10 contactos	212F	Circuito impreso cabina
XB8	Conector	10 contactos	211F	Circuito impreso cabina
XB11	Conector	10 contactos	207C	Circuito impreso cabina
XB12	Conector	10 contactos	207G	Circuito impreso cabina
XF7	Conector	37 contactos	201N	Chasis delantero
XR1	Conector	31 contactos	201H	Chasis trasero
XR2	Conector	31 contactos	201K	Chasis trasero

Esquema eléctrico

F672922, Esquema 7/30

Elemento	Componente	Descripción	Posición	Ubicación
A5	Controlador	Cabina	709K	Cabina
F11	Fusible	Controlador de la cabina, DTI, 10A	715C	Circuito impreso cabina
F15	Fusible	Limpiaparabrisas	700C	Circuito impreso cabina
F18	Fusible	Limpiador de ventana, derecho, 10A	703C	Circuito impreso cabina
F20	Fusible	Limpiador de ventana, izquierdo, 10A	706C	Circuito impreso cabina
F23	Fusible	Bombas del lavaparabrisas, 7,5A	718C	Circuito impreso cabina
K11	Relé	Limpiaparabrisas	701M	Circuito impreso cabina
K13	Relé	Limpiador de ventana, derecho	705M	Circuito impreso cabina
K14	Relé	Limpiador de ventana, izquierdo	708M	Circuito impreso cabina
K16	Relé	Lavaparabrisas, delantero	714Q	Circuito impreso cabina
K17	Relé	Lavaparabrisas, derecho	716Q	Circuito impreso cabina
K18	Relé	Lavaparabrisas, izquierdo	719Q	Circuito impreso cabina
K19	Relé	Pre calentador	711S	Cabina
M5F	Motor	Motor del limpiador, delantero	702V	Cabina
M5L	Motor	Motor del limpiador, izquierdo	708V	Cabina
M5R	Motor	Motor del limpiador, derecho	704V	Cabina
M41	Motor	Lavaparabrisas, delantero	714U	Cabina
M42	Motor	Lavaparabrisas, derecho	716U	Cabina
M43	Motor	Lavaparabrisas, izquierdo	718U	Cabina
X9	Conector	31 contactos	706P	Cabina
X14	Conector	31 contactos	706J	Cabina
XB5	Conector	10 contactos	715E	Circuito impreso cabina
XB6	Conector	10 contactos	701J	Circuito impreso cabina
XB8	Conector	10 contactos	703F	Circuito impreso cabina
XB9	Conector	10 contactos	704J	Circuito impreso cabina
XB10	Conector	10 contactos	707J	Circuito impreso cabina
XB11	Conector	10 contactos	700F	Circuito impreso cabina
XB12	Conector	10 contactos	718O	Circuito impreso cabina
XC21	Conector	3 contactos	710F	Cabina
XC23	Conector	3 contactos	712F	Cabina
XD4	Conector	6 contactos	711F	Cabina
XH1	Conector	32 contactos	709J	Cabina
XH2	Conector	48 contactos	711M	Cabina
XH3	Conector	32 contactos	715J	Cabina

Esquema eléctrico

F672922, Esquema 11/30

Elemento	Componente	Descripción	Posición	Ubicación
A6	Controlador		1106A	Chasis delantero
B15	Sensor	Interruptor de presión, luces de freno	1111G	Chasis delantero, válvula de freno
E8	Luz	Faro delantero, izquierdo	1117V	Chasis delantero
E9	Luz	Faro delantero, derecho	1118V	Chasis delantero
E10	Luz	Luz de estacionamiento, izquierda	1107V	Chasis delantero
E11	Luz	Luz de estacionamiento, derecha	1108V	Chasis delantero
E12A	Luz	Intermitente, trasero izquierdo	1111V	Chasis trasero
E12B	Luz	Luz de parada, izquierda	1112V	Chasis trasero
E12C	Luz	Luz de estacionamiento, izquierda	1113V	Chasis trasero
E14A	Luz	Intermitente, trasero derecho	1114V	Chasis trasero
E14B	Luz	Luz de parada, derecha	1114V	Chasis trasero
E14C	Luz	Luz de estacionamiento, derecha	1115V	Chasis trasero
E24	Luz	Intermitente, delantero izquierdo	1106V	Chasis delantero
E26	Luz	Intermitente, delantero derecho	1108V	Chasis delantero
F71	Fusible	Intermitente, 10A	1101B	Circuito impreso chasis
F78	Fusible	Faros delanteros, 10A	1118C	Circuito impreso chasis
F87	Fusible	Luz de freno, 3A	1116C	Circuito impreso chasis
F89	Fusible	Luz de estacionamiento, izquierda, 5A	1114L	Circuito impreso chasis
F90	Fusible	Luz de estacionamiento, derecha, 5A	1115L	Circuito impreso chasis
K31	Relé	Intermitente, derecho	1105J	Circuito impreso chasis
K32	Relé	Intermitente, izquierdo	1107J	Circuito impreso chasis
K36	Relé	Luces viga baja	1118I	Circuito impreso chasis
K40	Relé	Intermitente	1101N	Circuito impreso chasis
K44	Relé	Luz de estacionamiento	1114I	Circuito impreso chasis
V15	Diodo	Intermitente	1104Q	Circuito impreso chasis
V16	Diodo	Intermitente	1104Q	Circuito impreso chasis

F672922, Esquema 14/30

Elemento	Componente	Descripción	Posición	Ubicación
B51	Sensor	Escalera	1408C	Chasis delantero
B52	Sensor	Escalera	1411C	Chasis delantero
F72	Fusible	Sensores, 3A	1404C	Circuito impreso chasis
F75	Fusible	En reserva, 10A	1401C	Circuito impreso chasis
K46	Relé	Subida de la escalera	1416L	Chasis delantero
K47	Relé	Bajada de la escalera	1418L	Chasis delantero
M26	Motor	Escalera	1418X	Chasis delantero
X5A	Conector	4 contactos	1404Z	Chasis delantero
X197	Conector	8 contactos	1406M	Chasis delantero
X198	Conector	6 contactos	1407M	Chasis delantero
X199	Conector	2 contactos	1417U	Chasis delantero
XE1	Conector	32 contactos	1404V	Chasis delantero
XE2	Conector	48 contactos	1404R	Chasis delantero
XE6	Conector	31 contactos	1404H	Chasis delantero
XF2	Conector	10 contactos	1404E	Chasis delantero
XF3	Conector	10 contactos	1401E	Chasis delantero
XF6	Conector	10 contactos	1401K	Chasis delantero

Esquema eléctrico

F672922, Esquema 19/30

Elemento	Componente	Descripción	Posición	Ubicación
A7	Controlador	Transmisión	1902M	Depósito hidráulico
B4	Sensor	Presión de carga hidrostática	1917C	Chasis trasero
B70	Sensor	Presión del freno de estacionamiento	1906C	Chasis trasero, válvula auxiliar
B86	Sensor	Presión de accionamiento	1913C	Chasis trasero
B87	Sensor	Presión de accionamiento	1915C	Chasis trasero
B91	Sensor	Diagn. presión 1 (HYDAC)	1908C	Chasis trasero
F61	Fusible	Sensores	1900C	Depósito hidráulico
R7	Resistor	ID-Transmisión	1915X	Chasis trasero, cableado
R8	Resistor	ID-Transmisión	1917X	Chasis trasero, cableado
X82A	Conector	3 contactos	1916F	Chasis trasero
X127	Conector	3 contactos	1912F	Chasis trasero
X128	Conector	3 contactos	1914F	Chasis trasero
X145	Conector	4 contactos	1915U	Chasis trasero
XF13	Conector	12 contactos	1905R	Chasis trasero
XT1	Conector	32 contactos	1905P	Chasis trasero
XT2	Conector	48 contactos	1909L	Chasis trasero
XT3	Conector	32 contactos	1903L	Chasis trasero
XT7	Conector	6 contactos	1908G	Chasis trasero
Y33B	Solenoides	Bloqueo diferencial, trasero	1912T	Chasis trasero, válvula auxiliar
Y33F	Solenoides	Bloqueo diferencial, delantero	1911T	Chasis trasero, válvula auxiliar
Y39	Solenoides	Desconexión de la tracción trasera	1909T	Chasis trasero, válvula auxiliar
Y45	Solenoides	Marcha alta	1905T	Chasis trasero, válvula auxiliar
Y46	Solenoides	Marcha alta	1907T	Chasis trasero, válvula auxiliar

F672922, Esquema 24/30

Elemento	Componente	Descripción	Posición	Ubicación
F54	Fusible	Bomba de llenado de aceite hidráulico, 20A	2405C	Depósito hidráulico
F55	Fusible	Bomba de reabastecimiento	2409C	Depósito hidráulico
F83	Fusible	Tratamiento de tocón, escalera, 20A	2401B	Circuito impreso chasis
K52	Relé	Reabastecimiento	2409L	Depósito hidráulico
M11	Motor	Bomba de llenado de aceite hidráulico	2406Q	Depósito hidráulico
M16	Motor	Bomba de reabastecimiento	2410Q	Depósito hidráulico
M21	Motor	Bomba de llenado de tratamiento de tocón	2402Q	Chasis delantero
S54	Interruptor	Bomba de llenado de aceite hidráulico	2404J	Chasis trasero
S61	Interruptor	Bomba de reabastecimiento	2412J	Chasis trasero
S151	Interruptor	Bomba de llenado de tratamiento de tocón	2401J	Chasis delantero
X20	Conector	2 contactos	2401N	Chasis delantero
X28	Conector	2 contactos	2409N	Chasis trasero
X65	Conector	2 contactos	2407Q	Chasis trasero
X86	Conector	2 contactos	2405N	Chasis trasero
X165	Conector	4 contactos	2401I	Chasis delantero
XC18	Conector	12 contactos	2401G	Chasis delantero
XF4	Conector	10 contactos	2401E	Chasis delantero

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL