

**Forwarder
1WJ1910E001468-**

**ESQUEMAS ELEKTRÔNICOS
John Deere 1910E**

**F672926 - B0
F687159 (06/2015) PORTUGUESE**

**Worldwide Construction
And Forestry Division**

Published in Finland

Tradução das instruções originais

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

F672926 2/31 (1/1)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
F75	Fusível	Luz do capô, sistema de lubrificação, bomba de combustível, bomba de vácuo, luz de freio, 10A	208M	Caixa da chave geral
F76	Fusível	Controlador da lança, ALC, 10A	209K	Caixa da chave geral
F79	Fusível	ECU, 3A	212M	Caixa da chave geral
F83	Fusível	Aquecedor do combustível, elevação do capô e da cabine, 20A	211K	Caixa da chave geral
F85	Fusível	Direção secundária, 10A	213K	Caixa da chave geral
F88	Fusível	Controladores de transmissão e estrutura, 10A	218K	Caixa da chave geral
XF1	Conector	9 pinos	207J	Estrutura dianteira
XF2	Conector	9 pinos	207J	Estrutura dianteira
XF3	Conector	9 pinos	209H	Estrutura dianteira
XF4	Conector	9 pinos	206J	Estrutura dianteira
XF5	Conector	9 pinos	213H	Estrutura dianteira
XF6	Conector	9 pinos	206J	Estrutura dianteira
XF17	Conector	16 pinos	202H	Estrutura dianteira

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

F672926 5/31 (2/3)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
K31	Relé	Pisca-pisca direito	505I	PCI, estrutura
K32	Relé	Pisca-pisca esquerdo	508I	PCI, estrutura
K36	Relé	Luzes, farol baixo	516H	PCI, estrutura
K40	Relé	Pisca-pisca	502M	PCI, estrutura
K44	Relé	Luz de estacionamento	513H	PCI, estrutura
K45	Relé	Faróis de longa distância	517H	PCI, estrutura
V15	Diodo	Pisca-pisca	504O	PCI, estrutura
V16	Diodo	Pisca-pisca	505O	PCI, estrutura
X1	Conector	7 pinos	511T	Estrutura traseira
X1B	Conector	6 pinos	510S	Estrutura dianteira
X2	Conector	7 pinos	505T	Estrutura dianteira
X3	Conector	7 pinos	504T	Estrutura dianteira
X46	Conector	2 pinos	506Q	Estrutura dianteira
XE1	Conector	32 pinos	509C	Estrutura dianteira
XE2	Conector	48 pinos	513C	Estrutura dianteira

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

F672926 7/31 (2/2)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
X7	Conector	24 pinos	711P	Cabine
X9	Conector	31 pinos	706O	Cabine
X14	Conector	31 pinos	706K	Cabine
XB5	Conector	9 pinos	715E	PCI, cabine
XB6	Conector	9 pinos	701J	PCI, cabine
XB8	Conector	9 pinos	703F	PCI, cabine
XB9	Conector	9 pinos	704J	PCI, cabine
XB10	Conector	9 pinos	707J	PCI, cabine
XB11	Conector	9 pinos	700F	PCI, cabine
XB12	Conector	9 pinos	707O	PCI, cabine
XC21	Conector	3 pinos	711F	Cabine
XC23	Conector	3 pinos	713F	Cabine
XD4	Conector	6 pinos	709R	Cabine
XH1	Conector	32 pinos	709J	Cabine
XH2	Conector	48 pinos	709M	Cabine
XH3	Conector	32 pinos	711J	Cabine

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

F672926 9/31 (2/2)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
S58	Interruptor	Freio de estacionamento	909G	Cabine
X14	Conector	31 pinos	901Q	Cabine
X21	Conector	37 pinos	905P	Cabine
XB1	Conector	9 pinos	915S	PCI, cabine
XB2	Conector	9 pinos	901E	Cabine
XB6	Conector	9 pinos	904H	PCI, cabine
XB11	Conector	9 pinos	900D	PCI, cabine
XB12	Conector	9 pinos	900H	PCI, cabine
XF7	Conector	37 pinos	910N	Estrutura dianteira
XF13	Conector	12 pinos	910P	Estrutura dianteira
XH1	Conector	32 pinos	911O	Cabine
XH2	Conector	48 pinos	911O	Cabine
XH3	Conector	32 pinos	910L	Cabine
Y41	Solenóide	Freio de estacionamento	909S	Estrutura dianteira, válvula auxiliar

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

F672926 13/31 (1/2)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
A1	Controlador	ECU	1305K	Motor
B01	Sensor	Virbrequim	1312D	Motor
B02	Sensor	Comando de válvulas	1313D	Motor
B04	Sensor	Escape da recirculação	1313V	Motor
B05	Sensor	Ar fresco da recirculação	1314V	Motor
B06	Sensor	Ar misturado da recirculação	1315V	Motor
B07	Sensor	Velocidade do turbocompressor de geometria variável	1311D	Motor
B45	Sensor	Filtro de ar	1309T	Compartmento do motor
B46	Sensor	Nível de água no líquido de arrefecimento	1311T	Compartmento do motor, tanque de expansão
E32	Bomba	Controle do filtro de combustível	1308C	Motor
E33	Atuador do turbocompressor de geometria variável		1316C	Motor
X02B	Conector	3 pinos	1302K	Estrutura dianteira
X05	Conector	3 pinos	1302O	Estrutura dianteira

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

F672926 17/31 (1/1)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
A7	Controlador	Transmissão	1706M	Estrutura dianteira
B14A	Sensor	Pulso do motor de acionamento 1	1707B	Estrutura dianteira
B14B	Sensor	Pulso do motor de acionamento 2	1704X	Estrutura dianteira
R7	Resistor	ID-Transmissão	1716X	Estrutura dianteira, fiação
R8	Resistor	ID-Transmissão	1718X	Estrutura dianteira, fiação
S81	Interruptor	Marcha alta	1704D	Estrutura dianteira
S82	Interruptor	Marcha baixa	1705D	Estrutura dianteira
X81X	Conector	6 pinos	1703F	Estrutura dianteira
X145	Conector	9 pinos	1716T	Estrutura dianteira
XF9	Conector	31 pinos	1700G	Estrutura dianteira
XF19	Conector	23 pinos	1708I	Estrutura dianteira
XT1	Conector	32 pinos	1705P	Estrutura dianteira
XT2	Conector	48 pinos	1703L	Estrutura dianteira
XT3	Conector	32 pinos	1709P	Estrutura dianteira
Y102	Solenóide	Bomba de transmissão, para frente	1709F	Estrutura dianteira
Y103	Solenóide	Bomba de transmissão, para trás	1710F	Estrutura dianteira
Y105	Solenóide	Embreagem	1707V	Estrutura dianteira
Y48	Solenóide	Vazão do motor de transmissão	1713F	Estrutura dianteira
Y48B	Solenóide	Vazão do motor de transmissão	1710V	Estrutura dianteira

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

F672926 20/31 (1/2)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
A6	Controlador	Estrutura	2001O	Cabine
B202	Sensor	Giroscópio, direita, X	2013C	Estrutura dianteira
B203	Sensor	Giroscópio, esquerda, Y	2017C	Estrutura dianteira
B204	Sensor	Comprimento do cilindro	2004B	Estrutura dianteira
B205	Sensor	Comprimento do cilindro	2006B	Estrutura dianteira
B206	Sensor	Posição inicial da cabine	2008C	Estrutura dianteira
B207	Sensor	Rotação da cabine	2010C	Estrutura dianteira
B207B	Sensor	Rotação da cabine	2012B	Sob a cabine
F72	Fusível	Sensores, 3A	2000B	Estrutura dianteira
R10	Resistor	ID-Estrutura	2016X	Fiação, estrutura dianteira
R11	Resistor	ID-Estrutura	2018X	Fiação, estrutura dianteira
X21	Conector	37 pinos	2018D	Cabine
X146	Conector	4 pinos	2016U	Estrutura dianteira
X202	Conector	6 pinos	2012G	Estrutura dianteira
X203	Conector	6 pinos	2016G	Estrutura dianteira
X204	Conector	4 pinos	2004F	Estrutura dianteira
X205	Conector	4 pinos	2005F	Estrutura dianteira
X206	Conector	3 pinos	2008F	Estrutura dianteira
X207	Conector	4 pinos	2010I	Estrutura dianteira

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

F672926 22/31 (2/2)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
X168	Conector	6 pinos	2202F	Estrutura traseira
X178	Conector	12 pinos	2207F	Estrutura traseira
X208	Conector	3 pinos	2213E	Estrutura traseira
XC1	Conector	32 pinos	2203L	Estrutura traseira
XC2	Conector	48 pinos	2201L	Estrutura traseira
XC3	Conector	32 pinos	2206L	Estrutura traseira
XF5	Conector	9 pinos	2200D	Estrutura dianteira
XF11	Conector	12 pinos	2201C	Estrutura dianteira
XF85	Conector	6 pinos	2200S	Estrutura traseira
XF85X	Conector	6 pinos	2200U	Estrutura dianteira
XM5	Conector	4 pinos	2201F	Estrutura traseira
XM6	Conector	8 pinos	2200U	Estrutura traseira
XM7	Conector	6 pinos	2215H	Estrutura traseira
Y65	Solenóide	Trava da articulação	2212U	Estrutura traseira
Y100B	Solenóide	VLS movimento da cabeceira	2203V	Estrutura traseira
Y100F	Solenóide	VLS movimento da cabeceira	2202V	Estrutura traseira
Y509	Solenóide	VLS estacas	2210V	Estrutura traseira
Y511	Solenóide	VLS estacas	2209V	Estrutura traseira

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

F672926 26/31 (1/1)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
A30	Controlador	Painel de alarme Dafo	2608C	Cabine
A31	Controlador	Unidade Dafo	2602I	Compartmento do motor
B13	Sensor	Buzina Dafo	2606D	Compartmento do motor
B30.1	Sensor	Detector Dafo	2605X	Compartmento do motor
B30.6	Sensor	Detector Dafo	2609X	Compartmento do motor
E38	Luz	Luz de serviço	2616T	Sob a cabine
K20	Relé	Elevação da cabine	2613N	Estrutura dianteira
M24	Motor	Elevação da cabine	2612V	Estrutura dianteira
R30	Resistor	Terminador Dafo	2610X	Compartmento do motor
S21	Interruptor	Elevação da cabine	2612H	Estrutura dianteira
S22	Interruptor	Luz de serviço	2616G	Estrutura dianteira
X20	Conector	3 pinos	2612D	Estrutura dianteira
X87	Conector	3 pinos	2600D	Estrutura dianteira
XF14	Conector	3 pinos	2614I	Estrutura dianteira
XF15	Conector	31 pinos	2616K	Estrutura dianteira
XF17	Conector	16 pinos	2614F	Estrutura dianteira
XF20	Conector	31 pinos	2616M	Estrutura dianteira
YS9	Solenóide	Atuador Dafo	2609R	Compartmento do motor

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

F672926 31/31 (1/1)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
GND 1.1	Aterramento		3103I	Estrutura da cabine
GND 1.2	Aterramento		3105I	Estrutura da cabine
GND 2.1	Aterramento		3107I	Estrutura da cabine
GND 2.2	Aterramento		3109I	Estrutura da cabine
GND 2.3	Aterramento		3110I	Estrutura da cabine
GND 3.1	Aterramento		3113I	Estrutura da cabine
GND 3.2	Aterramento		3114H	Estrutura da cabine
GND 3.3	Aterramento		3116H	Estrutura da cabine
GND 8	Aterramento		3116Z	Estrutura dianteira
GND 10	Aterramento		3117I	Estrutura da cabine
GND 11	Aterramento		3118I	Estrutura da cabine
GND 14	Aterramento		3112Z	Estrutura dianteira

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

Cabine, esquema 4/16 (1/1)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
A3	Controlador	PC	403Q	Cabine
A39	Dispositivo	Mouse	409T	Cabine
A40	Dispositivo	Teclado	408T	Cabine
CAN1	Conector	5 pinos	403S	PC
COM1	Conector	8 pinos	415R	PC
F2	Fusível	Luz interna, PC, 10A	401C	Bloco de fusíveis
PS	Conector	5 pinos	403O	PC
S25	Interruptor	PC	404E	Cabine
V13	Diodo	Calibrador	418V	Cabine
X4	Conector	4 pinos	413G	Cabine
X5	Conector	4 pinos	415G	Cabine
X17	Conector	2 pinos	401Q	Cabine
X19	Conector	8 pinos	403L	Cabine
X24	Conector	3 pinos	406V	Cabine
X60	Conector	9 pinos	418Y	Cabine
X73	Conector	4 pinos	415Y	Cabine
X161	Conector	4 pinos	408E	Cabine
X233	Conector	8 pinos	412O	PC
XFB1	Conector	40 pinos	401B	Bloco de fusíveis

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

Cabine, esquema 9/16 (1/1)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
A5	Controlador	Cabine	911M	Cabine
B8	Cigarra	Alarme	914U	Bloco de relés
B23	Sensor	Pedal do acelerador	918U	Cabine
E36	Luz	Interna	903U	Cabine
E37	Luz	Interna	901U	Cabine
F7	Fusível	Luz, 10 A	901D	Bloco de fusíveis
F15	Fusível	Freio de estacionamento, 7,5A	907C	Bloco de fusíveis
H3	Luz indicadora	Bomba de vácuo	912U	Cabine
H5	Luz indicadora	Preaquecimento	911U	Cabine
H8	Luz indicadora	Alarme do TMC	915U	Cabine
S24	Interruptor	Interruptor da porta	905N	Cabine
S26	Interruptor	Luz interna	901I	Cabine
S29	Interruptor	Escada	914G	Cabine
S58	Interruptor	Freio de estacionamento	909G	Cabine
X21	Conector	31 pinos	906T	Cabine
XFB1	Conector	40 pinos	901B	Bloco de fusíveis
XH1	Conector	48 pinos	911O	Cabine
XH3	Conector	53 pinos	911O	Cabine

**1WJ1910E001468-
F672926 - B0**

Cabine, esquema 12/16 (1/1)

Item	Componente	Descrição	Posição	Localização
A32	Tela	Câmara	1202M	Cabine
A33	Controlador	Command Center	1207M	Cabine
A34	Controlador	Controlador de terminal virtual	1214M	Cabine
A35	Câmara	Traseiro	1203Y	Cabine
A36	Câmara	Cabine	1208X	Cabine
DT1	Conector	10 pinos	1207O	Cabine
DT2	Conector	10 pinos	1201K	Cabine
X4.	Conector	4 pinos	1203X	Cabine
X5.	Conector	4 pinos	1207V	Cabine
X161B	Conector	4 pinos	1206H	Cabine
X174	Conector	4 pinos	1214D	Cabine
X177	Conector	3 pinos	1201F	Cabine
X231	Conector	5 pinos	1207T	Cabine
X232	Conector	5 pinos	1203T	Cabine
XC8	Conector	3 pinos	1217Z	Cabine
XC38B	Conector	3 pinos	1213R	Cabine
XV2	Conector	48 pinos	1213K	Cabine
XV3	Conector	32 pinos	1219K	Cabine

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL