

**Cosechador**  
**Número de serie**  
**WJ1070E001803**  
**WJ1170E001703**  
**F075881**  
**F655880 - B0**

**Esquema eléctrico**  
**John Deere Cosechador 1070E/1170E**  
**(Spanish)**

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Esquema eléctrico

F655880 2/30

Elemento	Componente	Descripción	Posición	Ubicación
A26	Controlador	Sistema de lubricación centralizado	210Z	Compartimento del motor
E36	Luz	Interior	218T	Cabina
E37	Luz	Interior	216T	Cabina
F7	Fusible	En reserva, 10A	205D	Circuito impreso cabina
F75	Fusible	En reserva, 10A	204D	Circuito impreso cabina
F85	Fusible	Interruptor de encendido, 10A	203D	Circuito impreso cabina
K45	Relé	En reserva	201Q	Circuito impreso cabina
K55	Relé	Sistema de lubricación centralizado	214T	Compartimento del motor
K56	Relé	Filtro Puradyn	203T	Compartimento del motor
R12	Resistor	Filtro Puradyn	204Y	Compartimento del motor
S26	Interruptor	Luz interior	215H	Cabina
S109	Interruptor	Sistema de lubricación centralizado	210D	Cabina
X14	Conector	14 contactos	216O	Cabina
X18	Conector	2 contactos	203Y	Compartimento del motor
X21	Conector	37 contactos	208C	Cabina
X41	Conector	6 contactos	206R	Chasis trasero
X41.	Conector	6 contactos	211T	Chasis trasero
XB2_	Conector	10 contactos	205E	Circuito impreso cabina
XE6	Conector	31 contactos	207E	Chasis delantero
XF1	Conector	10 contactos	202D	Chasis delantero
XF2	Conector	10 contactos	201D	Chasis delantero
XF3	Conector	10 contactos	204F	Chasis delantero
XF4	Conector	10 contactos	201D	Chasis delantero
XF5	Conector	10 contactos	203F	Chasis delantero
XF6	Conector	10 contactos	200D	Chasis delantero
XF7	Conector	37 contactos	208F	Chasis delantero
XF19	Conector	21 contactos	206N	Chasis trasero
XR1	Conector	31 contactos	207K	Chasis trasero
XR2	Conector	31 contactos	207I	Chasis delantero

Esquema eléctrico

**F655880 6/30**

<b>Elemento</b>	<b>Componente</b>	<b>Descripción</b>	<b>Posición</b>	<b>Ubicación</b>
B16	Bocina		613R	Chasis delantero
E64.1	Luz	Luz de trabajo	607R	Brazo
E64.2	Luz	Luz de trabajo	608R	Brazo
E65.1	Luz	Luz de trabajo	610R	Brazo
E65.2	Luz	Luz de trabajo	611R	Brazo
E66.1	Luz	Luz de trabajo (aclareo)	601R	Chasis delantero
E66.2	Luz	Luz de trabajo (aclareo)	602R	Chasis delantero
E66.3	Luz	Luz de trabajo (aclareo)	603R	Chasis delantero
E66.4	Luz	Luz de trabajo (aclareo)	604R	Chasis delantero
E66.5	Luz	Luz de trabajo (aclareo)	605R	Chasis delantero
E66.6	Luz	Luz de trabajo (aclareo)	606R	Chasis delantero
F74	Fusible	Bocina, 10A	613C	Circuito impreso chasis
F77	Fusible	Luces de trabajo, 15A	601B	Circuito impreso chasis
F80	Fusible	Luz de trabajo, 15A	607B	Circuito impreso chasis
F81	Fusible	Luz de trabajo, 15A	610B	Circuito impreso chasis
F86	Fusible	Luz de trabajo, 15A	604B	Circuito impreso chasis
K33	Relé	Bocina	613K	Circuito impreso chasis
K35	Relé	Luces de trabajo	601G	Circuito impreso chasis
K37	Relé	Luces de trabajo	607H	Circuito impreso chasis
K41	Relé	Luces de trabajo	610H	Circuito impreso chasis
K42	Relé	Luces de trabajo	604G	Circuito impreso chasis
V9	Diodo	Bocina	612I	Circuito impreso chasis
V10	Diodo	Bocina	611I	Circuito impreso chasis
X27	Conector	8 contactos	601U	Chasis delantero
X70	Conector	12 contactos	601M	Chasis delantero
X127L	Conector	6 contactos	604P	Chasis delantero
X127R	Conector	6 contactos	601P	Chasis delantero
X321	Conector	8 contactos	607O	Chasis delantero
XE2	Conector	48 contactos	616D	Chasis delantero
XE3	Conector	32 contactos	618D	Chasis delantero
XE6	Conector	31 contactos	616H	Chasis delantero
XF2	Conector	10 contactos	612G	Chasis delantero
XF3	Conector	10 contactos	600E	Chasis delantero
XF4	Conector	10 contactos	606F	Chasis delantero
XF5	Conector	10 contactos	603E	Chasis delantero

Esquema eléctrico

**F655880 10/30**

Elemento	Componente	Descripción	Posición	Ubicación
B8	Avisador		1013U	Circuito impreso cabina
B23	Sensor	Pedal del acelerador	1017U	Cabina
F19	Fusible	Escalera, temporizador, 7,5A	1018B	Circuito impreso cabina
F24	Fusible	Freno de estacionamiento, 7,5A	1005C	Circuito impreso cabina
F26	Fusible	Interruptor de fin de carrera, puerta, 5A	1000F	Circuito impreso cabina
H3	Luz de señalización	Bomba de vacío	1012U	Cabina
H5	Luz de señalización	Lámpara de incandescencia	1011U	Cabina
H8	Luz de señalización	Alarma del TMC	1015U	Cabina
K12	Relé	HHC	1005J	Circuito impreso cabina
S24	Interruptor	Interruptor de la puerta	1001N	Cabina
S29	Interruptor	Escalera	1014G	Cabina
S32	Interruptor	Nivel del líquido de frenos	1018U	Cabina
S58	Interruptor	Freno de estacionamiento	1009G	Cabina
X9	Conector	31 contactos	1000K	Cabina
X14	Conector	14 contactos	1015R	Cabina
X21	Conector	37 contactos	1005O	Cabina
XB1	Conector	10 contactos	1013R	Circuito impreso cabina
XB6	Conector	10 contactos	1004H	Circuito impreso cabina
XB9	Conector	10 contactos	1018E	Circuito impreso cabina
XB11	Conector	10 contactos	1000D	Circuito impreso cabina
XB12	Conector	10 contactos	1000I	Circuito impreso cabina
XF7	Conector	37 contactos	1010M	Chasis delantero
XF13	Conector	12 contactos	1010U	Chasis trasero
XH1	Conector	32 contactos	1011O	Cabina
XH2	Conector	48 contactos	1011O	Cabina
XH3	Conector	32 contactos	1010L	Cabina
XR1	Conector	31 contactos	1010R	Chasis trasero
XR2	Conector	31 contactos	1010O	Chasis delantero
Y41	Solenoides	Freno de estacionamiento	1007U	Chasis trasero, válvula auxiliar

**F655880 15/30**

<b>Elemento</b>	<b>Componente</b>	<b>Descripción</b>	<b>Posición</b>	<b>Ubicación</b>
B03	Sensor	Agua en el combustible	1508F	Motor
B08	Sensor	Presión del carril	1502E	Motor
B09	Sensor	Temperatura del refrigerante	1509F	Motor
B010	Sensor	Temperatura del combustible	1510F	Motor
B012	Sensor	Presión del combustible	1512F	Motor
B013	Sensor	Presión del aire del colector	1514F	Motor
B014	Sensor	Presión del aceite	1515F	Motor
B015	Sensor	Temperatura de la entrada comp.	1517F	Motor
E31	Motor	RGE	1503E	Motor
X014	Conector	10 contactos	1501T	Motor
X016	Conector	6 contactos	1503F	Motor
XU1	Conector	32 contactos	1504L	Motor
XU3	Conector	32 contactos	1501L	Motor
Y01	Solenoide	PCV	1509V	Motor

Esquema eléctrico

**F655880 20/30**

<b>Elemento</b>	<b>Componente</b>	<b>Descripción</b>	<b>Posición</b>	<b>Ubicación</b>
B51	Sensor	Escalera	2008C	Chasis delantero
B52	Sensor	Escalera	2011C	Chasis delantero
F72	Fusible	Sensores, 3A	2004B	Circuito impreso chasis
K46	Relé	Subida de la escalera	2016L	Chasis delantero
K47	Relé	Bajada de la escalera	2018L	Chasis delantero
M26	Motor	Escalera	2018X	Chasis delantero
X5A	Conector	4 contactos	2001M	Chasis delantero
X6Z	Conector	3 contactos	2011F	Chasis delantero
X67	Conector	3 contactos	2008F	Chasis delantero
X197	Conector	8 contactos	2006M	Chasis delantero
X198	Conector	6 contactos	2007M	Chasis delantero
X199	Conector	2 contactos	2017U	Chasis delantero
XE1	Conector	32 contactos	2000R	Chasis delantero
XE2	Conector	48 contactos	2004R	Chasis delantero
XE6	Conector	31 contactos	2004H	Chasis delantero
XF2	Conector	10 contactos	2004D	Chasis delantero

Esquema eléctrico

**F655880 25/30**

Elemento	Componente	Descripción	Posición	Ubicación
F54	Fusible	Bomba de llenado de aceite hidráulico, 20A	2505C	Depósito hidráulico
F54	Fusible	Bomba de repostaje	2509C	Depósito hidráulico
F56	Fusible	Calentador de combustible	2517C	Depósito hidráulico
F83	Fusible	Tratamiento de tocón, escalera, 20A	2501B	Circuito impreso chasis
K52	Relé	Repostaje	2509L	Depósito hidráulico
M11	Motor	Bomba de llenado de aceite hidráulico	2506Q	Depósito hidráulico
M16	Motor	Bomba de repostaje	2510Q	Depósito hidráulico
M21	Motor	Bomba de llenado de tratamiento de tocón	2502Q	Chasis delantero
R3	Resistor	Calentador de combustible	2517Q	Chasis trasero
S54	Interruptor	Bomba de llenado de aceite hidráulico	2504K	Chasis trasero
S61	Interruptor	Bomba de reportaje	2512K	Chasis trasero
S151	Interruptor	Bomba de llenado de tratamiento de tocón	2501K	Chasis delantero
X20	Conector	2 contactos	2501N	Chasis delantero
X28	Conector	6 contactos	2509N	Chasis trasero
X65	Conector	2 contactos	2507Q	Chasis trasero
X86	Conector	2 contactos	2505N	Chasis trasero
X165	Conector	4 contactos	2501I	Chasis delantero
XC18	Conector	12 contactos	2501G	Chasis delantero

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL