

パーツカタログの見方

1. このパーツカタログに記載されている部品は、必ずしも標準装備部品ではありません。
2. 部品変更は、予告なく行うことがあります。
3. パーツカタログリスト様式

Y00F2161 (1997.09.01)

Fig. 29 燃料噴射ポンプ(ブーコン用)
FUEL INJECTION PUMP (W/BOOST)

		A= 4JH-DT		D= 4JH-DTZA	
		B= 4JH-DTZ		E= 4JH-DTZY	
		C= 4JH-DTZP		F=	

見出 REF.No.	レベル LEV.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	DESCRIPTION	個 数 (Q'ty)						I	R
					A	B	C	D	E	F		
1	•	729595-51390	F0ポンプ ASY(ブーコン)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1		
1-1	•	729596-51391	F0ポンプ ASY(ブーコン)	FULE INJECTION PUMP	1	1	1	1	1	1		
3	••	26022-060162	ナコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	9	9	9	9	9	9		
I 3-1	••	26022-060162	ナコネジ M 6X 16	SCREW M 6X 16	4	4	4	4	4	4		K
4	••	129470-51040	カムシャフト	CAMSHAFT	1	1	1	1	1	1		
5	••	122710-51050	ベアリングローラ	BEARING, ROLLER	2	2	2	2	2	2		
6	••	129470-51060	ベアリングオシ	RETAINER	1	1	1	1	1	1		

備考
(1) ブーストコンベンサー付き、4JH-DT、4JH-DTZとも E/# 00155 までは、特別注文仕様とします

Remarks
(1) BOOST COMPEMSATOR TYPE. OPTIONAL PART, TO E/# 00155, (4JH-DT, 4JH-DTZ)

① 見出 No.(REF.No.)

リスト頁の見出No.とイラスト図番の末尾が一致しない場合があります。

(例) イラスト図番 リスト頁の見出No.

1 1 (変更前) → 1-1 (変更後)

互換性記号 N, R, K の場合は新部品のイラストを省略している場合があります。

② レベル (LEV.)

レベル

- …… 表示している • 印の数をレベルと呼び親子の関係を示します。(•は親部品です)
- …… は • に含まれる子部品です。
- …… は •• に含まれる子部品 (•から見れば孫部品) です。

注) 非販売部品のイラストは一部展開しておりますが、リストには記載しておりません。

③ 変 更 マ ー ク

前回出版したパーツカタログには無く、今回新規に設計変更が発生した部品について " I " 印が表示されます。

④ 互 換 性 区 分

部分変更が行われた場合、その部品に対して下記の互換性記号が表示されます。

記号	互換性	内 容
N	旧 ↔ 新	新部品は、旧部品に対して互換性有り、その逆は無し。
Q	旧 ↔ 新	新部品は、旧部品に対して互換性無し、その逆は有り。
R	旧 ↔ 新	新・旧部品双方に対して互換性有り。
S	旧 ↔ 新	新・旧部品双方に対して互換性無し。
W		新規追加となった部品。
Z		廃止された部品。
F		単品では、互換性無し。但し関連部品セットにて互換性有り。
K		使用個数のみの変更。

⑤ 実 施 号 機

部品が変更された時には、適用される商品形式の実施号機が (A) ~ (F) 欄毎に表示されます。

商品記号	商 品 No.	商品記号	商 品 No.
C	クラッチNo. コンプレッサNo.	M	本機 No.
D	ドライブNo.	T	トラクタNo.
E	エンジンNo.	注1)※	西暦年月

注1) 記号の後の西暦年月を記載している事もあります。(例) ※1996. 01

注2) 実施号機が ××× は、部品変更の予告又は、実施号機が確定できなかった部品です。

注3) (A=E/#00185) は、A欄の商品形式(=4JH-DT)の部品変更実施号機は、E/# (=エンジンNo.)が 00185号機以降であることを示します。

⑥ 備考(リマークス)区分

R …… 欄に数字又は、英字 (記号) を表示してあります。

リスト下段に上記の記号と同一記号を表記して当該部品に対するコメント(備考)を表示しています。

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

REF NO.	PARTS NO.	Description	Q'ty	I	R	Remarks
1	Y129100-01580	PARALLEL PIN 8X16	2			
2	Y129951-01620	HOUSING, FLYWHEEL	1			
4	Y119000-01840	PLUG 25,RUBBER	1			
5	Y26206-100352	BOLT M10X 35 PLATED	9			
6	Y129916-01790	SEAL, OIL	1			
7	Y129948-01710	SUMP ASSY, LUB.OIL	1			
8	Y119640-01640	· DRAIN PLUG M22	1			
9	Y22190-220002	· SEAL WASHER 22S	1			
10	Y26106-080122	BOLT M 8X 12 PLATED	16			

REF NO.	PARTS NO.	Description	Q'ty	I	R	Remarks
1	Y129908-18010	TURBINE, RHF5	1			
1-1	Y129948-18010	TURBINE	1		S	
2	Y129472-18090	GASKET	1			
3	Y26306-080002	NUT	4			

タービン TURBINE

CWシステム COOLING WATER SYSTEM

REF NO.	PARTS NO.	Description	Qty	I	R	Remarks
1	Y129900-42020	GASKET, CW-P	1			
2	Y129948-42100	PUMP ASSY, WATER	1			
12	Y26106-060302	BOLT M 6X 30 PLATED	2			
13	Y26106-080552	BOLT M 8X 55 PLATED	5			
14	Y123900-42470	V-PULLEY	1			
15	Y25153-004500	V-BELT B45	1			
15-1	Y129938-42280 (A=E/#B4320-)	V-BELT B44.5	1		N	
16	Y129953-44710	FAN, COOLING 460	1			
17	Y129948-44760	SPACER, FAN	1			
18	Y26106-080162	BOLT M 8X 16 PLATED	4			
19	Y26106-100652	BOLT M10X 65 PLATED	4			
20	Y129949-49810	CASE ASSY,THERMOSTAT	1			
21	Y129927-44900	・ THERMOMETER	1			
22	Y129928-49400	・ JOINT CMP	1			
23	Y129928-49410	・ ・ JOINT	1			
24	Y23875-030000	・ ・ PLUG PT3/8,STEEL	1			
26	Y129916-49530	・ COVER, THERMOSTAT	1			
28	Y121850-49540	・ GASKET, THERMOSTAT	1			
29	Y121850-49550	・ GASKET, THERMOSTAT	1			
30	Y121850-49800	・ THERMOSTAT	1			
32	Y22190-120002	・ SEAL WASHER 12	1			
33	Y23875-030000	・ PLUG PT3/8,STEEL	1			
34	Y26106-060202	・ BOLT M 6X 20 PLATED	4			
35	Y129900-49870	GASKET, CASE	1			
36	Y23414-080000	GASKET 8, ROUND	1			
37	Y26106-080122	BOLT M 8X 12 PLATED	1			
38	Y26106-080602	BOLT M 8X 60 PLATED	3			
39	Y121550-49111	JOINT PT1/4	1			
40	Y121450-42450	PLUG M16	2			
41	Y124465-44950	GASKET 16	2			
42	Y129927-49610	PIPE ASSY, WATER A	1			
45	Y23080-012000	・ CLAMP 12	2			
46	Y129927-49620	PIPE ASSY, WATER B	1			
49	Y23080-012000	・ CLAMP 12	2			
50	Y129928-49420	JOINT	1			
51	Y129928-49610	PIPE ASSY, WATER IN	1			
52	Y129410-03990	・ CLAMP 22	2			
55	Y129928-49620	PIPE ASSY, WATER OUT	1			
56	Y129410-03990	・ CLAMP 22	2			
59	Y129928-79700	CRIP150-M8	1			
60	Y26106-080122	BOLT M 8X 12 PLATED	1			
61	Y129466-44510	SUBTANK	1			
62	Y121468-44540	・ PLUG, SUB-TANK	1			
63	Y121450-44531	・ CAP	1			
64	Y124450-44560	・ CLAMP	1			
65	Y121470-44581	・ GASKET	1			
66	Y121267-44590	・ PIPE	1			
67	Y129150-49100	COCK ASSY, 3-WAY	1			
68	Y129150-49080	・ COCK, DRAIN	1			
70	Y119629-49080	・ ・ GASKET	1			

スターティングモータ STARTING MOTOR

REF NO.	PARTS NO.	Description	Q'ty	I	R	Remarks
1	Y129940-77010	STARTER 12V,3KW	1			
2	Y129940-77100	· ARMATURE ASSY	1			
5	Y129940-77130	· COIL ASSY, FIELD	1			
6	Y129940-77140	· · SCREW, POLE CORE SET	4			
7	Y129940-77150	· · O-RING	1			
8	Y129940-77160	· · BRUSH (+)	2			
9	Y129940-77170	· COVER, REAR	1			
10	Y129940-77180	· HOLDER, BRUSH	1			
11	Y129940-77190	· · SPRING, BRUSH	1			
12	Y129940-77200	· · BRUSH (-)	2			
13	Y129940-77210	· SWITCH ASSY,MAGNETIC	1			
14	Y129940-77220	· HOUSING, GEARS	1			
15	Y129940-77230	· RETAINER, BEARING	1			
16	Y129940-77240	· SHIFT LEVER SET	1			
17	Y129940-77250	· COVER ASSY, DUST	1			
18	Y129940-77260	· THROUGH BOLT	2			
19	Y129940-77270	· BOLT M6X 20	4			
20	Y129940-77280	· SCREW M4X 10	2			
21	Y123900-77510	· PINION ASSY	1			
22	Y123900-77520	· · CLUTCH ASSY	1			
23	YX2240610100	· · · BALL BEARING (3	2			
24	Y123900-77540	· · SHAFT, PINION	1			
25	Y119131-77550	· · STOPPER KIT, PINION	1			
29	Y121254-77810	· TERMINAL COVER	1			
30	Y114371-79070	· BOLT M 6X 37	2			
31	Y26116-120252	BOLT M12X 25 PLATED	2			
32	Y124550-77030	COVER, TERMINAL	1			

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL