



Bruksanvisning

Serienummer

QSTM-12R
QSTM-15R
QSTM-20R

från QSP-6000

CE

med
underhållsinformation

Översättning av
originalanvisningar
Fourth Edition
First Printing
Part No. 1297731SWG

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Personlig säkerhet

Personligt fallskydd

Personlig fallskyddsutrustning behövs inte vid drift av denna maskin. Om skyddsutrustningen föreskrivs i reglerna på byggplatsen eller av arbetsgivaren gäller följande:

All fallskyddsutrustning måste uppfylla tillämplig lagstiftning och användas i enlighet med tillverkarens anvisningar.

Reglage

- 5 Proportionellt reglage och funktionsstartknapp för kör-, styr- och lyftfunktioner

Lyftfunktion: Håll funktionsstartknappen intryckt för att lyftfunktionen på plattformens manöverhandtag ska fungera. Flytta reglagehandtaget i samma riktning som den blå pilen, så höjs plattformen. Flytta reglagehandtaget i samma riktning som den gula pilen, så sänks plattformen. Sänkningslarmet ska ljuda medan plattformen sänks.

Körfunktion: Håll funktionsstartknappen intryckt för att körfunktionen på plattformens manöverhandtag ska fungera. Flytta reglagehandtaget i samma riktning som den blå pilen på manöverpanelen, så kör maskinen i den blå pilens riktning. Flytta reglagehandtaget i samma riktning som den gula pilen på manöverpanelen, så kör maskinen i den gula pilens riktning.

- 6 Tumvippomkopplare för styrfunktion

Tryck på vänster sida på tumvippomkopplaren så svänger maskinen i samma riktning som den blå triangeln på manöverpanelen.




Tryck på höger sida på tumvippomkopplaren så svänger maskinen i samma riktning som den gula triangeln på manöverpanelen.



- 7 LED-display för avläsning av felkod, batteriladdningsindikator och kontrollampa för lyft-/körning

- 8 Körfunktionsknapp

Tryck på den här knappen för att aktivera körfunktionen.



- 9 Knapp för användning inomhus

Tryck på den här knappen för användning inomhus


Observera: Knappen för inomhusbruk tillåter höjning till maximal plattformshöjd vid användning inomhus. Se specifikationssidorna.



- 10 Knapp för användning utomhus

Tryck på den här knappen för användning utomhus

Observera: Att välja utomhusbruk tillåter höjning till maximal plattformshöjd vid användning utomhus. Se specifikationssidorna.



Inspektioner

Inspektion av dekaler med symboler

Kontrollera om dekalerna på maskinen har ord eller symboler. Inspektera på lämpligt sätt för att kontrollera att samtliga dekaler går att läsa och finns på maskinen.

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
28174	Etikett – Ström till plattform, 230 V*	2
28235	Etikett – Ström till plattform, 115 V*	2
43658	Etikett – Ström till laddare, 230 V*	1
44980	Etikett – Ström till laddare, 115 V*	1
52475	Etikett – Transportfästanordning	3
72086	Etikett – Lyftpunkt	1
72188	Etikett – Riktningsspilar	2
82481	Etikett – Säkerhet batteri/laddare	1
82487	Etikett – Läs bruksanvisningen	2
82495	Etikett – Säkerhet vid frigörning av broms och driftsanvisningar	1
82614	Varning – Kollisionsrisk	1
82666	Etikett – Gaffeltrucksficka	2
82836	Etikett – Reservsänkning	1
97871	Etikett – Maximal kapacitet, ställ, 45 lbs/20 kg, QS-12, QS-15*	1
97872	Etikett – Maximal kapacitet, 45 lbs/20 kg, ställ*	1
97899	Etikett – Använd säkerhetsblock	1
114334	Etikett – Risk för elektriska stötar, plugg	1
114338	Etikett – Risk för vältning, lutningslarm	1
133015	Fara – Risk för elektriska stötar	1
133146	Fara – Risk för elektriska stötar	1
133147	Etikett – Risk för vältning, gränslägesbrytare	1
133498	Etikett – Risk för vältning, ställ*	2
133505	Etikett – Hjulbelastning	4
133513	Maxkapacitet, arbetsfack, 68 kg, QS-20*	1
133514	Maxkapacitet, arbetsfack, 68 kg, QS-12, QS-15*	1
137605	Etikett – Nödstopp, Plattformreglage	1
137656	Etikett – Kör/styrningsriktning, plattformreglage	1

Artikel-nummer	Dekalbeskrivning	Ant.
1263542	Etikett – Tillträde till utrymme	1
1272242	Etikett – Maskinregistrering/ägarbyte	1
1281175	Etikett – Förankringspunkt för sele/livlina, fallskydd	1
1283228	Etikett – GCON, GR, Tech Pro	1
1283810	Etikett – Plattformens manöverpanel	1
1283878	Label – Tech Pro Link	1
1293166	Fara, varning – Risk för vältning, klämrisk	1
1294688	Etikett – Varningslampa för överbelastad plattform	1
1296034	Label – Smartlink Dual Zone	2
1296626	Etikett – Maximal kapacitet, 159 kg, sidokraft 200 N, QS-20*	1
1296627	Etikett – Maximal kapacitet, 272 kg, sidokraft 200 N, QS-12/15*	1
1297735	Etikett – Transportdiagram	2
1298467	Etikett – Läs bruksanvisningen	1

* Dessa dekaler är modell-, alternativ- eller konfigurationsspecifika.

Driftsanvisningar

Efter varje användning

- 1 Välj en säker uppställningsplats – ett fast, plant underlag, fritt från hinder och trafik.
- 2 Sänk plattformen.
- 3 Vrid nyckelomkopplaren till Från-läget och ta ur nyckeln så att inga obehöriga kan använda maskinen.
- 4 Ladda batterierna.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL