

PART NO.

編 番

P18K-E1-1

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

EX

1900-6

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

機器インナーパーツ

Serial No. 001001~
適用号機

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

PREFACIO

- © Debido al continuo esfuerzo de Hitachi por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del "Parts Catalog" (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de Hitachi más cercano.

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes elementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

- (1) Modelo / tipo
- (2) Producto Número de identificación
- (3) Núm. Pieza
- (4) Núm. Pieza
- (5) Cant.
- (6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca "." aparece delante del nombre de la pieza.

Q'TY: "Q'ty" muestra la cantidad empleada en una única unidad hidráulica concreta, sin embargo la cantidad de componentes muestra la cantidad para una pieza de montaje.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

- W:** Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo. Pregunte al distribuidor de productos Hitachi más cercano.
- D:** No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
- K:** Incluida en el kit de piezas de repuesto.
- R:** Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
- S:** Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
- OP:** Pieza opcional que no viene incluida en el modelo estándar. Se suministra tras recibir un pedido especial.
- OS:** Piezas de tamaño grande
- US:** Pieza de tamaño reducido
(Las piezas con las marcas "OS" o "US" están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)

- #:** Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.
- Y:** Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación.
- I:** Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca I.
- T:** Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.
- P:** Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

SERIAL NO. (Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

- D:** Representa la fecha de modificación. (Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.
- H:** Indica el número de fabricación del componente.
- F:** Indica el número de fabricación del accesorio frontal.

REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

- Nota:** Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

ポンプ;ピストン
PUMP;PISTON

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4447867	PUMP;PISTON	0830400A	1					
011	0708001	·PISTON ASS'Y		1					
011A	++++++	··PISTON		9	D				
011B	++++++	··SHOE		9	D				
014	0708002	·CYLINDER ASS'Y		1					
014A	++++++	··BLOCK;CYL.		1	D				
014B	++++++	··PLATE;VALVE		1	D				
030	0708003	·PLATE ASS'Y		1					
030A	++++++	··PLATE;SWASH		1	D				
030B	++++++	··BUSHING		1	D				
041	0708004	·VALVE;CHECK ASS'Y		1					
041A	++++++	··SEAT		1	D				
041B	++++++	··STOPPER		1	D				
041C	++++++	··BALL;STEEL		1	D				
042	0708005	·VALVE;CHECK ASS'Y		1					
042A	++++++	··SEAT		1	D				
042B	++++++	··STOPPER		1	D				
042C	++++++	··BALL;STEEL		1	D				
111	0708006	·SHAFT		1					
114	0708007	·COUPLING		1					
123	0708008	·BRG.;ROL.		1					
124	0708009	·BRG.;NEEDLE		1					
127	0175208	·SPACER		2					
153	0708010	·PLATE		1					
156	0830401	·BUSHING		1					
157	0708012	·SPRING		9					
211	0100014	·PLATE		1					
251	0708014	·SUPPORT		1					
261	0708015	·COVER		1					
271	0708016	·CASING;PUMP		1					
312	0830402	·COVER;VALVE		1					
325	0708018	·CASING		1					
326	0708019	·PLATE		1					
401	0708020	·BOLT;SOCKET		4					
406	M340820	·BOLT;SOCKET		4					
407	0155616	·BOLT;SOCKET		3					
408	0229813	·BOLT;SOCKET		4					
466	0236014	·PLUG		2					
469	0313106	·PLUG		2					
490	0263019	·PLUG		9					

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

バルブ ; コントロール (1 / 2)
VALVE ; CONTROL (1 / 2)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4480288	VALVE;CONTROL (1/2)	0830800A	1					
	コ/ 部品番号ノ 構成部品ハ VALVE;CONTROL (1/2) カ (2/2)ノ 部品ヲ 含ミス。 This PART NO. consists of all parts shown in VALVE;CONTROL (1/2) to (2/2).								
1	0830601	·INLET-SECTION		1					
1-1	++++++	··HOUSING		1	D				
1-2	0830623	··O-RING		2					
1-3	0830624	··O-RING		1					
3	0830801	·SPOOL-SECTION		1					
3-1	++++++	··HOUSING		1	D				
3-2	++++++	··SPOOL		1	D				
3-3	0830607	··END		1					
3-4	0830608	··SEAT;SPRING		2					
3-6	0830609	··SPRING		1					
3-7	0830610	··SPRING		1					
3-8	4153540	··O-RING		2					
3-9	0830611	··SPACER		1					
3-10	0830612	··CAP		1					
3-11	0731704	··BOLT;SOCKET		4					
3-12	0830613	··CAP		1					
3-15	0830614	··O-RING		1					
3-16	0830615	··PLATE		1					
3-17	0667714	··BOLT;SOCKET		4					
3-18	0830624	··O-RING		1					
3-19	0830623	··O-RING		2					
4	0830802	·SPOOL-SECTION		1					
4-1	++++++	··HOUSING		1	D				
4-2	++++++	··SPOOL		1	D				
4-3	0830607	··END		1					
4-4	0830608	··SEAT;SPRING		2					
4-6	0830707	··SPRING		1					
4-7	0830708	··SPRING		1					
4-8	4153540	··O-RING		2					
4-9	0830611	··SPACER		1					
4-10	0830612	··CAP		1					
4-11	0731704	··BOLT;SOCKET		4					
4-12	0830613	··CAP		1					
4-13	0830617	··POPPET		1					
4-14	0830618	··SPRING		1					
4-15	0830614	··O-RING		1					
4-16	0830615	··PLATE		1					

シリンダ ; アーム (バックホウ)
CYL. ; ARM (BACKHOE)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サ-ビス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4456955	CYL. ; ARM	0834500B	1					
1	0834511	・TUBE; CYL.		1					
1-1	0834512	・・TUBE; CYL.		1					
1-2	0336306	・・BRG. ; SPHERICAL		1					
1-2A	4295126	・・・SEAL		2					
1-3	0336307	・・RING; RETAINING		1					
2	0834503	・ROD; PISTON		1					
2-1	0834504	・・ROD; PISTON		1					
2-2	0834505	・・BUSHING; PIN		1					
2-3	4392354	・・SEAL; DUST		2					
3	0874501	・HEAD; CYL.		1					
4	4392642	・BUSHING		1					
5	0834507	・RING; RETAINING		1					
6	0336605	・RING; SEAL		1	K				
7	0964206	・RING; U		1	K				
8	0257527	・RING; BACK-UP		1	K				
9	0706903	・RING; SLIDE		1	K				
10	0964207	・RING; WIPER		1	K				
11	0964208	・O-RING		1	K				
12	0411111	・RING; BACK-UP		1	K				
13	0257511	・BOLT; SOCKET		10					
14	0339705	・BRG. ; CUSHION		1					
15	0834509	・PISTON		1					
16	4199560	・RING; SEAL		1	K				
17	0964209	・RING		2	K				
18	4199809	・RING		2	K				
19	0339710	・O-RING		1					
20	0339711	・RING; BACK-UP		2					
21	0834510	・NUT		1					
22	0400215	・SCREW; SET		1					
23	0400216	・BALL; STEEL		1					
28	0411103	・VALVE; SLOW-RETURN		1					
28-1	0242723	・・BODY; VALVE		1					
28-2	0411112	・・VALVE; SLOW-RETURN		1					
28-3	4153721	・・SPRING		1					
28-4	4094938	・・GUIDE; SPRING		2					
28-5	4094939	・・PLUG		1					
28-6	4123446	・・O-RING		1					
28-7	0242725	・・BOLT; SOCKET		4					
28-8	4123444	・・O-RING		1					

シリンダ ; バケツ (左) (ローダ)
CYL. ; BUCKET (L) (LOADER)

適用号機 001001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サ-ビス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4482918	CYL. ; BUCKET (L)	0853500A	1					
1-36	4483567	・CYL. (PIPELESS)		1					
1	0853509	・・TUBE ; CYL.		1					
2	0853501	・・ROD ; PISTON		1					
3	0853502	・・HEAD ; CYL.		1					
4	4392642	・・BUSHING		1					
5	0853504	・・RING ; RETAINING		1					
6	0336605	・・RING ; SEAL		1	K				
7	0257507	・・PACKING ; U-RING		1	K				
8	0257527	・・RING ; BACK-UP		1	K				
9	0853505	・・RING ; WIPER		1	K				
10	0853506	・・O-RING		1	K				
11	0853507	・・RING ; BACK-UP		1	K				
12	0336606	・・BRG. ; CUSHION		1					
13	0336607	・・PISTON		1					
14	0242712	・・RING ; SEAL		1	K				
15	0317409	・・RING		2	K				
16	0242714	・・RING		2	K				
17	0336608	・・NUT		1					
18	4199819	・・SCREW ; SET		1					
19	0332503	・・BOLT ; SOCKET		8					
20	0257521	・・BRG. ; SPH. ROL.		2					
20A	4335425	・・・SEAL		2					
21	4094941	・・RING ; RETAINING		2					
32	4203611	・・O-RING		1					
33	0336610	・・RING ; BACK-UP		2					
35	0643016	・・BLEEDER ; AIR		2					
36	0853508	・・RING		1	K				
53	0242720	・JOINT		2					
54	4123444	・O-RING		3					
55	0242727	・BOLT ; SOCKET		4					
56	0191916	・BOLT ; SOCKET		4					
57	0349308	・PLUG		2					
58	0336419	・O-RING		2					
59	0242729	・HOLDER		1					
60	0259110	・BOLT		4					
61	4069706	・WASHER ; SPRING		4					
64	0410304	・PLATE		1					
67	0336614	・BOLT		4					
75	0410302	・PIPE ASS' Y		1					

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0317717.....	086	18	0338601.....	050	1	0408601.....	048	1
0317718.....	070A	20	0338602.....	050	3	0410302.....	084A	75
	072A	20	0338603.....	050	4	0410304.....	082A	64
	086	19	0338604.....	050	6		084A	64
0332503.....	082A	19	0339001.....	066	1	0410306.....	082B	78
	084A	19					084B	78
0333803.....	056	01	0339002.....	066	3	0410402.....	082A	75
0336304.....	070A	6	0339003.....	066	4	0410602.....	076B	41
	072A	6	0339705.....	074A	14	0410603.....	076B	42
	086	6	0339710.....	074A	19	0411103.....	074A	28
			0339711.....	074A	20			
0336305.....	070A	14				0411107.....	074B	36
	072A	14	0339712.....	074B	46	0411111.....	074A	12
0336306.....	070A	1-2				0411112.....	074A	28-2
	072A	1-2	0339714.....	074B	33	0411203.....	078B	35
	074A	1-2	0339715.....	074B	35		080B	35
	076A	1-2				0411204.....	078B	36
	086	1-2	0340112.....	078B	31		080B	36
0336307.....	070A	1-3				0416501.....	002A	011
	072A	1-3	0340113.....	078B	32	0416502.....	002A	153
	074A	1-3				0416901.....	016A	13
	076A	1-3	0343512.....	068	07			
	086	1-3				0420504.....	062	05
0336309.....	070B	30	0349308.....	076A	34	0421703.....	076A	1-1
	072B	30				0427503.....	010A	38
0336310.....	070A	28-1				0427504.....	010A	39
						0427506.....	010B	41
	072A	28-1	0349402.....	056	02	0427507.....	010B	42
0336312.....	070A	28-3	0349403.....	056	03	0443405.....	004B	725
	072A	28-3	0349404.....	056	04	0443407.....	004B	732
0336313.....	070A	28-4	0349405.....	056	05	0443408.....	002B	728
	072A	28-4	0352217.....	054	13		012A	485
0336314.....	070A	28-5	0353011.....	088	28		016B	485
	072A	28-5	0353012.....	088	27	0443412.....	002B	703
0336315.....	070A	28-7	0353311.....	002A	211		004B	763
	072A	28-7	0367401.....	022	8	0443801.....	002B	724
0336405.....	076A	6	0369103.....	002A	408		004B	724
0336406.....	076A	7	0379905.....	078A	4		016B	673
0336407.....	076A	8					016B	697
0336410.....	076A	14	0379917.....	074B	40		054	9F
0336415.....	076A	19				0443803.....	004B	728
0336416.....	076A	20					054	14
0336417.....	076A	36				0443901.....	088	2
0336419.....	076A	35				0443902.....	088	18
	078B	34				0444001.....	004B	734
	080B	34	0379918.....	074B	41	0448101.....	012A	471
	082A	58				0448102.....	012A	472
	084A	58					016B	472
0336503.....	086	27				0448104.....	012A	491
0336504.....	086	30	0379919.....	074B	38	0448201.....	016A	471
0336605.....	074A	6				0448202.....	012A	473
	082A	6					016B	473
	084A	6				0448203.....	016B	474
0336606.....	082A	12	0384208.....	002B	774	0448204.....	016B	491
	084A	12	0392303.....	078A	6	0448702.....	004B	733
0336607.....	082A	13				0451003.....	002A	014
	084A	13	0392304.....	078A	9	0451007.....	002A	111
0336608.....	082A	17				0451008.....	002A	113
	084A	17	0392502.....	014	551	0451009.....	002A	114
0336610.....	082A	33	0400215.....	074A	22	0451010.....	002A	123
	084A	33	0400216.....	070A	23	0451011.....	002A	124
0336614.....	082A	67				0451012.....	002A	127
	084A	67				0451013.....	002A	130
0336616.....	082B	79				0451016.....	002A	157
	084B	79				0451020.....	002A	261
0336801.....	088	1	0400306.....	076A	4	0451021.....	002A	263
0336805.....	088	6	0400307.....	076A	9	0451025.....	002A	401
0336807.....	088	14	0403201.....	054	9H	0451026.....	002A	402
0336808.....	088	16	0403203.....	054	9G	0451027.....	002A	491
0336809.....	088	22	0403206.....	054	4	0451028.....	002A	492
0338402.....	058	1	0403211.....	054	16	0451029.....	002A	530
0338403.....	058	2	0403212.....	054	17	0451030.....	002B	532

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL