

TCM

東洋運搬機

Book No. S-611A

PARTS MANUAL

STD 10

TRACTOR SHOVEL

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

STD10

見出番号 ItemNo.	部品番号 PartNo.	部品名称 Description	個数 Req'd	備考 Remarks
例1) A	XXXXX-XXXXX	ホイール フロント および リヤ WHEEL ASS'Y.(Front and Rear) (Inc. 1~4) (次にリストされているものは、ホイール1個に対する個数です。)	4	
1	XXXXX-XXXXX	リム RIM	1	
2	XXXXX-XXXXX	フラップ FLAP	1	
3	XXXXX-XXXXX	チューブ TUBE	1	
4	XXXXX-XXXXX	タイヤ TYRE	1	
例3) 3	- - - -	ブラケット BRACKET	-	
-	XXXXX-XXXXX	R.H	1	
-	XXXXX-XXXXX	L.H	1	
例3) 5	- - - -	ブラケット エンジン BRACKET, engine R.H	-	
-	XXXXX-XXXXX	~STD10-0000	1	
-	XXXXX-XXXXX	STD10-0000~	1	

ラジエータ
Fig. 3 RADIATOR

見出番号 Item No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Description	個 数 Req'd.	備 考 Remarks
1	26112-12001b	ラジエータ RADIATOR	1	
2	90584-50100	マウンティング, センタ ボンデッド MOUNTING, Center Bonded	2	
3	01103-12065	ボルト BOLT	2	
4	90584-50200	ワッシャ, プレーン WASHER, Plain	2	
5	01402-00012	ナット NUT	4	
6	01103-12065	ボルト, ラジエータ ステア BOLT, RADIATOR STAY	2	
7	90584-50100	マウンティング, センタ ボンデッド MOUNTING, Center Bonded	2	
8	90584-50200	ワッシャ, プレーン WASHER, Plain	2	
9	01402-00012	ナット NUT	4	
10	26112-12011	ホース, ラジエータ (アッパー) HOSE, Radiator (Upper)	1	
11	04911-00044	クリップ, ホース CLIP, Hose	2	
12	26112-12021	ホース, ラジエータ (ローワ) HOSE, Radiator (Lower)	1	
13	04911-00050	クリップ, ホース CLIP, Hose	2	
14	83060-00039	クリップ CLIP	1	
15	02010-00010	ロック ワッシャ LOCK WASHER	1	
16	01100-10016	ボルト BOLT	1	

インストルメント パネル
Fig. 6 INSTRUMENT PANEL

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
1	26114-10251	ハンドル ポスト HANDLE POST ASS'Y ~STD10-0137	1	
1A	26114-10257c	ハンドル ポスト HANDLE POST ASS'Y, STD0138~	1	
2	26114-12101	パネル, メータ PANEL, Meter	1	
3	01030-06016	スクリュー, スモール(プラス) SCREW, Small (Plus)	4	
4	02010-00006	ロック ワッシャ LOCK WASHER	4	
5	26114-10261	ステアリング カバー STEERING COVER ASS'Y	1	
6	01100-10020	ボルト, ステアリング カバー BOLT, Steering Cover	4	
7	02010-00010	ロック ワッシャ, ステアリング カバー LOCK WASHER, Steering Cover	4	
8	01400-00010	ナット, ステアリング カバー NUT, Steering Cover	4	
9	01100-20125	ボルト, ハンドル ポスト ロック, アッパ BOLT, Handle Post Lock, Upper	1	
10	02000-00020	ワッシャ, プレーン ハンドル ポスト ロック, アッパ WASHER, Plain Handle Post Lock, Upper	2	
11	02010-00020	ロック ワッシャ, ハンドルポスト ロック, アッパ LOCK WASHER, Handle Post Lock, Upper	1	
12	01400-00020	ナット, ハンドル ポスト ロック, アッパ NUT, Handle Post Lock, Upper	1	
13	01100-20170	ボルト, ハンドル ポスト ロック, ロー BOLT, Handle Post Lock, Lower	1	
14	02010-00020	ロック ワッシャ, ハンドル ポストロック, ロー LOCK WASHER, Handle Post Lock, Lower	1	
15	01400-00020	ナット, ハンドル ポスト ロック, ロー NUT, Handle Post Lock, Lower	1	
16	93956-59200a	スイッチ, スタータ SWITCH, Starter	1	
17	93950-96500	ランプ, インジケータ(アンペア ワーニング, エンジンオイル プレッシュ, バック ランプ, Engine Oil Pressure, Back Lamp, パーキング ランプおよびパーキング ブレーキ用) Parking Lamp and Parking Brake)	5	
18	20229-10422a	サモメータ, エンジン ウォータ THERMOMETER, Engine Water	1	
19	93950-76800a	サモメータ, トルク コンバータ オイル THERMOMETER, Torque Converter Oil	1	
20	26212-42161	スイッチ, ライト SWITCH, Light	1	
21	26112-42271	スイッチ, パーキング ブレーキ ランプ SWITCH, Parking Brake Lamp	1	
22	26112-42001	プラグ PLUG	1	
23	93951-26400	スイッチ, バック ランプ SWITCH, Back Lamp	1	
24	93963-48700	スイッチ, プッシュ(バックアップランプ および インジケータ, ロング パーキング ランプ) Indicator, Long Parking Lamp)	2	
25	26212-42281	ランプ, ダッシュ LAMP, Dash (10W)	1	

アクスル アッセンブリ フロント ドライブ
Fig. 9 AXLE ASSEMBLY - FRONT DRIVE

見出番号 Item No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Description	個 数 Req'd.	備 考 Remarks
A	----	フロント ドライブ アクスル FRONT DRIVE AXLE ASS'Y (Inc. 1~47)	-	
-	16113-00001	~STD10-0012	1	
-	16113-00001a	STD10-0013~	1	
1	16113-00701	ハウジング アクスル HOUSING, Axle	1	
2	90106-65690	ブリーザ BREATHER	1	
3	81140-00012	プラグ ,フィラ およびドレイン PLUG, Filler and Drain (3/4")	2	
4	----	ディファレンシャル および キャリヤ DIFFERENTIAL AND CARRIER ASS'Y		
		- See Fig. 10 スタッド ,キャリヤ	-	
5	16113-02321	STUD, Carrier	3	
6	16113-02331	ダウエル ,キャリヤ スタッド DOWEL, Carrier Stud	3	
7	90550-40600	ティー ,ブレーキ ライン TEE, Brake Line	1	
8	90106-76204	ワッシャ ,プレーン WASHER, Plain	12	
9	01400-00012	ナット NUT	3	
10	01126-12032	ボルト ,キャリヤ キャップ BOLT, Carrier Cap (ℓ=32)	7	
11	01126-12038	ボルト ,キャリヤ キャップ BOLT, Carrier Cap (ℓ=38)	2	
12	16113-02191	ボルト ,ブレーキ マウンティング BOLT, Brake Mounting	16	
13	02010-00012	ロック ワッシャ ,ブレーキ マウンティング LOCK WASHER, Brake Mounting	16	
14	01400-10012	ナット ,ブレーキ マウンティング NUT, Brake Mounting	16	
15	16113-00601a	ブレーキ フロント BRAKE ASS'Y - Front, L.H.		
		- See Fig. 14	1	
15A	16113-00801a	ブレーキ フロント BRAKE ASS'Y - Front, R.H.		
		- See Fig. 14	1	
16	----	ドラム ,ブレーキ DRUM, Brake	-	
-	16113-02061	~STD10-0012	2	
-	16113-02061a	STD10-0013~	2	
-	16113-02061b	STD10-0208~	2	
17	16113-02071	スタッド ,ホイール STUD, Wheel	16	
18	02010-00016	ワッシャ ,ブレーキ ドラム WASHER, Brake Drum	16	
19	01400-10016	ナット ,ブレーキ ドラム NUT, Brake Drum	16	

アクスル アッセンブリ リヤードライブ
Fig. 11 AXLE ASSEMBLY - REAR DRIVE

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
-	16113-02121	~STD10-0012	2	
-	16113-02121a	STD10-0013~ リング, スナップ	2	
41	16113-02211	RING, Snap リング, シール	2	
42	90114-08900	RING, Seal ガスケット, ハブ キャリヤ	2	
43	16113-02141	GASKET, Hub & Carrier キャップ, サン ギヤースラスト	2	
44	- - - -	CAP, Sun Gear Thrust	-	
-	16113-02051	~STD10-0012	2	
-	16113-02051a	STD10-0013~	2	
-	16113-02051b	STD10-0208~ ボルト	2	
45	02010-00010	BOLT ワッシャー, プレイン	12	
46	01103-10030	WASHER, Plain プラグ, サン ギヤースラスト キャップ	12	
47	04000-00100	PLUG, Sun Gear Thrust Cap	2	

Fig. 19 DRIVE UNIT (TRANSMISSION GROUP), ~STD10-0012

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
A	16112-50001	ドライブ ユニット DRIVE UNIT (Inc. Fig. 19, 19-1, 19-2, 19-3, 19-4) トランスミッション グループ	1	
B	-----	TRANSMISSION GROUP (See Fig. 19) クラッチ フォード およびロー	1	
C	16112-50201	CLUTCH ASS'Y, Forward and Low (See Fig. 19-1)	1	
D	16112-50501	クラッチ リバース およびハイ CLUTCH ASS'Y, Reverse and High (See Fig. 19-2)	1	
E	-----	トルク コンバータ グループ TORQUE CONVERTER GROUP (See Fig. 19-3)	1	
F	16112-51001	パーキング ブレーキ ユニット PARKING BRAKE UNIT (Fig. (See Fig. 19-4)	1	
1	16112-52361a	パッキング,ハウジング PACKING, Housing	1	
2	16112-52231	キャップベアリング(フォワードおよびロー) CAP, Bearing (Forward and Low)	1	
3	16112-53341	ピン, ダウエル PIN, Dowel	2	
4	16112-52191	ボルト BOLT	13	
5	02010-00010	ロック ワッシャー LOCK WASHER	15	
6	04000-00100	プラグ PLUG	2	
7	82580-30016	Oリング O-RING	2	
8	16112-52241	キャップベアリング(リバース およびハイ) CAP, Bearing (Reverse and High)	1	
9	16112-52341	パッキング PACKING	2	
10	16112-53191	ボルト BOLT	3	
11	02010-00010	ロック ワッシャー LOCK WASHER	-	
12	04000-00100	プラグ PLUG	2	
13	82580-30016	Oリング O-RING	2	
14	16112-53191	ボルト BOLT	3	
15	02010-00010	ロック ワッシャー LOCK WASHER	3	
16	16112-52161	ギヤー GEAR (43T)	1	
17	16112-53171	スペーサ SPACER	1	
18	02100-00040	リング,スナップ RING, Snap	2	

Fig. 19-3 DRIVE UNIT (TORQUE CONVERTER GROUP), ~STD10-0012

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
1	90551-90601a	カスケット,ポンプ GASKET, Pump	1	
2	16112-53211	スタッド STUD	3	
3	93951-53800	ワッシャ, プレーン WASHER, Plain	3	
4	02010-00010	ロック ワッシャ LOCK WASHER	3	
5	01400-00010	ナット NUT	3	
6	16112-53181	ポンプ, チャージング PUMP, Charging	1	
7	16112-53141	ニップル, ポンプ NIPPLE, Pump	1	
8	90658-01600	ベアリング BEARING	1	
9	02110-00090	リング,スナップ RING, Snap	1	
10	16112-52931	ギヤー, インプット GEAR, Input (29T)	1	
11	16112-52711	シャフト, タービン SHAFT, Turbine	1	
12	90223-08501	リング,ピストン RING, Piston	1	
13	16112-51901	サポート, ステータ SUPPORT, Stator	1	
14	16112-53221	ボルト BOLT	5	
15	02010-00012	ロック ワッシャ LOCK WASHER	5	
16	16112-53211	ボルト, スタッド BOLT, Stud	2	
17	01400-10010	ナット NUT	2	
18	02100-00040	リング,スナップ RING, Snap	1	
19	16112-52561	プラグ, ドレーン PLUG, Drain	2	
20	16112-52571	ワッシャ, シール WASHER, Seal	2	
21	16112-52581	O-RING O-RING	1	
22	16112-52731	ギヤー, ポンプ ドライブ GEAR, Pump Drive (59T)	1	
23	02100-00070	リング,スナップ RING, Snap	1	
24	16112-53021	プレート, パッキング PLATE, Packing	1	
25	16112-52821	フライホイール, カップリングギヤー FLYWHEEL, Coupling Gear	1	
26	03211-07501	オイル シール OIL SEAL	1	
27	90223-08501	リング,ピストン RING, Piston	1	
28	16112-52311	ギヤー, インペラ カバー GEAR, Impeller Cover	1	
29	03000-06008	ベアリング BEARING	2	

ドライブユニット(トルクコンバータグループ)

Fig. 19A-4 DRIVE UNIT (TORQUE CONVERTER GROUP), STD10-0013~

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
1	16112-52972	ハウジング, コンバータ HOUSING, Converter	1	
2	16112-53211	ボルト, スタッド BOLT, Stud	2	
3	01400-10010	ナット NUT	2	
4	90551-90601a	ガスケット, ポンプ GASKET, Pump	1	
5	16112-53181	ポンプ, チャージング PUMP, Charging	1	
6	16112-53211	スタッド STUD	3	
7	93951-53800	ワッシャー, プレーン WASHER, Plain	3	
8	02010-00010	ロック ワッシャー LOCK WASHER	3	
9	01400-10010	ナット NUT	3	
10	02110-00056	リング, スナップ RING, Snap	2	
11	16112-52991	スリーブ, ドライブ SLEEVE, Drive	1	
12	16112-53011a	ギヤー, ポンプ ドリブン GEAR, Pump Driven (54T)	2	
13	16112-52291	サポート, ベアリング SUPPORT, Bearing	2	
14	03000-06208	ベアリング BEARING	2	
15	02110-00080	リング, スナップ RING, Snap	2	
16	01106-10030	ボルト BOLT	4	
17	02010-00010	ロック ワッシャー LOCK WASHER	4	
18	02100-00040	リング, スナップ RING, Snap	1	
19	16112-52931a	ギヤー, インプット GEAR, Input (29T)	1	
20	02110-00090	リング, スナップ RING, Snap	1	
21	90658-01600	ベアリング BEARING	1	
22	90223-08501	リング, ピストン RING, Piston	1	
23	16112-52711a	シャフト, タービン SHAFT, Turbine	1	
24	16112-51901	サポート, ステータ SUPPORT, Stator	1	
25	16112-53221	ボルト BOLT	5	
26	02010-00012	ロック ワッシャー LOCK WASHER	5	
27	90223-08501	リング, ピストン RING, Piston	1	
28	02100-00070	リング, スナップ RING, Snap	1	
29	16112-52731a	ギヤー, ポンプドライブ GEAR, Pump Drive (59T)	1	

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

マスタ シリンダ アセンブリ
Fig. 24-1 MASTER CYLINDER ASSEMBLY

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
A	26115-42181	タンデム マスタ シリンダ TANDEM MASTER CYLINDER ASS'Y		
		(Inc. 1 ~ 31) ボデー, シリンダ	1	
1	26115-48001	BODY, Cylinder	1	
2	26115-48011	PISTON, Primary ピストン, プライマリ	1	
3	26115-48021	CUP, Secondary カップ, プライマリ	1	
4	26115-48031	CUP, Primary シート, スプリング	3	
5	26115-48041	SEAT, Spring スペーサ, ピストンカップ	1	
6	26115-48051	†SPACER, Piston Cup スプリング, プライマリ	1	
7	26115-48061	SPRING, Primary ピストン, フローティング	1	
8	26118-48071	PISTON, Floating フローティング スプリング	1	
9	26115-48081	FLOATING SPRING ASS'Y (Inc. 11 ~ 16) カラー	1	
10	26115-48091	COLLAR フローティング, スプリングセット	1	
11	26115-48101	FLOATING, Spring Seat スプリング, フローティング	1	
12	26115-42111	SPRING, Floating ロッド, バルブ	1	
13	26115-48121	ROD, Valve スプリング, ティッピング	1	
14	26115-48131	SPRING, Tipping ストッパ, バルブ	1	
15	26115-48141	STOPPER, Valve バルブ, ティッピング	1	
16	26115-48151	VALVE, Tipping ワイヤ, ピストン ストップ	1	
17	26115-48161	†WIRE, Piston Stop ワッシャ, ピストン	1	
18	26115-48171	†WASHER, Piston ボルト, ジョイント	1	
19	26115-48181	BOLT, Joint ガスケット, ジョイント ボルト	1	
20	26115-48191	GASKET, Joint Bolt チェック バルブ	1	
21	26115-48201	CHECK VALVE ASS'Y (Inc. 22 ~ 24) シート, チェック バルブ	2	
22	26115-48211	SEAT, Check Valve バルブ, チェック	2	
23	26115-48221	VALVE, Check スプリング, チェック バルブ	2	
24	26115-48231	SPRING, Check Valve ボルト, セット	2	
25	26115-48241	BOLT, Set Oリング	1	
26	26115-48251	†O-RING	1	

フレーム
Fig. 28 FRAME

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
1	26116-10432a	フレーム, フロント FRAME, Front	1	
2	26116-10421	ピンリテーナ PIN RETAINER ASS'Y	2	
3	02011-00010	ロックワッシャ LOCK WASHER	2	
4	-----	ボルト BOLT	—	
—	01103-10020	~STD10-0002	2	
—	26116-13401	STD10-0003~ ピン, バケツ シリンダ ~ フレーム	2	
5	-----	PIN, Bucket Cylinder to Frame	—	
—	26116-12861	~STD10-0002	1	
—	26116-12861a	STD10-0003~ プレート, ロック, バケツ シリンダ ~ フレーム	1	
6	-----	PLATE, Lock, Bucket Cylinder to Frame	—	
—	26116-12511a	~STD10-0002	1	
—	26116-12511b	STD10-0003~ ロック ワッシャ	1	
7	02011-00008	LOCK WASHER	2	
8	01103-08020	ボルト BOLT	2	
9	26116-12751	リテーナ RETAINER	2	
10	26116-12761	プレート, セット PLATE, Set	2	
11	26116-13081	ボルト BOLT	4	
12	90713-41800	ブッシュ, セルフアライニング BUSHING, Self-Aligning	1	
13	02110-00062	リング, スナップ(Cタイプ) RING, Snap (C-Type)	1	
14	90713-41800	ブッシュ, セルフアライニング BUSHING, Self-Aligning	1	
15	26116-12351	スペーサ SPACER	1	
16	26116-12121	キャップ CAP	1	
17	02011-00008	ロックワッシャ LOCK WASHER	6	
18	01103-08025	ボルト BOLT	6	
19	-----	フレーム, リヤ FRAME, Rear	—	
—	26116-10512b	~STD10-0002	1	
—	26116-10512c	STD10-0003~ ピン, アップヒンジ	1	
20	-----	PIN, Upper Hinge	—	
—	26116-12131	~STD10-0002	1	

Fig. 30 FLOOR BOARD AND SEAT

見出番号 Item No.	部 品 番 号 Part No.	部 品 名 称 Description	個 数 Req'd.	備 考 Remarks
1	— — — —	コックピット COCKPIT ASS'Y	—	
—	26116-50312c	~STD10-0102	1	
—	26116-50312d	STD10-0103~	1	
2	26116-52821	プレート, カバー PLATE, Cover	2	
3	01100-08016	ボルト BOLT	8	
4	02010-00008	ロック ワッシャー LOCK WASHER	8	
5	02000-00008	ワッシャー, プレーン WASHER, Plain	8	
6	01106-12050	ボルト, コックピットマウント BOLT, Cockpit Mount	6	
7	26116-52701	ワッシャー, プレーン WASHER, Plain	6	
8	02000-00012	ワッシャー, プレーン WASHER, Plain	2	
9	02011-00012	ロック ワッシャー LOCK WASHER	6	
10	01400-10012	ナット NUT	6	
11	26116-50411	プレート, カバー PLATE, Cover	1	
12	01030-04020	スクリュー, スモール(プラス) SCREW, Small (Plus)	4	
13	02000-00004	ワッシャー, プレーン WASHER, Plain	4	
14	01400-00004	ナット NUT	8	
15	26116-52581	ラバー, クッション, ブレーキ ペダル RUBBER, Cushion, Brake Pedal	1	
16	26116-52771a	プレート, フロア PLATE, Floor	1	
17	26116-50261a	プレート, フロント, シートベース PLATE, Front, Seat Base	1	
18	26116-52642a	シート ベース プレート SEAT BASE PLATE ASS'Y	1	
19	01100-08020	ボルト BOLT	20	
20	02010-00008	ロック ワッシャー LOCK WASHER	20	
21	02000-00008	ワッシャー, プレーン WASHER, Plain	20	
22	26216-52301	グロメット, フェューエルライン †GROMET, Fuel Line	2	
23	90562-43500	グロメット, バッテリー ケーブル †GROMET, Battery Cable	2	
24	26216-52311	グロメット, ブレーキ バイピング †GROMET, Brake Piping	1	
25	26116-52731	グロメット, ディップスティック †GROMET, Dipstick	1	
26	26106-80005	シート SEAT	1	
27	02000-00008	ワッシャー, プレーン WASHER, Plain	4	

Fig. 32A-1 CONTROL VALVE, STD10-0163~

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
A	16117-32022	コントロール バルブ CONTROL VALVE, (B-21020-31008)		
		(Inc. B, C, D, E) インレットセクション	1	
B	B-21013-30410	INLET SECTION ASS'Y (Inc. 1 ~ 8), See Fig. 32A-1 アウトレット セクション	1	
C	B-21011-30151	OUTLET SECTION ASS'Y (Inc. 9 ~ 13), See Fig. 32A-1 プランジャ セクション	1	
D	B-21013-31135	PLUNGER SECTION ASS'Y (Inc. 1 ~ 16), See Fig. 32A-2 プランジャ セクション	1	
E	B-21013-31136	PLUNGER SECTION ASS'Y (Inc. 1 ~ 24), See Fig. 32-3 ハウジング , イネット	1	
1	B-21011-30312	HOUSING, Inlet	1	
2	B-21001-00106	O-RING	1	
3	— — — —	プレート, ネーム	1	
4	— — — —	スクリュ, ドライブ	4	
5	B-21001-00127	PLUG	1	
6	B-21001-00036	O-RING	1	
7	B-21013-30001	リリーフ バルブ RELIEF VALVE ASS'Y	1	
8	B-ARP568-910	O-RING, Sive, Relief Valve	1	
9	B-21011-30151	アウトレット セクション, キャリオバ OUTLET SECTION, Carry-over	1	
10	B-21021-30103	タイロッド TIEROD	1	
11	B-93118-08652	ナット NUT	2	
12	B-21021-30104	タイロッド TIEROD	2	
13	B-93118-08652	ナット NUT	4	

ハイドロリック システム メイン
 Fig. 34 HYDRAULIC SYSTEM - MAIN, ~STD10-0162

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
49	02010-00008	ロック ワッシャ LOCK WASHER	1	
50	02000-00008	ワッシャ, プレーン WASHER, Plain	1	
51	90663-09300	フランジ, スプリット FLANGE, Split	2	
52	91306-62200	Oリング O-RING	1	
53	01103-10025	ボルト BOLT	4	
54	02011-00010	ロック ワッシャ LOCK WASHER	4	

Fig. 35 HYDRAULIC SYSTEM - STEERING, ~STD10-0002

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
		オイル タンク ~ フロー デバイダ OIL TANK TO FLOW DEVIDER		
1	83340-00004	ユニオン UNION (45°)	1	
2	26117-62031	ホース, ミドルプレッシャ HOSE, Middle-Pressure	1	
3	83140-00004	ユニオン UNION (90°)	1	
4	26117-62391	コネクタ CONNECTOR	1	
		フロー デバイダ ~ オービットロール FLOW DEVIDER TO ORBIT ROLL		
5	26117-62391	コネクタ CONNECTOR	1	
6	26117-62401	エルボ ELBOW (90°)	1	
7	83140-00004	ユニオン UNION (90°)	1	
8	26117-62041	ホース, ハイ プレッシャ HOSE, High-Pressure	1	
9	90661-56400	アダプタ, ストレート ADAPTER, Straight	4	
10	89140-00006	リング O-RING	4	
		オービットロール ~ ステアリング シリンダ ORBIT ROLL TO STEERING CYLINDER		
11	26117-62021	ホース, ハイ プレッシャ HOSE, High-Pressure	2	
12	26117-62381	クリップ CLIP	1	
13	01100-10016	ボルト BOLT	2	
14	02010-00010	ロック ワッシャ LOCK WASHER	2	
15	02000-00010	ワッシャ, プレーン WASHER, Plain	2	
		オービット ロール ~ オイル タンク ORBIT ROLL TO OIL TANK		
16	90574-43900	ホース, ハイ プレッシャ HOSE, High-Pressure	1	
17	26117-62401	エルボ ELBOW (90°)	1	

Fig. 38 BUCKET CYLINDER

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
A	----	バケツ シリンダ BUCKET CYLINDER ASS'Y (Inc. 1 ~ 25)	-	
-	26118-50001	~STD10-0137	1	
-	26118-50002	STD10-0138~ バケツ シリンダ ボデー	1	
1	----	BUCKET CYLINDER BODY ASS'Y (Inc. 2)	-	
-	26118-50211	~STD10-0137	1	
-	26118-50212	STD10-0138~ ブッシュ	1	
2	----	BUSHING	-	
-	26218-72231	~STD10-0137	1	
-	26218-72231a	STD10-0138~ キャップ, シリンダ	1	
3	----	CAP, Cylinder	-	
-	26118-52111	~STD10-0137	1	
-	26118-52112	STD10-0138~ シール, ロッド	1	
4	26218-42071	SEAL, Rod	1	
5	26118-52051	スリーブ SLEEVE	1	
6	26118-52031	グラウンド, パッキング GLAND, Packing	1	
7	90550-08800	シール, ダスト SEAL, Dust	1	
8	90550-08902	リテーナ, シール RETAINER, Seal	1	
9	01100-08028	ボルト BOLT	4	
10	02010-00008	ロック ワッシャ LOCK WASHER	4	
11	82580-40324	O-RING リング, バックアップ	1	
12	93950-70600	RING, Back-up ボルト, シリンダ キャップ	1	
13	----	BOLT, Cylinder Cap	-	
-	01106-12100	~STD10-0137	4	
-	01106-16125	STD10-0138~ ロック ワッシャ	4	
14	----	LOCK WASHER	-	
-	02011-00012	~STD10-0137	4	
-	02011-00016	STD10-0138~ ナット, シリンダキャップ	4	
15	----	NUT, Cylinder Cap	-	
-	01400-10012	~STD10-0137	8	

ネーム プレート および デカル
Fig. 41 NAME PLATE AND DECAL

見出番号 Item No.	部品番号 Part No.	部品名称 Description	個数 Req'd.	備考 Remarks
1	26119-12111	デカル, モデル DECAL, Model	2	
2	26219-12341	デカル DECAL - TCM	2	
3	26219-12671	デカル, セフティ ワーク DECAL, Safety Work	1	
4	26119-12141	プレート, インジケータ(シフトレバー) PLATE, Indicating (Shift Lever)	1	
5	26119-12151	プレート, ネーム (スタータ) PLATE, Name (Starter)	1	
6	93950-53800	プレート, ネーム (オイルリザーバ エキスプレナシオン PLATE, Name (Oil Reservoir Explanation プレート) Plate)	1	
7	26119-12131	プレート, ネーム (トランスミッションオイルポット) PLATE, Name (Transmission Oiling Pot)	1	
8	26119-12121	プレート, ネーム (オイルレベルゲージ) PLATE, Name (Oil Level Gauge)	1	
9	26219-12631	プレート, ネーム (エンジンストッパー) PLATE, Name (Engine Stopper)	1	
10	26219-12321	プレート, インジケータ (バルブコントロールレバー) PLATE, Indicator (Valve Control Lever)	1	
11	26119-12191	プレート, インスペクション オイルグ パート PLATE, Inspection Oiling Part (A)	1	
12	26119-12201	プレート, インスペクション オイルグ パート PLATE, Inspection Oiling Part (B)	1	
13	09200-01202	プレート, ネーム PLATE, Name	1	
14	80616-00605	スクリュ, ドライブ SCREW, Drive	12	
15	26219-12371b	プレート, ネーム (グリル) PLATE, Name - TCM (Grill)	1	
16	01100-10030	ボルト BOLT	4	
17	02000-00010	ワッシャ, プレーン WASHER, Plain	4	
18	02010-00010	ロック ワッシャ LOCK WASHER	4	

部品番号 part No.	ページ 見出番号 page Item No.	部品番号 part No.	ページ 見出番号 page Item No.	部品番号 part No.	ページ 見出番号 page Item No.
02000-00010	35-1 15	02010-00008	30-1 4	02010-00010	19-3 50
02000-00010	35A-1 12	02010-00008	30-1 20	02010-00010	19-3 52
02000-00010	41-1 17	02010-00008	30-2 28	02010-00010	19-3 56
02000-00012	25-6 19	02010-00008	34-1 7	02010-00010	19-4 84
02000-00012	29-1 9	02010-00008	34-2 28	02010-00010	19-5 106
02000-00012	30-1 8	02010-00008	34-2 34	02010-00010	19-5 110
02000-00012	31-1 21	02010-00008	34-2 42	02010-00010	19-3-1 4
02000-00016	1-1 10	02010-00008	34-3 49	02010-00010	19-3-2 57
02000-00016	18-1 6	02010-00008	34A-2 28	02010-00010	19-3-3 71
02000-00016	29-2 34	02010-00008	34A-2 44	02010-00010	19A-2 19
02000-00020	6-1 10	02010-00008	34A-2 34	02010-00010	19A-2 25
02010-00004	8-2 40	02010-00008	34A-3 51	02010-00010	19A-2 37
02010-00004	29-3 53	02010-00008	36-1 -	02010-00010	19A-3 52
02010-00006	6-1 4	02010-00008	37-1 11	02010-00010	19A-3 64
02010-00006	8-1 8	02010-00008	38-1 10	02010-00010	19A-3 72
02010-00006	8-1 12	02010-00008	40-1 16	02010-00010	19A-4 79
02010-00006	8-1 16	02010-00008	43-1 2	02010-00010	19-3-3 66
02010-00006	8-1 28	02011-00010	1-1 4	02010-00010	19A-4-1 8
02010-00006	22-1 10	02010-00010	2-1 4	02010-00010	19A-4-1 17
02010-00006	23-1 4	02010-00010	2-1 8	02010-00010	19A-4-3 68
02010-00006	24-1 22	02010-00010	3-1 15	02010-00010	19A-4-3 84
02010-00006	29-2 22	02010-00010	4-1 13	02010-00010	21-1 7
02010-00006	29-3 39	02010-00010	4A-1 13	02010-00010	21-2 38
02010-00006	29-3 50	02010-00010	4A-1 25	02010-00010	24-2 31
02010-00006	34A-1 17	02010-00010	5-1 12	02010-00010	24-2 39
02010-00008	5-1 3	02010-00010	5-1 22	02010-00010	25-1 15
02010-00008	5-2 30	02010-00010	6-1 7	02010-00010	26-1 12
02010-00008	7-1 11	02010-00010	8-1 24	02010-00010	26-1 23
02010-00008	8-1 3	02010-00010	8-2 44	02010-00010	29-1 -
02010-00008	8-1 21	02010-00010	8-2 47	02010-00010	29-2 16
02010-00008	19-3-2 39	02010-00010	9-2 34	02010-00010	29-2 26
02010-00008	19-3-2 44	02010-00010	9-2 39	02010-00010	29-3 43
02010-00008	19A-4-2 39	02010-00010	9-3 45	02010-00010	29-4 65
02010-00008	19A-4-2 49	02010-00010	11-2 34	02010-00010	33-1 12
02010-00008	19A-4-3 59	02010-00010	11-2 39	02010-00010	33-1 16
02010-00008	23-1 16	02010-00010	11-3 45	02010-00010	33-1 21
02010-00008	25-1 4	02010-00010	19-1 5	02010-00010	34-1 16
02010-00008	25-1 7	02010-00010	19-1 11	02010-00010	34-1 18
02010-00008	26-1 7	02010-00010	19-1 15	02010-00010	34A-1 7
02010-00008	29-1 3	02010-00010	19-2 35	02010-00010	34A-1 15

部品番号 part No.	ページ page	見出番号 Item No.	部品番号 part No.	ページ page	見出番号 Item No.	部品番号 part No.	ページ page	見出番号 Item No.
26119-12131	41-1	7	26218-52101a	37-1	-	81160-00015	28-3	47
26119-12141	41-1	4	26218-52101a	38-2	-	81260-00015	37-1	3
26119-12151	41-1	5	26218-52101a	39-1	3	81580-00006	21-2	31
26119-12161	28-3	41	26218-52101a	39-2	-	81580-00008	19A-4-3	64
26119-12191	41-1	11	26218-72231	38-1	-	81580-00008	36-1	12
26119-12201	41-1	12	26218-72231	39-1	-	81640-00001	19-1-1	22
26219-12341	41-1	2	26218-72231a	38-1	-	81640-00001	19-2-1	23
26119-22021a	42-1	19	26218-72231a	39-1	10	81640-00001	19A-1-1	23
26119-22001	42-1	2	26218-72231a	39-1	-	81640-00001	19A-2-1	24
26119-22011	42-1	3	26219-12321	41-1	10	81640-00001	19A-3-1	20
26119-32021	43-1	1	26219-12371b	41-1	15	81710-00616	21-1	28
26209-10151	8-2	36	26219-12631	41-1	9	81780-00008	34-1	9
26209-10161	8-2	37	26219-12671	41-1	3	81780-00008	34A-1	9
26212-42091	8-1	6	43960-90900	29-2	37	82580-30016	19-1	7
26212-42161	6-1	20	80117-00718	19A-3-1	18	82580-30016	19-1	13
26212-42281	6-1	25	80140-00312	26-1	26	82580-30016	19A-2	17
26214-52071	22-1	19	80140-00428	19-2	30	82580-30016	19A-2	23
26214-52111	22-1	5	80140-00428	19A-3	58	82580-30018	19-3	70
26214-52121	22-1	6	80430-00006	21-2	29	82580-30018	19A-4-3	77
26214-52141	22-1	21	80430-00007	19A-3-1	17	82580-30020	19A-3-1	2
26214-52151	22-1	20	80430-00008	10-2	15	82580-30022	19A-3-1	8
26214-52161	22-1	22	80430-00008	23	10-2	82580-40024	22-1	18
26214-52171	22-1	2	80430-00008	12-2	15	82580-40100	37-2	19
26214-52171	22-1	17	80430-00008	12-2	23	82580-40104	19-3-3	73
26214-52201	22-1	4	80440-06106	26-1	25	82580-40104	19A-4-3	72
26214-52211	22-1	8	80530-00007	7-1	5	82580-40104	38-2	-
26216-12161	28-2	-	80616-00605	41-1	14	82580-40108	38-2	-
26216-12161a	28-2	-	80820-00010	24-2	35	82580-40112	19-2	27
26216-13101	28-2	30	81060-00015	28-3	50	82580-40112	19A-3	55
26216-52301	33-1	6	81060-00015	40-1	9	82580-40208	22-1	12
26216-52301	30-1	22	81060-00025	39-1	8	82580-40224	37-1	13
26216-52311	30-1	24	81060-00025	39-2	16	82580-40324	38-1	11
26217-42051	26-1	19	81060-00025	39-2	24	82580-40428	4-1	11
26217-42071	26-1	14	81070-00012	19A-3-1	14	82580-40428	4A-1	11
26217-42071	27-1	3	81070-00012	19A-3-1	21	82580-40428	33-1	10
26217-62391	34-1	23	81140-00012	9-1	3	82580-40428	33-1	18
26217-82201	36-1	4	81140-00012	9-2	26	83060-00016	24-2	37
26218-52101	37-1	-	81140-00012	11-1	3	83060-00016	40-1	10
26218-52101	38-2	-	81140-00012	11-2	26	83060-00023	40-1	14
26218-52101	39-2	-	81160-00015	24-1	7	83060-00024	4A-1	23

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL