



# CROWN



## Service and Parts Manual

Wartungs- und Ersatzteillhandbuch  
Manuel de maintenance et de pièces détachés

**GPW1000** Series

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Index Pos. Index	Part No Artikel Nr.: Référence	Part Name	Bezeichnung	Désignation	No. Req. Erf. Stckz. Quantité
0		Caster	Stützrad	Roue d'appui	2
1	044702	Caster Housing, right	Radgehäuse, rechts	Boitier-roue droite	1
2	044704	Caster Housing, left	Radgehäuse, links	Boitier-roue gauche	1
3	044705	Shield	Abweisblech	Deflecteur	1
4	050006-066	Screw	Schraube	Vis	10
5	050009-033	Washer	Scheibe	Rondelle	10
6	044770	Caster Rig	Radaufnahme	Porte-roue	2
	044770	Caster Rig (Freezer/Corrosion)	Radaufnahme (Kühlhaus/Korrosion)	Porte-roue (Entrepôt frigorifique/corro.)	2
7	044791	Wheel, Assembly (Ind. 9,10)	Rad, vollst. (Pos. 9,10)	Roue complete (Ind. 9,10)	2
	044790	Wheel, Assembly (Freezer/Corrosion) (Ind. 9,10)	Rad, vollst. (Kühlhaus/Korrosion) (Pos. 9,10)	Roue complete (Entrepôt frigorifique/corro.) (Ind. 9,10)	2
8	044774	Wheel Topthane	Rad Topthane	Roue Topthane	2
9	055002-004	Bearing, Ball	Kugellager	Roulement à billes	2
	055002-005	Bearing, Ball (Freezer/Corrosion)	Kugellager (Kühlhaus/Korrosion)	Roulement à billes (Entrepôt frigorifique/corro.)	2
10	044775	Axle	Achse	Arbre	2
	044781	Axle (Freezer/Corrosion)	Achse (Kühlhaus/Korrosion)	Arbre (Entrepôt frigorifique/corro.)	2
11	050000-016	Pin, Roll	Spannstift	Goupille tendeuse	2
12	044516	Shim	Ausgleichscheibe	Plaque de compensation	16
	044769	Caster compl. (Ind. 7,8,11-13)	Stützrad vollst. (Pos. 7,8,11-13)	Roue d'appui compl. (Ind. 7,8,11-13)	2
	044780	Caster compl. (F/C) (Ind. 7,8,11-13)	Stützrad vollst. (F/C) (Pos. 7,8,11-13)	Roue d'appui compl. (F/C) (Ind. 7,8,11-13)	2
13	055001-009	Ball	Kugel	Bille	2
14	055084-005	Bushing	Buchse	Douille	2
15	050000-027	Pin, Roll	Spannstift	Goupille tendeuse	2
16	044678	Caster Arm	Stützzarm	Bras-support	2
17	055084-007	Bushing	Buchse	Douille	4
18	044683	Axle	Achse	Arbre	2
	044782	Axle (Freezer/Corrosion)	Achse (Kühlhaus/Korrosion)	Arbre (Entrepôt frigorifique/corro.)	2
19	050000-014	Pin, Roll	Spannstift	Goupille tendeuse	2
20	045089	Spring, Compression	Druckfeder	Ressort à pression	2
21	050007-049	Screw	Schraube	Vis	2
	050010-041	Lockwasher	Federring	Rondelle-ressort	2
22	050008-038	Nut Hex	Sechskantmutter	Ecrou	2
	044684	Washer	Scheibe	Rondelle	2
23	044682	Bearing, Spacer Adjust	Abstandshülse	Entretoise	2
24	054011-006	Fitting, Lub.	Schmiernippel	Graisser	2
25	050009-048	Washer 0,5 mm	Scheibe 0,5 mm	Rondelle 0,5 mm	AR

Always Specify Model & Serial Number  
Bitte immer Modell- und Seriennummer angeben.  
Spécifiez systématiquement le modèle et le numéro de série

**ANTRIEBSEINHEIT**  
**ORGANES SUPÉRIEURS DE DIRECTI.**

Index Pos. Index	Part No Artikel Nr.: Référence	Part Name	Bezeichnung	Désignation	No. Req. Erf. Stckz. Quantité
0		Drive Unit without wheel	Antriebseinheit ohne Rad	Organes supérieurs de	1
1	103177	Cover, Gear	Getriebedeckel	Carter de boîte de vitesses	1
2	061011-008	Pin, Dowel	Paßstift	Goujon	2
3	064020-004	Breather	Entlüftungsstopfen	Purgeur	1
4	042036	Pipe	Rohr	Tuyau	1
	061004-012	Sealing Compound	Dichtmittel	Matériau d'étanchéité	AR
5	064091-006	Plug	Verschlußschraube	Bouchon fileté	1
6	050005-023	Screw	Schraube	Vis	8
7	050005-023	Screw	Schraube	Vis	2
	050010-022	Lockwasher	Federring	Rondelle-ressort	2
8	064198-005	Plug, Magnetic	Magnetverschlußschraube	Bouchon fileté magnétique	1
9	060043-004	Nut	Nutmutter	Ecrou cylindrique à	2
10	060044-009	Lockwasher	Sicherungsscheibe	Rondelle d'arrêt	1
11	060030-235	Washer	Scheibe	Rondelle	1
12	088297	Gear Pinion	Zahnrad	Pignon	1
13	042071	Key	Paßfeder	Ressort d'ajustage	2
14	042020	Bearing	Kegelrollenlager	Roulement	2
15	042019	Cone Bearing	Lagerschale	Roulement à rouleaux	2
16	042024	Seal Oil	Wellendichtung	Garniture étanche de l'arbre	1
17	108339	Axle	Achse	Arbre	1
18	042031-002	Hub	Felge	Jante	1
19	042032	Wheel, kompl. Polyester	Rad, vollst. Polyester	Roue, polyester	1
		(Ind. 18)	(Pos. 18)	(Ind. 18)	
	042062	Wheel, Rubber	Rad, Gummi	Roue, caotchouc	1
		(Ind. 18, 19)	(Pos. 18, 19)	(Ind. 18, 19)	
	044728-001	Wheel, Assembly	Rad, vollst., Vulkollan	Roue, Vulkollan	1
		(Ind. 18, 19)	(Pos. 18, 19)	(Ind. 18, 19)	
	044728-002	Wheel, Assembly	Rad, vollst., Tractothan	Roue, Tractothan	1
		(Ind. 18, 19)	(Pos. 18, 19)	(Ind. 18, 19)	
	075715-001	Tire, Polyester	Reifen, Polyester	Roue, polyester	1
	042028	Tire, Rubber	Reifen, Gummi	Roue, caotchouc	1
	803885-001	Tire, Vulkollan	Reifen, Vulkollan	Roue, Vulkollan	1
	803885-002	Tire, Tractothan	Reifen, Tractothan	Roue, Tractothan	1
20	078885-001	Bolt Lug	Radschraube	Boulon de roue	4
	061004-012	Loctite	Schraubensicherung	Arrêt de vis	AR
21	042009	Guard Wheel	Radschutz	Protège-roue	1
22	050006-048	Screw	Schraube	Vis	2
	050010-032	Lockwasher	Federring	Rondelle-ressort	2
23	042393	Housing	Gehäuse	Logement	1
24	042008	Gasket	Dichtung	Joint	1
	065005-002	Sealing Compound	Dichtmittel	Matériau d'étanchéité	AR
25	042023	Bearing, Ball	Kugellager	Roulement à billes	2

Always Specify Model & Serial Number  
 Bitte immer Modell- und Seriennummer angeben.  
 Spécifiez systématiquement le modèle et le numéro de série

Index Pos. Index	Part No Artikel Nr.: Référence	Part Name	Bezeichnung	Désignation	No. Req. Erf. Stckz. Quantité
0	803933	Contacteur, Assembly	Fahrschütz, vollst.	Contacteteur complet	1
	804387	Contacteur, Assembly F/C	Fahrschütz, vollst. F/C	Contacteteur complet F/C	1
1	803696	Contact, Assembly	Schraubkontakt, vollst.	Contact vissé ccomplet	1
2	803697	Movable contact	Kontaktstößel	Plongeur de contact	2
3	803698-001	Bobbin	Spule	Bobine	1
4	803699	Pin	Stift	Goupille	2
5	803700	Contacteur	Doppelkontakt	Contact double	1
6	803692-001	Spring, Compression	Druckfeder	Ressort à pression	2
7	803701-001	Cover, Assembly	Abdeckung, vollst.	Revêtement complet	1
8	803694	Screw	Schraube	Vis	3
9	803702	Insulating	Isolierung	Isolante	1

Always Specify Model & Serial Number  
Bitte immer Modell- und Seriennummer angeben.  
Spécifiez systématiquement le modèle et le numéro de série

Index Pos. Index	Part No Artikel Nr.: Référence	Part Name	Bezeichnung	Désignation	No. Req. Erf. Stckz. Quantité
		(Freezer/Corrosion)	(Kühlhaus/Korrosion)	(Entrepôt frigorifique/corro.)	
1	802856	Button, U/L	Wippe, Heben/Senken	Bouton à bascule, lev/des.	1
2	803642	Console, right	Konsole, rechts	Console, droite	1
3	050064-009	Screw	Schraube	Vis	2
4	803643	Console, left	Konsole, links	Console, gauche	1
	050064-009	Screw	Schraube	Vis	2
5	803317	Grip	Griff	Poignée	1
6	050064-019	Screw	Schraube	Vis	4
7	050064-022	Screw	Schraube	Vis	2
8	803397	Bushing Strain Relief	Zugentlastung	Décharge de traction	1
9	050064-013	Screw	Schraube	Vis	1
10	803342	Bracket, Switch	Schalterträger	Porte-commutateur	1
11	050064-009	Screw	Schraube	Vis	2
12	051057-003	Spring, Compression	Druckfeder	Ressort à pression	2
13	050009-001	Washer	Scheibe	Rondelle	2
14	803633	Handle, Lower	Hebel, Senken, vollst.	Levier	1
15	803636	Handle, Upper	Hebel, Heben, vollst.	Levier	1
16	803638	Handle, Horn	Hebel, Signalhorn	Levier	1
17	803635-001	Bushing	Buchse	Douille	1
18	803640	Pin	Bolzen	Boulon	1
19	050012-031	Lockwasher	Sicherungsscheibe	Rondelle d'arrêt	4
20	803641	Pin	Bolzen	Boulon	2
21	050012-031	Lockwasher	Sicherungsscheibe	Rondelle d'arrêt	5
22	803469-003	Screw	Schraube	Vis	2
23	093603	Insulating	Isolierung	Isolante	3
		(not shown)	(nicht dargestellt)	(pas sur le croquis)	
24	083019	Jumper	Drahtbrücke	Fil	1
		(not shown)	(nicht dargestellt)	(pas sur le croquis)	
	053002-005	Grease	Schmierfett	Graisse	AR
		(Freezer/Corrosion)	(Kühlhaus/Korrosion)	(Entrepôt frigorifique/corro.)	

Always Specify Model & Serial Number  
 Bitte immer Modell- und Seriennummer angeben.  
 Spécifiez systématiquement le modèle et le numéro de série

Index Pos. Index	Part No Artikel Nr.: Référence	Part Name	Bezeichnung	Désignation	No. Req. Erf. Stckz. Quantité
0	803381-003	Control Handle (Freezer/Corrosion)	Deichsel (Kühlhaus/Korrosion)	Direction (Entrepôt frigorifique/corro.)	1
	803967-003	Hup Switch Assy (including Harness)	Kappe vormontiert (mit Kabelbaum)	Capuchon (avec câbles)	1
1	803401	Handle	Deichselarm	Bras de direction	1
2	051058-002	Bushing	Gleitlager	Palier-glisser	2
3	804358	Hup Cup	Kappe	Capuchon	1
4	050064-016	Screw	Schraube	Vis	1
5	050064-015	Screw	Schraube	Vis	1
6	803347	Bracket	Halterung	Fixation	1
7	050064-009	Screw	Schraube	Vis	2
8	802852	Button	Umkehrtaste	Inverseur de marche	1
9	803469-002	Screw	Schraube	Vis	4
10	803330	Guide Plate	Führungsträger	Porte-guide	1
11	051057-001	Spring, Compression	Druckfeder	Ressort à pression	4
12	803348	Stop	Anschlag	Butoir	1
13	050064-009	Screw	Schraube	Vis	2
14	050064-001	Screw	Schraube	Vis	2
15	803325	Bellow	Balg	Soufflet	1
16	804357	Button, Drive	Wippe, Fahrschalter	Bouton à bascule, accél.	1
17	050009-017	Shim	Paßscheibe	Rondelle d'ajustage	2
18	117258	Bar	Schaft	Arbre	1
19	803390	Washer	Scheibe	Rondelle	1
20	803391	Washer	Scheibe	Rondelle	4
21	803393	Spring, torsion	Drehfeder	Ressort à torsion	1
22	803394	Spring, torsion	Drehfeder	Ressort à torsion	1
23	803392	Pin, Adjusting	Einstellstift	Goupille d'ajustage	2
24	802855	Button, Horn	Huptaste	Bouton avertisseur sonore	1
25	051057-002	Spring, Compression	Druckfeder	Ressort à pression	2

Always Specify Model & Serial Number  
Bitte immer Modell- und Seriennummer angeben.  
Spécifiez systématiquement le modèle et le numéro de série

BATTERIELANORDNUNG  
BATTERIE

Index Pos. Index	Part No Artikel Nr.: Référence	Part Name	Bezeichnung	Désignation	No. Req. Erf. Stckz. Quantité
0		Battery	Batterieanordnung	Batterie	1
1	043358	Cover (180 AH Akkumulator)	Deckel (180 AH Akkumulator)	Couvercle (Accumulateur 180 AH)	1
	042225	Cover (216 AH Akkumulator)	Deckel (216 AH Akkumulator)	Couvercle (Accumulateur 216 AH)	1
2	109015-001	Button	Knopf	Bouton	1
3	043357	Mouting	Befestigungsglasche	Attache	1
4	050007-009	Screw	Schraube	Vis	2
	050010-015	Lockwasher	Federring	Rondelle-ressort	2
	050009-012	Washer	Scheibe	Rondelle	2
5		Connector (see Index)	Batterieladegerät (siehe Index)	Connecteur (voir index)	1
6	060015-046	Screw	Schraube	Vis	4
	06005-007	Lockwasher	Federring	Rondelle-ressort	4
	060030-012	Washer	Scheibe	Rondelle	4
7	065004-013	Latch Pull	Gummitülle	Douille en caoutchouc	2
8	043371	Frame (Ind. 9-12)	Rahmen (Pos. 9-12)	Cadre (Ind. 9-12)	1
9	042617	Latch Pull, left	Zugverschluß, links	Tirette de blocage, gauche	1
	042609	Latch Pull, right	Zugverschluß, rechts	Tirette de blocage, droite	1
10	070957	Spring	Feder	Ressort	2
11	050009-012	Washer	Scheibe	Rondelle	2
12	050001-002	Pin	Stift	Goupille	2
13	043567-001	Battry (Batterie Wet Cell)	Akkumulator (Naßzelle)	Accumulateur (Pile hydroélectrique)	4
	043567-002	Battry (Batterie Wet Cell)	Akkumulator (Naßzelle)	Accumulateur (Pile hydroélectrique)	4
14	050010-020	Washer	Scheibe	Rondelle	8
	050008-024	Nut	Mutter	Ecrou	8
15	084569-007	Cable Power	Kabel	Câble	1
16	084569-036	Cable Power	Kabel	Câble	2
17	041965-007	Cable Power	Kabel	Câble	1
18	041965-008	Cable Power	Kabel	Câble	1
19	077656	Switch	Schalter	Commutateur	1
20	043271-004	Housing Connector	Steckergehäuse	Boitier-fiche	2
	043326	Contact	Kontakt	Contact	4
21	108627	Grip	Griff	Poignée	1
22	060015-026	Screw	Schraube	Vis	2
	060005-007	Lockwasher	Sicherungsscheibe	Rondelle d'arrêt	2
	060021-086	Nut	Mutter	Ecrou	2
23	043552	Spacer	Distanzstück	Entretoise	2

Always Specify Model & Serial Number  
Bitte immer Modell- und Seriennummer angeben.  
Spécifiez systématiquement le modèle et le numéro de série

Index Pos. Index	Part No Artikel Nr.: Référence	Part Name	Bezeichnung	Désignation	No. Req. Erf. Stckz. Quantité
1		Frame (Contact Service Munich)	Rahmen (Nur über Service München)	Cadre (Seulement par service munich)	1
2	050003-035	Screw	Schraube	Vis	4
	050010-023	Lockwasher	Federring	Rondelle-ressort	3
3	042237	Caster Rig	Radaufnahme	Porte-roue	2
4	080191	Axle	Achse	Arbre	6
5	080192	Wheel	Rad	Roue	6
6	060030-049	Washer	Scheibe	Rondelle	6
7	060038-006	Cotter Pin	Splint	Goupille fendue	6
8	060030-048	Spacer	Abstandstück	Entretoise	8
9	055002-002	Bearing Ball	Kugellager	Roulement à billes	8
10	077084-020	Load Wheel, Poly	Lastrad	Roulette porteuse	4
11	042211	Link	Lasche	Attache	4
12	050000-028	Pin, Roll	Spannstift	Goupille tendeuse	4
13	042053-006	Bushing	Buchse	Douille	4
14	050009-042	Washer	Scheibe	Rondelle	8
15	045007	Axle, Tandem	Tandemachse	Essieu-tandem	4
	045008	Axle, Tandem (Freezer/Corrosion)	Tandemachse (Kühlhaus/Korrosion)	Essieu-tandem (Entrepôt frigorifique/corro.)	4
	054011-001	Fitting, Lub.	Schmiernippel	Graisseur	4
17	042213	Shaft	Welle	Arbre	2
	042521	Shaft (Freezer/Corrosion)	Welle (Kühlhaus/Korrosion)	Arbre (Entrepôt frigorifique/corro.)	2
18	050000-026	Pin, Roll	Spannstift	Goupille tendeuse	2
19	055084-004	Bushing	Buchse	Douille	4
20	042214	Shaft	Welle	Arbre	2
	042522	Shaft	Welle	Arbre	2
21	050000-026	Pin, Roll	Spannstift	Goupille tendeuse	2
22	042053-008	Bushing	Buchse	Douille	4
23	042139	Tension Bar	Zugstab	Bâton de traction complete	2
	054011-006	Fitting, Lub.	Schmiernippel	Graisseur	2
24	042132	Nut	Mutter	Ecrou	2
25	042135	Tension Bar (see Supplement 7.7-1710-008)	Zugstab (siehe Sup 7.7-1717-008)	Bâton de traction complete (voir Sup 7.7-1710-008)	2
	042134	Tension Bar Assembly (Ind. 22-27)	Zugstab vollst. (Pos. 22-27)	Bâton de traction complete (Ind. 22-27)	2
26	042138	Nut (left-handed)	Mutter (Linksgewinde)	Ecrou (filet à gauche)	2

Always Specify Model & Serial Number  
Bitte immer Modell- und Seriennummer angeben.  
Spécifiez systématiquement le modèle et le numéro de série

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL