

Montageanleitung

Zuführschnecken Raps

Assembly instructions

Rape feed augers

Notice de montage

Vis sans fin d'alimentation du colza

Instrucciones de montaje

Sinfines de alimentación para colza

Istruzioni di montaggio

Coclee di alimentazione della colza

Руководство по монтажу

Подающие шнеки для рапса

Instrukcja montażu

Ślimaki doprowadzające do rzepaku

Manual de montaj

Melci de alimentare rapiță

安装说明

油菜供料螺旋输送机

Montagehandleiding

Toevoervijzels koolzaad

Monteringsvejledning

Tilførselssnegle raps

Monteringsanvisning

Matarskruvar raps

Monteringsveiledning

Mateskruer for raps

Asennusohje

Rapsin siirtoruuvi

Paigaldusjuhend

Rapsi etteandeteod

Montāžas instrukcija

Pievadgliemeži rapsim

Montavimo instrukcija

Rapso padavimo sraigčiai

Szerelési utasítás

Repce bevezetőcsiga

Montážní návod

Přívádící šneky řepka

Upute za montažu

Dovodni puževi za repicu

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to **CLICKING** the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

lt

Sauga

Darbus leidžiama vykdyti tik kvalifikuotoms specializuotoms dirbtuvėms, turinčioms atitinkamai apmokytus specialistus.

Laikytis bendrųjų saugos, nelaimingų atsitikimų prevencijos ir aplinkos apsaugos taisyklių.

Prieš vykdant darbus mašinoje, perskaityti eksploatavimo instrukcijoje pateiktus saugos nurodymus ir mašinoje esančius saugos lipdukus ir jų laikytis.

Visus darbus visuomet vykdyti tik išjungus pavarą ir neveikiant varikliui! – Ištraukti uždegimo raktelį!

Darbus po pakelta mašina / priekiniu padargu arba po pakeltais elementais vykdyti tik patikimai juos atrėmus.

Prieš vykdant darbus hidrauliniame įrenginyje, mašiną / priekinį padargą ir hidrauliniu būdu valdomus elementus nuleisti ant žemės. Įrenginio slėgį sumažinti iki nulio.

Prieš vykdant montavimo darbus, pagal instrukcijas atlaisvinti turinčius pradinį įveržimą energijos kaupiklius (spyruokles, slėgio kaupiklius, hidrocilindrus) arba elementus, kurie yra įveržti energijos kaupikliais!

Keičiant dalis, ant kurių yra saugos lipdukai, reikia užtikrinti, kad ant naujųjų dalių būtų priklijuojami atitinkami saugos lipdukai.

Prieš pradedant eksploatuoti, išmontuotus apsauginius įrenginius ir kitas dalis vėl sumontuoti ir nustatyti į apsaugančią padėtį.

Po montavimo patikrinti visų varžtų priveržimą. Patikrinti veikimą.

Matmenys pateikti metriniais vienetais. Atitinkami matmenys JAV matavimo vienetais nurodyti skliausteliuose.

CLAAS KGaA mbH nuolat gerina savo gaminius ir toliau juos techniškai tobulina. Todėl mes turime pasilikti sau teisę keisti šios eksploatavimo instrukcijos iliustracijas bei aprašymus; tačiau iš to negali kilti pretenzijų atlikti techninės pažangos sąlygotus pakeitimus jau parduotose mašinose. Perspausdinti arba versti, taip pat ir dalimis, leidžiama tik gavus raštišką CLAAS KGaA mbH leidimą. Pasilieka visas teisės pagal autorių teisių įstatymą.

hu

Biztonság

Csak megfelelő szakműhely végezheti el a munkát megfelelő képzettségű szakemberekkel.

Vegye figyelembe az általános biztonsági, baleset-megelőzési és környezetvédelmi előírásokat.

A gépen végzett munka előtt olvassa el a kezelési útmutató biztonsági utasításait és vegye figyelembe a gépen elhelyezett öntapadós biztonsági matricákat.

Csak kikapcsolt hajtás és leállított motor esetén végezzen minden munkát! – Húzza ki a gyújtáskulcsot!

Felemelt gép/adapter alatt vagy felemelt alkatrészek alatt csak biztonságos alátámasztás mellett dolgozzon.

A hidraulikarendszeren végzett munkák előtt a gépet/ adaptert, ill. a hidraulikusan működtetett elemeket le kell süllyeszteni. Nyomásmentesítse a berendezést.

Az előfeszített energiatárolókat (rugókat, nyomástárolókat, hidraulikus munkahengereket) vagy az olyan alkatrészeket, melyek energiatárolók által vannak megfeszítve, szerelés előtt az előírás szerint kell meglazítani!

Ha olyan alkatrészt cserél ki, amelyen biztonsági matrica volt, ne feledje el, hogy az új alkatrésze is fel kell ragasztani egy ugyanolyan matricát.

A leszerelt védőberendezéseket és egyéb alkatrészeket üzembe helyezés előtt ismét szerelje fel, és állítsa védőhelyzetbe.

Az összeszerelés után ellenőrizze, hogy az összes csavar megfelelően van-e meghúzva. Ellenőrizze a működést.


A méretdatok a metrikus mértékegységek szerinti méreteknak felelnek meg. Zárójelben szerepelnek a megfelelő amerikai mértékegységek szerinti méretek.

A CLAAS KGaA mbH a műszaki fejlesztés során folyamatosan termékeinek javításán dolgozik. Ezért fent kell tartanunk magunknak a jogot, hogy az ebben a dokumentációban található ábrákat és szövegeket módosítsuk, azonban ezek a módosítások semmiféle, a már kiszállított gépek módosítására vonatkozó igény alapjául nem szolgálhatnak. Utánnymás vagy fordítás, még kivonatos formában is, csak a CLAAS KGaA mbH írásbeli engedélyével történhet. A szerzői joggal kapcsolatos törvény értelmében minden jog fenntartva.



00 2650 161 0


2 / 2



393082-001


29	00 0215 454 0	3x	RDS-L15xL10
30	00 0768 465 0	2x	2SC8N90N850
31	00 0689 237 0	6x	2x25x25x3
32	00 0738 763 0	6x	18/15
33	00 0205 608 0	2x	
34	00 0235 536 0	6x	M8x100
35	00 0237 873 0	8x	M12x85
36	00 0237 339 0	2x	M8x35
37	00 0233 455 0	16x	M12x30
38	00 0236 200 0	2x	M8x20
39	00 0239 418 0	24x	M12
40	00 0236 170 0	4x	M8
41	00 0239 389 0	32x	A12
42	00 0237 387 0	6x	A8

1




394569-001

2




393087-001

3



394571-001



393103-001

38





00 0215 454 0

00 0768 465 0



393121-001

39



393122-001

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to **CLICKING** the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL