

編 番
PART NO.
PI86-EI-2

PARTS CATALOG

パーツカタログ

EX2500-5

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

機器インナーパーツ

適用号機 000501~
Serial No.

HITACHI

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

目次
CONTENTS

CONTROL-7565

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
ポンプ			PUMP		
4455484	0803200	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON		001
4464534	-----	・レギュレータ	・REGULATOR	000501-000529	---
+++++++	0803400	・レギュレータ (1/3)	・REGULATOR (1/3)	000501-000529	003
+++++++	0803500	・レギュレータ (2/3)	・REGULATOR (2/3)	000501-000529	005
+++++++	0803600	・レギュレータ (3/3)	・REGULATOR (3/3)	000501-000529	007
4485109	-----	・レギュレータ	・REGULATOR	000530-	---
+++++++	0855400A	・レギュレータ (1/3)	・REGULATOR (1/3)	000530-	009
+++++++	0855500A	・レギュレータ (2/3)	・REGULATOR (2/3)	000530-	011
+++++++	0855600A	・レギュレータ (3/3)	・REGULATOR (3/3)	000530-	013
4455485	0803300	ポンプ;ピストン	PUMP;PISTON		015
4464534	-----	・レギュレータ	・REGULATOR	000501-000529	---
+++++++	0803400	・レギュレータ (1/3)	・REGULATOR (1/3)	000501-000529	(003)
+++++++	0803500	・レギュレータ (2/3)	・REGULATOR (2/3)	000501-000529	(005)
+++++++	0803600	・レギュレータ (3/3)	・REGULATOR (3/3)	000501-000529	(007)
4485109	-----	・レギュレータ	・REGULATOR	000530-	---
+++++++	0855400A	・レギュレータ (1/3)	・REGULATOR (1/3)	000530-	(009)
+++++++	0855500A	・レギュレータ (2/3)	・REGULATOR (2/3)	000530-	(011)
+++++++	0855600A	・レギュレータ (3/3)	・REGULATOR (3/3)	000530-	(013)
4427045	0803700	ポンプ;ピストン (ファン)	PUMP;PISTON (FAN)		017
4464752	0803800	・レギュレータ	・REGULATOR		019
4347232	0708800	ポンプ;ギヤ	PUMP;GEAR		021
モータ;オイル			MOTOR;OIL		
4439384	-----	モータ;オイル (旋回)	MOTOR;OIL (SWING)		---
4440905	0722500A	・モータ;オイル	・MOTOR;OIL		023
4411088	0723700	・バルブ;リリーフ	・VALVE;RELIEF		025
4380300	0694700	モータ;オイル (走行)	MOTOR;OIL (TRAVEL)	000501-000525	027
4606780	0900600	・バルブ	・VALVE		029
4477062	0855300	モータ;オイル (走行)	MOTOR;OIL (TRAVEL)	000526-	031
4606780	0900600	・バルブ	・VALVE		(029)

レギュレータ (1/3)
REGULATOR (1/3)

適用号機 000501-000529
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
897	++++++	・PIN		1	D				
898	++++++	・PIN		1	D				

レギュレータ (2/3)
REGULATOR (2/3)

適用号機 000530-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 I C A	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4485109	REGULATOR (2/3)	0855500A	1					
	コ/ 部品番号/ 構成部品ハ REGULATOR (1/3) カラ (3/3) ノ 部品ヲ 含ミマス。 This PART NO. consists of all parts shown in REGULATOR (1/3) to (3/3).								
436	0211510	・BOLT;SOCKET		2					
438	0102411	・BOLT;SOCKET		6					
496	0263019	・PLUG		1					
541	++++++	・SEAT		1	D				
543	++++++	・STOPPER		1	D				
545	++++++	・BALL;STEEL		1	D				
628	++++++	・SCREW;ADJUSTING		1	D				
629	++++++	・COVER		1	D				
630	++++++	・NUT;LOCK		1	D				
641	++++++	・COVER		1	D				
708	0682502	・O-RING		1					
724	0443801	・O-RING		8					
725	0443405	・O-RING		1					
730	0682324	・O-RING		1					
734	0444001	・O-RING		1					
755	4297379	・O-RING		1					
756	0682503	・O-RING		2					
763	0443412	・O-RING		1					
801	0124811	・NUT		2					
887	++++++	・PIN		1	D				
924	0218852	・SCREW		1					
925	++++++	・SCREW;ADJUSTING		1	D				

ポンプ;ピストン (ファン)
PUMP;PISTON (FAN)

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 I C A	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
490	0263019	・PLUG		11					
530	0708021	・PIN ASS'Y		2					
530A	++++++	・・PIN		1	D				
530B	++++++	・・PIN		1	D				
532	0708022	・PISTON		1					
534	0708023	・STOPPER		1					
535	0708024	・STOPPER		1					
702	A811035	・O-RING		1					
709	A811085	・O-RING		1					
710	A811095	・O-RING		1					
717	A811145	・O-RING		2					
724	4506408	・O-RING		10					
725	957366	・O-RING		2					
728	4506424	・O-RING		2					
732	4506418	・O-RING		1					
774	0708025	・SEAL;OIL		1					
789	4033725	・RING;BACK-UP		1					
792	0708026	・RING;BACK-UP		1					
805	0124325	・NUT;LOCK		1					
806	0131108	・NUT;LOCK		1					
808	0451038	・NUT		1					
824	962002	・RING;RETAINING		1					
885	0175240	・PIN		1					
886	0244604	・PIN;SPRING		2					
901	4091248	・BOLT;EYE		1					
953	0708027	・SCREW;SET		1					
954	0708028	・SCREW;SET		1					
990	4464752	・REGULATOR	0803800	1					

モータ:オイル
MOTOR:OIL

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4440905	MOTOR:OIL	0722500A	1					
13	0707001	・CYL. ASS' Y		1	#				
13A	+++++++	・・CYL.		1	D				
13B	+++++++	・・PISTON		9	D				
13C	+++++++	・・SHOE		9	D				
13D	+++++++	・・PLATE:VALVE		1	D				
18	0222803	・RETAINER ASS' Y		1					
18A	+++++++	・・BUSHING		1	D				
18B	+++++++	・・RETAINER		1	D				
20	0611203	・COVER ASS' Y		1	#				
20A	+++++++	・・COVER		1	D				
20B	+++++++	・・PIN		1	D				
101	0611204	・SHAFT		1	#				
106	0313111	・SPACER		2					
114	0222809	・SPRING		4					
115	0222810	・SHIM		1					
124	0222811	・PLATE		1					
133	0236019	・RING:GUIDE		1					
301	0711001	・CASING		1					
304	0313113	・COVER:FRONT		1					
390	0625508	・NAME-PLATE		1					
391	0625509	・PIN		2					
401	0313205	・BOLT:SOCKET		3					
402	M341656	・BOLT:SOCKET		9					
403	M341025	・BOLT:SOCKET		6					
404	0707004	・BOLT:SOCKET		12					
431	991352	・RING:RETAINING		2					
432	960323	・RING:RETAINING		2					
433	0611206	・CLIP		1	#				
443	0722501	・BRG.		1					
444	0722502	・BRG.		1					
463	0177544	・PLUG		1					
464	0175233	・PLUG		3					
465	0313106	・PLUG		2					
466	0313107	・BOLT:SOCKET		2					
471	0448101	・O-RING		1					
472	0448102	・O-RING		1					
473	0448202	・O-RING		1					
485	0443408	・O-RING		5					
491	0448104	・SEAL:OIL		1					

モータ;オイル (走行)
MOTOR;OIL (TRAVEL)

適用号機 000501-000525
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
								0222809	4
								0222810	1
								4612147	1
								4612148	1
								0855305	1
								0855306	1
304	0694712	・COVER		1					
390	0625508	・NAME-PLATE		1					
391	0625509	・PIN		2					
401	0694713	・BOLT;SOCKET		3					
402	M341656	・BOLT;SOCKET		9					
403	0291225	・BOLT		6					
404	0229812	・BOLT;SOCKET		12					
405	0222827	・BOLT;SOCKET		14					
431	991353	・RING;RETAINING		1					
432	0694714	・RING;RETAINING		1					
443	0694715	・BRG.;ROL.		1					
444	0694716	・BRG.;NEEDLE		1					
448	0694717	・SPACER		1					
463	0111537	・PLUG		1					
464	0175233	・PLUG		4					
471	0308622	・O-RING		1					
472	0222820	・O-RING		1					
473	0365423	・O-RING		1					
474	0222821	・O-RING		1					
476	0694718	・O-RING		1					
485	4506424	・O-RING		4					
491	0694719	・SEAL;OIL		1					
503	0694720	・STOPPER		1			T	0855305	1
								0855301	1
								0855302	1
								0855303	1
								0222809	4
								0222810	1
								4612147	1
								4612148	1
								0855304	1
								0855306	1
504	0694721	・STOPPER		1			T	0855306	1
								0855301	1

モータ;オイル (ファン)
MOTOR;OIL (FAN)

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4438786	MOTOR;OIL	0833800	1					
1	4474766	・MOTOR;PISTON		1					
1・1	4474886	・・MOTOR;PISTON	0833900	1					
1・4	0833801	・・FLANGE		2					
1・5	4299297	・・PLUG		1					
1・6	0833802	・・BOLT;SOCKET		8					
1・9	0624503	・・O-RING		2					
1・10	+++++++	・・NAME-PLATE		1	D				
2	4474767	・VALVE-BLOCK	0834200	1					

バルブ;コントロール (1/2)
VALVE;CONTROL (1/2)

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4450218	VALVE;CONTROL (1/2)	0808300	1					
	コ/ 部品番号/ 構成部品^ VALVE;CONTROL (1/2) カラ (2/2)ノ 部品ヲ 含ミマス。 This PART NO. consists of all parts shown in VALVE;CONTROL (1/2) to (2/2).								
1	0695001	・INLET-SECTION		1					
1・1	0321101	・・HOUSING		1					
1・2	4154606	・・O-RING		1					
1・3	4153538	・・O-RING		2					
1・4	++++++	・NAME-PLATE		1	D				
1・5	++++++	・・SCREW;DRIVE		4	D				
1・6	0455701	・・O-RING		1					
1・7	0320715	・・FLANGE		1					
1・8	0320714	・・BOLT;SOCKET		4					
2	0725301	・SPOOL-SECTION		1					
2・1	++++++	・・HOUSING		1	D				
2・2	++++++	・・SPOOL		1	D				
2・3	0320701	・・END		1					
2・4	0320702	・・SEAT;SPRING		2					
2・5	0320703	・・SEAT;SPRING		2					
2・6	0320704	・・SEAT;SPRING		2					
2・7	0320705	・・SEAT;SPRING		2					
2・8	0320706	・・SPRING		2					
2・9	0320707	・・SPRING		2					
2・10	0320708	・・CAP		1					
2・11	0456501	・・POPPET		1					
2・12	0109107	・・SPRING		1					
2・13	0320718	・・PLUG		1					
2・14	0320712	・・PLATE		1					
2・15	4154606	・・O-RING		1					
2・16	4153538	・・O-RING		2					
2・17	4153540	・・O-RING		2					
2・18	4294621	・・O-RING		1					
2・19	0456502	・・RING;BACK-UP		1					
2・20	0695003	・・BOLT;SOCKET		8					
2・21	0466601	・・CAP		1					
2・22	0456504	・・END		1					
3	0730002	・SPOOL-SECTION		1					
3・1	++++++	・・HOUSING		1	D				
3・2	++++++	・・SPOOL		1	D				
3・3	0320701	・・END		1					
3・4	0320702	・・SEAT;SPRING		2					

バルブ;コントロール (1/2)
VALVE;CONTROL (1/2)

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
3・9	0320707	・・SPRING		2					
3・10	0320708	・・CAP		1					
3・11	0456501	・・POPPET		1					
3・12	0109107	・・SPRING		1					
3・13	0320718	・・PLUG		1					
3・14	0320712	・・PLATE		1					
3・15	4154606	・・O-RING		1					
3・16	4153538	・・O-RING		2					
3・17	4153540	・・O-RING		2					
3・18	4294621	・・O-RING		1					
3・19	0456502	・・RING;BACK-UP		1					
3・20	0695003	・・BOLT;SOCKET		8					
3・21	0466601	・・CAP		1					
3・22	0456504	・・END		1					
7	0695005	・VALVE;RELIEF		1					
8	0695006	・VALVE;RELIEF		2					
10	0770403	・VALVE		2					
12	0238415	・NUT		4					
13	0695007	・PLUG ASS'Y		2					
13A	0695008	・・PLUG		1					
13B	4509180	・・O-RING		1					

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

バルブ;コントロール (2/2)
VALVE;CONTROL (2/2)

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4388935	VALVE;CONTROL (2/2)	0708300	1					
	コ/ 部品番号/ 構成部品ハ VALVE;CONTROL (1/2) カラ (2/2) ノ 部品ヲ 含ミマス。 This PART NO. consists of all parts shown in VALVE;CONTROL (1/2) to (2/2).								
4	0695301	・SPOOL-SECTION		1					
4・1	+++++++	・・VALVE-HOUSING		1	D				
4・2	+++++++	・・SPOOL		1	D				
4・3	0320701	・・END		1					
4・4	0320702	・・SEAT;SPRING		2					
4・5	0320703	・・SEAT;SPRING		2					
4・6	0320704	・・SEAT;SPRING		2					
4・7	0320705	・・SEAT;SPRING		2					
4・8	0320706	・・SPRING		2					
4・9	0320707	・・SPRING		2					
4・10	0320708	・・CAP		1					
4・11	0456501	・・POPPET		1					
4・12	0109107	・・SPRING		1					
4・13	0320718	・・PLUG		1					
4・14	0320712	・・PLATE		1					
4・15	4154606	・・O-RING		1					
4・16	4153538	・・O-RING		2					
4・17	4153540	・・O-RING		2					
4・18	4294621	・・O-RING		1					
4・19	0456502	・・RING;BACK-UP		1					
4・20	0695003	・・BOLT;SOCKET		8					
4・21	0466601	・・CAP		1					
4・22	0456504	・・END		1					
5	0708301	・SPOOL-SECTION		1					
5・1	+++++++	・・HOUSING		1	D				
5・2	+++++++	・・SPOOL		1	D				
5・3	0320701	・・END		1					
5・4	0320702	・・SEAT;SPRING		2					
5・5	0320703	・・SEAT;SPRING		2					
5・6	0320704	・・SEAT;SPRING		2					
5・7	0320705	・・SEAT;SPRING		2					
5・8	0320706	・・SPRING		2					
5・9	0320707	・・SPRING		2					
5・10	0320708	・・CAP		1					
5・11	0456501	・・POPPET		1					
5・12	0109107	・・SPRING		1					
5・13	0320718	・・PLUG		1					

バルブ;コントロール (2/2)
VALVE;CONTROL (2/2)

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 I C A	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
5・14	0320712	・・PLATE		1					
5・15	4154606	・・O-RING		1					
5・16	4153538	・・O-RING		2					
5・17	4153540	・・O-RING		2					
5・18	4294621	・・O-RING		1					
5・19	0456502	・・RING;BACK-UP		1					
5・20	0695003	・・BOLT;SOCKET		8					
5・21	0466601	・・CAP		1					
5・22	0456504	・・END		1					
6	0320201	・OUTLET-SECTION		1					
8	0695006	・VALVE;RELIEF		4					
9	0770403	・VALVE		4					
10	0320202	・ROD;TIE		4					
11	0238415	・NUT		4					

バルブ;シャトル
VALVE;SHUTTLE

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4185740	VALVE;SHUTTLE	0319400A	1					
1	++++++	・CASING		1	D				
2	++++++	・PLUG		4	D				
3	++++++	・O-RING		4	D				
4	++++++	・SEAT		3	D				
5	++++++	・BALL;STEEL		3	D				
6	++++++	・PLUG		3	D				
7	++++++	・NAME-PLATE		1	D				
8	++++++	・SCREW;DRIVE		2	D				

バルブ;ソレノイド
VALVE;SOLENOID

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 I C A	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4270991	VALVE;SOLENOID	0627200	1					
1	0252501	・CASING-SUB		1					
1A	+++++++	・・CASING		1	D				
1B	+++++++	・・SPOOL		1	D				
4	0252502	・COVER		1					
60	0252503	・SEAT;SPRING		2					
71	0252504	・SPRING		2					
105	0221806	・O-RING		2					
113	0221807	・O-RING		2					
116	M340550	・BOLT;SOCKET		4					
128	0252506	・BOLT;SOCKET		4					
139	+++++++	・NAME-PLATE		1	D				
140	0241707	・SCREW;DRIVE		4					
152	0627201	・VALVE		1					

バルブ;ブレーキ
VALVE;BRAKE

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4386596	VALVE;BRAKE	0697100A	1					
1	+++++++	・BODY		1	D				
2	+++++++	・PLUNGER		1	D				
3	0604501	・VALVE;CHECK		2					
4	0403206	・SPRING		2					
5	0604507	・PLUG ASS' Y		2					
5A	+++++++	・・PLUG		1	D				
5B	0604503	・・O-RING		1					
5C	+++++++	・・SEAT;SPRING		1	D				
5D	0604506	・・RINGBACK-UP		1					
8	0604504	・SPRING		2					
9	0604505	・CAP ASS' Y		2					
9A	+++++++	・・CAP		1	D				
9B	+++++++	・・BALL;STEEL		2	D				
9C	+++++++	・・SPRING		2	D				
9D	+++++++	・・GUIDE;SPRING		2	D				
9E	+++++++	・・PLUG		2	D				
9F	0443801	・・O-RING		2					
9G	0403203	・・O-RING		1					
9H	0403201	・・RING;BACK-UP		1					
10	0288618	・BOLT		8					
11	+++++++	・NAME-PLATE		1	D				
12	+++++++	・SCREW;DRIVE		2	D				
13	0352217	・PLUG		3					
14	0443803	・O-RING		3					
15	4390085	・VALVE;RELIEF	0697200A	2					
16	0403211	・ORIFICE		2					
17	0403212	・SEAT;SPRING		2					

バルブ VALVE

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4272850	VALVE	0449300A	1					
1	0314404	・BODY		1					
2	0380401	・SPRING;COMPRES.		1					
3	0239102	・SPOOL		1					
4	+++++	・NAME-PLATE		1	D				
6	0309805	・PLUG		1					
7	0203717	・SCREW;DRIVE		2					
8	4509180	・O-RING		1					
9	94-2011	・PLUG		1					

シリンダ;ブーム <バックホウ>
CYL.;BOOM <BACKHOE>

適用号機 F033-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
30	0705718	・JOINT		1					
31	0317224	・O-RING		1					
32	0317226	・BOLT;SOCKET		4					
33	0643016	・BLEEDER;AIR		2					
100	4422494	KIT;SEAL		1					

シリンダ;アーム <ローダ>
CYL. ;ARM <LOADER>

適用号機 F021-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 I C A	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4402129	CYL. ;ARM	0717200A	1					
1	0706401	・TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1A	4392353	・・TUBE;CYL.		1					
1B	0336306	・・BRG. ;SPHERICAL		1					
1C	0336307	・・RING;RETAINING		1					
2	0717204	・ROD;PISTON ASS'Y		1	#				
2A	4392628	・・ROD;PISTON		1					
2B	4419548	・・BUSHING;PIN		1	#				
3	0717201	・HEAD;CYL.		1					
4	4392355	・BUSHING		1					
5	4392401	・RING;RETAINING		1					
6	0706403	・RING;BACK-UP		1	K				
7	0706404	・PACKING;U-RING		1	K				
8	0706405	・RING;BACK-UP		1	K				
9	0706406	・RING;SLIDE		1	K				
10	0706407	・RING;WIPER		1	K				
11	0717202	・O-RING		1	K				
12	0717203	・RING;BACK-UP		1	K				
13	0317711	・BOLT;SOCKET		11					
14	4393503	・BRG. ;CUSHION		1					
15	0706409	・PISTON		1					
16	4203613	・RING;SEAL		1	K				
17	0706410	・RING;SLIDE		2	K				
18	4199801	・RING		2	K				
19	0317717	・O-RING		1	K				
20	0317718	・RING;BACK-UP		2	K				
21	0706411	・NUT		1					
22	0706412	・SCREW;SET		1					
23	0400216	・BALL;STEEL		1					
27	4392354	・SEAL;DUST		2					
28	0706413	・VALVE;SLOW-RETURN		2					
28A	0336310	・・HOUSING		1	#				
28B	0717204	・・VALVE;SLOWRETURN		1	#				
28C	0336312	・・SPRING		1	#				
28D	0336313	・・GUIDE;SPRING		2	#				
28E	0336314	・・PLUG		1	#				
28F	4123514	・・O-RING		1	#				
28G	0336315	・・BOLT;SOCKET		4	#				
28H	4387278	・・O-RING		1	#				
29	0706414	・SPACER		1					

シリンダ;バケット (右)<ローダ>
CYL.;BUCKET (R)<LOADER>

適用号機 F021-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
34	0242720	・JOINT		1					
35	0336614	・BOLT		4					
36	4123444	・O-RING		1					
37	0706709	・BAND		1					
38	0456003	・BAND		1					
39	0456004	・BOLT		2					
40	A590914	・WASHER;SPRING		2					
41	0456006	・NUT		2					
42	0317325	・CLAMP;PIPE		1					
43	0415405	・BOLT		2					
44	0259112	・WASHER;SPRING		2					
45	0643016	・BLEEDER;AIR		2					
46	0311319	・PLUG		1					
47	0706710	・O-RING		1					
48	0706711	・BOLT		6					
100	4407491	KIT;SEAL		1					
200	0706712	KIT;BAND		1					

シリンダ;リフト
CYL.;LIFT

適用号機 000501-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q' TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	4192430	CYL.;LIFT	0646600	1					
1	0646601	・TUBE;CYL.		1					
2	0646602	・ROD;PISTON		1					
3	0646603	・HEAD;CYL.		1					
4	0646604	・RING;WIPER		1	K				
5	0646605	・BUSHING		1					
6	0646606	・O-RING		1	K				
7	4506935	・O-RING		2	K				
8	0646607	・PACKING;U-RING		1	K				
9	0646608	・PISTON		1					
10	0176103	・RING;BACK-UP		2	K				
11	0646609	・NUT;U		1					
100	4355163	KIT;SEAL		1					

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL