

PART NO.

PCJB-E1-1A

編 番

HITACHI

Parts Catalog

パーツカタログ

ZAXIS

210W-3

EQUIPMENT COMPONENTS PARTS

機器インナーパーツ

Serial No. 002001~
適用号機

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

PREFACIO

- © Debido al continuo esfuerzo de Hitachi por mejorar la calidad de sus productos, puede que las descripciones del "Parts Catalog" (Catálogo de piezas) no coincidan exactamente con su máquina. Si encuentra algún punto dudoso, no dude en ponerse en contacto con el distribuidor de productos de Hitachi más cercano.

1. CÓMO SE PIDEN LAS PIEZAS

Para pedir piezas, especifique los siguientes elementos según se muestra en el siguiente ejemplo.

- (1) Modelo / tipo
- (2) Producto Número de identificación
- (3) Núm. Pieza
- (4) Núm. Pieza
- (5) Cant.
- (6) Nombre y dirección del comprador

2. CÓMO SE UTILIZA ESTE CATÁLOGO DE PIEZAS

PART NAME: Cuando se trata de una pieza interior de un montaje, la marca "." aparece delante del nombre de la pieza.

Q'TY: "Q'ty" muestra la cantidad empleada en una única unidad hidráulica concreta, sin embargo la cantidad de componentes muestra la cantidad para una pieza de montaje.

SÍMBOLOS UTILIZADOS EN ESTE LIBRO:

Los símbolos indicados en el código de mantenimiento y en las columnas de piezas intercambiables indican la siguiente información:

- W:** Requiere procesamiento adicional en el lugar en el que se realice el trabajo. Pregunte al distribuidor de productos Hitachi más cercano.
- D:** No se puede cambiar sola, hay que cambiar también otras piezas. Cambie la pieza en un montaje.
- K:** Incluida en el kit de piezas de repuesto.
- R:** Indica que la cantidad de piezas, como las cuñas, depende del número de serie de la máquina.
- S:** Se suministra como pieza de reparación o de repuesto.
- OP:** Pieza opcional que no viene incluida en el modelo estándar. Se suministra tras recibir un pedido especial.
- OS:** Piezas de tamaño grande
- US:** Pieza de tamaño reducido
(Las piezas con las marcas "OS" o "US" están descritas en la siguiente columna bajo la columna de piezas de tamaño estándar.)

- #:** Indica una pieza recientemente añadida al equipo o componente.
- Y:** Pieza intercambiable sin ningún tipo de limitación.
- I:** Usada para indicar el número de la pieza y cuántas se van a utilizar para la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto. Ahora bien, la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto no se utiliza para la pieza que lleva la marca I.
- T:** Se convierte en intercambiable cuando se combina con otras.
- P:** Indica una pieza que no se puede usar. Use la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto.

SERIAL NO.(Núm. SERIE):

El número de serie corresponde al último número de seis dígitos del NIP (Número de Identificación del Producto) que aparece en la placa de datos técnicos.

- D:** Representa la fecha de modificación. (Ejemplo: D03/09: En los productos fabricados desde septiembre de 2003 en adelante se ha incluido esta pieza recientemente modificada.
- H:** Indica el número de fabricación del componente.
- F:** Indica el número de fabricación del accesorio frontal.

REPLACEABLE PART:

Indica el número de la pieza y cuántas lleva cada máquina.

Nota: Cuando se hace un pedido de una pieza que lleva la marca Y, I o P en la columna de piezas intercambiables, se puede suministrar automáticamente la pieza indicada en la columna de piezas de repuesto en lugar de la pieza que se ha pedido.

部品番号 PART NO.	コード CODE	部品名	PART NAME	適用号機 SERIAL NO.	頁 PAGE
4674034	1147300	・バルブ:ホールディング (左) (モノブーム, 2P-ブーム)	・VALVE:HOLDING (L) (MONO BOOM, 2P-BOOM)		097
4613950	1100500A	シリンダ:アーム (モノブーム)	CYL.:ARM (MONO BOOM)		099
4674076	1147400	シリンダ:アーム (ホールディングバルブ付) (モノブーム)	CYL.:ARM (WITH HOLDING VALVE) (MONO BOOM)		101
4674037	1147500	・バルブ:ホールディング (アーム) (モノブーム, 2P-ブーム)	・VALVE:HOLDING (ARM) (MONO BOOM, 2P-BOOM)		103
4629154	1102300	シリンダ:バケット	CYL.:BUCKET		105
4646705	1134800	シリンダ:ブーム (右) (2P-ブーム)	CYL.:BOOM (R) (2P-BOOM)		107
4663403	1134900	シリンダ:ブーム (右) (ホールディングバルブ付) (2P-ブーム)	CYL.:BOOM (R) (WITH HOLDING VALVE) (2P-BOOM)		109
4674033	1147200	・バルブ:ホールディング (右) (モノブーム, 2P-ブーム)	・VALVE:HOLDING (R) (MONO BOOM, 2P-BOOM)		(091)
4646715	1135000	シリンダ:ブーム (左) (2P-ブーム)	CYL.:BOOM (L) (2P-BOOM)		111
4663404	1135100	シリンダ:ブーム (左) (ホールディングバルブ付) (2P-ブーム)	CYL.:BOOM (L) (WITH HOLDING VALVE) (2P-BOOM)		113
4674034	1147300	・バルブ:ホールディング (左) (モノブーム, 2P-ブーム)	・VALVE:HOLDING (L) (MONO BOOM, 2P-BOOM)		(097)
4646726	1135200	シリンダ:アーム (2P-ブーム)	CYL.:ARM (2P-BOOM)		115
4663405	1135300	シリンダ:アーム (ホールディングバルブ付) (2P-ブーム)	CYL.:ARM (WITH HOLDING VALVE) (2P-BOOM)		117
4674037	1147500	・バルブ:ホールディング (アーム) (モノブーム, 2P-ブーム)	・VALVE:HOLDING (ARM) (MONO BOOM, 2P-BOOM)		(103)
4646267	1147600	シリンダ:ポジショニング (右)	CYL.:POSITIONING (R)		119
4646270	1147800	シリンダ:ポジショニング (左)	CYL.:POSITIONING (L)		121
4664355	1147700	バルブ:ホールディング (ポジショニング) (右)	VALVE:HOLDING (POSITIONING) (R)		123
4664356	1147900	バルブ:ホールディング (ポジショニング) (左)	VALVE:HOLDING (POSITIONING) (L)		125
4641088	1115300	シリンダ:ラム (右)	CYL.:RAM (R)		127
9258450	9258450	・バルブ:チェック	・VALVE:CHECK		129
4646370	1115400	シリンダ:ラム (左)	CYL.:RAM (L)		131
9258450	9258450	・バルブ:チェック	・VALVE:CHECK		(129)
4646253	1120100	シリンダ:ブレード (右前, 左後)	CYL.:BLADE (RIGHT FRONT, LEFT REAR)		133
9258785	9258785	・バルブ:チェック	・VALVE:CHECK		135
4647924	1120200	シリンダ:ブレード (左前, 右後)	CYL.:BLADE (LEFT FRONT, RIGHT REAR)		137
9258115	9258115	・バルブ:チェック	・VALVE:CHECK		139
4640606	1119700	シリンダ:アウトリガ (右前, 左後)	CYL.:OUTRIGGER (RIGHT FRONT, LEFT REAR)		141
9258785	9258785	・バルブ:チェック	・VALVE:CHECK		(135)
4647923	1119800	シリンダ:アウトリガ (左前, 右後)	CYL.:OUTRIGGER (LEFT FRONT, RIGHT REAR)		143

バルブ ; コントロール (3 / 5)
VALVE ; CONTROL (3 / 5)

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サビス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4648642	VALVE;CONTROL	1142800A3	1					
	コ/ 部品番号/ 構成部品ハ VALVE;CONTROL (1/5) か (5/5)ノ 部品ヲ 含ミヌ。 This PART NO. consists of all parts shown in VALVE;CONTROL (1/5) to (5/5).								
3	0791801	・CAP		3					
6	A811045	・O-RING		4					
14	4506320	・O-RING		2					
15	+++++	・SPOOL		1	D				
16	0332904	・SEAT;SPRING		2					
17	0735807	・END;SPOOL		1					
18	0791902	・SPRING		1					
19	0791803	・CAP		1					
21	0977201	・POPPET		1					
30	+++++	・SPOOL		1	D				
31	0976802	・SPRING		1					
32	0791702	・FLANGE		1					
37	0791603	・POPPET		1					
38	0791604	・SPRING		1					
40	985098	・O-RING		5					
41	4506406	・O-RING		6					
42	0976803	・POPPET ASS'Y		1					
43	0791606	・SPRING		3					
44	0791607	・SPACER		1					
47	0976804	・BODY ASS'Y		1					
49	0791619	・POPPET		1					
50	0791620	・SPRING		1					
58	0976805	・POPPET ASS'Y		1					
59	0976806	・BODY ASS'Y		1					
62	0976807	・BODY ASS'Y		1					
78A	4372039	・VALVE;RELIEF		2					
79	M341075	・BOLT;SOCKET		12					
80	0695007	・PLUG ASS'Y		3					
82	M341028	・BOLT;SOCKET		8					
83	M341040	・BOLT;SOCKET		6					
89	0125215	・VALVE		1					
93	0413619	・BOLT;SOCKET		4					
95	0455002	・BOLT;SOCKET		2					
97	0413712	・CAP		1					
98	0224422	・O-RING		1					
99	0791816	・CAP		1					
114	0309731	・PLUG		1					

レバー ; エレクトリック
LEVER; ELECTRIC

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部 品 名 PART NAME	コ ー ド CODE	数量 Q' TY	サビス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代 替 部 品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q' TY
	9284689	LEVER; ELECTRIC	9284689	1					
00	++++++	・HOUSING		1	D				
02	++++++	・PUSHER		2	D				
03	++++++	・BUSHING		2	D				
04	++++++	・O-RING		2	D				
05	++++++	・SPRING; COMPRES.		2	D				
08	++++++	・HOLDER		1	D				
09	++++++	・BUSHING		2	D				
10	++++++	・BOLT; SOCKET		2	D				
12	++++++	・CAM		1	D				
13	++++++	・PIN		1	D				
14	++++++	・SCREW; SET		1	D				
15	++++++	・ARM		1	D				
17	2048374	・BOOT		1					
19	++++++	・POTENTIOMETER		1	D				
20	++++++	・PLATE		1	D				
22	++++++	・SCREW		1	D				
23	++++++	・SCREW		1	D				
24	++++++	・CLIP		1	D				
25	++++++	・SCREW; SEMS		4	D				

バルブ; ソレノイド
VALVE; SOLENOID

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9275335	VALVE; SOLENOID	9275335	1					
01A-0	9258401	·VALVE; SOLENOID		1					
01A	9218234	··VALVE; SOLENOID		3					
01A1	+++++	···SLEEVE		1	D				
01A1A	+++++	····SLEEVE		1	D				
01A1B	4185600	····O-RING		1					
01A1C	4484118	····O-RING		1					
01A1D	4484116	····O-RING		1					
01A2	+++++	··SPOOL		1	D				
01A3	+++++	··SOLENOID ASS'Y		1	D				
01A4	+++++	··SPRING; COMPRES.		1	D				
01A5	+++++	··PLATE		1	D				
01A6	4489678	··WASHER		1					
01A7	M340513	··BOLT; SOCKET		2					
01A8	4484114	··O-RING		1					
01B	4602182	··BALL		2					
01C	939356	··O-RING		2					
01D	9089484	··PLUG		2					
01D1	4506408	··O-RING		1					
01E	9230458	··PLUG		1					
01E1	957366	··O-RING		1					
01H	+++++	··PLUG		2	D				
01I	9761179	··PLUG		6					
01J	9228828	··PLUG		1					
01K	A810050	··O-RING		1					
01L	+++++	··HOUSING		1	D				
01M	4666096	··PLATE		5					
01N	4654403	··SEAT		2					
01O	4654404	··SEAT		2					
02A-K	9258402	·VALVE; SOLENOID		2					
02A	9218234	··VALVE; SOLENOID		2					
02A1	+++++	···SLEEVE		1	D				
02A1A	+++++	····SLEEVE		1	D				
02A1B	4185600	····O-RING		1					
02A1C	4484118	····O-RING		1					
02A1D	4484116	····O-RING		1					
02A2	+++++	··SPOOL		1	D				
02A3	+++++	··SOLENOID ASS'Y		1	D				
02A4	+++++	··SPRING; COMPRES.		1	D				
02A5	+++++	··PLATE		1	D				

バルブ; ソレノイド
VALVE; SOLENOID

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サビ コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	9263559	VALVE; SOLENOID	9263559	1					
02	9223051	·VALVE; SOLENOID		1					
02A	++++++	··SLEEVE		1	D				
02A1	++++++	···SLEEVE		1	D				
02A2	4185600	···O-RING		1					
02A3	4484118	···O-RING		1					
02A4	4484116	···O-RING		1					
02B	++++++	··SPOOL		1	D				
02C	++++++	··SOLENOID ASS'Y		1	D				
02D	4600895	··ROD		1					
02E	4489678	··WASHER		1					
02F	M340513	··BOLT; SOCKET		2					
02G	4484114	··O-RING		1					
03	9218234	·VALVE; SOLENOID		1					
03A	++++++	··SLEEVE		1	D				
03A1	++++++	···SLEEVE		1	D				
03A2	4185600	···O-RING		1					
03A3	4484118	···O-RING		1					
03A4	4484116	···O-RING		1					
03B	++++++	··SPOOL		1	D				
03C	++++++	··SOLENOID ASS'Y		1	D				
03D	++++++	··SPRING; COMP.		1	D				
03E	4604450	··PLATE		1					
03F	4489678	··WASHER		1					
03G	M340513	··BOLT; SOCKET		2					
03H	4484114	··O-RING		1					
04	4618907	·SCREW; SET		1					
05	J950008	·NUT		1					
06	985100	·O-RING		1					
08	3107869	·PLUG		1					
09	4653367	·SPRING; COMPRES.		1					
10	4484114	·O-RING		1					
11	4605274	·PLUG		1					
12	9228863	·SLEEVE		1					
12A	2049878	··SLEEVE		1					
12B	4185600	···O-RING		1					
12C	4484118	···O-RING		1					
12D	4484116	···O-RING		1					
13	3099104	·SPOOL		1					
14	4506412	·O-RING		1					

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

シリンダ ; ブーム (左) (2P-ブーム)
CYL. ; BOOM (L) (2P-BOOM)

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4646715	CYL. ; BOOM (L)	1135000	1					
1	1135001	・TUBE;CYL. ASS'Y		1					
1A	+++++	・・TUBE;CYL.		1	D				
1B	4352398	・・BUSHING;PIN		2					
2	1134802	・ROD;PISTON ASS'Y		1					
2A	+++++	・・ROD;PISTON		1	D				
2B	4355875	・・BUSHING;PIN		2					
3	0875805	・HEAD;CYL.		1					
4	0309004	・BUSHING		1					
5	0208304	・RING;RETAINING		1					
6	0788911	・RING		1	K				
7	0788912	・PACKING;U-RING		1	K				
8	0208306	・RING;BACK-UP		1	K				
9	0667204	・RING;WIPER		1	K				
10	A811120	・O-RING		1	K				
11	0223704	・RING;BACK-UP		1	K				
12	0409705	・BOLT;SOCKET		12					
13	0409706	・BRG. ;CUSHION		1					
14	0667205	・SEAL;CUSHION		1	K				
15	1134803	・PISTON		1					
16	0223706	・RING;SEAL ASS'Y		1	K				
17	0496706	・RING;BACK-UP		2	K				
18	0926604	・RING;SLIDE		2					
19	0223713	・RING		2					
20	1134804	・SCREW;SET		1					
21	0111707	・BALL;STEEL		1					
23	4067902	・RING;WIPER		2					
25	4067901	・SEAL;DUST		2					
26	1135002	・PIPE		1					
27	1135003	・PIPE		1					
28	984614	・O-RING		1					
29	M341236	・BOLT;SOCKET		4					
30	4506430	・O-RING		1					
31	M341030	・BOLT;SOCKET		4					
32-38	0875807	・KIT;BAND		1					
32	0875808	・・BAND		1					
33	0309017	・・BAND		1					
34	J901035	・・BOLT		2					
35	A590910	・・WASHER		2					
36	0236915	・・HOLDER		2					

シリンダ ; ポジショニング (左)
CYL. ; POSITIONING (L)

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4646270	CYL. ; POSITIONING	1147800	1					
1	1147801	・TUBE ASS'Y		1					
1A	+++++	・TUBE		1	D				
1B	4364501	・BUSHING		2					
1C	0971230	・NIPPLE;GREASE		1					
2	1147602	・ROD ASS'Y		1					
2A	+++++	・ROD		1	D				
2B	4364501	・BUSHING		2					
2C	0971230	・NIPPLE;GREASE		1					
3	1147603	・ROD COVER ASS'Y		1					
3A	1147604	・ROD COVER		1					
3B	0971205	・DD-BUSH		1					
3C	0971206	・RING;RETAINING		1					
3D	0971207	・SEAL;BUFFER		1	K				
3E	0971208	・U-PACKING		1	K				
3F	0971209	・RING;BACK-UP		1	K				
3G	0971210	・WIPER;DUST		1	K				
3H	0971306	・RING;RETAINING		1	K				
3I	A811130	・O-RING		1	K				
3J	0971212	・RING;BACK UP		1	K				
3K	A811135	・O-RING		1	K				
4	1147605	・PISTON ASS'Y		1					
4A	1147606	・PISTON		1					
4B	0971414	・SEAL;SLIPPER		1	K				
4C	0971217	・RING;WEAR		2	K				
4D	0971218	・RING;SLYD		1	K				
4E	4515028	・O-RING		1	K				
4F	0971220	・RING;BACK UP		2	K				
22	0971221	・NUT;PISTON		1					
23	0971323	・SCREW;SEAT		1					
24	0971222	・BOLT;SOCKET		14					
25	1147608	・PIPE BAND		1					
26	0971224	・PIPE BAND		1					
27	A590912	・WASHER;SPRING		2					
28	J901240	・BOLT		2					
29	1147802	・PIPE		1					
30	4506428	・O-RING		1	K				
31	1147611	・WASHER;SPRING		4					
32	1147612	・BOLT;SOCKET		4					
33	1147803	・PIPE		1					

アクスル; フロント (1/6) (ワイド)
AXLE:FRONT (1/6) (WIDE)

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
110A	0886743	・RING 16.5mm		1	R				
110A	0886744	・RING 16.6mm		1	R				
110A	0886745	・RING 16.7mm		1	R				
110A	0886746	・RING 16.8mm		1	R				
110A	0886747	・RING 16.92mm		1	R				
110A	0886749	・RING 17.10mm		1	R				
110A	0886750	・RING 17.2mm		1	R				
110A	0886751	・RING 17.3mm		1	R				
110A	0886752	・RING 17.4mm		1	R				
110A	0886754	・RING 16.86mm		1	R				
110A	0886757	・RING 16.98mm		1	R				
110A	0886758	・RING 17.04mm		1	R				
110A	0886760	・RING 16.56mm		1	R				
110A	0886761	・RING 16.62mm		1	R				
110A	0886762	・RING 16.64mm		1	R				
110A	0886763	・RING 16.68mm		1	R				
110A	0886764	・RING 16.72mm		1	R				
110A	0886765	・RING 16.74mm		1	R				
110A	0886767	・RING 16.76mm		1	R				
110A	0886768	・RING 16.78mm		1	R				
110A	0886769	・RING 16.82mm		1	R				
110A	0886770	・RING 16.84mm		1	R				
110A	0886771	・RING 16.88mm		1	R				
110A	0886772	・RING 16.9mm		1	R				
110A	0886773	・RING 16.94mm		1	R				
110A	0886774	・RING 16.66mm		1	R				
110A	0886775	・RING 16.96mm		1	R				
110A	0886776	・RING 17.0mm		1	R				
110A	0886777	・RING 17.02mm		1	R				
110A	0886778	・RING 17.06mm		1	R				
110A	0886779	・RING 17.08mm		1	R				
110A	0886780	・RING 17.12mm		1	R				
110A	0886781	・RING 17.14mm		1	R				
110A	0886782	・RING 17.16mm		1	R				
110A	0886783	・RING 17.18mm		1	R				
110A	0886784	・RING 17.22mm		1	R				
110A	0886785	・RING 17.24mm		1	R				
110A	0886786	・RING 17.26mm		1	R				
110A	0886787	・RING 17.28mm		1	R				
160	1139275	・BRG. :ROL.		1					

アクスル; フロント (4/6) (ワイド)
AXLE;FRONT (4/6) (WIDE)

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サビス コード S. C.	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4654445	AXLE;FRONT (4/6)	1141300	1					
		コノ 部品番号ノ 構成部品ハ AXLE;FRONT (1/6) カラ (6/6)ノ 部品ヲ 含ミマス。 This PART NO. consists of all parts shown in AXLE;FRONT (1/6) to (6/6).							
010	1139501	・HOUSING		1					
010A	1139502	・・NUT		1					
020	1139503	・HOUSING		1					
020A	1139502	・・NUT		1					
050	1139230	・BRG.;ROL.		4					
080	1139504	・CAP		4					
090	1139505	・O-RING		4					
100	+++++	・SHIM ASS'Y		2	RD				
100A	1139506	・・SHIM 0.6mm		1					
100A	1139507	・・SHIM 0.8mm		1					
100A	1139508	・・SHIM 1.0mm		1					
100A	1139509	・・SHIM 1.2mm		1					
112	1139510	・PIN		2					
114	1139511	・FITTING;GREASE		4					
115	0886921	・O-RING		4					
120	1139513	・BOLT		16					
122	1139514	・PIN		2					
150	0885401	・BUSHING		2					
160	1139449	・SEAL		2					
180	1139515	・WASHER;THRUST		2					
190	1139516	・WASHER;THRUST		2					
200	1139517	・RING;RETAINING		2					
270	1139518	・PLUG		4					
430	1139519	・BREATHER;AIR		2					
430A	1139520	・・CAP;DUST		1					
480	+++++	・WASHER		4	D				
480A	1139521	・・WASHER 6.0mm		1	R				
480A	1139522	・・WASHER 6.5mm		1	R				
480A	1139523	・・WASHER 4.0mm		1	R				
480A	1139524	・・WASHER 5.0mm		1	R				
480A	1139525	・・WASHER 5.5mm		1	R				
480A	1139526	・・WASHER 4.5mm		1	R				
480A	1140703	・・WASHER 2.0mm		1	R				
480A	1139527	・・WASHER 3.0mm		1	R				
480A	0884429	・・WASHER 8.0mm		1	R				
480A	0884428	・・WASHER 9.0mm		1	R				
480A	0884427	・・WASHER 10.0mm		1	R				

アクスル; リヤ (6/12)
AXLE: REAR (6/12)

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サビス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4651844	AXLE: REAR (6/12)	1140300	1					
		コ/ 部品番号/ 構成部品ハ AXLE: REAR (1/12) か (12/12)ノ 部品ヲ 含ミヌ。 This PART NO. consists of all parts shown in AXLE: REAR (1/12) to (12/12).							
030	1140301	・FLANGE ASS' Y		1					
030A	0879712	・・FLANGE		1					
030B	1140303	・・SHEET		1					
030C	0879714	・・BOLT		8					
090	1140305	・SHEET		1					
110	1140306	・GEAR		1					
130	1140307	・DEFLECTOR		1					
150	1140308	・HOUSING: BRG.		1					
170	+++++	・SHIM ASS' Y		1	RD				
170A	0886703	・・SHIM 2.0mm		1	R				
170A	0886704	・・SHIM 1.8mm		1	R				
170A	0886705	・・SHIM 1.5mm		1	R				
170A	0886706	・・SHIM 1.2mm		1	R				
170A	0886707	・・SHIM 1.9mm		1	R				
170A	0886708	・・SHIM 1.7mm		1	R				
170A	0886709	・・SHIM 1.6mm		1	R				
170A	0886710	・・SHIM 1.4mm		1	R				
170A	0886711	・・SHIM 1.3mm		1	R				
170A	0886712	・・SHIM 1.0mm		1	R				
170A	0886713	・・SHIM 0.9mm		1	R				
170A	0886714	・・SHIM 0.8mm		1	R				
170A	0886715	・・SHIM 0.7mm		1	R				
170A	0886716	・・SHIM 0.6mm		1	R				
170A	1139217	・・SHIM 0.5mm		1	R				
170A	0886718	・・SHIM 0.3mm		1	R				
170A	0886719	・・SHIM 0.2mm		1	R				
170A	0886720	・・SHIM 0.1mm		1	R				
170A	0886721	・・SHIM 0.75mm		1	R				
170A	0886722	・・SHIM 0.65mm		1	R				
170A	0886723	・・SHIM 1.25mm		1	R				
170A	0886724	・・SHIM 1.35mm		1	R				
170A	0886725	・・SHIM 1.45mm		1	R				
170A	0886726	・・SHIM 1.55mm		1	R				
170A	0886727	・・SHIM 1.65mm		1	R				
170A	0886728	・・SHIM 1.75mm		1	R				
170A	0886729	・・SHIM 1.85mm		1	R				
190	0897241	・SEAL		1					

アクスル; リヤ (12/12)
AXLE; REAR (12/12)

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S. C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4651844	AXLE; REAR (12/12)	1140900	1					
	コノ部品番号ノ構成部品ハ AXLE; REAR (1/12) カラ (12/12) ノ部品ヲ含ミマス。 This PART NO. consists of all parts shown in AXLE; REAR (1/12) to (12/12).								
010	1139701	・RING		2					
030	0885002	・BRG. ;ROL.		2					
040	1139702	・BRG. ;ROL.		2					
080	1139703	・HUB		2					
090	1139704	・O-RING		2					
120	1139705	・DISC; CARRIER		2					
130	1139706	・O-RING		4					
135	1139707	・O-RING		2					
160	1139708	・GEAR; RING		2					
200	1139709	・PISTON		2					
205	1139710	・PIN		8					
210	1139711	・PACKING; U-RING		2					
214	1139712	・RING		2					
230	1139713	・PACKING; U-RING		2					
232	1139714	・RING		2					
238	0884527	・SPRING; COMPRES.		16					
239	1139715	・SPRING; COMPRES.		16					
256	1139716	・BOLT		16					
258	0884530	・SLEEVE		16					
270	1139717	・CLUTCH; DISC		14					
275	1139718	・CLUTCH; DISC 2.5mm		12					
280	+++++	・PLATE; CLUTCH ASS'Y		2	RD				
280A	1139719	・・CLUTCH; DISC 2.0mm		1	R				
280A	1139720	・・CLUTCH; DISC 3.0mm		1	R				
280A	1139718	・・CLUTCH; DISC 2.5mm		1	R				
320	+++++	・WASHER; THRUST ASS'Y		2	RD				
320A	0887047	・・WASHER; THRUST 1.5mm		1	R				
320A	1139721	・・WASHER; THRUST 1.7mm		1	R				
320A	0887049	・・WASHER; THRUST 2.0mm		1	R				
320A	0887050	・・WASHER; THRUST 2.2mm		1	R				
320A	0887051	・・WASHER; THRUST 2.5mm		1	R				
320A	0887052	・・WASHER; THRUST 2.7mm		1	R				
320A	1139722	・・WASHER; THRUST 3.0mm		1	R				
390	1139723	・CARRIER; PLANET.		2					
390A	1139724	・・CARRIER; PLANET.		1					
390B	1139725	・・GEAR; PLANETARY		3					
390C	0895706	・・BRG. ;ROL.		3					

アクスル; リヤ (4/12) (ワイド)
AXLE:REAR (4/12) (WIDE)

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サビス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互 換 性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4651845	AXLE:REAR (4/12)	1141900	1					
	コノ部品番号ノ構成部品ハ AXLE:REAR (1/12) カラ (12/12) ノ部品ヲ含ミマス。 This PART NO. consists of all parts shown in AXLE:REAR (1/12) to (12/12).								
010	1140101	・PLATE:CLUTCH		10					
030	1140102	・PLATE:CLUTCH 1.4mm		5					
040	1140103	・PLATE:CLUTCH 1.2mm		3					
050	+++++	・PLATE:CLUTCH ASS'Y		1	RD				
050A	1140103	・PLATE:CLUTCH 1.2mm		1	R				
050A	1140102	・PLATE:CLUTCH 1.4mm		1	R				
050A	1140104	・PLATE:CLUTCH 1.6mm		1	R				
080	1140105	・WASHER		1					
090	1140106	・RING:RETAINING		1					
100	1140107	・SHIM		1					
110	1140108	・SPRING:COMPRES.		1					
130	1140109	・RING:THRUST		1					
150	1140110	・WASHER		2					
170	1140111	・CAGE		1					
190	1140112	・PISTON		1					
210	1140113	・DISC		1					

アクスル; リヤ (7/12) (ワイド)
AXLE; REAR (7/12) (WIDE)

適用号機 002001-
Serial No.

符号 ITEM	部品番号 PART NO.	部品名 PART NAME	コード CODE	数量 Q'TY	サービス コード S.C	適用号機 SERIAL NO.	互換性 ICA	代替部品 REPLACEABLE PART	
								部品番号 PART NO.	数量 Q'TY
	4651845	AXLE; REAR (7/12)	1142200	1					
	コ/ 部品番号/ 構成部品ハ AXLE; REAR (1/12) か (12/12)ノ 部品ヲ 含ミヌ。 This PART NO. consists of all parts shown in AXLE; REAR (1/12) to (12/12).								
010	1140401	・HOUSING		1					
020	0879602	・GASKET		1					
032	0879603	・SPRING; COMPRES.		1					
040	0879639	・PLUG ASS' Y		1					
040A	0879604	・・PLUG		1					
040B	0879605	・・O-RING		1					
043	0879004	・O-RING		1					
044	0879634	・RING; RETAINING		1					
046	0896501	・PLUG		1					
048	1139916	・SEAL		1					
050	0879607	・PISTON		1					
052	0879608	・VALVE		1					
052A	0879609	・・O-RING		1					
052B	1140414	・・O-RING		1					
062	0879611	・VALVE; CHECK		1					
062A	0879612	・O-RING		1					
062B	0879613	・O-RING		1					
072	0879614	・VALVE; CHECK		1					
072A	0879612	・・O-RING		1					
072B	0879613	・・O-RING		1					
072C	1139909	・・O-RING		1					
082	0879615	・VALVE; CHECK		1					
082A	0879612	・・O-RING		1					
082B	0879613	・・O-RING		1					
092	0879616	・SLEEVE		1					
095	1140422	・ROTOR ASS' Y		1					
110	0879618	・FILTER		1					
130	0879619	・BALL		4					
140	0879620	・SPRING; COMPRES.		3					
150	1140426	・RING; RETAINING		1					
202	1140427	・BOLT		3					
210	1140428	・GASKET		1					
224	0879624	・COVER		1					
235	0879625	・O-RING		2					
242	1140431	・BOLT; SOCKET		1					
245	0879629	・WASHER 1.5mm		1					
254	0879627	・BOLT; SOCKET		23					

PARTS INDEX

PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM	PART NO.	PAGE	ITEM
0409915.....	100A	24	0668112.....	034A	8	0788911.....	112A	6
	102A	24		038A	8		114A	6
	116A	24		040A	8	0788912.....	088A	7
	118A	24	0677203.....	014A	444		090A	7
0409916.....	100A	25	0686409.....	088A	33		094A	7
	102A	25		090A	33		096A	7
	116A	25		094A	33		108A	7
	118A	25		096A	33		110A	7
0413619.....	036A	93	0689405.....	034A	81		112A	7
0413712.....	036A	97	0692708.....	014A	469		114A	7
0425115.....	014A	472	0695007.....	034A	80	0789105.....	100A	3
0425117.....	014A	707		036A	80		102A	3
0428907.....	044	217		038A	80		116A	3
0438612.....	018	9		040A	80		118A	3
0455002.....	036A	95	0708402.....	044	121	0789107.....	100A	11
0496605.....	040B	95	0712405.....	024	20		102A	11
0496706.....	106A	15	0714503.....	040A	73		116A	11
	108A	17	0714504.....	040A	71		118A	11
	110A	17	0732608.....	080	8	0789109.....	100A	17
	112A	17	0735807.....	036A	17		102A	17
0616004.....	114A	17	0757601.....	042	6		116A	17
0616006.....	028	2	0757602.....	042	7		118A	17
0624504.....	028	4	0757603.....	042	8	0789205.....	106A	3
0624904.....	054	11	0757604.....	042	9	0789209.....	106A	28-34
	080	1	0766501.....	042	1	0789210.....	106A	28
0625509.....	014A	391	0766502.....	042	2	0789213.....	106A	6
0628908.....	044	213	0766503.....	042	3	0789214.....	106A	7
0629003.....	044	211	0766504.....	042	4	0791601.....	034A	9
0629404.....	014A	467	0766505.....	042	5		038A	9
	046	251	0766508.....	042	10		040A	9
0645505.....	024	21	0766509.....	042	11	0791602.....	040A	23
0667006.....	106A	9	0766510.....	042	33	0791603.....	036A	37
0667013.....	106A	33	0768101.....	054	3		040A	37
0667204.....	088A	9		078	4	0791604.....	036A	38
	090A	9	0773901.....	026	50		038A	38
	094A	9	0788703.....	076	13		040A	38
	096A	9	0788704.....	076	14	0791605.....	040A	39
	108A	9	0788705.....	076	15	0791606.....	036A	43
	110A	9	0788706.....	076	16		040A	43
	112A	9	0788707.....	076	17	0791607.....	036A	44
0667205.....	114A	9	0788710.....	076	33		040A	44
	088A	14	0788711.....	076	34	0791619.....	036A	49
	090A	14	0788712.....	076	35		040A	49
	094A	14	0788801.....	014A	010	0791620.....	036A	50
	096A	14	0788802.....	014A	020		040A	50
	108A	14	0788803.....	014A	080	0791702.....	036A	32
	110A	14	0788804.....	014A	101	0791801.....	036A	3
	112A	14	0788805.....	014A	111		040A	3
	114A	14	0788806.....	014A	114	0791803.....	036A	19
0667405.....	100A	8	0788807.....	014A	123		040A	19
	102A	8	0788808.....	014A	124	0791804.....	038A	24
	116A	8	0788809.....	014A	131	0791805.....	038A	25
	118A	8	0788810.....	014A	301	0791808.....	034A	51
0667406.....	100A	9	0788811.....	014A	443		038A	51
	102A	9	0788813.....	014A	491	0791809.....	034A	52
	116A	9	0788814.....	014A	702		038A	52
	118A	9	0788815.....	014A	712	0791810.....	034A	53
0667411.....	100A	23	0788816.....	014A	742		038A	53
	102A	23	0788817.....	014A	743	0791811.....	034A	54
	116A	23	0788818.....	014A	807		038A	54
0667726.....	118A	23	0788905.....	088A	3	0791816.....	036A	99
0667931.....	040B	91		090A	3		040B	99
0668007.....	038A	94		094A	3	0791902.....	036A	18
	034A	22		096A	3	0791914.....	034A	29
	038A	22	0788911.....	088A	6	0792001.....	034A	10
0668108.....	040A	22		090A	6	0792002.....	034A	12
	038B	113		094A	6		038A	12
	040B	113		096A	6	0792003.....	034A	116
0668111.....	034A	7		108A	6		038B	116
	040A	7		110A	6	0792005.....	034A	20

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL