

CATALOGUE
de PIÈCES PARTS
CATALOG

SEA-DOO®

HX
5881

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL




Cylinder, Exhaust Manifold

Cylindre, collecteur d'échappement

5881
HX

1-2	290 881 520	Short Block Ass'y	Ens. carter / cyl. ass.	@
E C 1	290 931 400	Gasket Cylinder 0.3 mm	Joint d'étanchéité du cylindre 0.3 mm	@
E C	290 931 401	Gasket Cylinder 0.4 mm	Joint d'étanchéité de cylindre 0.4 mm	@
E C	290 931 402	Gasket Cylinder 0.5 mm	Joint d'étanchéité de cylindre 0.5 mm	@
E C	290 931 403	Gasket Cylinder 0.6 mm	Joint d'étanchéité de cylindre 0.6 mm	@
E C	290 931 404	Gasket Cylinder 0.8 mm	Joint d'étanchéité de cylindre 0.8 mm	@
2	290 923 236	Cylinder with Sleeve (White)	Cylindre avec chemise (blanc)	2
3	290 440 368	Flanged Hex. Screw M8 x 90	Vis hex. à épaulement M8 x 90	8
E C 4	290 850 045	O-Ring	Joint torique	2
E C 5	290 931 410	O-Ring	Joint torique	2
6	290 923 251	Head Cylinder (White)	Culasse (blanc)	1
E C 7	290 430 782	O-Ring	Joint torique	2
E C 8	290 950 360	O-Ring	Joint torique	1
9	290 923 261	Cylinder Head Cover (White)	Couvercle de culasse (blanc)	1
10	290 841 998	Flanged Hex. Screw M8 x 70	Vis hex. à épaulement M8 x 70	12
E C 11	290 850 637	Gasket	Joint d'étanchéité	2
12	290 979 141	Exhaust Manifold (White)	Collecteur d'échappement (blanc)	1
13	290 845 382	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	8
14	290 841 998	Hex. Screw M8 x 70	Vis hex. M8 x 70	8
15	290 941 013	Stud M8 x 26	Goujon M8 x 26	1
E C 16	290 950 251	Gasket	Joint d'étanchéité	1
E 17	290 886 317	Engine Gasket Set	Ens. de joint d'étanchéité moteur.	@
C 18	290 886 316	Gasket Cylinder Set	Ens. joint d'étanchéité de cylindre	@
19	290 899 788	Loctite «648», 5 gr.	Loctite «648», 5 gr.	@
20	293 800 015	Loctite «242», 10 mL	Loctite «242», 10 mL	@

Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the «i», «E» or «C» gasket set.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'ensemble de joints d'étanchéité «i», «E» ou «C» correspondant.



Electrical System Système électrique

5881
HX

1	293 750 015	Mount Tie Rap	Ancrage d'attache	@
2	278 000 345	Fuse Cap	Capuchon à fusible	1
3	278 000 559	Clamp Bracket	Support-collier	2
4	278 000 202	Ignition Coil	Bobine d'allumage	1
5	278 000 235	Spacer	Entretoise	1
6→9	278 000 712	Battery	Batterie	1
7	211 200 018	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
8	211 000 045	Hex. Screw	Vis hex.	2
9	211 100 022	Nut M6	Écrou M6	2
10	293 850 021	Strap	Sangle	2
11	293 750 009	Tie Rap	Attache	@
12	278 000 492	Battery Lower Pad	Tampon inférieur de batterie	1
13	278 000 476	Battery Support	Support de batterie	1
14	278 000 245	3 Wire Support	Support de 3 fils	2
15	293 750 002	Tie Rap	Attache	@
N 16	278 000 822	Electronic Module Ass'y (Including 2,19,26,47,57,60,61)	Module électronique ass.	1
17	217 361 500	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	3
18	293 830 012	Strip Rubber	Bande de caoutchouc	2
19	278 000 343	15 Amp. Fuse	Fusible 15 amp.	2
20	278 000 422	Battery Cable (Red) (Includ. 30,52) .	Câble batterie (rouge) (Incl. 30,52) .	1
21	293 720 030	Grommet (1 Way)	Passe-fils (1 circuit)	1
22	278 000 430	Battery Ground Cable	Fil de masse batterie	1
23	278 000 609	Spark Plug (NGK BR8-ES)	Bougie (NGK BR8-ES)	2
24	212 000 001	Nut Lock M6	Écrou d'arrêt M6	1
25	293 750 001	Tie-Rap	Attache	@
26	278 000 379	Fuse Holder	Porte-fusible	1
27	215 462 550	Tapping Screw M6.3 x 25	Vis autotaraudeuse M6.3 x 25	1
28	213 200 001	Washer 6 mm	Rondelle 6 mm	1
29	293 150 037	Rivet 3/16	Rivet 3/16	@
30	278 000 098	Grommet (black)	Passe-fils (noir)	1
31	278 000 181	Gasket	Joint étanche	1
32	278 000 615	Mounting Plate	Plaque de montage	1
33	278 000 786	Electric Box Cover	Couvercle de boîte électrique	1
34	278 000 780	Electric Box Support	Support de boîte électrique	1
35	278 000 194	Temperature Sensor	Capteur de température	1
36	293 800 038	Loctite "518", 50 mL	Loctite "518", 50 mL	@
37	278 000 321	Wire Spark Plug 650 (PTO)	Câble d'allumage 650 (PDM)	1
38	278 000 322	Wire Spark Plug 530 (MAG)	Câble d'allumage 530 (MAG)	1



Oil Injection Pump Pompe à injection d'huile

5881
HX

36	290 227 665	Washer 6.2 mm	Rondelle 6.2 mm	1
37	290 848 162	Lever Control	Levier contrôle	1
38	290 845 381	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	1
39	290 242 623	Nut M6	Écrou M6	1
i 40	293 200 038	Seal	Anneau d'étanchéité	1
i 41	290 995 045	Gasket Set.....	Ens. de joints d'étanchéité.....	1
42	293 800 015	Loctite «242», 10 mL	Loctite «242», 10 mL	@
43	293 800 038	Loctite «518», 50 mL	Loctite «518», 50 mL	@
44	290 845 382	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	4
45	215 987 560	Allen Screw M8 x 75	Vis Allen M8 x 75	4
E 46	290 886 317	Engine Gasket Set (Not Shown) ...	Ens. de joint d'étanc. moteur (non-ill.)	@
47	217 361 500	Lock Washer 6 mm	Rondelle-frein 6 mm	1


Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the «i», «E» or «C» gasket set.
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'ensemble de joints d'étanchéité «i», «E» ou «C» correspondant.



Drive System Système d'entraînement

5881
HX

1	272 000 049 190	Washer Alignment	Rondelle d'alignement	2
2	272 000 051	Washer Fixing	Rondelle de fixation	1
3	292 000 273	Scupper Cover	Couvre dalot	1
4	293 830 035	Rubber Pad	Tampon de caoutchouc	2
5	213 000 001	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	4
6	293 650 035	Tridon Clamp	Bride de serrage	2
N 7	272 000 079	Shaft Drive Ass'y	Arbre de transmission ass.	1
8	272 000 012 400	Support Joint	Support de joint	1
9	293 350 007	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	1
10	293 200 012	Double Lip Seal	Anneau d'étanchéité	2
11	272 000 009	Drive Shaft	Arbre de transmission	1
12	272 000 019	Plug (Bumper)	Bouchon (contre-choc).....	1
13	211 000 070	Wing Screw M6 x 16	Vis papillon M6 x 16	1
14	211 200 026	Bolt Retainer	Rondelle de retenue	1
15	272 000 052	Flywheel Guard	Garde volant	1
16	293 800 005	Loctite «271», 10 mL	Loctite «271», 10 mL	@
17	293 550 008	Grease Fitting	Raccord de graissage	1
18	293 800 038	Loctite «518», 50 mL	Loctite «518», 50 mL	@
19	293 550 010	Synthetic Grease, 400 g	Graisse synthétique, 400 g	@
20	272 000 041	Protection Hose	Boyau de protection	1
21	212 100 007	Nut Hex. M10	Écrou hex. M10	8
22	293 900 011	Bushing Snap	Douille de pression	2
23	293 830 026	Adaptor Rubber	Adapteur de caoutchouc	2
24	272 000 046	Coupler Ass'y	Coupleur ass.	1
N 25	272 000 099	Support Shaft/Suspension	Support arbre/suspension	1
26	210 000 002	Screw Hex. M8 x 25	Vis hex. M8 x 25	6
27	213 200 011	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	4
28	293 800 015	Loctite «242», 10 ml	Loctite «242», 10 ml	@
29	272 000 048 190	Support Damping	Support amortisseur	1
30	211 300 016	Stud M6 x 30	Goujon M6 x 30	6
31	212 000 001	Nut Stop Elastic M6	Écrou d'arrêt élastique M6	6
32	293 830 031	Bushing Rubber	Douille caoutchouc	8
33	274 000 114	Bushing	Douille	4
34	215 684 060	Screw Hex. M8 x 40	Vis hex. M8 x 40	4
35	213 200 002	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	6
36	212 000 002	Nut Stop Elastic M8	Écrou d'arrêt élastique M8	4
37	272 000 064	Ring-Seal Carrier	Bague support flottant	1
38	293 300 032	O-Ring	Joint torique	2



Body Carrosserie

5881
HX

1	293 150 014	Rivet 3/16.....	Rivet 3/16	@
N 2	291 000 930	HX 1996 Carpet set (Black)	Ens. de tapis HX 1996 (noir)	1
3	291 000 757	Spacer	Entretoise	1
4	291 000 715	Shock	Amortisseur	1
5	211 200 023	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	4
6	293 050 001	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	4
7	292 000 011	«U» Clamp (Rear)	Bride en «U» (arrière)	2
8	293 150 036	Rivet 1/8	Rivet 1/8	4
N 9	291 000 806	Right Bumper Corner (Black)	Coin de pare-chocs droit (noir)	1
N	291 000 807	Left Bumper Corner (Black)	Coin de pare-chocs gauche (noir)	1
N 10	291 000 804	Rear Bumper (Black)	Pare-chocs arrière (noir)	1
N 11	291 000 805	Rear Bumper Trim (Black)	Moulure pare-chocs arrière (noir)	1
N 12	291 000 803	Side Bumper Trim (Black)	Moulure pare-chocs latérale (noir)	2
N 13	291 000 802	Side Bumper (Black)	Pare-chocs latéral (noir)	2
14	291 000 121	Bellow Outer	Soufflet extérieur	1
15	293 150 013	Rivet 3/16	Rivet 3/16	@
16	293 200 017	Seal Neoprene (Meter)	Anneau néoprène (mètre)	@
17	293 000 014	Snap Cap (Black)	Capuchon à pression (noir)	4
18	293 650 006	Clamp Tridon	Bride de serrage Tridon	2
19	293 800 033	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511 ..	Scellant silicone, Adchem clair 4511 ..	@
20	292 000 187	Drain Plug	Bouchon de purge	1
21	212 100 001	Stop Nut M8	Écrou d'arrêt M8	4
22	213 000 001	Lock Washer 8 mm	Rondelle-frein 8 mm	4
23	293 800 005	Loctite «271», 10 mL	Loctite «271», 10 mL	@
24	291 000 339	Bumper Plug (Black)	Bouchon de pare-chocs (noir)	4
25	293 000 012	Ring Retaining	Bague de retenue	2
26	291 000 120	Bellow Shock	Soufflet amortisseur	1
27	293 750 008	Tie Rap	Attache	2
28	291 000 693	Hose Vent	Boyau de ventilation	2
29	293 650 054	Clamp Tridon	Bride de serrage Tridon	1
30	213 200 011	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	4
31	291 000 728	Plate Retaining	Plaque de retenue	2
32	293 800 015	Loctite «242», 10 mL	Loctite «242», 10 mL	@
33	293 720 036	Grommet	Passe-fils	2
N 34	291 000 801	Nose Bumper (Black)	Nez de pare-chocs (noir)	1
35	291 000 689	Latch Stud (Rear Acc. Cover)	Ergot d'ancrage (couv. acc. arr.)	1
36	218 300 600	Nut Hex. Jam M10	Écrou hex. de blocage M10	1
37	217 002 600	Washer 10 mm	Rondelle 10 mm	12

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL