

CUMMINS

MODEL

NT-855-C335

AS USED IN

TCM 275 III A



Cummins Parts Catalog

Model: NT-855-C335

Bulletin: KC7202

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

| 索引番号 Fig & INDEX NO. | カミンス品番 PART NO. | 品名 DESCRIPTION | 個数 Q'TY | 適用号機 SERIAL NO. | 備考 REMARKS |
|-------------------------|--------------------|--|------------|--------------------|---------------|
| | | ROCKER LEVER HOUSING & COVER | | | |
| | AR-3312 | ハウジング ロッカー レバー HOUSING, rocker lever | 3 | 678981 ~ | |
| | BM-78589 | ハウジング ロッカー レバー • HOUSING, rocker lever | 3 | " | |
| 102- 1 | 194525 | ハウジング •• HOUSING | 3 | " | |
| 2 | 175830 | プラグ エキスパンション •• PLUG, expansion | 6 | " | |
| 3 | 62229 | プラグ ベンチレーター • PLUG, ventilator | 3 | " | |
| 4 | 168319 | スクリュー ロッカー レバー • SCREW, rocker lever シャフト shaft | 3 | " | |
| 5 | BM-68740 | シャフト ロッカー レバー • SHAFT, rocker lever | 3 | " | |
| 6 | 161825 | プラグ シャフト •• PLUG, shaft | 6 | " | |
| | BM-95148 | レバー エキゾウストバルブ • LEVER, exhaust valve | 3 | " | |
| 7 | BM-95143 | レバー アンド ブッシング •• LEVER and Bushing | 3 | " | |
| 8 | 140330 | ブッシング ••• BUSHING | 3 | " | |
| 9 | S-212 | ナット アジャスティング スクリュー •• NUT, adjusting screw | 3 | " | |
| 10 | 168306 | スクリュー アジャスティング •• SCREW, adjusting | 3 | " | |
| | BM-95149 | レバー エキゾウストバルブ • LEVER, exhaust valve | 3 | " | |
| 12 | BM-95142 | レバー アンド ブッシング •• LEVER and Bushing ブッシング ブッシング | 3 | " | |
| 8 | 140330 | ••• BUSHING | 3 | " | |
| 9 | S-212 | ナット アジャスティング スクリュー •• NUT, adjusting screw | 3 | " | |
| 10 | 168306 | スクリュー アジャスティング •• SCREW, adjusting | 3 | " | |
| | BM-95159 | レバー インテイクバルブ • LEVER, intake valve | 3 | " | |
| 13 | BM-95158 | レバー アンド ブッシング •• LEVER and Bushing ブッシング ブッシング | 3 | " | |
| 8 | 140330 | ••• BUSHING | 3 | " | |
| 9 | S-212 | ナット アジャスティング スクリュー •• NUT, adjusting screw | 3 | " | |
| 10 | 168306 | スクリュー アジャスティング •• SCREW, adjusting | 3 | " | |
| | BM-95160 | レバー インテイクバルブ • LEVER, intake valve | 3 | " | |
| 11 | BM-95157 | レバー アンド ブッシング •• LEVER and Bushing ブッシング ブッシング | 3 | " | |
| 8 | 140330 | ••• BUSHING | 3 | " | |
| 9 | S-212 | ナット アジャスティング スクリュー •• NUT, adjusting screw | 3 | " | |
| 10 | 168306 | スクリュー アジャスティング •• SCREW, adjusting | 3 | " | |
| | AR-2308 | レバー インジェクター ロッカー • LEVER, injector rocker | 6 | " | |

| 索引番号 Fig & INDEX NO. | カミンス品番 PART NO. | 品名 DESCRIPTION | 個数 Q'TY | 適用号機 SERIAL NO. | 備考 REMARKS |
|-------------------------|--------------------|--|------------|--------------------|----------------------|
| 105A-15 | 202457 | 0-リング • O"RING | 1 | 714861 ~ | K AR-7936 AR-7051 |
| 16 | 202373 | フレート オイルシール • PLATE, oil seal | 1 | " | K AR-7051 |
| 17 | 202377 | パッキング インシュレーション • PACKING, insulation | 1 | " | K AR-7051 |
| 18 | 202375 | スリーブ • SLEEVE | 1 | " | K AR-7051 |
| 19 | 156444 | シール • SEAL | 1 | " | K AR-7936 AR-7051 |
| 20 | 195840 | シール リング • SEAL, ring | 1 | " | K AR-7936 AR-7051 |
| 21 | 171570 | シールド ヒート • SHIELD, heat | 1 | " | |
| 22 | 199518 | ウェール インペラー • WHEEL, impeller | 1 | " | |
| 23 | AR-9201 | ウェール アンド シャフト • WHEEL and Shaft | 1 | " | |
| 24 | 169493 | ワッシャー スラスト • WASHER thrust | 1 | " | |
| 25 | S-631 | ワッシャー プレイン • WASHER, plain | 4 | | |
| 26 | 189506 | アダプター ADAPTOR | 1 | " | |
| 27 | 186917 | クランプ V バンド CLAMP "V" band | 1 | " | |
| 28 | 196932 | フィッティング ドレイン FITTING, drain | 1 | " | |
| 29 | 190849 | ガスケット GASKET | 1 | " | |
| 30 | 107740 | ナット ロック NUT, lock | 4 | " | |
| 31 | 107709 | スタッド エキゾウスト マニホールド STUD, exhaust manifold | 4 | " | |
| | 208668 | アダプター ホース サプライ ADAPTER, hose supply | 1 | " | |
| | S-1040-A | エルボ フレキシブルホース ELBOW, flexible hose | 1 | " | |
| | 209963 | パイプ サプライ PIPE, supply | 1 | " | |
| | AS0604720ST | ホース アッセンブリ サプライ HOSE ASS'Y, supply | 1 | " | |
| | 142429 | アダプター エルボ ADAPTOR, elbow | 1 | " | |
| | 199893 | エルボ ターボ オイルドレン ELBOW, turbo oil drain | 1 | " | |
| | 202369 | チューブ オイルドレン TUBE, oil drain | 1 | " | |
| | | KIT | | | |
| | AR-7936 | シール キット ターボチャージャー SEAL KIT, turbocharger | 1 | 678981 ~ | |
| | 170510 | ベアリング インサート • BEARING, insert | 1 | " | |
| | 167299 | ナット セルフロック • NUT, self locking | 2 | " | |
| | S-222-A | ナット • NUT | 1 | " | |
| | 202456 | 0-リング • O"RING | 1 | " | |

| 索引番号 Fig & INDEX NO. | カミンス品番 PART NO. | 品名 DESCRIPTION | 個数 Q'TY | 適用号機 SERIAL NO. | 備考 REMARKS |
|-------------------------|--------------------|---|------------|--------------------|---------------|
| 203-13 | 135814 | ブラケット デブスティク BRACKET, dipstic | 1 | 678981 ~ | |
| 14 | 68300 | ガスケット サクション GASKET, suction | 2 | " | |
| 15 | 190168 | フランジ FLANGE | 2 | " | |
| 16 | S-604 | ロックワッシャー LOCKWASHER | 4 | " | |
| 17 | S-163 | キャップスクリュー CAPSCREW (3/8" - 16 x 3-1/4") | 4 | " | |

| 索引番号 Fig & INDEX NO. | カミズ品番 PART NO. | 品名 DESCRIPTION | 個数 Q'TY | 適用号機 SERIAL NO. | 備考 REMARKS |
|-------------------------|-------------------|---|------------|--------------------|---------------|
| 301-14 | 133855 | ギヤ- メイン ドライブ • GEAR, main drive | 1 | 678981 ~ | |
| 15 | 68588 | ギヤ- インペラ- ドライブ • GEAR, impeller drive | 2 | " | |
| 16 | BM-20443 | ギヤ- アンドブッシング • GEAR & BUSHING | 1 | " | |
| 3 | 68586 | ブッシング •• BUSHING | 2 | " | |
| 17 | BM-63818 | ギヤ- アンドブッシング • GEAR & BUSHING | 1 | " | |
| 3 | 68586 | ブッシング •• BUSHING | 2 | " | |
| 18 | S-604 | ロックワッシャー • LOCKWASHER | 6 | " | |
| 19 | S-605 | ロックワッシャー • LOCKWASHER | 2 | " | |
| 20 | 109319 | ロックワッシャー • LOCKPLATE | 1 | " | |
| 21 | 134736 | O-リング チューブ • O'RING, tube | 1 | " | K AR-6764 |
| 22 | 127558 | プランジャー レギュレーター • PLANGER, regulator | 1 | " | |
| 23 | 208398 | リティナー • RETAINER | 1 | " | |
| 24 | 164164 | シャフト ドライブ • SHAFT, drive | 1 | " | |
| 25 | 133848 | シャフト アイドラー • SHAFT, idler | 1 | " | |
| 26 | 68274 | スプリング バイパス • SPRING, by pass | 1 | " | |
| 27 | 185696 | チューブ オイル クロスオーバー • TUBE, oil crossover | 1 | " | |
| 28 | 126304 | ヨーク リティナー • YOKE, retainer | 1 | " | |
| MOUNTING PARTS | | | | | |
| 29 | S-101-A | キャップスクリュー CAPSCREW | 2 | " | |
| 30 | S-103-D | キャップスクリュー CAPSCREW | 2 | " | |
| 31 | S-120-C | キャップスクリュー CAPSCREW | 1 | " | |
| 32 | S-196-A | キャップスクリュー CAPSCREW | 1 | " | |
| 33 | 117897 | キャップスクリュー CAPSCREW | 1 | " | |
| 34 | 134284 | フランジ FLANGE | 1 | " | |
| 35 | 121907 | ガスケット ポンプ → ブロック GASKET, pump to block | 1 | " | K AR-6764 |
| 36 | 134285 | ガスケット GASKET | 1 | " | K AR-6764 |
| 38 | S-604 | ロックワッシャー LOCKWASHER | 2 | " | |
| 37 | S-610 | ロックワッシャー LOCKWASHER | 5 | " | |
| | AS1604366MS | ホース アクセリ HOSE ASS'Y オイル ポンプ → オイル パン oil pump to oil pan | 1 | " | |

| 索引番号 Fig & INDEX NO. | カミンス品番 PART NO. | 品名 DESCRIPTION | 個数 Q'TY | 適用号機 SERIAL NO. | 備考 REMARKS |
|-------------------------|--------------------|---|------------|--------------------|---------------|
| 502-15 | 67550 | スペーサー ベアリング ●● SPACER, bearing | 1 | 678981 ~ | |
| 16 | 67546 | ワッシャー クランプ ●● WASHER, clamp | 1 | " | |
| 17 | 67551 | ワッシャー クランプ ●● WASHER, clamp | 1 | " | |
| 18 | 42378 | パイロット ファン PILOT, fan | 1 | " | |
| 19 | 43583 | スペーサー ファン SPACER, fan | 1 | " | |
| 20 | 107712 | キャップスクリュー CAPSCREW (1/2" - 13 x 2-3/4") | 4 | " | |
| 21 | S-608 | ロックワッシャー LOCKWASHER (1/2") | 4 | " | |
| 22 | 132150 | ブラケット ファン BRACKET, fan | 1 | " | |
| 23 | 105831 | キャップスクリュー ブラケット CAPSCREW, bracket | 6 | " | |
| 24 | S-145 | キャップスクリュー ブラケット CAPSCREW, bracket | 2 | " | |
| 25 | S-165 | キャップスクリュー ウォーター ポンプ CAPSCREW, water pump | 2 | " | |
| 26 | 130240 | ガスケット ポンプ → サポート GASKET, pump to support | 1 | " | K AR-6764 |
| 27 | 130226 | ガスケット サポート → ブロック GASKET, support to block | 1 | " | K AR-6764 |
| 28 | S-604 | ロックワッシャー LOCKWASHER (3/8") | 8 | " | |
| 29 | S-608 | ロックワッシャー LOCKWASHER (1/2") | 2 | " | |
| 30 | 66912-1A | スクリュー アジャステイング SCREW, adjusting | 1 | " | |
| 31 | 131622 | サポート ファン ブラケット SUPPORT, fan bracket | 1 | " | |
| 32 | 130227 | サポート ウォーター ポンプ SUPPORT, water pump | 1 | " | |
| 33 | S-670 | ワッシャー プレイン WASHER, plain | 3 | " | |
| | 178626 | ベルト ファン BELT, fan | 3 | " | |
| | 881 φ | ファン FAN | 1 | " | |

| 索引番号 Fig & INDEX NO. | カミズ品番 PART NO. | 品名 DESCRIPTION | 個数 Q'TY | 適用号機 SERIAL NO. | 備考 REMARKS |
|-------------------------|-------------------|--|------------|--------------------|---------------|
| | | AIR COMPRESSOR | | | |
| | AR-7657 | エア-コンプレッサ- AIR COMPRESSOR 2 シリンダ- (TWO CYLINDER) | 1 | 678981 ~ | |
| 601- 1 | 188040 | ベアリング スラスト • BEARING, thrust | 1 | " | |
| | 188042 | ベアリング スラスト • BEARING, thrust (.002) | A/R | " | |
| | 188044 | ベアリング スラスト • BEARING, thrust (.004) | A/R | " | |
| 2 | S-103-D | キャップスクリュー • CAPSCREW | 2 | " | |
| 3 | 191772 | キャップスクリュー • CAPSCREW | 4 | " | |
| 4 | S-112 | キャップスクリュー • CAPSCREW | 6 | " | |
| 5 | 200398 | カップリング ハーフ • COUPLING, half | 1 | " | |
| 6 | 184238 | カバー クランクケース • COVER, crankcase | 1 | " | |
| 7 | 199347 | ガスケット • GASKET | 1 | " | |
| 8 | 184237 | ガスケット • GASKET | 1 | " | |
| 9 | S-316 | キー クランクシャフト • KEY, crankshaft | 4 | " | |
| 10 | 122299 | スタッド フュエル ポンプ • STUD, fuel pump | 4 | " | |
| 11 | S-604 | ワッシャー • WASHER | 2 | " | |
| 12 | S-606-A | ワッシャー カバー • WASHER, copper | 4 | " | |
| 13 | 199348 | ワッシャー スラスト • WASHER, thrust | 1 | " | |
| 14 | S-908 | プラグ パイプ • PLUG, pipe | 1 | " | |
| 15 | AR-7533 | クランクケース アッセンブリ • CRANKCASE ASS'Y | 1 | " | |
| 16 | 147610 | ブッシング クランクケース • BUSHING, crankcase | 1 | " | |
| 17 | S-910-B | プラグ パイプ • PLUG, pipe | 1 | " | |
| 18 | AR-7542 | クランクシャフト アッセンブリ • CRANKSHAFT ASS'Y | 1 | " | |
| 19 | S-965-E | プラグ パイプ • PLUG, pipe | 3 | " | |
| | AR-7656 | ヘッド アンド カバー アッセンブリ HEAD AND COVER ASS'Y | 1 | " | |
| 20 | S-102-D | キャップスクリュー • CAPSCREW | 8 | " | |
| 21 | S-107 | キャップスクリュー • CAPSCREW | 4 | " | |
| 22 | S-199-A | キャップスクリュー • CAPSCREW | 3 | " | |
| 23 | 184229 | カバー ヘッド • COVER, head | 1 | " | |
| 24 | 184235 | ガスケット カバー → ヘッド • GASKET, cover to head | 1 | " | |
| 25 | 184236 | ガスケット ヘッド → クランク • GASKET, head to crank | 1 | " | |

| 索引番号 Fig & INDEX NO. | カミンス品番 PART NO. | 品名 DESCRIPTION | 個数 Q'TY | 適用号機 SERIAL NO. | 備考 REMARKS |
|-------------------------|--------------------|---|------------|--------------------|---------------|
| KIT-3 | BM-68356 | フュエル ポンプ ガasket FUEL PUMP GASKET セット SET | 1 | 678981 ~ | |
| | 100764 | ガasket フロント ハウジング • GASKET, front housing | 1 | " | |
| | 110855 | ガasket ギヤ- ポンプ • GASKET, gear pump | 1 | " | |
| | 177764 | ガasket ギヤ- ポンプ • GASKET, gear pump | 1 | " | |
| | 70705 | ガasket スプリング パック • GASKET, spring pack | 1 | " | |
| | 70732 | ガasket タコメ-ター • GASKET, tachometer | 1 | " | |
| | 129888 | O-リング コイル → ハウジング • O"RING, coil to housing | 1 | " | |
| | 139988 | O-リング ダンパー • O"RING, damper | 1 | " | |
| | 100099 | O-リング ダンパー • O"RING, damper | 1 | " | |
| | 43696-A | O-リング • O"RING | 1 | " | |
| | 70415 | O-リング • O"RING | 1 | " | |
| | 154087 | O-リング • O"RING | 1 | " | |
| | 100478 | O-リング • O"RING | 1 | " | |
| | 114791 | O-リング • O"RING | 1 | " | |
| | 190876 | O-リング • O"RING | 1 | " | |
| | 154088 | O-リング • O"RING | 1 | " | |
| | 70815 | シ-ル バイパス • SEAL, by pass | 1 | " | |
| | 151900 | シ-ル ダンパー • SEAL, damper | 1 | " | |
| | 104038 | シ-ル オイル • SEAL, oil | 2 | " | |
| | 70809 | シ-ル ドライブ • SEAL, drive | 1 | " | |
| | 160514 | ワッシャ- ナイロン • WASHER, nylon | 1 | " | |

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL