



SAMPO ROSENLEW

3065

3085

**Varaosaluettelo
Reservdelskatalog
Parts Book
Ersatzteil-Liste
Catalogue Pièces de Rechange**

**Sampo - Rosenlew Oy
PL 50
28101 PORI**

**0815111 5/2013
Alkaen numerosta 660680
Starting from number 660680**

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

INHALTSVERZEICHNIS

11	Schneidwerk und Förderkanal
12	Dreschvorrichtungen
13	Körnerfördergeräte
14	Kontrollgeräte
15	Motor
16	Schaltergestänge
17	Fahrkrafttransport
18	Hydraulik
19	Schütze
20	Elektrische Geräte
21	Riemen
22	Mais Sonderausrüstung
24	Verlustmonitor
25	Transportwagen
26	Aufkleber

Rubrik abkürzungen


4/2	4 Schüttlern, 2 Stufen
4/4	4 Schüttlern, 4 Stufen
5/2	5 Schüttlern, 2 Stufen
5/4	5 Schüttlern, 4 Stufen
AP	Schüttler mit öffnenbare boden
PRM	Premium Plus Kabine. Panoramafenster
HD	Heavy Duty ex.Maiz
HK	Riemenantrieb, Überkehr - und Körnerelevator
HS	High speed-Hochgeschwindigkeit Häcksler
KK	Messerantrieb mit Velle
KV	Vinkelgetriebe-Überkehr u. Ausfüllungsschraube
MD	Medium Duty-normales antrieb, vor Körner
MP	Plastikfingern
STD	Standard Kabine
TP	Stahlfingern
TS	SR/MF3085 Vordertrommel Mähdrescher
UP	Schüttler mit fest boden
WB	Wobble box Messerantrieb im Ölbad

Pystyterä vasen
Vertikalkniv vänster

Vertical knife LH
Rapsmesser Links

11AH

Lame verticale gauche




1	R703186	1	Kiinnitin	Fäste	Holder	Halter	Etrier
2	R693523	1	Ohjainlevy	Styrplåt	Guide plate	Führungsblech	Plaque-guide
3	R693521	1	Tukilevy	Stödplåt	Support plate	Stützscheibe	Rondelle
4	R693507	1	Lukitsin	Regel	Clamp	Riegel	Verrou
5	R693508	1	Lukitsin	Regel	Clamp	Riegel	Verrou
6	6594148	15	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
7	6226367	5	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
8	7400033	11	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
9	6226567	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
10	6228977	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
11	6212877	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
12	6593838	5	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
13	7400030	9	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
14	6210667	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
15	0493092	Märtl	1	Pystyterä, vasen	Vertikal kniv, vänster	Vertical knife, LH	Vertikal Messer, links
21	6226167		6	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube
23	R705235		1	Kiinnityslevy	Fäste	Fastening	Halter
24	R705236		1	Kiinnityslevy	Fäste	Fastening	Halter
26	0493093		36	Terälappu	Knivblad	Knife plate	Messer Klinge
27	0493094		72	Niitti	Nit	Rivet	Niete
28	0493096		1	Moottori	Mötor	Engine	Mötor
29	0493095		1	Hihna	Rem	Belt	Riemen

Kouru 5,7 m
Stomme 5,7 m

Trough 5,7 m
Rahmen 5,7 m

11BH

Canal de réception 5,7 m




1	R698780	2	Lista	List	List	Leiste	Moulure
2	6225767	8	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
3	7400033	32	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
4	6594148	8	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
5	R698779	2	Lista	List	List	Leiste	Moulure
6	6221267	8	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
7	R698772	1	Leikkuukouru	Ränna	Trough	Mulde	Bati
19	6227197	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis	
20	0498841	Teränpainin	Knivhållare	Knife holder	Druckdaumen	Guide-lame	
20	0498842	Teränpainin	Knivhållare	Knife holder	Druckdaumen	Guide-lame	
20	0498840	Teränpainin	Knivhållare	Knife holder	Druckdaumen	Guide-lame	
21	R632966	Täytelevy	Täckplåt	Liningplate	Blech	Cale de réglage	
21	R709249	Täytelevy	Täckplåt	Liningplate	Blech	Cale de réglage	
22	R698678	1	Palkki	Balk	Balk	Balken	Poutre
23	6226587	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis	
24	6506434	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou	
25	7414471	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique	
26	6594148	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage	
27	0498838	Kaksoissormi	Duppelfinger	Double finger	Doppelfinger	Double doigt	
28	R638710	Kaksoissormi	Duppelfinger	Double finger	Doppelfinger	Double doigt	
30	R671443	2	Jousikoukku	Fläderkrok	Spring hook	Federhaken	Ressort
31	R700022	1	Teräsuojä	Knivskydd	Guard	Schutz	Protecteur
32	7400032	16	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
33	6506234	8	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
34	R700136	1	Kivikynnys	Stenskydd	Stone guard	Stein liste	
35	R699666	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
36	R699654	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
37	R699653	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
38	R699668	2	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
39	0629395	1	Liitin	Förbinding	Fitting	Verschraubung	Raccord
40	R699661	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
41	R699669	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
42	R699667	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
43	R699099	1	Levy	Plåt	Plate	Blech	Plaque
44	0493761	2	Liitin	Förbinding	Fitting	Verschraubung	Raccord
45	0493760	3	Liitin	Förbinding	Fitting	Verschraubung	Raccord
46	6594038	6	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
47	6221260	6	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
A		Terä, nitattu	Kniv, nitade	Knife riveted	Messer, genietet	Нож, клепаные	
B		Leikkuutera, ruuvikiinnitteinen	Kniv, skruvas	Knife, screw attached	Messer, Schraube	Нож, болтовой крепеж сегментов	
SR3065 ... SR3085						0815111	05/2013

Laonnostokelan aisa, oikea
Kamhaspeln arm, höger

Reel carrier, right
Haspeltragarme, rechts

Bras de rabatteur, droit

11DB




1	6226767	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
2	7400033	4	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
3	6594148	2	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
4	R671440	1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
5	R698990	1	Tappi	Tapp	Pin	Zapfen	Goupille
6	R698997	1	Välholkki	Distansring	Bush	Büchse	Bague
7	6226160	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
8	0424349	1	Sylinteri	Cylinder	Cylinder	Zylinder	Cylindre
9	R698982	1	Tuki	Stöd	Support	Stütze	Support
10	6594438	1	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
11	6242560	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
12	0424347	1	Sylinteri	Cylinder	Cylinder	Zylinder	Cylindre
13	R698958	1	Aisa, oik	Bärarm, höger	Carrier, right	Bras, droit	Bras, droit
14	9698973	1	Liukulaatta	Glidplatta	Slide plate	Blech	Plaque
15	6221260	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
16	7400032	5	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
17	R698977	1	Kansi	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
18	6221667	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
19	6231560	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
20	6594048	1	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
21	R698984	1	Tappi	Tapp	Pin	Zapfen	Goupille
22	0424367	1	Moottori	Motor	Engine	Motor	Moteur
23	R698978	2	Vällevy	Mellanbricka	Washer	Scheibe	Rondelle
24	0660056	1	Ketjupyöri	Kedjehjul	Sprocket	Kettenrad	Pignon
25	7414057	1	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
26	R698976	1	Kierrelevy	Gångskiva	Threaded plate		Plaque
27	6230927	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
28	6594238	1	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
29	R698956	1	Aisakotelo, oik	Lagerhus, hö	Bearing box, right		
30	6227177	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
31	R698981	1	Suoja	Skydd	Guard	Schutz	Protecteur
32	7716125	1	Killa	Kil	Key	Keil	Clavette
33	0660058	1	Kartiolahkki	Konisk holk	Conical hub		Douille conique
34	0660057	1	Ketjupyöri	Kedjehjul	Sprocket	Kettenrad	Pignon
35	6763744	3	Lukkoruuvi	Låsskruv	Lock screw	Sich.Schraube	Vis de serrage
36	0569323	2	Laippa	Flans	Flange	Flansch	Flasque
37	0511335	1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
38	R698989	1	Kiinnike	Fäste	Fastening	Halter	Etrier
39	0657116	1	Ketju	Kedja	Chain	Kette	Chaîne
40	0482554	1	Tiivistesarja	Tätning serie	seal set	Dichtungserie	Joints jeu
41	0482552	1	Tiivistesarja	Tätning serie	seal set	Dichtungserie	Joints jeu
42	R700489	1	Lukituslevy	Låsplåt	Locking plate	Arretierungsblech	Plaque d'arret
43	7812424	1	Sokka	Sprint	Pin	Stift	Coupille

Syöttöruuvi 4,2m
Inmatningsskruv 4,2 m

Feeder auger 4,2 m
Einzugschnecke 4,2 m

Vis d'alimentation 4,2 m

11ED




1	R698513	1	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre
2	6506631	6	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
3	7400034	6	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
4	R698292	2	Laakeri kp.	Lager kompl.	Bearing assy	Lager kompl.	Roulement assemb.
5	R698288	2	Sormi	Finger	Finger	Finger	Doigt
			→ 660484				
6	0552091	2	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
7	6593738	2	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
8	6754744	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
9	R698457	2	Kampiakseli	Vevaxel	Crankshaft	Kurbelwelle	Vilebrequin
10	6594148	2	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
11	6227377	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
12	R698511	1	Vaippa	Mantel	Housing	Gehäuse	Corps
13	6223077	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
14	6594038	13	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
15	R697675	1	Vipu	Spak	Lever	Hebel	Levier
16	0569322	2	Laippa	Fläns	Flange	Flansch	Flasque
17	0511223	1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
18	6594148	3	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
19	7400033	3	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
20	6220867	12	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
21	7400032	12	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
22	R698295	1	Laippa	Fläns	Flange	Flansch	Flasque
23	R698496	2	Luukku	Lucka	Door	Deckel	Couvercle
24	R698546	4	Peitelevy	Täckplåt	Cover plate	Blech	Plaque
25	6210667	24	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
26	7414465	24	Jousilaatta	Hjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
27	6561414	24	Korimutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
28	R706385	2	Sormi	Finger	Finger	Finger	Doigt
			→ 660485				

Syöttökuljettimen ketju, jaettu
Inmatningselevatorns kedja

Chain of Crop Elevator, divided
Einzugschleife

11FB2

Chaîne du convoyeur d'alimentation




20	R708677	3	Ketjupyörä	Kedjehjul	Sprocket	Kettenrad	Pignon
24	0657316		Sokka	Sprint	Pin	Stift	Coupille
25	0657312		Sivulevy	Sidplåt	Side plate	Seitenplatte	Plaque
26	0657311		Liitosrunko	Länk	Link male	Kettenglied	Maillon
27	0657313		Sekoituslenkki	Länk	Link	Kettenglied	Maillon
28	0657310		Liitoslenkki	Länk	Link	Kettenglied	Maillon
29	0657315		Korvalenkki	Länk	Link	Kettenglied	Maillon
30	6758544	12	Lukkoruuvi	Låsskruv	Lock screw	Sich.Schraube	Vis de serrage
33	7400032	4	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
34	6594048	4	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
39	R710297	1	Ketju kp	Kedja kompl.	Chain assy.	Kette kompl.	Chaîne assemb.
40	R698271	17	Kola oik.	Medbringare, höger	Scraper, RH	Kettenleisten, rechts	Latte, droit
41	R698272	17	Kola vas.	Medbringare, vänster	Scraper, LH	Kettenleisten, links	Latte, gauche
42	0657300	2	Ketju	Kedja	Chain	Kette	Chaîne
43	0657301	1	Ketju	Kedja	Chain	Kette	Chaîne
52	6221260	102	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
53	7412469	102	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
54	6594038	102	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
56	7002023	10	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
57	R701348	8	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
58	9700977	2	Lista	List	List	Leiste	Moulure
59	R707526	3	Lista	List	List	Leiste	Moulure
60	9696815	3	Ohjain	Styrning	Guide	Führung	Guilde
61	7414469	12	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
62	6761114	3	Lukkoruuvi	Låsskruv	Lock screw	Sich.Schraube	Vis de serrage
63	R708693	3	Kiinnitin	Fäste	Holder	Halter	Etrier
64	6506234	12	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou

Kela, riisi
Cylinder, ris

Drum, rice
Trommel, Ris

Batteur, riz

12BE




1	R700802	1	Kela kp.	Cylinder mont.	Drum assy.	Trommel	Batteur
8	6506631	44	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
9	7414473	44	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
12	R699844	1	Holkki	Bussning	Bush	Büchse	Bague
13	R699843	1	Kanski	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
14	0531242	1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
15	R699842	1	Laakeripesä	Lagerhus	Bearing box	Lagerhäuse	Cage de roulement
16	0550003	1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
17	0639851	1	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
18	0639850	1	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
19	6221260	5	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
30	6232977	6	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
33	0252420	2	Nippa	Smörjnippel	Nipple	Nippel	Graisneur
34	6594238	8	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
35	7400034	8	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
36	6233397	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
37	R708985	1	Pulssirauta	Pulsskiva	Puls plate	Blech	Plaque
39	6231167	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
40	R694989	1	Kiinnitin	Hällare	Holder	Halter	Etrier
41	6062814	2	Levyruuvi	Plåtskruv	Plate screw	Blechschaube	Vis
42	R695505	1	Anturi	Givare	Indicator	Geber	Transmetteur
51	0480999	124	Tappi	Tapp	Pin	Zapfen	Coupille
52	R700824	4	Lista	List	List	Leiste	Moulure
53	7040695	24	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
54	R700804	4	Lista	List	List	Leiste	Moulure
55	6507034	248	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
57	R700805	3	Laippa	Flans	Flange	Flansch	Flasque
58	R694281	3	Napa	Nav	Hub	Mitte	Centre
59	R700808	3	Vaimennin	Dämpare	Damper	Dämpfer	Amortisseur
62	6232190	24	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
63	R700803	4	Lista	List	List	Leiste	Moulure
65	R700825	4	Lista	List	List	Leiste	Moulure
66	7712220	2	Kiila	Kil	Key	Keil	Clavette
67	R699845	1	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre

Olkikela
Halmcylinder

Stripper beater
Wendetrommel

12FA




1	R699846		1	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre
2	R696278		1	Olkikela	Halmcylinder	Stripper beater	Wendetrommel	Tire-paille
3	R694526		2	Kansi	Cover	Cover	Deckel	Couvercle
4	7268607		4	Levyruuvi	Plåtskruv	Plate screw	Blechschraube	Vis
5	7717190		2	Tasakilla	Plankil	Flat key	Flachkeil	Clavette plate
6	6231367		2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
7	0633862		1	Kumiholkki	Gummbussning	Rubber bush	Gummibüchse	Bague
8	R694531		1	Vällievä	Mellanbricka	Washer	Scheibe	Rondelle
9	0550003		1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
10	0252420		3	Nippa	Smörjnippel	Nipple	Nippel	Graisser
11	7400034		8	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
12	6594238		8	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
13	7717180		1	Tasakilla	Plankil	Flat key	Flachkeil	Clavette plate
14	6221260		5	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
15	7414469		5	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
16	0531242		1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
17	R701086		1	Hihnapyörä	Remskiva	Pulley	Riemenscheibe	Poulie
18	7716136		1	Kiila	Kil	Key	Keil	Clavette
19	R699844		1	Holkki	Bussning	Bush	Büchse	Bague
20	0639851		1	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
21	0639850		1	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
22	R694530		1	Holkki	Bussning	Bush	Büchse	Bague
23	R696734		1	Hihnapyörä	Remskiva	Pulley	Riemenscheibe	Poulie
24	R694446		1	Väliholkki	Distansring	Bush	Büchse	Bague
25	R699843		1	Kansi	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
26	R699842		1	Laakeripesä	Lägerhus	Bearing box	Lagerhäuse	Cage de roulement
27	R698394		1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
28	0563006		1	Vetomutteri	Dragmutter	Nut	Abziehmutter	Ecrou
29	0410175		10	Lautasjousi	Talriksfjäder	Disk spring	Rondelle belle	Rondelle belle
31	0502368		1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
35	R696499		1	Holkki	Bussning	Bush	Büchse	Bague
38	R703001		4	Säätölevy	Reglerplåt	Adj.plate	Verstell.blech	Plaque de réglage
39	R703002		1	Säätölevy	Reglerplåt	Adj.plate	Verstell.blech	Plaque de réglage
43	R704930		2	Laippa	Flans	Flange	Flansch	Flasque
44	0609970		2	Kitkalevy	Friktionsskiva	Plate	Reibungsplatte	Plaque d'usure
46	R704929		1	Hihnapyörä	Remskiva	Pulley	Riemenscheibe	Poulie
47	R707509	TS	1	Napa	Nav	Hub	Nabe	Moyeu
49	R707508	TS	1	Hihnapyörä	Remskiva	Pulley	Riemenscheibe	Poulie
50	6231767	TS	6	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
51	R709768			Säätölevy valinnainen	Reglerplåt valfrä	Adj.plate optional	Verstell.blech option	Plaque de réglage fac
51	R709769			Säätölevy valinnainen	Reglerplåt valfrä	Adj.plate optional	Verstell.blech option	Plaque de réglage fac

Helma
Tyg

Cloth
Tuch

12JG

Toile




1	6506234	10	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
2	6221260	12	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
3	6226360	6	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
4	7400033	16	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
5	6506434	6	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
6	7400032	12	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
7	6220467	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
8	R702573	1	Kannatin	Hällare	Holder	Halter	Support
9	7400030	10	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
10	7268607	2	Levyruuvi	Plåtskruv	Plate screw	Blechschaube	Vis
11	R702571	1	Ohjainlevy	Styrplåt	Guide plate	Führungsblech	Plaque-guide
12	R702568	1	Sivu, vas.	Skydd, vä.	Guard, left	Schutz, links	Protecteur, gauche
13	R702569	1	Sivu, oik.	Skydd, hög.	Guard, right	Schutz, rechts	Protecteur, droit
14	R702570	1	Etulevy	Plåt	Plate	Blech	Plaque
15	R702572	1	Peitelevy	Täckplåt	Cover plate	Blech	Plaque
16	R702575	3	Vastapaino	Motvikt	Counter weight	Ausgleichgewicht	Contrepoids
17	7412057	2	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
18	6759914	2	Lukkoruuvi	Låsskruv	Lock screw	Sich.schraube	Vis de serrage

Seulaston sähkösäätö
Sällhusets el. just.

Shaker shoe electric adj.
Siebkasten el. verst.

12MD

Réglage électrique de coffre de nettoyage




1	R699955		1	Näyttölaite kp.	Display kompl.	Display assy.	Anzeige kompl.	Ecran assemb
2	9699754	STD	1	Johdin	Kabel	Cable	Kabel	Cable
3	R699074	STD-TS	1	Johdin	Kabel	Cable	Kabel	Cable
4	0552097		2	Korvake	Hällare	Holder	Halter	Etrier
5	R699071		2	Laakeriholkki	Lagerholk	Bearing bush	Lagerbüchse	Bague
6	0499725		1	Pidike	Hällare	Holder	Halter	Support
7	R699075		3	Vaimennin	Dämpare	Damper	Dämpfer	Amortisseur
8	0633638		2	Pidin	Hällare	Holder	Halter	Etrier
9	R696936		1	Läpivientikumi	Gummi	Rubber	Gummi	Caoutcho
10	8031975	STD	2	Korvake	Hällare	Holder	Halter	Etrier
10	8030516	PRM	2	Pistorasia	Stickdosa	Wall socket	Steckdose	Fiche femelle
11	8030284	STD	10	Holkki	Bussning	Bush	Buchse	Bague
11	8030517	PRM	10	Holkki	Bussning	Bush	Buchse	Bague
12	8031977	STD	2	Vedonpoistaja		Stretch limiter		
12	8030520	PRM	2	Vedonpoistaja		Stretch limiter		
13	0499448	A	1	Vajjeri	Vajer	Wire	Spirale	Cable
14	8031935		2	Moottori	Motor	Motor	Motor	Moteur
15	R697981		2	Tappi	Tapp	Pin	Zapfen	Coupille
16	R697979		2	Vipu	Spak	Lever	Hebel	Levier
17	0552076		4	Holkki	Bussning	Bush	Buchse	Bague
18	7400038		2	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
19	7812204		2	Saksisokka	Saxpinne	Split pin	Splint	Goupille fendue
20	7414471		2	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
21	7812114		2	Saksisokka	Saxpinne	Split pin	Splint	Goupille fendue
22	0497739		4	Pallonivel	Külled	Joint	Gelenk	Rotule
23	6593838		12	Lukkomutteri	Läsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
24	7400030		20	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
25	6211067		4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
26	6211467		2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
27	6212227		6	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
28	7414055		2	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
29	R697973		1	Runkolevy	Hällare	Holder	Blech	Plaque
30	0499449	B	1	Vajjeri	Vajer	Wire	Spirale	Cable
31	0633637		1	Vaimennin	Dämpare	Damper	Dämpfer	Amortisseur
32	6226167		4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
33	8030518	PRM	10	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
34	8031990		1	Näyttölaite	Display	Display	Anzeige	Ecran
35	R707130	PRM	2	Moottori kp	Motor kompl.	Engine assembly	Motor kompl.	Moteur assemb.
		A		Yläseula	Övrsäll	Upper sieve	Ober Sieb.	
		B		Alaseula	Undersäll	Lower sieve	Untere Sieb.	
				SR3065 ... SR3085			0815111	05/2013

Rajaisruuvi poikkikierukka
Returskruv med tvärgående kruv

Returnauger with cross auger
Überkehr mit Querschraube

Vis à otions

13AC




1	0563006	2	Vetomutter	Dragmutter	Nut	Abziehmutter	Ecrou
2	0410175	5	Lautajousi	Tallriksfjäder	Disk spring	Rondelle belleville	
3	R697013	1	Holkki	Bussning	Bush	Büchse	Bague
4	0502368	1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
5	R699414	1	Hihnapyörä	Remskiva	Pulley	Riemenscheibe	Poulie
6	0609968	1	Kitkalevy	Fiktionsaskiva	Pläte	Reibungsplatte	Plaque d'usure
7	R698087	1	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre
8	0499027	1	Kulmavaihde	Vinkelväxel	Bevel gear unit	Kegelrad Getriebe	Boitier à couple
9	7716115	3	Kiila	Kil	Key	Keil	Clavette
10	R699874	2	Kansi	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
11	6593838	4	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
12	7400030	4	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
13	R696647	1	Vääntio	Vridmutter	Capstan	Mitnehmer	Toc
14	6226567	8	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
15	7414009	17	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
16	R697049	4	Joustin	Dämpare	Damper	Dämpfer	Amortisseur
17	6594148	4	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
18	R707060	1	Kansi	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
19	R697004	1	Tukilevy	Stödplät	Support plate	Stützscheibe	Rondelle
20	R707056	1	Tuki etumm.	Stöd fram	Support front	Stütze, vorder	Support, avant
21	R707055	1	Tuki vas.	Stöd vänst.	Support left	Stütze links	Support gauche
22	R605075	17	Säppi	Spärrhake	Ratchet	Sperrklinke	Cliquet
23	7400032	81	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
24	6594038	60	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
25	6221267	25	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
26	R707057	1	Levy	Plät	Plate	Blech	Plaque
27	R707060	1	Kansi	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
28	R699547	1	Kiinnitin	Fäste	Fastening	Klemme	Etrier
31	R707062	1	Vaippa	Mantel	Housing	Gehäuse	Corps
32	6594438	1	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
33	R707083	1	Varsi	Arm	Arm	Arm	Bras
34	0660083	1	Ketjupyörä	Kedjehjul	Sprocket	Kettenrad	Pignon
35	7400036	8	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
36	R697040	2	Suojalevy	Skydd	Guard	Schutz	Protecteur
36	R702001	2	Levy	Plät	Plate	Blech	Plaque
37	R696640	2	Suojalevy	Skydd	Guard	Schutz	Protecteur
38	6758344	8	Lukkoruuvi	Låsskruv	Lock screw	Sich.schraube	Vis de serrage
39	R707085	1	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre
40	6221667	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
41	0660080	1	Ketjupyörä	Kedjehjul	Sprocket	Kettenrad	Pignon
42	6985218	2	U-pultti	U-skruv	U-screw	U-schraube	U-vis
43	R693086	2	Vännin	Spak	Lever	Sperrklinke	Cliquet
44	6506234	4	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
45	R686106	2	Kansi	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
46	0660081	1	Kartioholkki	Konisk holk	Conical hub	Douille conique	
47	6758544	3	Lukkoruuvi	Låsskruv	Lock screw	Sich.Schraube	Vis de serrage
48	0511360	1	Kuulalaakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
49	0569321	2	Laippa	Flans	Flange	Flansch	Flasque
50	6229567	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
51	0252420	1	Nippa	Smörjnippel	Nipple	Nippel	Graisser
52	R680843	1	Luukku	Lucka	Door	Deckel	Couvercle
53	R699427	1	Kiinnitin	Fäste	Holder	Halter	Etrier
54	6210667	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
55	6221467	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
56	0615131	1	Killahihna	Kilrem	V-belt	Keilriemen	Courroie trapéz.
A			Maissi	Majs	Maize	Maiz	

Viljasäiliön kansi 5,1 m³
Spannmålst. lock 5,1 m³

Grain tank cover 5,1 m³
Deckel für Korntank 5,1 m³

13DC

Couvercle du réservoir à grain 5,1 m³




1	6210667	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
2	R698403	1	Kiinnitin	Fäste	Holder	Halter	Etrier
3	6506234	2	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
4	7400032	2	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
5	0450459	1	Lukko	Lås	Lock	Schloss	Serrure
6	R698401	1	Luukku	Lucka	Door	Deckel	Couvercle
7	6211467	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
8	0871049	1	Kahva	Handtag	Handle	Griff	Poignée
9	7414055	2	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
10	6506034	2	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
11	7400030	70	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
12	6506031	2	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
13	0400522	1	Kaasujousi	Gasfjäder	Gas spring	Gasfeder	Ressort à gas
14	6594038	6	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
15	R697925	1	Kansi	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
16	6221267	6	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
17	7414469	6	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
18	R694588	1	Askelma	Trappsteg	Foot step	Stufe	Tôle-marchepied
19	7268607	38	Levyruuvi	Plåtskruv	Plate screw	Blechschrabe	Vis
20	8033691	2	Kytkin	Brytare	Switch	Schalter	Commutateur
21	6593838	8	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
22	6211060	8	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
23	6225767	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
24	R697930	2	Teline	Slativ	Rack	Socket	Pied
25	R697932	1	Varsi	Arm	Arm	Arm	Bras
26	R697931	2	Kannatin	Stöd	Support	Stütze	Support
27	6212227	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
28	6210667	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis

Tyhjennysputki, suljettu tyhjennys
Tömningsrör, slutet

Unloading pipe, closed unloading
Entleerrohr, Geschlossenem

Tube de déchargement, déchargement fermé

13ED



1	0252420	1	Nippa	Smörjnippel	Nipple	Nippel	Graisneur
2	0511335	1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
3	0633864	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
4	6221260	8	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
5	6231367	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
6	6231767	8	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
7	6233377	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
8	6593838	8	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
9	6594238	16	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
10	7268907	3	Levyruuvi	Plåtskruv	Plate screw	Blechschrabe	Vis
11	7400030	3	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
12	7400032	8	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
13	7400034	28	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
14	R705966	1	Tyhjennysputki	Tömningsrör	Unload. auger	Entleerrohr	Vis de décharge
15	R705972	1	Kannatin	Stöd	Support	Stütze	Support
16	R705975	1	Kierukka	Skruvaxel	Auger	Schnecke	Vis
17	R707489	4	Holkki	Bussning	Bush	Büchse	Bague
18	R707490	1	Kumi	Gummi	Rubber	Gummi	Cau
19	R707491	1	Vastin	Motstycke	Counterpart	Ausrückscheibe	Contre-pièce
20	R707292	1	Palkki	Balk	Balk	Balken	Poutre
21	6211467	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
22	6593838	2	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
23	8063236	1	Kytkin	Brytare	Switch	Schalter	Commutateur
24	R706247	1	Tuki	Stöd	Support	Stütze	Support
25	6226367	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
26	7400033	4	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
27	6594148	2	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.


CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Ohjaamon lasit ja melueristeet Premium
Fönster och ljudisol. Premium

Cab panes and noise insul. Premium
Fenster und Lärmmisolat. Premium

14CC

Vitres et isolateurs de cabine Premium




1	0492409	1	Istuin	Sits	Seat	Sitz	Siège
2	R686864	1	Verhoilu	Klädning	Holstery	Kleidung	Revêtement
3	R699336	1	Kattoverhoilu	Takbeklädnng	Roof upholstery	Dachbekleidung	
4	R699338	1	Verhoilu	Klädning	Holstery	Kleidung	Revêtement
5	R699339	1	Verhoilu	Klädning	Holstery	Kleidung	Revêtement
6	R699340	1	Verhoilu	Klädning	Holstery	Kleidung	Revêtement
7	R699342	1	Verhoilu	Klädning	Holstery	Kleidung	Revêtement
8	R699345	1	Verhoilu	Klädning	Holstery	Kleidung	Revêtement
9	R699347	1	Eriste	Isolation	Insulator	Isolator	Isolateur
10	R699348	1	Eriste	Isolation	Insulator	Isolator	Isolateur
11	R699706	2	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
12	R699707	1	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
13	R699708	1	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
14	R700746	1	Läpivienti	Genomföring	Inlet	Durchführung	Traverse isolee
15	R700748	1	Eriste	Isolation	Insulator	Isolator	Isolateur
16	R700980	1	Läpivienti	Genomföring	Inlet	Durchführung	Traverse isolee
17	R709417	1	Matto	Matta	Mat	Isolator	Isolateur
18	R709418	1	Verhoilu	Klädning	Holstery	Kleidung	Revêtement
19	R709419	1	Verhoilu	Klädning	Holstery	Kleidung	Revêtement
20	R709420	1	Eriste	Isolation	Insulator	Isolator	Isolateur
21	R709421	1	Eriste	Isolation	Insulator	Isolator	Isolateur
22	R709422	1	Eriste	Isolation	Insulator	Isolator	Isolateur
23	R709423	1	Verhoilu	Klädning	Holstery	Kleidung	Revêtement
24	R709424	1	Verhoilu	Klädning	Holstery	Kleidung	Revêtement
25	R699838	1	Varsi, kp.	Arm, kompl.	Arm, assy.	Arm, kompl.	Bras, assemb.
26	R699123	2	Tuki	Stöd	Support	Stütze	Support
27	R709032	1	Ovi, kp.	Dör, kompl.	Door, assy.	Tür, kompl.	Porte, assemb.
28	R709351	1	Lista	List	List	Leiste	Moulure
29	0868280	1	Etulasi	Glas	Wind screen	Glas	Vitre
30	R702193	1	Lista	List	List	Leiste	Moulure
31	R699301	1	Ovi, kp.	Dör, kompl.	Door, assy.	Tür, kompl.	Porte, assemb.
32	R699837	1	Varsi, kp.	Arm, kompl.	Arm, assy.	Arm, kompl.	Bras, assemb.
33	0868271	1	Lasi	Glas	Glass	Glas	Vitre
34	R711285	1	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
35	0633956	1	Lasilista	Tätninglist	Seal	Klemmprofil	Joint
36	0633953	1	Kiilalista	Kiilist	Strip	Fullerprofil	Bande

Ohjauspulpetti 2
Kontroll panel 2

Benchboard 2
Kontrol panel 2

14HC

Pupitre de contrôle 2




1	0629098	1	Side	Klamma	Clamp	Klemme	Collier
2	6211467	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
3	6506034	1	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
4	7267413	6	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
5	7400030	1	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
6	8080503	1	Säätolaitte	Regl.anordn.	Setting device	Regelanordnung	Appareil de réglage
7	8094963	2	Kytkin	Brytare	Switch	Schalter	Commutateur
8	8095745	1	Peitelevy	Täckplåt	Cover plate	Blech	Plaque
9	8095808	1	Symb.kelan kierr.	Symb. cyl.varvtal	Symbol cyl.rpm.	Symb trommelumdr	Symbole, Nbre tr bat
10	8095809	1	Symboli, puh.k.	Symbol, flaktv.	Symbol, fan rpm	Symbol, Gebläse	Symbole
11	8095810	1	Symb.l.kela kier.	Symb.haspelvarvt.	Symbol reel rpm.	Symb.Haspel-ge.	Symb.tours de ra.
12	8095843	1	Symboli rpm	Symbol rpm	Symbol rpm	Symbol	Symbole
13	8095853	1	Kytkin	Brytare	Switch	Schalter	Commutateur
14	8095876	2	Kytkin	Brytare	Switch	Schalter	Commutateur
15	8095880	2	Kytkin	Brytare	Switch	Schalter	Commutateur
16	8500580	1	Symboli On/Off	Symbol	Symbol On/Off	Symbol	Symbole
17	0633893	1	Kotelo	Hus	Housing	Gehäuse	Cartier
18	R708939	1	Kansilevy	Lock plåt	Cover plate	Deckel Blech	Couvercle
19	0814809	1	Tarra	Dekal	Transfer	Aufkleber	Décalque

Pyörivä ilmanotto
Rot. Luftintag

Rotating air inlet
Rot. Luft aufnimmt

15AD

Admission d'air rotative




21	R697910	1	Kouru	Ränna	Trough	Rinne	Bali
22	6210667	3	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
23	6221267	3	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
24	0502338	1	Kuulalaakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
25	7400032	19	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
26	6594038	11	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
27	0400522	1	Kaasujousi	Gasfjäder	Gasspring	Gasfeder	Ressort à gas
28	R681539	1	Kierrelevy	Gångskiva	Threaded plate	Spiral Platte	Plaque
29	R697550	1	Sarana	Gångjärn	Hinge	Scharnier	Charnière
30	7414469	9	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
31	6221467	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
32	0871049	1	Kahva	Handtag	Handle	Griff	Poignée
33	6593838	2	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
34	6211067	7	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
35	R697540	1	Luukku	Lucka	Door	Deckel	Couvercle
36	R697913	1	Siipi, sisempi	Vinge, inre	Wing, inner	Flügel	Aile
37	R697912	1	Siipi, ulompi	Vinge, ytter	Wing, outer	Flügel	Aile
38	R697610	1	Sihti	Sikt	Screen		Tamis
39	6222677	3	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
40	0502340	1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
41	R697648	1	Lukitsin	Regel	Clamp	Riegel	Verrou
42	R697908	1	Kouru	Ränna	Trough	Rinne	Bali
44	R697613	1	Laippa	Fläns	Flange	Flansch	Flasque
45	6221667	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
46	7815235	1	Varmistinrenkas	Låsring	Circlip	Sicherungsring	Circlip
47	7414473	1	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
48	6594238	1	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
49	7400030	5	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
50	0502363	1	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
51	R698090	1	Kytkin	Koppling	Clutch	Kupplung	Ressort
52	R698008	1	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre
53	7351200	2	Pidätin	Lås	Holder	Halter	Etrier
54	7717130	1	Kiila	Kil	Key	Keil	Clavette
55	7716125	1	Kiila	Kil	Key	Keil	Clavette
56	R698073	1	Hihnapyörä	Remskiva	Pulley	Riemenscheibe	Poulie
57	0550006	1	Laippa	Fläns	Flange	Flansch	Flasque
58	6222077	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
59	R697901	1	Pyörä	Hjul	Pulley	Scheibe	Poulie
60	R697904	1	Kotelo	Box	Box	Gehäuse	Carter
61	R697907	1	Rajotin	Stoppare	Limiter	Anschlag	Butoir
70	6220467	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
71	6594038	1	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
72	R703783	1	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre
73	R703784	1	Vipu	Spak	Lever	Hebel	Levier
74	0415109	1	Jousi	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
75	R703785	1	Korvake	Hållare	Holder	Halter	Etrier
76	6506234	2	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
77	0450497	2	Pallonivel	Kulled	Joint	Gelenk	Rotule
78	6595434	2	Mutteri, vas. k.	Mutter, v.h.	Nut, l.h.	Mutter, l.h.	Ecrou, m.g.
79	7400032	2	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
80	0502308	2	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
81	9703782	1	Harja	Borste	Brush	Bürste	Balai

Puimakonekytkin
Tröskverkskoppling

Thresh. mech. clutch
Dreschwerk, einschaltung

16AA

Embrayage battage




1	R697216	1	Akseli	Axel	Axle	Achse	Arbre
2	R698143	5	Välilevy	Mellanbricka	Washer	Scheibe	Rondelle
3	0553073	2	Holkki	Bussning	Bush	Büchse	Bague
4	R697204	1	Vipu	Spak	Lever	Hebel	Coupille
5	7812152	1	Sokka	Sprint	Pin	Stift	Coupille
6	R697227	1	Rajotin	Stoppare	Limit stop	Anschlag	Butoir
7	0424365	1	Sylinteri	Cylinder	Cylinder	Zylinder	Cylindre
8	R697219	1	Tanko	Stång	Rod	Hebel	Tige
9	R663254	1	Kierreholkki	Bussning	Bush	Büchse	Bague
10	0415261	1	Jousi	Fjäder	Spring	Feder	Ressort
11	R699089	1	Mittari	Mätare	Meter	Meter	Mètre
12	R696761	1	Kiinnitin	Fäste	Fastening	Klemme	Etrier
13	R705393	1	Tuki	Stöd	Support	Stütze	Support
14	R697200	1	Tuki	Stöd	Support	Stütze	Support
15	R697224	2	Holkki	Bussning	Bush	Büchse	Bague
16	0502364	2	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
17	7815238	2	Varmistinrengas	Låsring	Circlip	Sicherungsring	Circlip
18	0660004	1	Kirstyspyörä	Spännrulle	Wheel	Riemenspanner	Poulie
19	R697222	1	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre
20	R697213	1	Etukannatin	Framre hållare	Front holder	Halter	Support
21	0552091	2	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
22	R695046	1	Hihnaohjain	Remstyrning	Belt guide	Führung	Guide
23	0552097	2	Laakeriholkki	Lagerholk	Bearing bush	Lagerbüchse	Bague
24	R697238	1	Takakannatin	Bakre hållare	Rear holder	Halter	Support
25	R696774	1	Väliputki	Mellanrör	Pipe	Rohr	Tube
26	R696768	1	Kouru	Ränna	Trough	Kinne	Bali
27	R696773	1	Kiinnike	Fäste	Fastening	Halter	Etrier
28	R696769	1	Kaari	Båge	Bow	Bogen	Courbe
29	6226977	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
30	6506431	1	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
31	7400033	7	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
32	R697161	1	Tappi	Tapp	Pin	Zapfen	Coupille
33	6506631	1	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
34	6226367	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
35	6393612	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
36	7400034	3	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
37	6594238	2	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
38	6231567	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
39	6228967	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
40	6594148	2	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
41	6228977	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
42	6754744	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
43	6593738	2	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
44	6594038	5	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
45	7400032	9	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
46	6221467	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
47	6221667	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
48	6231167	1	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
49	R705389	1	Tuki	Stöd	Support	Stütze	Support

Napavälitys
Slutväxel

Final drives
Endantrieb

17DB

Boite de reducteur




1	0424306	2	Napa	Nav	Hub	Nabe	Moyeu
2	0482331	2	Kansi	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
3	6221467	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
4	0482332	2	Laippa	Fläns	Flange	Flansch	Flasque
5	0482303	2	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
6	0482304	2	Välilevy	Mellanbricka	Washer	Scheibe	Rondelle
7	0482305	2	Huohotin kp.	Luftventil comp.	Breather as.	Entlüfter kompl.	Reniffard compl.
8	0482306	2	Tulppa	Plugg	Plug	Stopfen	Bouchon
9	0482307	2	Kotelo	Hus	Housing	Gehäuse	Carter
10	0482308	2	Välholkki	Distansring	Bush	Büchse	Bague
11	0482309	2	Hämmäspöytä	Kuggghjul	Gear	Zahnrad	Pignon
12	0482310	2	O-rengas	O-ring	O-ring	O-ring	Joint torique
13	0482311	2	Kansi	Lock	Cover	Deckel	Couvercle
14	0482312	2	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre
15	0482313	16	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
16	0482314	16	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
17	0482315	2	Magn.tulppa	Magnetpropp	Magnet plug	Magn.Stopfen	Bouchon magn.
18	0482316	2	Tiivisterengas	Tättningsring	Seal ring	Dichtung	Joint
19	0482317	2	Tappi	Tapp	Pin	Zapfen	Coupille
20	0482318	2	Suoja	Skydd	Cover	Schutz	Protecteur
21	0482319	2	O-rengas	O-ring	O-ring	O-ring	Joint torique
22	0482320	2	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
23	0482321	2	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre
24	0482322	2	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
25	0482323	2	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
26	0482324	2	Ohjainlevy	Styrplåt	Guide plate	Führungsblech	Plaque-guide
27	6221667	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
28	0482325	2	Ohjainlevy	Styrplåt	Guide plate	Führungsblech	Plaque-guide
29	7414471	18	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
30	6231567	18	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
31	0482326	2	Hölkki	Distans	Spacer	Büchse	Bague
32	0482327	2	Laakeri	Lager	Bearing	Lager	Roulement
33	0482328	2	Tiivisterengas	Tättningsring	Seal ring	Dichtung	Joint
34	0482619	1	Huohotin	Luftventil	Breather	Entlüfter	Reniffard

Ohjaus
Styrning

Steering
Lenkung

18BA

Conduite



1	0633215	1	O-rengas	O-ring	O-ring	O-ring	Joint torique
2	0629395	11	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
3	R701446	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
3	R708994	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
4	R701445	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
4	R708993	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
5	7001713	12	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
6	R696793	1	Laippa	Fläns	Flange	Flansch	Flasque
7	7400033	2	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
8	6226160	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
9	0424326	11cc+11cc	Hydr.pumppu	Hydr.pump	Hydr.pump	Hydr.pumpe	Pompe hydraulique
10	0620520	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
11	0620521	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
12	0629093		Pidin	Hällare	Holder	Halter	Support
13	R700500		Suojaspiraali	Skydds spiral	Cover spiral	Schutz spirale	Protecteur
14	R701444	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
14	R708992	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
15	R701444	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
15	R708992	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
16	R686614		Kiinnitin	Klamma	Clamp	Klemme	Etrier
17	0424327		Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
18	0620538	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
18	0620508	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
19	6593838		Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
20	7400030		Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
21	R064409		Pidin	Hällare	Holder	Halter	Etrier
22	6211467		Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
23	R701445	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
23	R708993	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
24	R701445	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
24	R708993	1	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
25	0620517	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
26	0620897	2	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
27	0629445	3	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
28	0450760	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
29	0499689	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
30	0424366	1	Venttiili	Ventil	Valve	Stemmergät	Souppape
31	0493980	1	Tiivistesarja	Packningsatts	Joints gaskets	Dichsatz	Jeu de joints
32	0620526	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
33	R699094		Pidike	Hällare	Holder	Halter	Support
34	0450833	1	Paineletku	Tryckslang	Pressure hose	Druckschlauch	Tuyau
35	R701443	2	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube
36	0424446	1	O-rengas	O-ring	O-ring	O-ring	Joint torique
37	0424331	11cc	Hydr.pumppu	Hydr.pump	Hydr.pump	Hydr.pumpe	Pompe hydraulique
38	R694227	3	Putki	Rör	Pipe	Rohr	Tube

A


SULJETTU TYHJ.

CLOSED
UNLOADING AUG.

SR3065 ... SR3085

0815111

05/2013



1	0620529	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
2	0450382	2	T-liitin	T-förbindning	T-fitting	T-Verschraubung	Raccord
3	0620527	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
4	R696791	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
5	0499537	1	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
6	0450282	2	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
7	R698141	2	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
8	0499527	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
9	0450288	1	Supistusyhte	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
10	0499392	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
11	0629427	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
12	0620522	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
12	0620505	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
13	0424329	1	Termostaatti	Termostat	Thermostat	Thermostat	Thermostat
14	0620518	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
15	0450006	1	Hydr.pumppu	Hydr.pump	Hydr.pump	Hydr.pumpe	Pompe hydraulique
15	0424328	1	Hydr.pumppu	Hydr.pump	Hydr.pump	Hydr.pumpe	Pompe hydraulique
16	0450380	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
17	0499536	2	O-rengas	O-ring	O-ring	O-ring	Joint torique
18	0499528	4	Pidin	Klamma	Holder	Halter	Etrier
19	7400034	20	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
20	6231780	16	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
21	0620509	2	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
21	0620504	2	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
22	0450422	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
23	0424436	1	O-rengas	O-ring	O-ring	O-ring	Joint torique
24	0424431	1	Anturi	Givare	Indicator	Geber	Transmetteur
25	R698144	1	Adapteri	Adapter	Adaptor	Adapter	Adapter
26	7815969	1	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
27	0620519	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
28	0620523	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
29	0499529	2	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
30	0450390	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
31	0492343	1	Hydr.moottori	Hydr.motor	Hydr.motor	Hydr.motor	Moteur hydraulique
32	6231560	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
33	0499637	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
34	0499639	1	Liitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord
35	0499638	1	Kulmalitin	Förbindning	Fitting	Verschraubung	Raccord

Avattavat alasuojat vas.


Öppningsbara nedre skydd, vänster

Opening lower guards LH


Öppningsbara Unten Schütz, links

19BG

Protecteurs inférieurs gauches ouvrables



1	R701570	1	Runko	Ram	Frame	Rahmen	Bali
2	R701575	1	Lukitsin	Låsanordning	Lock devise	Sich.stütze	Dispos. de serrage
3	R701578	1	Tanko	Sång	Rod	Hebel	Tige
4	R701558	1	Ovi	Dör	Door	Tür	Porte
5	R701572	1	Tuki	Stöd	Support	Stütze	Support
6	R701564	1	Ovi	Dör	Door	Tür	Porte
7	0871034	1	Salpa	Regel	Latch	Riegel	Verrou
8	6211467	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
9	R701577	2	Kiinnike	Fäste	Fastening	Halter	Etrier
10	7400030	16	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
11	6593838	10	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
12	6594038	23	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
13	7400032	48	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
14	6220867	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
15	6221467	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
16	0871049	1	Kahva	Handtag	Handle	Griff	Poignée
17	R701555	1	Työkälylaatikko	Verktöglåda	Tool box	Werkzeugkasten	Boîte à outils
18	6066614	4	Uraruuvi	Spårskruv	Screw	Vis	Vis
19	0633658	4	Kumilyyny	Gummidyne	Damper	Gummi	Cau
20	7400029	4	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
21	6593738	4	Mutteri	Mutter	Nut	Mutter	Ecrou
22	0633670	1	Tulppa	Plugg	Plug	Stopfen	Bouchon
23	R701574	1	Pohja	Botten	Plate	Deckel	Couvercle
24	6221267	16	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
25	0450459	1	Lukko	Lås	Lock	Schloss	Serrure
26	R701553	1	Vastakappale	Motsykke	Counterpart	Gegenstück	Contre-pièce
27	0633968	6 m	Tiiviste	Tätning	Packing	Dichtung	Joint
28	R702073	1	Letku	Slang	Hose	Schlauch	Tuyau
29	R702072	1	Ketju	Kedja	Chain	Kette	Chaîne






1	8500750	K1-K5	Rele	Relä	Relay	Relais	Relais
2	8063300	K6	Rele, alikierr.	Relä, varvt. vakt	Relay, low speed i	Relais	Relais
3	8500750	K7-K10	Rele	Relä	Relay	Relais	Relais
4	8500750	K13-K26	Rele	Relä	Relay	Relais	Relais
5	8031950	K27-K34	Rele	Relä	Relay	Relais	Relais
6	8063300	K35-K37	Rele, alikierr.	Relä, varvt. vakt	Relay, low speed i	Relais	Relais
7	8500750	K38-K41	Rele	Relä	Relay	Relais	Relais
8	0483120	K42	Termostaatti	Termostat	Thermostat	Thermostat	Thermostat
9	0483124	K43, K45	Rele	Relä	Relay	Relais	Relais
10	0483123	K44	Rele	Relä	Relay	Relais	Relais
11	8063088	3F	Sulake 30 A	Säkring 30 A	Fuse 30 A	Sicherung 30 A	Fusible 30 A
12	8031996	K150	Rele	Relä	Relay	Relais	Relais
13	8063097	F26 25A	Automaattisulake	Automatsäkring	Automatic fuse	Automat. Sicherung	Fusible automatique
14	8500324		Sulake 3 A	Säkring 3 A	Fuse 3 A	Sicherung 3 A	Fusible 3 A
15	8500325		Sulake 5 A	Säkring 5 A	Fuse 5 A	Sicherung 5 A	Fusible 5 A
16	8500330		Sulake 7.5 A	Säkring 7.5 A	Fuse 7.5 A	Sicherung 7.5 A	Fusible 7.5 A
17	8500340		Sulake 10 A	Säkring 10 A	Fuse 10 A	Sicherung 10 A	Fusible 10 A
18	8500350		Sulake 15 A	Säkring 15 A	Fuse 15 A	Sicherung 15 A	Fusible 15 A
19	8500355		Sulake 20 A	Säkring 20 A	Fuse 20 A	Sicherung 20 A	Fusible 20 A
20	8500360		Sulake 25 A	Säkring 25 A	Fuse 25 A	Sicherung 25 A	Fusible 25 A

Hihnat oikea
Remmar höger

Belts RH
Riemen rechts

Courroies droit

21AB




1	0614217		1	Hihna	Rem	Belt	Riemen	Courroie
2	0614242		1	Kiilahirna	Kilrem	V-belt	Keilriemen	Courroie trapéz.
3	684120900		1	Hihna	Rem	Belt	Riemen	Courroie
4	0657116		1	Ketju	Kedja	Chain	Kette	Chaîne
5	0615139		1	Hihna	Rem	Belt	Riemen	Courroie
6	0657110		1	Ketju,2-riv	Kedja,2-rad	Chain,2-row	Kette 2-Zeile	Chaîne 2-Rangee
7	0619190	600-1300	1	Muutinhihna	Variatorrem	Variator-belt	Variatorriemen	Courroie de varia
7	0619191	400-1150	1	Muutinhihna	Variatorrem	Variator-belt	Variatorriemen	Courroie de varia
8	0619071		1	Hihna	Rem	Belt	Riemen	Courroie
9	0619181		1	Hihna	Rem	Belt	Riemen	Courroie

Puintimoniitori LH-500+
Spillindikator LH-500+

Threshing monitor LH-500+
Verlustmonitor LH-500+

Moniteur de perte LH-500+

24AD




1	R701817		1	Pidin	Hällare	Holder	Halter	Etrier
2	R705480		1	Näyttölaite	Display	Display	Anzeige	Ecran
3	R701745		2	Kasetti	Kassett	Cassette	Kassette	Cassette
4	R692442		2	Täytelevy	Fyllplåt	Filling plate	Fütterblech	Cale de réglage
5	8033743		4	Anturi	Givare	Indicator	Geber	Transmetteur
6	R700991		2	Levy	Plåt	Plaque	Blech	Plaque
7	9701040	STD	1	Johdin kp	Kabel kompl.	Cable kitt	Kabel mont.	Cable assemb
8	9701171	STD	1	Johdin kp	Kabel kompl.	Cable kitt	Kabel mont.	Cable assemb

Pöytävaunun aisa
Trailer bom

Trailer bar
Transportwagen Arm

25AB

Bras de remorque




1	0424422	1	Vinssi	Vinsch	Winch	Winsch	Treuil
2	0633637	1	Vaimennin	Dämpare	Damper	Dämpfer	Amortisseur
3	7400032	4	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
4	7412469	4	Jousilaatta	Fjäderbricka	Spring washer	Federscheibe	Rondelle élastique
5	6220867	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
6	6593438	2	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
7	0493699	1	Varsi	Arm	Arm	Arm	Bras
8	R701116	1	Aisa	Arm	Bar	Arm	Bras
9	6252787	2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
10	6234397	4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
11	7400034	8	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
12	R701114	1	Levy	Plåt	Plate	Blech	Plaque
13	6594238	4	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
14	8033689	2	Holkki PG11	Bussning PG11	Bush PG11	Büchse PG11	Bague PG11
15	R701113	1	Pyörä	Hjul	Pulley	Scheibe	Poulie
16	R699534	1	Levy	Plåt	Plate	Blech	Plaque

Auringonkukka, jakolaite
Solrosutrustning, fördelare

Sunflower divider
Sonnenblumen, Verteilern

28AF

Tournesol, dispositif de distribution



1	R695194		1	Levy, oikea	Plåt, höger	Plate, right	Blech, rechts	Plaque, droit
2	R695193		1	Levy, vasen	Plåt, vänster	Plate, left	Blech, links	Plaque, gauche
3	R695187		2	Varsi	Arm	Arm	Arm	Bras
4	R695413	▶▶ ...-3,1	1	Päätylevy	Andplåt	End.plate	Endplatte	Plaque
4	R695407	▶▶ 4,2	1	Päätylevy	Andplåt	End.plate	Endplatte	Plaque
4	R695620	▶▶ 4,2-...	1	Päätylevy	Andplåt	End.plate	Endplatte	Plaque
5	R695174		1	Ohjain	Styrning	Guide	Führung	Guide
6	R695619	▶▶ ...-3,1	1	Päätylevy	Andplåt	End.plate	Endplatte	Plaque
6	R695414	▶▶ 3,4-...	1	Päätylevy	Andplåt	End.plate	Endplatte	Plaque
7	R695176		1	Kiinninlevy	Fästeplåt	Holder plate	Halter	Etrier
8	R695175		1	Kiinnitin	Fäste	Holder	Halter	Etrier
9	R695198		1	Kiinnitin	Fäste	Holder	Halter	Etrier
11	R695217		1	Koukku	Krok	Hook	Haken	Crochet
12	R695188		1	Lenkki	Länk	Link	Kettenglied	Mailon
13	R676655		1	Vipu	Spak	Lever	Hebel	Levier
14	R676661		1	Akseli	Axel	Shaft	Welle	Arbre
15	R676660		1	Tappi	Tapp	Pin	Zapfen	Goupille
16	7814113		2	Jousisokka	Fjädersprint	Spring pin	Spannstift	Coupille
17	6232977		4	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
18	6594238		4	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
19	6211067		6	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
20	6226167		5	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis
21	7400033		5	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
22	6594148		9	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
23	7400030		6	Aluslaatta	Bricka	Washer	Scheibe	Rondelle
24	6593838		6	Lukkomutteri	Låsmutter	Lock nut	Sich. Mutter	Ecrou de serrage
25	6227177		2	Ruuvi	Skruv	Screw	Schraube	Vis

Tilaus n:o Order nr. Order nr. Order nr. Commande	Sivu Sida Page Seite Page	Viite Ref. Ref. Pos. Pos.	Tilaus n:o Order nr. Order nr. Order nr. Commande	Sivu Sida Page Seite Page	Viite Ref. Ref. Pos. Pos.	Tilaus n:o Order nr. Order nr. Order nr. Commande	Sivu Sida Page Seite Page	Viite Ref. Ref. Pos. Pos.	Tilaus n:o Order nr. Order nr. Order nr. Commande	Sivu Sida Page Seite Page	Viite Ref. Ref. Pos. Pos.
6223667	18AC	2	6226367	14AB	35	6226967	24BB	22	6231167	11CM	38
6224070	18CB	2	6226367	15AA	39	6226977	11AC	42	6231167	11GC	6
6224070	18CD	12	6226367	15GC	11	6226977	12NC	35	6231167	12BA	39
6225767	11BC	2	6226367	15GD	11	6226977	13GC	15	6231167	12BE	39
6225767	11BD	2	6226367	16AA	34	6226977	14AE	19	6231167	12BF	11
6225767	11BE	2	6226367	16BA	17	6226977	16AA	29	6231167	12DA	45
6225767	11BF	2	6226367	16CA	38	6226977	16AB	29	6231167	12DB	45
6225767	11BH	2	6226367	17CA	23	6226977	16DB	43	6231167	12DD	45
6225767	11BL	20	6226367	19BE	31	6226977	17ED	26	6231167	12DF	45
6225767	11BR	20	6226367	22GC	8	6227177	11DA	28	6231167	12NB	15
6225767	11FAB	4	6226527	11BA	23	6227177	11DB	30	6231167	14DA	28
6225767	11FAB	39	6226567	11AF	9	6227177	12MG	14	6231167	16AA	48
6225767	12KE	12	6226567	11AH	9	6227177	28AF	25	6231167	16AB	48
6225767	13CA	18	6226567	12AC	28	6227197	11BC	19	6231167	22FA	16
6225767	13DC	23	6226567	12BC	15	6227197	11BD	19	6231367	11CP	38
6225767	13DF	23	6226567	12CD	13	6227197	11BE	19	6231367	11EA	29
6225767	18AB	25	6226567	12CE	13	6227197	11BF	19	6231367	11EA	31
6226160	11DA	1	6226567	12DA	3	6227197	11BH	19	6231367	12AA	35
6226160	11DB	7	6226567	12DB	3	6227197	11BM	16	6231367	12BC	18
6226160	11EA	9	6226567	12DD	3	6227197	11BS	16	6231367	12BF	12
6226160	15FA	3	6226567	12DF	3	6227197	22GC	11	6231367	12FA	6
6226160	16AB	49	6226567	12KC	4	6227377	11ED	11	6231367	12JD	32
6226160	18BA	8	6226567	12KC	27	6227377	11EE	11	6231367	13ED	5
6226167	11AB	8	6226567	12MB	40	6227377	11EF	11	6231367	15GC	20
6226167	11AE	8	6226567	12MC	4	6227377	11EG	11	6231367	15GD	20
6226167	11AF	24	6226567	12NA	35	6227377	11EJ	11	6231367	16CA	35
6226167	11AH	21	6226567	13AB	43	6227377	11EL	11	6231367	17GA	12
6226167	11AN	5	6226567	13AC	14	6227377	11EN	11	6231560	11DB	19
6226167	11BBR	32	6226567	13ACA	14	6227377	11EQ	11	6231560	11GC	19
6226167	11FAB	24	6226567	13DE	30	6227377	17EB	17	6231560	12KH	20
6226167	11FCA	11	6226567	13DG	30	6227567	11AL	3	6231560	14AA	29
6226167	12HR	18	6226567	13DH	30	6227567	11CD	21	6231560	14AB	29
6226167	12KB	10	6226567	13EA	8	6227567	19CA	13	6231560	18FA	32
6226167	12KH	13	6226567	13EB	8	6227577	14EB	5	6231567	11EA	32
6226167	12MD	32	6226567	13GD	2	6227767	24BB	24	6231567	16AA	38
6226167	12MF	28	6226567	14AA	26	6227967	12HR	41	6231567	16AB	38
6226167	13CA	27	6226567	14AB	26	6227967	24AE	43	6231567	17DB	30
6226167	13DK	17	6226567	14DA	2	6228177	12MC	20	6231567	25ACA	51
6226167	14DA	17	6226567	15AC	4	6228177	16CA	34	6231767	11BBR	31
6226167	14DE	35	6226567	17CA	29	6228567	12LA	36	6231767	11CD	24
6226167	17EB	30	6226567	17GA	19	6228567	12LC	36	6231767	11FD	48
6226167	19AA	29	6226567	22FA	44	6228577	15AA	14	6231767	12BB	21
6226167	19BE	28	6226567	22FB	17	6228577	16CA	33	6231767	12BC	14
6226167	28AF	20	6226587	11BC	23	6228577	16DB	21	6231767	12DA	40
6226360	11GC	48	6226587	11BD	23	6228967	16AA	39	6231767	12DB	40
6226360	12HH	39	6226587	11BE	23	6228967	16AB	39	6231767	12DD	40
6226360	12HQ	22	6226587	11BF	23	6228977	11AF	15	6231767	12DF	40
6226360	12JG	3	6226587	11BH	23	6228977	11AH	10	6231767	12FA	50
6226360	16AB	34	6226587	11BM	23	6228977	16AA	41	6231767	12KH	7
6226360	18GA	6	6226587	13EA	26	6229167	12DA	25	6231767	13ED	6
6226367	11AF	7	6226587	13EB	26	6229167	12DB	25	6231767	17AB	21
6226367	11AH	7	6226587	14DE	13	6229167	12DD	25	6231767	17CC	19
6226367	11BA	31	6226587	22FA	11	6229167	12DF	25	6231767	18DC	9
6226367	11BBR	39	6226767	11AN	28	6229167	25ACA	11	6231767	25ACA	12
6226367	11CD	20	6226767	11DA	3	6229377	16AB	41	6231780	12HH	50
6226367	11EA	40	6226767	11DB	1	6229567	13AB	7	6231780	12KB	20
6226367	11FAB	41	6226767	12BB	18	6229567	13AC	50	6231780	12MF	16
6226367	11FD	18	6226767	12MG	20	6229867	25AD	6	6231780	12MG	1
6226367	12CA	14	6226767	13GE	14	6229867	25AE	6	6231780	12MG	38
6226367	12CB	14	6226767	14EA	14	6230927	11DA	29	6231780	15AA	36
6226367	12NB	19	6226767	15GC	19	6230927	11DB	27	6231780	16BA	18
6226367	13ED	25	6226767	15GD	19	6230927	16AB	53	6231780	18FA	20
6226367	14AA	32	6226767	18GA	1	6230927	17FB	34	6231977	17FA	19
6226367	14AA	35	6226767	22FA	24	6230967	22FB	14	6231977	24CD	26
6226367	14AB	32	6226967	20BD	5	6231167	11CL	40	6231977	25ACA	13

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL