

SAMPO ROSENLEW

310 360

**LEIKKUUPUIMURIT
SKÖRDETRÖSKORNA
COMBINES**

**VARAOSALUETTELO
RESERVDELSKATALOG
PARTS LIST**

Oy W. ROSENLEW Ab

**MAATALOUSKONETEHDAS
LANTBRUKSMASKINFABRIKEN
AGRICULTURAL MACHINERY FACTORY**

PORI FINLAND

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

**LEIKKUUPÖYTÄ
SKÄRBORD
CUTTING TABLE**

Viite No Ref. Nr	Tilaus No Order Nr	Sarja Serie Series	Kpl St		Varaosan nimi	Reservdelens namn	Name of spare part
			Pcs	Sampo			
			310	360			
1	R588605	41-	1		Runko	Ram	Frame
	R588312	41-	1	1	Runko	Ram	Frame
2, 3	R588616	41-	2		Kuorimalevy	Skalningskniv	Peeling knife
	R588382	41-	2		Kuorimalevy	Skalningskniv	Peeling knife
4	6220867	41-			Ruuvi M8x16	Skruv M 8x16	Screw M 8x16
5	7414007				Aluslaatta BV 151 8 mm	Underlagsbricka BV 151 8 mm	Washer BV 151 8 mm
6	7414467				Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
7	6506234				Mutteri M 8	Mutter M 8	Nut M 8
8	R589682	41-	1		Hihnansuojus	Remskydd	Belt guard
	R589680	41-	1		Hihnansuojus	Remskydd	Belt guard
9	6211067	41-	4	4	Ruuvi M6x16	Skruv M 6x16	Screw M 6x16
10	7414005				Aluslaatta BV 151 6 mm	Underlagsbricka BV 151 6 mm	Washer BV 151 6 mm
11	7414465				Jousilaatta 6 mm	Fjäderbricka 6 mm	Spring washer 6 mm
12	6506034				Mutteri M 6	Mutter M 6	Nut M 6
13	R599876	41-	1	1	Hihnansuojus	Remskydd	Belt guard
14	6211067	41-	2	2	Ruuvi M 6x16	Skruv M 6x16	Screw M 6x16
15	R615974	41-	1	1	Käyttöakselin laakerilevy	Lagerplåt, för drivaxel	Bearing plate of wriggle shaft
16	6220867	41-	4	4	Ruuvi M 8x16	Skruv M 8x16	Screw M 8x16
17	R590860	41-	1	1	Jalaksen tuki	Medens stöd	Support of runner
18	6226167	41-	3	3	Ruuvi M 10x20	Skruv M 10x20	Screw M 10x20
19	7414471				Jousilaatta 10 mm	Fjäderbricka 10 mm	Spring washer 10 mm
20	6506434				Mutteri M 10	Mutter M 10	Nut M 10
23	R588385	41-	2	2	Jakolaitteen säätölevy	Stråskiljarens spets reglerings- plåt	Adjusting plate of point of divider
24	7814285	41-			Jousirengassokka 10 mm	Fjäderskruvspint 10 mm	Spring screw cotter 10 mm
25	8020236	41-	2	2	Heijastin	Reflex glas	Reflector
26	R594817	41-	2	2	Heijastimen pidin	Reflexglas hållare	Reflector support
27	6211067		2	2	Ruuvi M 6x16	Skruv M 6x16	Screw M 6x16
28	6231767		2	2	Ruuvi M 12x40	Skruv M 12x40	Screw M 12x40
29	7414012		2	2	Aluslaatta BV 151 12 mm	Underlagsbricka 12 mm	Washer 12 mm
30	6594238		2	2	Lukkomutteri M 12	Låsmutter M 12	Locking nut M 12
31	6231167		4	4	Ruuvi M 12x25	Skruv M 12x25	Screw M 12x25
32	7412473				Jousilaatta 12 mm	Fjäderbricka 12 mm	Spring washer 12 mm
33	6506634		4	4	Mutteri M 12	Mutter M 12	Nut M 12
34	6226367		6	6	Ruuvi M 10x25	Skruv M 10x25	Screw M 10x25
35	7414009		6	6	Aluslaatta BV 151 10 mm	Underlagsbricka 10 mm	Washer 10 mm
36	R084685	41-	1		Terän palkki koottuna	Finger balk, monterad	Knife beam, assembled
	R083084	41-	1		Terän palkki koottuna	Finger balk, monterad	Knife beam, assembled
37	6594148	41-	29	33	Lukkomutteri M 10	Låsmutter M 10	Locking nut M 10
39	0498840	41-	7	8	Terän painin 82573	Knivhållare	Knife holder
40	0498843	41-	8	9	Terän kulutuslevy 82574	Knivens slitplåt	Wearing plate of knife
41	6227197	41-	14	16	Ruuvi M 10x45	Skruv M 10x45	Screw M 10x45
42	6226587	41-	15	17	Ruuvi M 10x30	Skruv M 10x30	Screw M 10x45
43	0498835	41-	1	1	Terän sormi 82571	Finger	Finger
44	0498836	41-	14	16	Terän kaksiossormi 82572	Dubbelfinger	Double finger
45	6221267	41-	2	2	Ruuvi M 8x20	Skruv M 8x20	Screw M 8x20
46	7414469	41-	2	2	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
47	R082899	41-	1	1	Terän etuohjain	Knivens främre styrning	Front guide of knife
48	R082900	41-	5	5	Täytelevy	Täckplåt	Lining plate
49	R595917	41-	1	1	Terän alaohjain	Knivens nedre styrning	Lower guide of knife
50	R084686	41-	1		Terän palkki	Fingerbalk	Knife beam
	R083085	41-	1	1	Terän palkki	Fingerbalk	Knife beam
51	R082897	41-	1	1	Terän takaohjain	Knivens bakre styrning	Rear guide of knife
52	7414471	41-	2	2	Jousilaatta 10 mm	Fjäderbricka 10 mm	Spring washer 10 mm
53	6226967	41-	2	2	Ruuvi M 10x40	Skruv M 10x40	Screw M 10x40
54	R084687	41-	1		Terä	Kniv	Knife
	R083087	41-	1		Terä	Kniv	Knife
55	R084688	41-	1		Terän ruoto	Knivryg	Knife back
	R083091	41-	1	1	Terän ruoto	Knivryg	Knife back
56	R083086	41-	1	1	Terän ohjainlaatta	Knivens styrplatta	Guide plate of knife
57	R083088	41-	1	1	Terän kiinnityskorva	Knivhuvud	Knife head
58	0498820	41-	28	32	Terälappu 61291	Knivblad	Knife blad
59	7614221	41-	9	9	Niitti 5x20	Nit 5x20	Rivet 5x20
60	7614215	41-	55	63	Niitti 5x13	Nit 5x13	Rivet 5x13
61	R067446	41-	1	1	Terälapun puolikas	Knivblad halva	Knife plate half
62	0498837	41-	29	33	Sormen terälappu	Fingerblad	Finger plate
63	7615053	41-	29	33	Uppokantaniitti 5,5x25	Sänkskalling nit 5,5x25	Countersunk rivet 5.5x25
64	6506234	41-	13	15	Mutteri M 8	Mutter M 8	Nut M 8
65	R084325	41-	1		Teränsuojus	Knivskydd	Knife guard
	R084320	41-	1	1	Teränsuojus	Knivskydd	Knife guard
	R084331	41-	1	1	Kiinnityssalpa	Befästningsregel	Fastening bolt
	6210667	41-	2	2	Ruuvi M 6x12	Skruv M 6x12	Screw M 6x12
	7414005	41-	2	2	Aluslaatta 6 mm BV 151	Underlagsbricka 6 mm	Washer 6 mm
	6593838	41-	2	2	Lukkomutteri M 6	Låsmutter M 6	Locking nut M 6
	0415107	41-	1	1	Jousi 84330	Fjäder 84330	Spring 84330

**LAONNOSTOKELA
KAMHASPEL
PICK-UP REEL**

Viite No Ref. Nr	Tilaus No Order Nr	Sarja Serie Series	Kpl St		Varaosan nimi	Reservdelens namn	Name of spare part
			Pcs.	Sampo 310 360			
140	R599542	41-	1	1	Säätökampi, osat: 141-147	Justeringsvev, delar: 141-147	Adjusting crank, parts: 141-147
141	7815005	41-	1	1	Varmistinrenas A 8	Säkringsring A 8	Circlip A 8
142	0879926	41-	1	1	Pallonuppi 83524	Knopp 83524	Knop 83524
143	R599539	41-	1	1	Säätökammen vipu	Justeringsvevens skaft	Adjusting crank shaft
144	7814111	41-	1	1	Jousisokka 4×20	Fjädersprint 4×20	Spring pin 4×20
145	7814067	41-	1	1	Jousisokka 2,5×12	Fjädersprint 2,5×12	Spring pin 2,5×12
146	R599537	41-	1	1	Keskiputki	Mellanrör	Middle pipe
147	R599535	41-	1	1	Säätökammen varsi	Justeringsvevens skaft	Adjusting crank shaft
148	R599542	41-	1	1	Säätökampi, osat 149-155	Justeringsvev, delar 149-155	Adjusting crank, parts: 149-155
149	7815005	41-	1	1	Varmistinrenas A 8	Säkringsring A 8	Circlip A 8
150	0879926	41-	1	1	Pallonuppi	Knopp	Knop
151	R599539	41-	1	1	Säätökammen vipu	Justeringsvevens skaft	Adjusting crank shaft
152	7814111	41-	1	1	Jousisokka 4×20	Fjädersprint 4×20	Spring pin 4×20
153	7814067	41-	1	1	Jousisokka 2,5×12	Fjädersprint 2,5×12	Spring pin 2,5×12
154	R599537	41-	1	1	Keskiputki	Mellanrör	Middle pipe
155	R599535	41-	1	1	Säätökammen varsi	Justeringsvevens skaft	Adjusting crank shaft
156	7414020	41-	1	1	Aluslaatta 33 mm	Underlagsbricka 33 mm	Washer 33 mm
157	8020234	41-	1	1	Heijastin (vain ventii)	Reflexglas	Reflector
158	0252420	52-	1	1	Voitelunippa C 1/8"	Smörjnippel C 1/8"	Lubrication nipple C 1/8"
159	R588248	41-	1	1	Korjausakseli	Rep.axel	Rep. shaft
160	7400032	71-	2	2	Aluslaatta 8.4 mm	Underlagsbricka 8.4 mm	Washer 8.4 mm

**KELAKAMMION OSIA
CYLINDERHUSETS DELAR
PARTS OF DRUM HOUSING**

Viite No Ref. Nr	Tilaus No Order Nr	Sarja Serie Series	Kpl St		Varaosan nimi	Reservdelens namn	Name of spare part
			Pcs	Sampo			
			310	360			
12B	R596477	41-	1	1	Kiristyspyörän aisa	Spännhjulets arm	Tightening pulley bar
13	R596476	41-*	1	1	Kiristyspyörän aisa	Spännhjulets arm	Tightening pulley bar
14	R596052	41-	2	2	Kiristyspyörän akseli	Spännhjulets axel	Tightening pulley shaft
15	R074964	41-	2	2	Kiristyspyörä	Spännhjul	Tightening pulley
16	R066732	41-	2	2	Kiristyspyörän holkki	Spännhjulets bussning	Tightening pulley bush
17	R073800	41-	2	2	Hihnan ohjain	Remmens styanordning	Guiding device of V-belt
39B	R589165	41-	1	1	Kiristyspyörien kiinnitin	Spännhjulens befästning	Tightening pulleys fastening
41	R097085	41-	1	1	Varstasillan säätövipu, osat 42-45	Slagskons regleringsspak, delar 42-45	Adjusting lever of concave, parts 42-45
42	7814093	41-	1	1	Jousisokka 3×20 mm	Fjädersprint 3×20 mm	Spring pin 3×20 mm
43	0415174	41-	1	1	Säätövivun jousi	Regleringsspakens fjäder	Adjusting lever spring
44	R092724	41-	1	1	Säätölaitteen irroitusvipu	Regleringsanordningens avkopplingsspak	Adjusting device disengage lever
45	R092727	41-	1	1	Salpa	Regel	Bolt
46	R089325	41-	1	1	Säätölaitteen laakerilevy, oikea	Regleringsanordningens lagerplåt, höger	Adjusting device bearing, plate, right
47	R085548	41-	1	1	Säätölaitteen laakeri, oikea	Regleringsanordningens lager, höger	Adjusting device bearing, right
48	R085547	41-	1	1	Säätölaitteen laakeri, vasen	Regleringsanordningens lager, vänster	Adjusting device bearing, left
49	R089324	41-	1	1	Säätölaitteen laakerilevy, vasen	Regleringsanordningens lagerplåt, vänster	Adjusting device bearing, plate, left
50	6221267	41-	7	7	Kuusioruuvi M 8×20	Sexkantskruv M 8×20	Hexagon screw M 8×20
51	7414469	41-	7	7	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
52	6506234	41-	7	7	Kuusiomutteri M 8	Sexkantmutter M 8	Hexagon nut M 8
53	6226367	41-	11	11	Kuusioruuvi M 10×25	Sexkantskruv M 10×25	Hexagon screw M 10×25
54	7414471	41-	11	11	Jousilaatta 10 mm	Fjäderbricka 10 mm	Spring washer 10 mm
55	6506434	41-	11	11	Kuusiomutteri M 10	Sexkantmutter M 10	Hexagon screw M 10
57	R596478	41-	1	1	Säätölaitteen yläakseli	Regleringsanordningens övre axel	Adjusting device upper shaft
58	7812156	41-	2	2	Saksisokka 4×25 mm	Saxsprint 4×25 mm	Split pin 4×25 mm
59	R097088	41-	1	1	Säätötanko	Regleringsstång	Adjusting lever
60	R097084	41-	1	1	Säätövivun akseli	Regleringsspakens axel	Shaft of adjusting lever
61	7812206	41-	2	2	Saksisokka 5×35 mm	Saxsprint 5×35 mm	Split pin 5×35 mm
62	R097659	41-	1	1	Varstasillan säätöasteikko	Slagskons regleringsskala	Concave adjusting scale
63	6211467	41-			Kuusioruuvi M 6×20	Sexkantskruv M 6×20	Hexagon screw M 6×20
64	7414465	41-	2	2	Jousilaatta 6 mm	Fjäderbricka 6 mm	Spring washer 6 mm
65	6506034	41-	2	2	Kuusiomutteri M 6	Sexkantmutter M 6	Hexagon nut M 6
66	R098972	41-	1	1	Hammaskaari	Kuggsektor	Tooth sector
67	6241777	41-	1	1	Kuusioruuvi M 16×50	Sexkantskruv M 16×50	Hexagon screw M 16×50
68	6507034	41-	2	2	Kuusiomutteri M 16	Sexkantmutter M 16	Hexagon screw M 16
69	R596457	41-	2	2	Varstasillan säätövarsi	Slagskons regleringsspak	Adjusting lever of concave
70	6506634	41-	12	12	Kuusiomutteri M 12	Sexkantmutter M 12	Hexagon nut M 12
71	R085557	41-	2	2	Varstasillan säätövarren takimmainen alapää	Bakre nedända av slagskons regleringsspak	Concave adjusting lever lower part, rear
72	R085555	41-	2	2	Varstasillan säätövarren etummainen alapää	Främre nedända av slagskons regleringsspak	Concave adjusting lever, lower part, front
73	7414012	41-	2	2	Aluslaatta 12 mm BV 151	Underlagsbricka 12 mm BV 151	Washer 12 mm BV 151
74	7812156	41-	2	2	Saksisokka 4×25 mm	Saxsprint 4×25 mm	Split pin 4×25 mm
75	R607020	41-	1	1	Varstasillan jatke	Slagskons förlängning	Extension of concave
77	7812116	41-	3	3	Saksisokka 3×20 mm	Saxsprint 3×20 mm	Split pin 3×20 mm
78	R607026	41-	1	1	Varstasilta	Slagsko	Concave
79	R607028	41-	72	72	Varstasillan säleikkölanka	Slagskons spjälltråd	Concave wire
80	R080622	41-	2	2	Säätölaitteen ala-akseli	Regleringsanordningens nedre axel	Adjusting device lower shaft
81A	7812208	41-	2	2	Saksisokka 5×40 mm	Saxsprint 5×40 mm	Split pin 5×40 mm
81B	7812201	41-	2	2	Saksisokka 5×25 mm	Saxsprint 5×25 mm	Split pin 5×25 mm
82	R097820	41-	4	4	Varstasillan laakerilevy	Slagskons lagerplåt	Concave bearing plate
83	R085656	41-	1	1	Kivikourun seinä	Stenfickans vägg	Stone trap wall
84	R097209	41-	1	1	Kivikouru, osat 85-87, 90-97	Stenficka, delar 85-87, 90-97	Stone trap, parts 85-87, 90-97
85	6210667	41-	8	8	Kuusioruuvi M 6×12	Sexkantskruv M 6×12	Hexagon screw M 6×12
86	7414467	41-	8	8	Jousilaatta 6 mm	Fjäderbricka 6 mm	Spring washer 6 mm
87	6506034	41-	8	8	Kuusiomutteri M 6	Sexkantmutter M 6	Hexagon nut M 6
89	R097457	41-	1	1	Kivikourun lukitusakseli	Stenfickans låsaxel	Stone trap locking snarl
90	R085654	41-	1	1	Tiiviste kiinnityslista	Packningens befästningslist	Sealing fastening list
91	R085655	41-	1	1	Tiiviste	Packning	Sealing
92	R097454	41-	1	1	Kivikourun etuseinä	Stenfickans framvägg	Stone trap front wall
93	R097210	41-	1	1	Kivikourun pohja	Stenfickans botten	Stone trap bottom
94	R097453	41-	1	1	Kivikourun akseli	Stenfickans axel	Stone trap shaft
95	R595836	41-	2	2	Varstasillan jatkeen kiinnitin	Befästning för slagskons förlängning	Fastening for extension of concave
96	7414469	41-	2	2	Jousilaatta 8 mm	Fiäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
97	6506234	41-	2	2	Kuusiomutteri M 8	Sexkantmutter M 8	Hexagon nut M 8
98	6220467	41-	4	4	Kuusioruuvi M 8×12	Sexkantskruv M 8×12	Hexagon screw M 8×12

* 41-71/99363

Osien 148 ja 149 kanssa

Med delar 148 och 149

With parts 148 and 149

**SEULAT
SÄLL
SIEVES**

Viite No Ref. Nr	Tilaus No Order Nr	Sarja Serie Series	Kpl St		Varaosan nimi	Reservdelens namn	Name of spare part
			Pcs	Sampo			
			310	360			
8	R085959	41-	1	1	Viljaseula 16 mm	Spannmålssäll 16 mm	Grain sieve 16 mm
9	R085968	41-	1	1	Viljaseula 12 mm	Spannmålssäll 12 mm	Grain sieve 12 mm
10	R085973	41-	1	1	Viljaseula 8 mm	Spannmålssäll 8 mm	Grain sieve 8 mm
11	R085978	41-	1	1	Viljaseula 4 mm	Spannmålssäll 4 mm	Grain sieve 4 mm
12	R076147	41-	2	2	Seulan pidin	Sällens hållare	Sieve holder
13	7814103	41-	2	2	Jousisokka 3,5×20 mm	Fjädersprint 3,5×20 mm	Spring pin 3,5×20 mm
21	R597181	41-	1	1	Säädettävä ruumenseula	Reglebart bossäll	Adjustable chaffer sieve
22	R597182	41-	1	1	Takaluukku säädettävään ruumenseulaan	Bakre lucka för reglebara bossället	Rear door for adjustable sieve
23	6222667	41-	2	2	Kuusioruuvi M 8×55 mm	Sexkantskruv M 8×55	Hexagon screw M 8×55
24	R607147	41-	1	1	Seulateline	Sällställning	Sieve stand
25	R599637	41-	1	1	Seulojen kiristin	Sällens lås	Bolt of sieves
26	6211067	41-	6	6	Kuusioruuvi M 6×16	Sexkantskruv M 6×16	Hexagon screw M 6×16
27	7414467	41-	6	6	Jousilaatta 6 mm	Fjäderbricka 6 mm	Spring washer 6 mm
28	6506034	41-	6	6	Kuusiomutteri M 6	Sexkantmutter M 6	Hexagon nut M 6
29	R597375	41-	1	1	Välituen suojus	Skydd för mellanstöd	Intermediate support guard
30	R598018	41-	1	1	Suojus	Skydd	Guard
31	R597368	41-	30	30	Seulalevy	Sällplåt	Screen plate
32	R597365	41-	1	1	Liukukouru pitkä	Glidränna lång	Slide chute long
33	R603900	41-	2	2	Lukituslanka	Låsningstråd	Locking wire
34	R597364	41-	1	1	Liukukouru, lyhyt	Glidränna kort	Slide chute short
35	R603899	41-	1	1	Lukituslanka	Låsningstråd	Locking wire
36	R598016	41-	1	1	Kääntövipu, lyhyt	Handspak, kort	Turn lever, short
37	R598017	41-	1	1	Kääntövipu, pitkä	Handspak, lång	Turn lever, long
38	R597381	41-	2	2	Jousi	Spiralfjäder	Spiral spring
39	R597382	41-	2	2	Holkki	Bussning	Bushing
40	6222077	41-	2	2	Ruuvi M 8×40	Skruv M 8×40	Screw M 8×40
41	7414469	41-	2	2	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
42	6594038	41-	2	2	Lukkomutteri M 8	Låsmutter M 8	Locking nut M 8
43	7414007	41-	2	2	Aluslaatta 8 mm	Underlagsbricka 8 mm	Washer 8 mm
44	7812113	41-	2	2	Saksisokka 3×15	Saxsprint 3×15	Split pin 3×15
45	6026314	41-	4	4	Ruuvi M 6×12	Skruv M 6×12	Screw M 6×12
46	6506034	41-	4	4	Mutteri M 6	Mutter M 6	Nut M 6
47	6211067	53-	2	2	Ruuvi M 6×16	Skruv M 6×16	Screw M 6×16
48	R625575	53-	2	2	Koroike	Bär	Support
49	6593838	53-	2	2	Lukkomutteri M 6	Låsmutter M 6	Locking nut M 6
50	6506234	61-	2	2	Mutteri M 8	Mutter M 8	Nut M 8

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

VAIPPA — LIETSO
MANTEL — FLÄKT
CASING — FAN

Vilite No Ref. Nr	Tilaus No Order Nr	Sarja Serie Series	Kpl St		Varaosan nimi	Reservdelens namn	Name of spare part
			Pcs				
			Sampo				
			310	360			
81	8033649	41-	1	1	Kytkin hälyttimeen	Alarmkoppling	Alarm clutch
82	R092312	41-	1	1	Liipasinvipu	Avtryckarstång	Trigger lever
83	7812168	41-	2	2	Saksisokka 4×50 mm	Saxsprint 4×50 mm	Split pin 4×50 mm
84	R076758	41-	1	1	Sähköyhdistin	Elektriska kontakt	Electrical connection
85	R607119	41-	1	1	Olkikupu	Halmkupa	Chaff hood
86	R607126	41-	1	1	Takaseinän luukku	Bakväggens lucka	Rear wall door
87	6211627	41-	2	2	Ruuvi M 6×25	Skruv M 6×25	Screw M 6×25
88	6506034	41-	2	2	Kuusiomutteri M 6	Sexkantmutter M 6	Hexagon nut M 6
89	R090452	41-	2	2	Luukun salpa	Luckregel	Door bolt
90	6598504	41-	2	2	Sipimutteri M 6	Vingmutter M 6	Fly nut M 6
91	8020234	41-	2	2	Heijastin	Reflexglas	Reflector
96	6211067	41-	15	15	Kuusioruuvi M 6×16	Sexkantskruv M 6×16	Hexagon screw M 6×16
97A	7400030	41-	14	14	Aluslaatta 6 mm	Underlagsbricka 6 mm	Washer 6 mm
97B	7414055	42-	6	6	Alusl. B.V. 157 6.5 mm	Bricka B.V. 157 6.5 mm	Washer B.V. 157 6.5 mm
98	7414467	41-	14	14	Jousilaatta 6 mm	Fjäderbricka 6 mm	Spring washer 6 mm
99	6506034	41-	14	14	Kuusiomutteri M 6	Sexkantmutter M 6	Hexagon nut M 6
100	R091425	41-	1	1	Tukilevy	Stödplåt	Support plate
101	R088518	41-	1	1	Kiristyspyörän tukilaakeri	Spännhjulets stödlager	Fastening bearing of tighte- ning pulley
102	R089181	41-	1	1	Kiristyspyörä koott. 89181A	Spännhjulets mont. 89181A	Tightening pulley assembl. 89181A
103	R596467	41-	1	1	Kiristyspyörän tuki	Spännhjulets befästning	Tightening pulleys fastening
104	R066732	41-	1	1	Kiristyspyörän holkki	Spännhjulets bussning	Tightening pulleys bush
105	R586987	41-	1	1	Kiristyspyörä	Spännhjul	Tightening pulley
106	R596052	41-	1	1	Kiristyspyörän akseli	Spännhjulets axel	Tightening pulleys shaft
107	R587471	41-	1	1	Jousen jatke	Fjäders förlängning	Spring extension
108	0415179	41-	1	1	Kierukkajousi 71585	Spiralfjäder 71585	Spiral spring 71585
109	7414007	41-	8	8	Aluslaatta 8 mm BV 151	Underlagsbricka 8 mm BV 151	Washer 8 mm BV 151
110	R084502	41-	1	1	Olkien säätölevy, osat: 111-116	Regleringsplåt för halm, delar 111-116	Straw plate, parts: 111-116
111	R097513	41-	1	1	Olkien säätölevy	Regleringsplåt för halm	Straw plate
112	R099254	41-	1	1	Kannatusketju	Bärket för halm	Straw plate adjusting chain
113	6510667	41-	3	3	Kuusioruuvi M 6×12	Sexkantskruv M 6×12	Hexagon screw M 6×12
114	7414005	41-	1	1	Aluslaatta 6 mm BV 151	Underlagsbricka 6 mm BV 151	Washer 6 mm BV 151
115	7414467	41-	3	3	Jousilaatta 6 mm	Fjäderbricka 6 mm	Spring washer 6 mm
116	6506034	41-	4	4	Kuusiomutteri M 6	Sexkantmutter M 6	Hexagon nut M 6
117	6211067	41-	1	1	Kuusioruuvi M 6×16	Sexkantskruv M 6×16	Hexagon screw M 6×16
118	R049809	41-	1	1	Ketjun pidin	Befästning för bärket	Fastening for chain
119	6225767	41-	4	4	Kuusioruuvi M 10×16	Sexkantskruv M 10×16	Hexagon screw M 10×16
120	6226367	41-	8	8	Kuusioruuvi M 10×25	Sexkantskruv M 10×25	Hexagon screw M 10×25
121	R590195	41-	1	1	Kelan hihnapyörrien teline	Ställning för remskivor	Stand for belt pulleys
122	R603606	41-	1	1	Tiiviste	Tätning	Packning
123	7264202	41-	9	9	Levyruuvi 8×9,5	Plåtskruv 8×9,5	Platescrew 8×9,5
124	R607298	41-	1	1	Helma, vasen	Fäll, vänster	Skirt, left
125	R607299	41-	1	1	Helma, oikea	Fäll, höger	Skirt, right
126	R607300	41-	1	1	Helman takaosa	Fällens bakredel	Skirt rear part
127	R610739	41-	1	1	Peitelevy	Skyddsplåt	Cover plate
128	8070030	41-71	2	2	Takavalo	Bakljus	Rear light
	8070025	72-	2	2	Takavalo	Bakljus	Rear light
129	R090680	41-	2	2	Heijastimen pidin	Reflexglas hållare	Reflector support
130	R091580	41-	1	1	Takavalon kannatin, oik.	Bakljusets stöd, höger	Rear ligh support, right
131	R607348	41-	1	1	Johdin, oik. takavalo	Kabel, höger bakljus	Cable, right rear light
132	8020235	41-	2	2	Heijastin	Reflex glas	Reflector
133	R086744	41-	1	1	Takavalo, oikea	Bakljus, höger	Rear light, right
	6226367	41-	2	2	Ruuvi M 10×25	Skruv M 10×25	Screw M 10×25
	6594148	41-	2	2	Lukkomutteri M 10	Låsmutter M 10	Locking nut M 10
	7400033	41-	2	2	Aluslaatta A 10.5	Bricka A 10.5	Washer A 10.5
134	R594799	41-	1	1	Takavalon kannatin, vas.	Bakljusets stöd, vänster	Rear light support, left
135	R607347	41-	1	1	Johdin, vas. takavalo	Kabel, vänster bakljus	Cable, left rear light
136	R594798	41-	1	1	Takavalo, vasen	Bakljus, vänster	Rear light, left
	6226367	41-	2	2	Ruuvi M 10×25	Skruv M 10×25	Screw M 10×25
	6594148	41-	2	2	Lukkomutteri M 10	Låsmutter M 10	Locking nut M 10
	7400033	41-	2	2	Aluslaatta A 10.5	Bricka A 10.5	Washer A 10.5
137	R588383	41-	2	2	Kiinnitin	Befästning	Fastening
138	6221267	42-	2	2	Ruuvi M 8×20	Skruv M 8×20	Screw M 8×20
139	7414469	42-	2	2	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
140	6506234	42-	2	2	Mutteri M 8	Mutter M 8	Nut M 8

**VILJAELEVAATTORI
SPANNMÄLSELEVATOR
GRAIN ELEVATOR**

Vilite No Ref. Nr	Tilauk No Order Nr	Sarja Serie Series	Kpl St		Varaosan nimi	Reservdelens namn	Name of spare part
			Pcs	Sampo			
			310	360			
1	R607000	41-	1	1	Viljaelev. koottuna	Spannmålelev., komplett	Grain elevator, complete
2	R607049	41-	1	1	Elevaattorin vaippa	Elevatormantel	Elevator casing
3	R096708	41-	1	1	Pohjaluukku	Bottenlucka	Bottom door
4	6594038	41-	1	1	Lukkomutt. M 8	Låsmutter M 8	Locking nut M 8
5	R586402	41-	1	1	Välilevyn akseli	Axel för skjutplåt	Shaft for sliding plate
6	7812114	41-	2	2	Saksisokka 3×18 mm	Saxsprint 3×18 mm	Split pin 3×18 mm
7	R096486	41-	1	1	Välilevyn jatke	Mellanplåts förlägnig	Extension of intermediate plate
8	6211067	41-	3	3	Ruuvi M 6×16	Skruv M 6×16	Screw M 6×16
9	7400030	41-	4	4	Aluslaatta 6 mm	Underlagsbricka 6 mm	Washer 6 mm
10	7414465	41-	4	4	Jousilaatta 6 mm	Fjäderbricka 6 mm	Spring washer 6 mm
11	6506034	41-	4	4	Mutteri M 6	Mutter M 6	Nut M 6
12	R596809	41-	1	1	Lukkoruuvi	Låsskruv	Locking screw
13	R607068	41-	1	1	Elevaattorin kansi	Elevatorlock	Elevator cover
14	6220467	41-	4	4	Ruuvi M 8×12	Skruv M 8×12	Screw M 8×12
15	7400032	41-	12	12	Aluslaatta A 8.4	Underlagsbricka A 8.4	Washer 8 mm A 8.4
16	7414469	41-	12	12	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
17	6506234	41-	12	12	Mutteri M 8	Mutter M 8	Nut M 8
18	R085118	41-	1	1	Kiristysrauta	Spännjärn	Stretching rod
19	6228567	41-	2	2	Ruuvi M 10×80	Skruv M 10×80	Screw M 10×80
20	6506434	41-	2	2	Mutteri M 10	Mutter M 10	Nut M 10
21	7815037	41-	1	1	Varmistinrengas A 40	Säkringsring A 40	Circlip A 40
22	R095928	41-	1	1	Laakeripesä	Lagerbox	Bearing cup
23	0502345	41-	1	1	Laakeri 2 RS 6008	Kullager 2 RS 6008	Ball bearing 2 RS 6008
24	R096878	41-	1	1	Sivun vahvike	Sidopackning	Side sealing
25	6758344	41-	6	6	Lukkoruuvi M 8×20	Låsskruv M 8×20	Locking screw M 8×20
26	R607107	41-	1	1	Putkiakseli	Röraxel	Pipe shaft
27	0552052	41-	1	1	Laakeriholkki 25×32×30	Lagerbussning 25×32×30	Bearing bushing 25×32×30
28	0552055	41-	1	1	Laakeriholkki MB 2515	Lagerbussning MB 2515	Bearing bushing MB 2515
29	R607009	41-	1	1	Elevaattorin ketju	Elevators kedja	Elevator chain
30	R067788	41-	32	32	Lapun tukilevy	Stödplåt för blad	Support plate of pad
31	0980715	41-	30	30	Kumilappu 60233	Gummilapp 60233	Rubber pad 60233
32	7613551	41-	62	62	Levyniitti 8×15 mm	-Plåtmit 8×15 mm	Plate rivet 8×15 mm
	R085623	41-64	2	2	Kaavinlevy	Skrappplåt	Scrape plate
	7613553	41-64	4	4	Levyniitti 8×18 mm	Plåtmit 8×18 mm	Plate rivet 8×18 mm
35	0657285	41-	1	1	Liitoslenkki 1 5/8"	Skarvlänk 1 5/8"	Joint link 1 5/8"
36	0657286	41-	1	1	Taijutettu lenkki 1 5/8"	Böjd skarvlänk 1 5/8"	Bent joint link 1 5/8"
37	0657293	41-	1	1	Sisälennkki 1 5/8"	Inrelänk 1 5/8"	Innerlink 1 5/8"
38	0657294	41-	1	1	Elev. lenkki (2 kiin.)	Elev. länk (2 fästen)	Elev link (2 fasterings)
39	R096848	41-	1	1	Ketjupyörä Z 7	Kedjehjul Z 7	Chain wheel Z 7
40	7814205	41-	1	1	Jousisokka 8×40 mm	Fjädersprint 8×40 mm	Spring pin 8×40 mm
41	R586594	41-	1	1	Liukulevy	Skjutplåt	Sliding plate
42	R607070	41-	1	1	Yläakseli	Övre axel	Upper shaft
43	R607074	41-	1	1	Laakerilevy	Lagerplåt	Bearing plate
44	R607076	41-	1	1	Täytelevy	Täckplåt	Lining plate
45	R607066	41-	1	1	Laakeri levy	Lagerplåt	Bearing plate
46	0569321	41-	2	2	Laippa 25 mm	Fläns 25 mm	Flange 25 mm
47	0511054	41-	1	1	Kuulalaakeri 25 mm	Kullager 25 mm	Ball bearing 25 mm
48	0252405	41-	1	1	Voitelunippa B M 6	Smörjnippa B M 6	Lubricating nipple B M 6
49	R607106	41-	1	1	Elevaattorin akseli	Elevators axel	Elevator shaft
50	7814141	41-	1	1	Jousisokka 5×24 mm	Fjädersprint 5×24 mm	Spring pin 5×24 mm
51	R618314	41-	2	2	Laippa 25 mm	Fläns 25 mm	Flange 25 mm
52	0511325	41-	1	1	Kuulalaakeri 25 mm	Kullager 25 mm	Ball bearing 25 mm
53	R607105	41-	1	1	Akseli koottuna	Axel monterad	Shaft assembled
54	6220867	41-	6	6	Ruuvi M 8×16	Skruv M 8×16	Screw M 8×16
55	6758344	41-	3	3	Lukkoruuvi M 8×20	Låsskruv M 8×20	Locking screw M 8×20
56	7400032	41-	6	6	Aluslaatta A 8.4	Underlagsbricka A 8.4	Washer A 8.4
57	7414469	41-	6	6	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
58	6506234	41-	6	6	Mutteri M 8	Mutter M 8	Nut M 8
59	6227577	41-	1	1	Ruuvi M 10×55	Skruv M 10×55	Screw M 10×55
60	7414471	41-	1	1	Jousilaatta 10 mm	Fjäderbricka 10 mm	Spring washer 10 mm
61	6506434	41-	1	1	Mutteri M 10	Mutter M 10	Nut M 10
62	R607099	41-	1	1	Käyttöpyörät	Drivhjul	Driving wheels
63	7712050	41-	2	2	Hokkakiila 8×7×50 mm	Hakkii 8×7×50 mm	Nose key 8×7×50 mm
64	0569320	41-	2	2	Laippa 20 mm	Fläns 20 mm	Flange 20 mm
65	0511051	41-	1	1	Kuulalaakeri 20 mm	Kullager 20 mm	Ball bearing 20 mm
66	R607073	41-	1	1	Laakerilevy	Lagerplåt	Bearing plate
67	R605125	41-	1	1	Ketjupyörä Z 30	Kedjehjul Z 30	Chain wheel Z 30
68	7814177	41-	1	1	Jousisokka 6×40 mm	Fjädersprint 6×40 mm	Spring pin 6×40 mm
69	7814107	41-	1	1	Jousisokka 3,5×40 mm	Fjädersprint 3,5×40 mm	Spring pin 3,5×40 mm
70	0657068	41-	1	1	Rullaketju 5/8" 46 l.	Rullkedja 5/8" 46 l.	Roller chain 5/8" 46 l.
71	R607317	41-	1	1	Elevaattorin side	Elevators binding	Fastening of elevator
72	6758544	41-	2	2	Lukkoruuvi M 8×25	Låsskruv M 8×25	Locking screw M 8×25

KULJETTAJAN LAVA
FÖRARENS PLATTFORM
OPERATOR'S PLATFORM

Vilte No Ref. Nr	Tiläus No Order Nr	Sarja Serie Series	Kpl St		Varaosan nimi	Reservdelens namn	Name of spare part
			Sampo	Pcs			
			310	360			
82B	7414009	41-	1	1	Aluslaatta 9,5 mm	Underlagsbricka 9,5 mm	Washer 9,5 mm
83	6506434	41-	1	1	Kuusiomutteri M 10	Sexkantmutter M 10	Hexagon nut M 10
84	0492372	41-	1	1	Istuin	Sits	Seat
	0480592	41-			Seikänoja Grammer 102764	Ryggstöd	Back rest
	0480593	41-			Istuintyyny Grammer 102770	Sitdyna	Seat cushion
	0480590	41-			Iskunvaimennin Grammer 200186	Stöd dämpare	Shock absorber
	0480591	41-			Säätöruuvi GR. 100563	Justerskruv	Adj. screw
85	6221467	41-	4	4	Kuusioruuvi M 8×25	Sexkantskruv M 8×25	Hexagon screw M 8×25
86	7414057	41-	4	4	Aluslaatta BV 157 8 mm	Underlagsbricka BV 157 8 mm	Washer BV 157 8 mm
87	7412222	41-	4	4	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
88	6506234	41-	4	4	Kuusiomutteri M 8	Sexkantmutter M 8	Hexagon nut M 8
89	7414007	41-			Aluslaatta BV 151 8 mm	Underlagsbricka BV 151 8 mm	Washer BV 151 8 mm
90	6222677	41-	1	1	Kuusioruuvi M 8×55	Sexkantskruv M 8×55	Hexagon screw M 8×55
91	R602886	41-	1	1	Kääntyvä kaide	Vändbar stängsel	Turning rail
94	R583359	41-	1	1	Portaat koottuna	Trappor monterad	Stairs assembled
95	R607319	41-	1	1	Täytekkappale	Täck stycke	Lining piece
96	R605674	41-	1	1	Taustapeilin kiinnitin	Bakspegels fäste	Support of back mirror
97	6925767	41-	2	2	Ruuvi M 6×20	Skruv M 6×20	Screw M 6×20
98	7414465	41-	2	2	Jousilaatta 6 mm	Fjäderbricka 6 mm	Spring washer 6 mm
99	6506034	41-	2	2	Mutteri M 6	Mutter M 6	Nut M6
100	6221867	41-	2	2	Ruuvi M 8×35	Skruv M 8×35	Screw M 8×35
101	R618096	41-	1	1	Kulj.lavan jatke, oik.	Förlängning höger	Extension, right
102	R618101	41-	1	1	Kulj.lavan jatke, vas.	Förlängning vänster	Extension, left

KOJETAULU JA AKKUTELINE
INSTRUMENTBRÄDE OCH ACKUMULATORNS STÄLLNING
INSTRUMENT PANEL AND BATTERY STAND

Viite No Ref. Nr	Tilaus No Order Nr	Sarja Serie Series	Kpl St		Varaosan nimi	Reservdelens namn	Name of spare part
			Pcs	Sampo 310 360			
1	R097916	41-	1	1	Etusuoja	Framskydd	Front guard
2	R097917	41-	1	1	Suojuksen kannatin	Skyddets stöd	Guard support
3	R090452	41-	1	1	Kiinnityssalpa	Befästningsregel	Fastening bolt
4	6598504	41-	1	1	Siipimutteri M 6	Vingmutter M 6	Fly nut M 6
5	6506034	41-	1	1	Kuusiomutteri M 6	Sexkantmutter M 6	Hexagon nut M 6
6	6211627	41-	1	1	Kuusioruuvi M 6×25	Sexkantskruv M 6×25	Hexagon screw M 6×25
7	6211467	41-	3	3	Kuusioruuvi M 6×20	Sexkantskruv M 6×20	Hexagon screw M 6×20
8	7414467	41-	6	6	Jousilaatta 6 mm	Fjäderbricka 6 mm	Spring washer 6 mm
9	6506034	41-	6	6	Kuusiomutteri M 6	Sexkantmutter M 6	Hexagon nut M 6
10	6211467	41-	3	3	Kuusioruuvi M 6×20	Sexkantskruv M 6×20	Hexagon screw M 6×20
11	7414005	41-			Aluslaatta 6 mm BV 151	Underlagsbricka 6 mm BV 151	Washer 6 mm BV 151
12	R097910	41-	1	1	Vivuston yläsuojus	Spakarnas övre skydd	Levers upper guard
13	R097911	41-	1	1	Sivusuojus, oikea	Sidoskydd, höger	Side guard, right
14	7266208	41-	13	13	Levyruuvi 4,8×9,5	Plåtskruv 4,8×9,5	Plate screw 4,8×9,5
15	R611065	41-	1	1	Kojetaulu	Instrumentbräde	Instrument panel
16	R611069	41-	1	1	Kojetaulun sivu, oikea	Instrumentbrädets sida, höger	Side of instrument panel, right
19	R091200	41-	1	1	Liittimen kiinnitin	Kopplingsstyckets hållare	Joint part holder
20	R091791	41-	1	1	Sulakkeiden yhdistin	Säkringarnas förbindare	Safety fuse connector
21	8030572	41-	1	1	Johtimen kiinnitin 97006	Ledningens hållare 97006	Conductor holder 97006
22	6162914	41-	2	2	Uruuvi M 4×14 mm	Spårskruv M 4×14 mm	Slotted screw M 4×14 mm
23	7414253	41-	2	2	Hammasaluslaatta 4 mm	Tandunderlagsbricka 4 mm	Toothed washer 4 mm
24	6505604	41-	2	2	Kuusiomutteri M 4 mm	Sexkantmutter M 4 mm	Hexagon nut M 4 mm
25	R079318	41-	1	1	Etusuoja	Framskyddets befästning	Front guard fastening
26	6221267	41-	4	4	Kuusioruuvi M 8×20	Sexkantskruv M 8×20	Hexagon screw M 8×20
27	7414007	41-	4	4	Aluslaatta 8 mm BV 151	Underlagsbricka 8 mm BV 151	Washer 8 mm BV 151
28	7414469	41-	4	4	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
29	6506234	41-	4	4	Kuusiomutteri M 8	Sexkantmutter M 8	Hexagon nut M 8
30	R596044	41-	2	2	Akun kiinnitysruuvi	Akkumulatorns befästningskruv	Battery fastening screw
31	6598504	41-	2	2	Siipimutteri M 6	Vingmutter M 6	Fly nut M 6
32	R097077	41-	1	1	Akun kiinnityskisko	Akkumulatorns befästningstång	Battery fastening bar
33	R088492	41-	1	1	Akun teline	Akkumulatorns ställning	Battery stand
34	R066754	41-	2	2	Akun pehmikekumi	Akkumulatorns oppmjukningsgummi	Battery padding Rubber
35	8000728	41-	1	1	Akku 12 V (Katso kytkentäkaavio)	Akkumulator 12 V (Se kopplingschema)	Battery 12 V (See switch diagram)
36	R603936	41-	1	1	Öljyputken tuki	Oljerörets stöd	Oil pipe support
37	R064409	41-	1	1	Öljyputken kiinnitin	Oljerörets befästning	Oil pipe fastening
38	6211667	41-	1	1	Ruuvi M 6×25	Skruv M 6×25	Screw M 6×25
39	7414465	41-	1	1	Jousilaatta 6 mm	Fjäderbricka 6 mm	Spring washer 6 mm
40	6506034	41-	1	1	Mutteri M 6	Mutter M 6	Nut M 6
41	R611070	41-	1	1	Levy	Plåt	Plate
42	R618112	41-	1	1	Kumilevy	Gummiplåt	Rubber plate
43	R619259	41-	1	1	Tuki	Stödlist	Support plate

**KYTKIN
KOPPLING
CLUTCH**

Viite No Ref. Nr	Tilaus No Order Nr	Sarja Serie Series	Kpl St Pcs Sampo 310 360	Varaosan nimi	Reservdelens namn	Name of spare part
1	R084838	41-	1 1	Sisäkytkinpesä, osat 2-11	Inre kopplingsbox, delar 2-11	Inner clutch housing, parts 2-11
2	6222077	41-	1 1	Kuusioruuvi M 8×40	Sexkantskruv M 8×40	Hexagon screw M 8×40
3	7414469	41-	1 1	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
4	6506234	41-	1 1	Kuusiomutteri M 8	Sexkantmutter M 8	Hexagon nut M 8
5	7814145	41-	3 3	Jousisokka 5×32 mm	Fjädersprint 5×32 mm	Spring pin 5×32 mm
	7814099	41-	2 2	Jousisokka 3×32 mm	Fjädersprint 3×32 mm	Spring pin 3×32 mm
6	R084841	41-	1 1	Kytkinhaarukan akseli	Kopplingsgaffelns axel	Clutch fork shaft
7	R084842	41-	1 1	Kytkinvipu	Kopplingspak	Clutch lever
8	R084839	41-	1 1	Sisäkytkinpesä	Inre kopplingsbox	Inner clutch housing
9	R084840	41-	1 1	Kytkinhaarukka	Kopplingsgaffel	Clutch fork
10	0480415	41-	1 1	Kytkimen irrotin 1859029000	Kopplingsens avkopplare	Clutch disengage device
11	0480418	41-	2 2	Muotojousi 1805042000	Formfjäder	Form spring
12A	R614412	41-	1 1	Ulkokytkinpesä, os. 13-37.49	Yttre kopplingsbox, del 13-37.49	Outer clutch housing, parts 13-37.49
12B	0492786	41-	1 1	Levykytkin KS 200 Z, 1882196005 osat 13-16	Plättkoppling KS 200 Z, 1882196005 delar 13-16	Plate clutch KS 200 Z, 1882196005 parts 13-16
13	6221267	41-	6 6	Kuusioruuvi M 8×20	Sexkantskruv M 8×20	Hexagon screw M 8×20
14	7414469	41-	6 6	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
15	0480400	41-	1 1	Kytkinpainelevy	Kopplingstryckskliva	Clutch thrust plate
16	0480419	41-	1 1	Kytkinlevy	Kopplingskliva	Clutch plate
18	R595846	41-	1 1	Kytkinakseli	Kopplingsaxel	Clutch shaft
19	6221267	41-	6 6	Kuusioruuvi M 8×20	Sexkantskruv M 8×20	Hexagon screw M 8×20
20	7414469	41-	6 6	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
21	R595847	41-	1 1	Kytkinlaippa	Kopplingsfläns	Clutch flange
22	R084844	41-	1 1	Ulkokytkinpesä	Yttre kopplingsbox	Outer clutch housing
23	0566270	41-61	2 2	Soviterengas AN 80×20	Anpassningsring AN 80×20	Fitting ring AN 80×20
24	0502350	41-	2 2	Urakuulalaakeri 6010 2RS	Spärkullager 6010 2RS	Ball bearing 6010 2RS
25	7815259	41-61	2 2	Varmistinrenngas J 82	Säkringsring J 82	Circlip J 82
	7815258	62-	2 2	Varmistinrenngas J 80	Säkringsring J 80	Circlip J 80
26	R084931	41-	1 1	Laakerin väliholkki	Lagrets mellanbussning	Intermediate bushing of bearing
28	R089136	41-	1 1	Tasakilja A 10×8×40	Plankil A 10×8×40	Flat key A 10×8×40
29	0562011	41-	1 1	Varmistinlaatta MB 10	Låsbricka MB 10	Locking plate MB 10
30	0563011	41-	1 1	Vetomutteri KM 10	Dragmutter KM 10	Pull nut KM 10
32	0415198	41-	1 1	Muutinjousi 581367	Variatorfjäder 581367	Variator spring 581367
33	R084850	41-	1 1	Jousen suoju	Fjäderskydd	Spring guard
34	7814141	41-	1 1	Jousisokka 5×24 mm	Fjädersprint 5×24 mm	Spring pin 5×24 mm
35	R587421	41-	1 1	Aluslaatta	Underlagsbricka	Washer
36	R595849	41-	1 1	Jousen kiristysruuvi	Fjädersna spännskruv	Spring tightening screw
37	0252405	41-	1 1	Voitelunippa B 6 mm	Smörjnippel B 6 mm	Lubricating nipple B 6 mm
38	6221467	41-	1 1	Kuusioruuvi M 8×25 mm	Sexkantskruv M 8×25 mm	Hexagon screw M 8×25 mm
39	7412469	41-	1 1	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
40	R092972	41-	1 1	Palautusjousen kiinnitin	Befästning för återgångsfjäder	Fastening of release spring
41	0415179	41-	1 1	Palautusjousi 71585	Återgångsfjäder 71585	Release spring 71585
42	6506234	41-	9 9	Kuusiomutteri M 8	Sexkantmutter M 8	Hexagon nut M 8
43	7412469	41-	9 9	Jousilaatta 8 mm	Fjäderbricka 8 mm	Spring washer 8 mm
44	6221867	41-	9 9	Kuusioruuvi M 8×35	Sexkantskruv M 8×35	Hexagon screw M 8×35
45	R092463	41-	1 1	Kytkinvaijeri	Kopplingsvaljer	Clutch wire
46	R581400	41-	1 1	Muutinpyörät	Variatorhjul	Variator wheels
47	R611366	41-	1 1	Rajoitin	Stoppare	Limit
48	6222077	41-	1 1	Ruuvi M 8×40	Skruv M 8×40	Screw M 8×40
49	0415224	41-	1 1	Sisämuutinjousi 610012	Inre variatorfjäder	Inner variator spring

**TAKAPYÖRÄT
BAKHJUL
REAR WHEELS**

Viite No Ref. Nr	Tilaus No Order Nr	Sarja Serie Series	Kpl St		Varaosan nimi	Reservdelens namn	Name of spare part
			Pcs	Sampo 310 360			
1	R610905	41-	1	1	Takasilta	Bakaxelhus	Rear-axle housing
2	R609022	41-	2	2	Olka-akseli	Styrskänkel	Steering knuckle
3	R581448	41-	2	2	Aluslaatta	Underlagsbricka	Washer
4	0554119	41-	2	2	Neulalaakeri	Nällager	Needle bearing
5	0554122	41-	2	2	Painelevy	Tryckplåt	Thrust plate
6	9581450	41-	4	4	Laakeriholkki 581450	Lagerbussning 581450	Bearing bush 581450
7	R602481*	41-44	1	1	Ohjausvipu	Styrspak	Steering rod
7	R619608*	51-	1	1	Ohjausvipu, vasen	Styrspak, vänster	Steering rod left
8	R592183	41-	2	2	Kiila 8x10x36	Kil 8x10x36	Wedge 8x10x36
9	7003895	41-	2	2	Ruuvi M 12x60	Skruv M 12x60	Screw 12x60
10	R593213*	41-44	1	1	Ohjausvipu	Styrspak	Steering rod
10	R619607*	51-	1	1	Ohjausvipu, oikea	Styrspak, höger	Steering rod, right
12	0497726	41-44	1	1	Kuulanivel vas.k. 595354	Kulled, vänster 595354	Ball joint, left 595354
12	0497730	51-	1	1	Kuulanivel vasen	Kulled, vänster	Ball joint, left
13	6546962	41-44	1	1	Lukkomutteri vas. M 14x1.5	Låsmutter, vänster M 14x1.5	Locking nut, left M 14x1.5
13	6549562	51-	1	1	Mutteri M 16x1.5, vas.	Mutter M 16x1.5, vänst.	Nut M 16x1.5, left
14	R592450	41-44	1	1	Raidetanko	Styrskänkel	Steering knuckle
14	R619610	51-	1	1	Raidetanko	Styrskänkel	Steering knuckle
15	6546862	41-44	2	2	Lukkomutteri M 14x1.5	Låsmutter, M 14x1.5	Locking nut M 14x1.5
15	6549462	51-	2	2	Mutteri M 16x1.5	Mutter M 16x1.5	Nut M 16x1.5
16	0497727	41-44	2	2	Kuulanivel 595355	Kulled 595355	Ball joint 595355
16	0497731	51-	2	2	Kuulanivel, oikea	Kulled, höger	Ball joint, right
17	R602467	41-44	1	1	Ohjaussylinteri	Styrcylinder	Steering cylinder
17	R619613	51-	1	1	Ohjaussylinteri	Styrcylinder	Steering cylinder
18	0633818	41-	1	1	Holkki	Bussning	Bushing
19	6232177	41-	1	1	Ruuvi M 12x50	Skruv M 12x50	Screw M 12x50
20	6594238	41-	1	1	Lukkomutteri M 12	Låsmutter M 12	Locking nut M 12
21	0252420	41-	2	2	Voitelunippa C 1/8"	Smörjnippel C 1/8"	Lubricating nipple C 1/8"
22	R609021	41-	2	2	Aluslevy	Underlagsbricka	Washer
23	R609019	41-44	2	2	Takapyörän keskiö osat 24-27	Bakhjulets centrum delar 24-27	Rear wheel center parts 24-27
24	0480552	41-	1	1	Kartiorullalaakeri	Konist. kullager	Tapered roller bear
25	R609020	41-44	1	1	Takapyörän keskiö	Bakhjulets centrum	Rear wheel center
	R619154	51-	2	2	Takapyörän keskio	Bakhjulets centrum	Rear wheel center
26	6896282	41-44	5	5	Lukkoruuvi 597886	Låskantbult 597886	Lockheadbolt 597886
	6241560	51-	10	10	Ruuvi M 16x45	Skruv M 16x45	Screw M 16x45
27	0480551	41-	1	1	Kartiorullalaakeri	Konist. kullager	Tapered roller bear
28	6595332	41-44	10	10	Mutteri M 12 DIN 6330B	Mutter M 12 DIN 6330 B	Nut M 12 DIN 6330 B
	6594438	51-	10	10	Lukkomutteri M 16	Låsmutter M 16	Locking nut M 16
	7400036	51-	10	10	Aluslaatta A 17	Underlagsbricka A 17	Washer A 17
29	0492560	41-44	2	2	Takapyöra 612053	Bakhjul 612053	Rear wheel 612053
	0492555	51-	2	2	Takapyöra 619118	Bakhjul 619118	Rear wheel 619118
30	0492554	41-	2	2	Sisären gas 8.50-12"	Inre slang 8.50-12"	Inner tube 8.50-12"
31	0492553	41-	2	2	Ulkorengas 8.50-12"	Däck 8.50-12"	Tyre 8.50-12"
32	0480555	41-44	2	2	Vanne 7x12"	Fälj 7x12"	Rim 7x12"
	0480561	51-	2	2	Vanne 7x12"	Fälj 7x12"	Rim 7x12"
33	0563007	41-	4	4	Vetomutteri KM 6	Dragmutter KM 6	Draw nut KM 6
34	0562007	41-	2	2	Varmistinrengas MB 6	Säkringsring MB 6	Circlip MB 6
35	R581550	41-	2	2	Takapyörän kansi	Bakhjulets lock	Lid of rear wheel
37	0633936	41-	2	2	Pyyhkijärengas	Avtorkningsring	Wipering
38	0633948	41-	2	2	Tiiviste	Tätning	Sealing
39	0632913	41-	2	2	Tiiviste	Tätning	Sealing
40	7815982	41-	2	2	Tukirengas	Ring	Ring
41	0632910	41-	1	1	Tiiviste	Tätning	Sealing
42	R607018	41-			Täytelevy	Täckbricka	Lining washer
43	R582508	41-	1	1	Takasilän painelaakeri	Bakaxelhusets trycklager	Thrust bearing for rearaxle housing
44	7414226	41-	1	1	Jousilaatta 16 mm	Fjäderbricka 16 mm	Spring washer 16 mm
45	6241977	41-	1	1	Ruuvi M 16x55	Skruv M 16x55	Screw M 16x55
68	0252475	41-	2	2	Voitelunippa ER 1/8"	Smörjnippel E R 1/8"	Lubricating nipple E R 1/8"
69	R619614	41-	1	1	Mäntä koottuna	Kolv kompl.	Piston
70	6536735	51-	3	3	Mutteri M 12x1.5	Mutter M 12x1.5	Nut M 12x1.5
71	7812123	51-	3	3	Saksisokka 3x30	Saxsprint 3x30	Split pin 3x30
	7812078	41-44	3	3	Saksisokka 2x25	Saxsprint 2x25	Split pin 2x25

* Toimitetaan ruuvin 7003895 kanssa. Levereras med skruv 7003895. Will be delivered with screw 7003895.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL