

**Ersatzteilliste /
Spare Parts List
KUBOTA
V1505-T-EBB**

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.


CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

SOMMAIRE

[V1505-T-(E) BB-EC-1, V1505-T-(E) BBS-EC-STD-3]	0601 COLLECTEUR D'ADMISSION	50
[V1505-T-(E) BB-EC-LT-1, V1505-T-(E) BB-EC-LT-STD-3]	0602 COLLECTEUR D'ECHAPPEMENT	51
0001 BLOC MOTEUR	0603 FILTRE A AIR	52
0002 CARTER D'HUILE	0605 SILENCIEUX	53
0003 CULASSE	060601 TURBO-CHARGEUR	54
0004 CARTER DE DISTRIBUTION	060602 TURBO-CHARGEUR	55
0005 COUVRE-CULASSE	0610 TUYAU D'HUILE (TURBO-CHARGEUR)	56
0006 FILTRE D'HUILE	0700 POMPE HYDRAULIQUE	57
0007 JAUGE D'HUILE ET GUIDE	0702 REFROIDISSEMENT	58
0100 PALIERS DE VILEBREQUIN	0800 BOUGIE, DE PRECHAUFFAGE INDIC. BOUGIE ET TEMPORISATEUR	59
0101 ARBRE A GAMES ET ARBRE DE PIGNON FOU	0801 INTERRUPTEUR DE DEMARREU	60
0102 PISTON ET VILEBREQUIN	0808 ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	61
010301 VOLANT MOTEUR	0809 ETIQUETTE ET MANUEL DE L'UTILISATEUR	62
010302 VOLANT MOTEUR		
010501 ARBRE A GAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR	■ INDEX NUMERIQUE	63
010502 ARBRE A GAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR		
0200 LEVIER D'ARRET DU MOTEUR		
0201 SOLENOIDE D'ARRET		
020201 POMPE D'INJECTION		
020202 POMPE D'INJECTION		
0203 POMPE D'INJECTION (PARTIES COMPOSANTES)		
0204 REGULATEUR DE VITESSES		
0205 PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE		
020601 PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE		
020602 PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE		
0207 PORTE-INJECTEUR (PARTIES COMPOSANTES)		
030001 FILTRE A CARBURANT		
030002 FILTRE A CARBURANT		
030101 POMPE D'ALIMENTATION (MECHANIQUE)		
030102 POMPE D'ALIMENTATION (MECHANIQUE)		
0302 POMPE D'ALIMENTATION (ELECTRIQUE)		
0402 ALTERNATEUR		
0403 ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)		
040401 DEMARREUR		
040402 DEMARREUR		
040501 DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)		
040502 DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)		
0406 CONTACT		
0500 BRIDE A EAU ET THERMOSTAT		
0501 POMPE A EAU		
0502 RADIATEUR		
050301 TUYAU D'EAU		
050302 TUYAU D'EAU		
0504 VENTILATEUR		
0600 SOUPAPES, CULBUTEURS		

0203

INJECTION PUMP (COMPONENT PARTS)
 POMPE D' INJECTION (PARTIES COMPOSANTES)
 EINSPRITZPUMPE (EINZEL-TEIL)




17451-022-10

A:V1505TBB/EBBEC1 B:V1505TBBS/EBBSECSTD3 C:V1505TBB/EBBECLT1 D:V1505TBB/EBBECLTSTD3

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q'TY/S.No. Q'TE/No.S. STUECK/S.Nr.				I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B	C	D		
010	16060-5101-0	ASSY PUMP, INJECTION	ENS. POMPE INJECTION	GRP. EINSPRITZPUMPE			1			
020	16030-5105-2	PLUNGER, PUMP	PLONGEUR	PUMPENKOLBEN			4			
030	15841-5103-0	VALVE, DELIVERY	SOUPAPE DE REFOUL.	VENTIL			4			
040	15841-5123-0	SPRING, DELIV. VALVE	RESSORT SOUPAPE REF	FEDER			4			
050	15841-5124-0	GASKET, DELIV. VALVE	JOINT DE SOUPAPE	DICHTUNG, DRUCKVENTIL			4			
060	16271-5122-0	HOLDER, DELIV. VALVE	SUPPORT	ENTLAST-VENTILHALTER			4			
070	15841-9676-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING			4			
080	15841-5156-0	FLANGE, SLEEVE	BRIDE	FLANSCH			4			
090	15841-9457-0	PIN, JOINT	GOUPILLE	STIFT			4			
100	15841-5120-0	O RING	JOINT TORIQUE	O RING			8			
110	15862-9143-0	SCREW	VIS	SCHRAUBE			8			
120		BLANK	BLANC	LEERE SPALTE			-			
130	15841-5107-0	ASSY TAPPET	ENS. POUSSOIR	GRP. VENTILSTOESSEL			4			
140	15841-5125-0	PIN, TAPPET GUIDE	GOUPILLE	STOESSELFUHRUNGSTIFT			4			
150	16271-5143-0	PIN, CLAMP	CLAVETTE	STIFT			1			
160	15841-5128-0	SPRING, PLUNGER	RESSORT DE PLONGEUR	KOLBENFEDER			4			
170	15841-5127-0	SEAT, SPRING UPPER	SIEGE DE RESSORT	FEDERTELLER OBERE			4			
180	15841-5129-0	SEAT, SPRING LOWER	SIEGE DE RESSORT	FEDERTELLER UNTERE			4			
190	15841-5149-0	SHIM	CALE	BEILAGE			4			
200	16060-5106-0	RACK, CONTROL	CREMAILLIERE DE LUTTE	STEUERUNGSTEIL			1			
210	16060-5154-0	PLATE	PLAQUE	PLATTE			1			
220	15841-9311-0	SCREW, CSK-HD	VIS	SCHRAUBE			5			
230	15841-5138-0	SLEEVE, CONTROL	MANCHON DE COMMANDE	MUFFE			4			
240	16030-5132-0	BOLT, JOINT	VIS	BOLZEN, ABSCHLUSS			1			
250	15841-9665-0	GASKET	JOINT	DICHTUNGSPLATTE			2			
260	15841-5135-0	SCREW	VIS	SCHRAUBE			1			
270	15841-9666-0	GASKET	JOINT	DICHTUNGSPLATTE			1			


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

ALTERNATOR AND PULLEY
ALTERNATEUR
WECHSELSTROMMASCHINE



1E058-002-22

OLD PART



16285-806-11

A:V1505TBB/EBBEC1 B:V1505TBBS/EBBSECSTD3 C:V1505TBB/EBBECLT1 D:V1505TBB/EBBECLTSTD3

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESELL-Nr.	PART NAME	DESIGNATION	BEZEICHNUNG	Q' TY/S. No. Q' TE/No. S. STUECK/S. Nr.				I. C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B	C	D		
220	19872-6588-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE			1 ≤XZ0500			
230	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME			2 ≤XZ0500			
240	16662-6583-0	ASSY COUPLER, CONNec.	ENS. COUPLEUR CONNec.	GRP. KUPPLERANSCHLUBE			1			
250	19872-6584-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE			1			
260	19237-6591-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME			5			
270	19215-6375-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME			1 ≥B2938			
275	11521-6592-0	CONNECTOR	CONNECTEUR	ANSCHLUBE			1 ≥B2938			
280	19844-6577-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME			1 ≥B2938			
280	11521-6597-0	TERMINAL	DEBORNE	ANSCHLUBKLEMME			1 ≥2N0006	≠		

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL