



INSTALLATION INSTRUCTIONS

47826734
COLD WEATHER PACKAGE KIT

APPROXIMATE INSTALLATION TIME: 8.0 hours

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL


- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.


CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

9. Install the hydraulic connectors **(6)** and the 90° elbow **(8)** on the valve **(5)**.
10. Install the fitting **(7)** as shown in the figure on the hydraulic connector **(6)**.
11. Install on the fitting **(7)** the hoses **(E)** and **(G)** previously removed.
12. Install on the hydraulic connector **(6)** the hose **(F)** previously removed.
13. Install for the models W170C/721F on the 90° elbow **(8)** the hose **(10)** or for the models W190C–W230C/821F-921F the hose **(11)**.



LEIL15WHL0489FB 8


1. Garer la machine sur une surface plane et stable, abaisser le godet et couper le moteur.
2. Le personnel non autorisé doit se tenir à l'écart de la machine. Tourner la clé de contact en position ON. Le bouton de commande de pilotage doit être sur la position ON (activé). Relâcher la pression de la conduite hydraulique en déplaçant tous les leviers de commande plusieurs fois dans les deux sens ou installer une pompe à vide sur le réservoir hydraulique.



RCPH10WHL114BAL 1

3. Activez les leviers de commande de droite à gauche et d'avant en arrière une douzaine de fois. Mettre la clé de contact sur Arrêt (OFF) et retirer la clé.

AVIS: avant de réaliser tout travail d'entretien sur le circuit hydraulique, il est nécessaire de laisser refroidir le circuit (la température ne doit pas dépasser **40 °C (104.0 °F)**).



RCPH10WHL119BAL 2


4. Ouvrir le capot d'accès au moteur. Mettre le coupe-batterie sur Arrêt (OFF).

REMARQUE: Une fois le moteur arrêté, attendre 90 secondes avant de couper le sectionneur de la batterie. Après l'arrêt du moteur, le système de réduction catalytique sélective (SCR) effectue un cycle de purge ; le module d'alimentation continue de fonctionner.

5. Éliminer tous les contaminants des raccords de flexible et de tube qui doivent être déconnectés. À des fins d'identification, étiqueter tous les câbles électriques, flexibles et tubes débranchés. Boucher tous les raccords de flexible et de tube ouverts. Vérifier que les bouchons et capuchons sont propres et exempts de débris.

REMARQUE: Avant d'installer un flexible hydraulique, un tuyau ou un raccord, vérifier que les joints toriques sont montés et lubrifiés correctement.

6. Bauen Sie die Schläuche **(E)**, **(F)**, **(G)** und die Verschraubungen **(H)** vom Ventil **(D)** ab. Lösen Sie die Schrauben und Müttern und nehmen Sie das Ventil **(D)** vom Rahmen ab.



LEIL15WHL0485FB 4

1 - CONTENUTO DEL KIT

Descrizione generale del kit

721F	NA --- WE
821F	NA --- WE
921F	NA --- WE
W170C	NA --- WE
W190C	NA --- WE
W230C	NA --- WE

AVVISO: per controllare i numeri di parte degli articoli del presente kit fare riferimento al Catalogo ricambi.

NOTA: quando si fa riferimento alle istruzioni per i riferimenti alle didascalie, il numero [ad esempio: **(1)**] indica il componente **(1)** riportato nella distinta relativa al contenuto del kit. La lettera [ad esempio, **(A)**] indica il componente sull'unità e non quello riportato nella distinta relativa al contenuto del kit.

Prima di iniziare l'assemblaggio, leggere tutte le istruzioni.

I riferimenti al lato destro, sinistro, anteriore e posteriore sono da intendersi guardando dal sedile dell'operatore.


NOTA: la tabella seguente mostra i componenti numerati come riportato nelle istruzioni di montaggio.

Componente	Descrizione	Quantità
1	Piastra adattatore	1
2	Ritegno raccordo a T	1
3	Gomito a 90° 16 mm (0.7 in)	1
4	Tubo flessibile collettore idraulico di ritorno 2175 mm (85.6 in)	1
5	Distributore idraulico direzionale	1
6	Connettore idraulico	2
7	Raccordo a T 16 mm (0.7 in)	1
8	Gomito a 90°	1
9	Raccordo a T 12 mm (0.5 in)	1
10	Tubo flessibile dal ritorno idraulico al serbatoio (W170C/721F)*	1
11	Tubo flessibile dal ritorno idraulico al serbatoio (W190C-W230C/821F-921F)**	1
12	Fascetta serrafili 384 mm (15.1 in)	14
13	Rondella 9x16x1.6	4
14	Bullone M8x90	2
15	Dado M8	2
16	Rondella 11x20x2	4
17	Dado M10	2
18	Bullone M10x30	2
19	Distanziale	2
20	Piastra terminale	1
21	Orifizio della valvola di carico calore	1
22	Tappo	2

* Scartare il tubo flessibile nel caso in cui il kit venga usato su New Holland W190C/W230C, Case 821F/921F.

** Scartare il tubo flessibile nel caso in cui il kit venga usato su New Holland W170C, Case 721F.


15. Scollegare i tubi flessibili **(I)** e **(L)**. Montare il raccordo a T **(9)** sulla valvola di comando freni e montare nuovamente i tubi flessibili **(I)** e **(L)**.
16. Montare, per i modelli W170C/721F sul raccordo a T **(9)** il tubo flessibile **(10)** o, per i modelli W190C-W230C/821F-921F, il tubo flessibile **(11)**.



LEIL15WHL0491FB 10

4. Instale la placa final **(20)** en la válvula principal **(C)**.
5. Instale el codo de 90° **(3)** en la placa final **(20)**.
Instale el manguito del colector de retorno **(4)** en el codo de 90° **(3)**.

NOTA: solo para los modelos W170C/721F



LEIL15WHL0483BB 2

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL