



INSTALLATION INSTRUCTIONS

48161078
OBJECT HANDLING KIT

APPROXIMATE INSTALLATION TIME: 3.0 hours

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below




- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL


Lift hook link install

1. Remove the lower snap rings (**R**), the shims (**S**), and the pin (**T**).
2. Support the existing link (**Q**).
3. Remove the upper snap rings (**U**), the shims (**V**), and the pin (**W**).
4. Remove the existing link (**Q**) from the machine.



RAIL16TLB0363BA 14

5. Set the hook link (**20**) in position.
6. Align the upper holes in the hook link (**20**) and the mounting holes of the machine.
7. Install the upper pin (**W**), the shims (**V**), and the snap rings (**U**).
8. Align the lower holes in the hook link (**20**) and the mounting holes of the machine.
9. Install the lower pin (**T**), the shims (**S**), and the snap rings (**R**).



RAIL16TLB0362BA 15

1 - INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Mensaje de seguridad agrupado

▲ PELIGRO

Movimiento inesperado

Asegúrese de que el freno de mano está puesto. Asegure la máquina colocando calzos en las ruedas. Si no se cumplen estas instrucciones, se producirán muertes o graves lesiones.

D0013A

▲ ADVERTENCIA

Peligro de quemaduras.

Antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento del sistema hidráulico, debe dejar que se enfríe. La temperatura del líquido hidráulico no debe superar los 40 °C (104 °F). Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0241A

▲ ADVERTENCIA

El líquido hidráulico presurizado puede penetrar en la piel y provocar lesiones graves.

Apriete todas las conexiones antes de arrancar el motor. Si el líquido hidráulico penetra en la piel, acuda inmediatamente a un centro médico.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0117A

▲ ADVERTENCIA

¡Peligro de vuelco!

Coloque los dispositivos de estabilización en la posición de funcionamiento antes de bajar el brazo y extender el penetrador. La parte delantera de la máquina se puede elevar por encima del suelo y se desestabiliza si los dispositivos de estabilización no están hacia abajo en la posición de funcionamiento.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0196A

▲ ADVERTENCIA

¡Salida de líquido!

Las fugas de aceite hidráulico o combustible diésel pueden penetrar en la piel y producir infecciones u otras lesiones. Para evitar daños personales, libere toda la presión, antes de desconectar los conductos de líquido o de realizar trabajos en el sistema hidráulico. Antes de aplicar presión, asegúrese de que todas las conexiones están apretadas y los elementos se encuentran en buen estado. No compruebe nunca manualmente las posibles fugas bajo presión. Utilice un trozo de cartón o de madera para realizar esta operación. Si resulta herido a causa de una fuga de fluido, acuda inmediatamente a un médico.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.

W0178A

▲ ADVERTENCIA


¡Peligro de vuelco!

Coloque los dispositivos de estabilización en la posición de funcionamiento antes de bajar el brazo y extender el penetrador. La parte delantera de la máquina se puede elevar por encima del suelo y se desestabiliza si los dispositivos de estabilización no están hacia abajo en la posición de funcionamiento.

Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse muertes o graves lesiones.


W0196A

6. Fije el mazo de cables eléctricos de la pluma (13) en su lugar con cuatro bridas (14) donde se muestra.



RAIL17TLB0216BD 19

7. Conecte el cable eléctrico (13) al mazo de cables (18) en la parte exterior de la cabina.
8. Introduzca el mazo de cables en la cabina y diríjalo hacia el panel de instrumentos lateral.



RAIL16TLB0918AA 20

3 - AVANT-ASSEMBLAGE

PREPARATION POUR L'ASSEMBLAGE

Circuits hydrauliques - Préparer


AVANT LE MONTAGE DE CE KIT, LIRE LA NOTICE D'INSTRUCTION COMPLETE

AVIS: les mots « droite » et « gauche », tels qu'ils sont utilisés dans cette instruction, indiquent les côtés droit (2) et gauche (1) de la machine vus du siège conducteur. L'avant (3) et l'arrière (4) sont aussi illustrés.

Les numéros de référence et les lettres sur les illustrations sont les mêmes que ceux indiqués dans les instructions.


Les spécifications de couple de serrage spécial sont incluses dans les instructions. Si tel n'est pas le cas, utiliser les spécifications de couple de serrage standard. Référez-vous au manuel de service ou contactez votre concessionnaire agréé pour en prendre connaissance.

1. Stationner la machine sur une surface plane.
2. Placer des cales sous les roues afin d'empêcher le déplacement de la machine.
3. Abaisser les stabilisateurs au sol.




RAIL16TLB0880AA 1

4. Déployer complètement le balancier et la flèche.
5. Abaisser la flèche jusqu'à ce que le godet repose sur le sol.
6. Arrêter le moteur et serrer le frein de stationnement.



RAIL14TLB0861BA 2


11. Remonter le tableau de bord latéral (**AA**).



RAIL16TLB0921AA 24

12. Poser l'autocollant (**19**) sur la machine, sur la partie inférieure de la vitre arrière droite.

REMARQUE: L'autocollant (**19**) doit être positionné sur la vitre interne latérale.



RAIL16TLB0920AA 25

4 - MONTAGGIO

Comandi idraulici dell'escavatore e del retroescavatore

Comandi idraulici dell'escavatore e del retroescavatore - Riattacco

Aggiornamenti obbligatori della Dichiarazione di conformità


NOTA: durante questa procedura viene rilasciato del fluido idraulico, quindi prepararsi a raccoglierlo in un contenitore adatto e a smaltirlo in modo adeguato.

AVVISO: evitare contaminazioni, pulire tutti i collegamenti prima di scollegare tubi, tubi flessibili o raccordi. Chiudere o tappare tutte le luci dopo aver scollegato i tubi.


ATTENZIONE: il concessionario o la persona che garantisce il corretto montaggio del complessivo per la "movimentazione di oggetti" deve certificare il corretto assemblaggio al produttore, al fine di chiedere l'aggiornamento della dichiarazione di conformità CE.

Montaggio valvola di bloccaggio cilindro braccio

1. Scollegare tutti i tubi flessibili dal cilindro del braccio del retroescavatore.
2. Preassemblare la valvola di bloccaggio (22):
 - Montare il raccordo dritto (1) nell'attacco contrassegnato con "C2" (estremità asta) sulla valvola di bloccaggio.
 - Montare il raccordo dritto (3) nell'attacco contrassegnato con "V2" (estremità base) sulla valvola di bloccaggio.
 - Montare il raccordo dritto (5) nell'attacco contrassegnato con "P11" sulla valvola di bloccaggio.
3. Montare il complessivo valvola di bloccaggio (22) sul raccordo a gomito a 90° (E) esistente, situato sull'estremità asta del cilindro del braccio del retroescavatore.




RAIL16TLB1218AA 1




RAIL16TLB1220AA 2

12. Sichern Sie die das Sperrventil am Heckbaggerausleger-Zylinder mit den Blöcken **(J)** und Schelle **(K)**.



RAIL16TLB1230AA 6


13. Schließen Sie den vorhandenen Schlauch **(G)** an das Rohr **(4)** an.
 14. Schließen Sie den vorhandenen Schlauch **(H)** an das Rohr **(7)** an.




RAIL16TLB1229AA 7

Pendelarmzylinder-Sperrventil montieren

1. Trennen Sie alle Schläuche vom Pendelarmzylinder des Heckbaggers.
2. Das Sperrventil **(2)** vormontieren:
 - Montieren Sie das gerade Anschlussstück **(1)** in den Anschluss „C2“ (Stangenende) am Sperrventil.
 - Montieren Sie das gerade Anschlussstück **(3)** in den Anschluss „V2“ (Fußende) am Sperrventil.
 - Montieren Sie das gerade Anschlussstück **(5)** in den Anschluss „Pil“ (Fußende) am Sperrventil.
3. Montieren Sie die Sperrventilbaugruppe **(2)** am vorhandenen **90°-Winkelstück (M)**, das sich am Stangenende des Pendelarmzylinder des Heckbaggers befindet.



RAIL16TLB1218AA 8



RAIL16TLB1219AA 9

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL