

# SK1550

Yanmar® 3TNV86C

## Manual del operador



CMW®

Ejemplar N° 2.0  
Translation of the Original Instruction

053-3112(S)

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

---

**Apoyo**

**103**

La política de garantía para esta máquina y los procedimientos para obtener consideración bajo garantía y capacitación


---



*Preparación del equipo*

---


6. Asegurarse que los pasadores estén enganchados por medio de girar el accesorio hacia abajo.



t43om007w.eps

## Pantalla Versión 2





### Medidores e indicadores




t53om011w20.eps

- |   |  |
|---|--|
| 1. Indicador del valor prefijado del tacómetro    | 9. Indicador de temperatura de escape alta       |
| 2. Horómetro                                      | 10. Indicador de limpieza de escape              |
| 3. Medidor de carga del motor                     | 11. Indicador de limpieza de escape inhabilitado |
| 4. Indicador de modo del acelerador               | 12. Termómetro de refrigerante del motor         |
| 5. Indicador de bujías de incandescencia          | 13. Voltímetro                                   |
| 6. Indicador de temperatura del aceite hidráulico | 14. Reloj de tiempo real                         |
| 7. Manómetro de aceite del motor                  | 15. Tacómetro                                    |
| 8. Indicador de advertencia/parada del motor      |  |

Artículo	Descripción	IMPORTANTE
1. <b>Indicador del valor prefijado del tacómetro</b>	Indica la velocidad del motor deseada.	Lo ajusta el usuario.

Artículo	Descripción	IMPORTANTE
<p><b>4. Interruptor de bloqueo auxiliar</b></p>  <p><small>c00ic225w.eps</small></p>	<p>Para bloquear la función auxiliar, presionar la parte superior.</p> <p>Para desbloquear, presionar la parte inferior.</p>	
<p><b>5. Acelerador</b></p>  <p><small>c00ic391w.eps</small></p>	<p>Para aumentar la velocidad del motor, empujar.</p> <p>Para disminuirla, tirar.</p>	<p>Controle solo las funciones si está seleccionado el modo del acelerador de la consola. Ver "Menú principal" en la página 44.</p> <p>Si el acelerador no está ajustado en lento cuando arranca el motor o se modificó el modo del acelerador, debe regresar a lento para funcionar.</p>
<p><b>6. Interruptor de llave de contacto</b></p>  <p><small>c00ic377w.eps</small></p>	<p>Para activar los accesorios, girar a la derecha.</p> <p>Para arrancar el motor, girar hacia la derecha por completo.</p> <p>Para apagar la máquina, girar a la izquierda.</p>	
<p><b>7. Interruptor de luces de trabajo</b></p>  <p><small>c00ic048w.eps</small></p>	<p>Para encender, pulsar la parte superior.</p> <p>Para apagar, pulsar la parte inferior.</p>	

## Elevación




**⚠ ADVERTENCIA** Carga levantada. Los componentes pesados pueden ocasionar lesiones graves o la muerte. Mantenerse alejado de la carga levantada y de su rango de movimiento.

**Para ayudar a evitar lesiones:** Levantar la máquina solamente sin el accesorio instalado.

## Puntos

Los puntos de elevación están identificados por etiquetas respectivas. El levante en cualquier otro punto es arriesgado y puede dañar la maquinaria.




ic1319a.eps

## Procedimiento

**AVISO:** No levantar la Máquina con accesorios instalados.

**IMPORTANTE:** La parte delante de la máquina se descenderá más que la parte trasera.

Usar equipo que pueda soportar el tamaño y peso del equipo para elevar como se muestra. Ver “Especificaciones” en la página 97 o medir y pesar el equipo antes de intentar levantarlo.



t55om010w.eps

## Precauciones de mantenimiento



**⚠ ADVERTENCIA** Peligros del sitio de trabajo. La exposición puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Utilizar el equipo y los métodos de trabajo correctos. Utilizar y mantener el equipo de seguridad adecuado.

### Para ayudar a evitar lesiones:

- Usar equipo de protección personal, lo que incluye casco, gafas de seguridad, protección para los pies, protección para los oídos y guantes (excepto al estar cerca de equipo giratorio).
- Quitarse las joyas.
- Usar ropa ajustada y de alta visibilidad.
- Tener a mano otros equipos de protección personal, como botas y guantes aislantes, protección respiratoria, careta protectora, etc., según los riesgos o requisitos del sitio de trabajo.



**⚠ ADVERTENCIA** El mal uso de la máquina puede causar la muerte o lesiones graves. Leer y comprender el manual del operador y todas las instrucciones de seguridad antes de usarla. Aprender a utilizar todos los controles.

### Para ayudar a evitar lesiones:

- Salvo indicación contraria, toda tarea de mantenimiento deberá realizarse con el motor apagado y frío.
- Bajar los componentes no asegurados y elevados antes de realizar mantenimiento en el equipo.
- A menos que se indique lo contrario, todo mantenimiento debe realizarse con la máquina estacionada en una superficie nivelada.
- Consultar las pautas del organismo gubernamental correspondiente para obtener información sobre los procedimientos adecuados de señalización de bloqueo.

## Precaución durante el lavado


**AVISO:** No rociar con agua la consola del operador o el centro eléctrico del compartimiento del motor. El agua puede dañar los componentes eléctricos. Solo limpiar con un trapo.

**Carga**

1. Estacionar el vehículo auxiliar cerca del equipo inoperante, pero no permitir que los vehículos se toquen entre sí.
2. Aplicar el freno de estacionamiento de ambos vehículos, si lo tienen.
3. Apagar los dos vehículos.
4. Desconectar el controlador de la máquina, si está equipado.
5. Inspeccionar la batería de la máquina inoperante (B) en busca de señales de roturas, abultamiento, fugas y otros daños.
6. Conectar la pinza del cable positivo (+) rojo de puente al borne positivo (+) de la batería (2) de la máquina averiada.

**IMPORTANTE:** Algunos equipos pueden tener un borne positivo externo (1) para cables de puente. En tal caso, conectar el cable positivo (+) rojo de puente al borne.

7. Conectar la otra pinza del cable positivo (+) rojo de puente al borne positivo (+) de la batería en el vehículo auxiliar (A).
8. Conectar la pinza del cable negativo (-) negro al borne negativo (-) de la batería del vehículo auxiliar.
9. Conectar la otra pinza del cable negativo (-) negro al motor o a una tierra de chasis en la máquina inoperante, a no menos de 12 pulg (305 mm) de la batería fallida, como se muestra.
10. Acelerar el motor del vehículo auxiliar a 1500-2000 rpm por unos cuantos minutos para acumular una carga eléctrica en la batería fallida.
11. Parar el motor del vehículo auxiliar.
12. Quitar los cables de puente del vehículo auxiliar, empezando por la pinza del cable negativo (-) negro. No dejar que las pinzas de los cables de puente se toquen entre sí.
13. Desconectar la pinza del cable negativo (-) negro del motor inoperante o de la tierra de chasis.
14. Retirar la pinza del cable positivo (+) rojo de la máquina inoperante.
15. Volver a conectar el controlador de la máquina, si está equipado.
16. Arrancar la máquina inoperante.



Battery\_Jumpstart\_B.eps

- Desajustar y, luego, ajustar a mano la tuerca almenada.
- Insertar el pasador hendido en el eje portaherramientas de rueda (3).

**AVISO:** Si el agujero queda visible en la ranura pero el pasador hendido no puede insertarse, aflojar o apretar levemente la tuerca almenada para alinear la ranura con el agujero e insertar el pasador hendido. Si el agujero no queda visible en la ranura, aflojar la tuerca hasta la siguiente ranura disponible e instalar el pasador hendido.

- Doblar las patas del pasador hendido sobre la parte superior del eje portaherramientas.

**IMPORTANTE:** El cubo no debe tener un movimiento apreciable cuando se mueve hacia atrás y hacia adelante.

- Volver a armar. Ajustar las tuercas de rueda a un par de 108 Nm (80 lb-pie).
- Ajustar la tensión de las orugas.


## Conducto de admisión de aire

**AVISO:** Evitar la entrada de polvo en el conducto de admisión de aire para evitar causarle daños al motor.

Revisar el conducto de admisión de aire (ilustrado) en busca de suciedad y residuos cada 250 horas.

Si la pinza está suelta, aplicar aceite a sus roscas y volver a apretarla.


Si la manguera está resquebrajada o desgastada, sustituirla.



t53om049w20.eps

## Tuercas de rueda

Revisar las tuercas de rueda a las 10 horas, a las 50 horas y, de allí en adelante, cada 250 horas. Apretar a un par de 108-129 Nm (88-95 lb-pie) según sea necesario.



t53om050w20.eps

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL