

HT16 RTJ O - HT16 RTJ PRO - HT46 RTJ O - HT46 RTJ PRO


Bedienungsanleitung

**HT16 RTJ O - HT16 RTJ PRO
HT46 RTJ O - HT46 RTJ PRO**

4001092910

E 07.22

DE



CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

A - Vorwort

Bei Aufenthalt auf der Plattform :

- Wenn die örtlichen Bestimmungen das Tragen von Haltegurten vorschreibt, dürfen nur die zugelassenen Verankerungspunkte benutzt werden.
- Die sachgemäße Verwendung des Geschirrs setzt voraus, dass der Gurt an einem von den Etiketten markierten Verankerungspunkt befestigt ist. Beziehen Sie sich auf diesen an der Plattform angebrachten Aufkleber.
- Gut am Geländer festhalten.
- Stets mit beiden Füßen auf dem Boden der Plattform stehen.
- Sich weder auf das Geländer der Plattform setzen, stehen bleiben, noch darauf steigen.
- Lehnen Sie sich nicht an die Tür oder die Schiebestange..
- Beugen Sie sich nicht über das Geländer oder klettern Sie nicht auf das Geländer. Arbeiten Sie nur in der vom Geländer begrenzten Zone der Plattform.
- Verlassen Sie die Plattform nie, bevor Sie vollständig eingefahren ist.
- Verwenden Sie das Geländer nie dazu, in die Plattform ein- oder auszusteigen.



A

B

C

D

E

F

G


H

I

A - Vorwort

 Die UKCA Übereinstimmungserklärungen betreffen nur die für England, Wales und Schottland zugelassenen Maschinen.

Ü b e r e i n s t i m m u n g s e r k l ä r u n g - T h e r m i s c h e P l a t t f o r m




UKCA DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer and the person authorised to compile the technical file:

HAULOTTE GROUP

France



Nathalie Reynolds
General Manager UK and Ireland
Haulotte UK Ltd

Unit 1 Gravelly Way, Four Ashes
Wolverhampton, West Midlands WV10 7GW
ENGLAND

Mobile Elevating Work Platform

In compliance with the Model Type	<i>Model Type of the concerned machine</i>
Commercial name	<i>Commercial name of the concerned machine</i>
Serial number	<i>Serial number of the machine</i>
Approved body	
Certificate number	
Rated Capacity	<i>Rated capacity of the concerned machine</i>

We hereby declare that this machine conforms with all the relevant provisions of the Regulations listed below

Supply of Machinery (safety)	2008
This machine also fulfils the principles of the designed standards	BS EN280 : 2013 + A1 : 2015
Electromagnetic compatibility	2016
Radio equipment (if machinery equipped)	2017
Noise emission in the environment for use outdoors	2001
Measurement method	
LWA, Guaranteed sound level	
LWA, Maximum sound level	

This declaration relates exclusively to the machinery in the state in which it was placed on the market

Any modification to the above described machine violates the validity of this declaration

Name and signature division director

Date and place

haulotte.com

B - Bedeutungserklärung

Bedieneinheit und Anzeigen


Nummer	Name	Bezeichnung	Funktion
1	SA720	Befehl für das Nivellieren der Plattform	 drücken : Plattform zum Vorderteil der Maschine neigen
			 drücken : Plattform zum Heckteil der Maschine neigen
2	SA620	Schalter Korbarm Heben/Senken ¹	 drücken : Heben Korbarm
			 drücken : Korbarm Senken
3	SA530	Wahlschalter Ausleger Teleskopieren	 drücken : Teleskop fährt aus
			 drücken : Teleskop wird eingezogen
4	SA520	Schalter Ausleger heben/senken	 drücken : Ausleger heben
			 drücken : Ausleger senken
6	SA905EN	Aktivierungsbefehl / Wahlschalter Notpumpe	 drücken : <ul style="list-style-type: none"> • Bestätigung der Steuerbefehle, wenn der Motor gestartet ist • Automatisches Einschalten der Notaggregats, wenn der Motor steht
7	SA250	Wahlschalter Ausrichtung Oberwagen	 drücken : Drehung gegen den Uhrzeigersinn
			 drücken : Drehung im Uhrzeigersinn
8	SA750	Wahlschalter Plattform Drehen	 drücken : Drehung im Uhrzeigersinn
			 drücken : Drehung gegen den Uhrzeigersinn
9	SB801	Not-Aus-Druckschalter	Herausgezogen (aktiviert) : Aktivierung unteres Bedienpult
			Gedrückt (aktiviert) : System Deaktiviert
10	HL905	Kontrollleuchte, Auswahl unteres Steuerpult	LED leuchtet - Symbol unteres Steuerpult

B - Bedeutungserklärung

Bedieneinheit und Anzeigen

Symbol	Bezeichnung	Funktion	Symbol	Bezeichnung	Funktion
--------	-------------	----------	--------	-------------	----------

**Startbildschirm (Instrumententafel)
(Ansicht entsprechend Maschinentyp)**




	Bereich Warnsymbole		Warnung Motor	<ul style="list-style-type: none"> • Das Symbol leuchtet, wenn ein Motorfehler erkannt wurde. Oder wenn eines der Wartungsintervalle des Motors überschritten wurde.
	Bereich Warnsymbole		Abgasreinigung Motor (wenn vorhanden)	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler des Motor-Abgasreinigungssystems. In diesem Fall muss HAULOTTE Services® so schnell wie möglich kontaktiert werden.

B - Bedeutungserklärung









Bedieneinheit und Anzeigen

Symbol	Bezeichnung	Funktion	Symbol	Bezeichnung	Funktion
--------	-------------	----------	--------	-------------	----------

Maschinenfehler (Ansicht entsprechend Maschinentyp)



Maschinenfehler-Symbole

	Fehlercode F01.xx	Fehler Variator		Fehlercode F09.xx	Fehler - Verbrennungsmotor
	Fehlercode F02.xx	Fehler - Leistungsschalter		Fehlercode F10.xx	Fehler Funktionen
	Fehlercode F03.xx	Fehler - Steuerrelais		Fehlercode F11.xx	Fehler - Maschinensicherheit
	Fehlercode F04.xx	Fehler - Magnetventile		Fehlercode F12.xx	Fehler - Steuerpult ECU

B - Bedeutungserklärung

4 - Leistungsspezifikationen

4.1 - TECHNISCHE MERKMALE

Wählen Sie aus der Tabelle die Haulotte-Maschine, die für die Arbeit am besten geeignet ist.



Ersetzen Sie Teile, die für die Stabilität der Maschine von entscheidender Bedeutung sind, wie Batterien oder Reifen, nie durch Teile eines anderen Gewichts oder einer anderen Spezifikation. Die Stabilität der Maschine könnte dadurch beeinträchtigt werden.

**Normen CE, UKCA, AS, EAC, CSA und ANSI A92.20 - Maschine
Option Doppelladung - 2WS**

Maschinen- Eigenschaften - Abmessungen	HT16 RTJ O - HT46 RTJ O	
	SI	Imp.
Maximale Arbeitshöhe	16 m	52 ft 6 in
Maximale Plattformhöhe	14,1 m	46 ft
Maximale Vorwärtsreichweite über dem Boden - 250 kg - 550 lbs	12,99 m	42 ft 7 in
Maximale Vorwärtsreichweite über dem Boden - 350 kg - 770 lbs	11,89 m	39 ft 0 in
Maximale Reichweite über dem Boden - 250 kg - 550 lbs	12,49 m	41 ft 0 in
Maximale Reichweite über dem Boden - 350 kg - 770 lbs	11,79 m	38 ft 8 in
Heckschwengung vorne entsprechend Rahmenabmessungen	0,59 m	1 ft 11 in
Heckschwengung seitlich entsprechend Rahmenabmessungen	0,95 m	3 ft 1 in
Maximale Plattformhöhe vor Einschränkung der Fahrgeschwindigkeit	5,18 m	17 ft 10 in
Maximale Höhe des Auslegergelenkpunkts	2,4 m	7 ft 10 in
Maximale negative Höhe des Bodens	6 cm	2,36 in
Schwenken des Oberwagens	360° Vollständig	
Vertikaler Schwenkbereich	+69°/ -64,5°	
Drehwinkel des Korbs	+90°/ -90°	
Schwenkbereich des Auslegers	-2,4°/ +74,9°	
Gesamtgewicht	7 790 kg	17,174 lbs
Maximale Plattform-Kapazität	250 - 350 kg	550 - 770 lbs
Maximale Personenzahl - 250 kg - 550 lbs	2	
Maximale Personenzahl - 350 kg - 770 lbs	2	
Zulässige Windgeschwindigkeit	45 km/h (12,5 m/s)	28 mph (41 ft/s)
Manuelle Kraftanwendung	400 N - 90 lbf	
Steigfähigkeit	45%	
Abhang	25%	
Max. zulässige Neigung	5°	
Max. Reifenlast	4 110 kg	9 061 lbs
Max. Bodendruck des Reifens bei gepflasterten Wegen	15,27 daN/cm ²	31275 lb/ft ²
Verfahrgeschwindigkeit :		
• Kleinste Geschwindigkeit	• 0,7 km/h	• 0.4 mph
• Hohe Geschwindigkeit	• 5,2 km/h	• 3.2 mph
Maximale Freilauf-Geschwindigkeit bei Schlepp-Betrieb	2 km/h	1,2 mph
Äußerer Wendekreis	5,5 m	18 ft 1 in
Innerer Wendekreis	2,5 m	8 ft 2 in
Reifen Solid Tire	850 x 340 mm (3 ft 4 in x 1 ft 2 in)	

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

B - Bedeutungserklärung

Norm EAC - HT16 RTJ O - HT16 RTJ PRO

Nummer	Farbe	Bezeichnung	Mengen	HT16 RTJ O	HT16 RTJ PRO
1	Rot	Bodenhöhe und Last	2		4001001540
2	Blau	Maximaler Druck pro Reifen - Bodenbelastung	4		4001001510
3	Andere	Handelsname - Helle Maschine	1	4001001550	4001001600
3	Andere	Handelsname - Dark Machines	1	4001001590	4001001630
6	Andere	Fabrikschild	1	Für Russland : 4000278870 Für die Ukraine : 307P227830	
8	Andere	Garantierter Schalleleistungspegel	1		3078148700
9a	Andere	Verwaltung der Bewegungen - Ausrichtbarer GRÜNER Ausleger	1		3078143930
9b	Andere	Verwaltung der Bewegungen - Ausrichtbarer GRÜNER Ausleger	2		4000699980
10a	Andere	Verwaltung der Bewegungen - Ausrichtbarer ROTER Ausleger	1		3078143940
10b	Andere	Verwaltung der Bewegungen - Ausrichtbarer ROTER Ausleger	2		4000699990
11	Andere	Verankerungspunkt Geschirr	9		307P216290
12	Andere	Materialrisiko - Gelber und schwarzer Kleber	4		4000421700
14	Rot	Körperquetschung - Spindel	1		307P227810
15	Andere	Kranz schmieren	1		307P227020
16	Andere	Ölstand hoch und niedrig	1		307P221060
18	Gelb	Handverletzung - Handquetschung	3		307P227660
19	Rot	Betriebsvorschriften	1	Für Russland : 307P227190 Für die Ukraine : 307P227840	
20	Rot	Betriebsvorschriften	1	Für Russland : 4000359920 Für die Ukraine : 4000359910	
22	Orange	Fussverletzung - Fuss nicht aufsetzen	2		307P227010
23	Rot	Körperquetschung - Übersetzungsrichtung	1		307P227040
24	Rot	Stromschlaggefahr	2		307P226960
25	Rot	Körperquetschung - Schliessen des Handlaufs	1		307P226950
26	Rot	Stromschlaggefahr - Schweißgewicht	1		307P226970
27	Rot	Überprüfung der Neigung	1	Für Russland : 307P227060 Für die Ukraine : 307P227870	
28	Rot	Nicht austauschen	1		4000504670
32	Blau	Verankerungspunkte - Traction	4		4000135970
33	Blau	Verankerungspunkte - Anhub	6		4000135960
34	Rot	Stromgefahr - Wasserspritzer	1		307P226780
36	Rot	Körperquetschung - Notabsenken	1		4000014290
38	Orange	Handverletzung - Verbrennungen	1		4000200810
39	Andere	Motoröl CJ-4	1		4000318680
40	Orange	Handverletzung - Erfassen	1		307P226940
41	Andere	Schwenkwagen	1		307P215290
47	Blau	Kraftstoff füllen-TIER IV	1	Für Russland : 4000416640 Für die Ukraine : 4000416650	
49	Blau	Batterie- +	1		4000071960
50	Blau	Batterie- —	1		4000071970
68	Blau	Information-Transporthöhe	1		4000417540
204	Rot	Schmierungsstelle	9		307P219370
206	Rot	Offene Flamme verboten	2		307P226750
207	Rot	Rauchen verboten	1		307P226760
209	Gelb	Gefahr Batterie	1		307P226790

C- Inspektion vor der Benutzung


4 - Überprüfungen der Sicherheitsfunktionen

Zum Schutz des Personals und der Maschine verhindert das Sicherheitssystem eine Bewegung der Maschine ausserhalb der Grenzbereiche. Wenn diese Sicherheitssysteme aktiviert sind, setzen sie die Maschine fest und verhindern weitere Bewegungen.

Der Bediener muss mit dieser Technologie vertraut sein und verstehen, dass es sich nicht um eine Fehlfunktion handelt, sondern die Maschine die Grenze des Arbeitsbereichs erreicht hat.


Arbeitsbühnen sind mit zwei Steuerpulten ausgestattet, die dem Bediener den sicheren Betrieb der Maschine ermöglichen. Eine Hilfsvorrichtung (Overriding-System) ist am Bodensteuerpult zur Notbergung von Personen verfügbar, die sich auf der Arbeitsbühne befinden.

Die folgende Checkliste beschreibt die Bedienung der Maschine und die jeweils erforderlichen Steuerelemente.


Für die Positionierung und Beschreibung dieser Steuerungen :  siehe Abschnitt B 3.2 und D 2 - Unteres Schaltpult sowie B 3.3 und D 3 - Oberes Schaltpult.

4.1 - ÜBERPRÜFUNG DES NOT-AUS-SCHALTERS

Not-Aus-Drucktaste untere Konsole

Schritt	Maßnahme
1	Ziehen Sie am unteren Steuerpult den Notstoppschalter (9).
2	Stellen Sie den Schlüsselwahlschalter (22) des unteren Steuerpults auf Position 
3	Die LED (10) schaltet sich auf dem unteren Steuerpult ein
4	Den Motor durch Drücken des Motorstarters (16) starten.
5	Drücken Sie die Notauschalter (9).
6	Überprüfen, dass der Motor nicht mehr läuft.
7	Überprüfen, dass keine Bewegungen funktionieren.


Not-Aus-Drucktaste obere Konsole

Schritt	Maßnahme
1	Den Not-Aus-Schalter (9) des unteren Steuerpults ziehen.
2	Stellen Sie den Schlüsselwahlschalter (22) des unteren Steuerpults auf Position 
3	Den Not-Aus-Schalter (46) des oberen Steuerpults ziehen.
4	LED (13) schaltet sich auf dem unteren Steuerpult ein
5	Den Motor durch Drücken des Motorstarters (230) starten.
6	Den Not-Aus-Schalter (46) am oberen Steuerpult drücken.
7	Überprüfen, dass der Motor nicht mehr läuft.
8	Überprüfen, dass keine Bewegungen funktionieren.


D - Betriebsvorschriften

2 - Bodensteuerung

2.1 - STARTEN UND AUSSCHALTEN DER MASCHINE - DIESEMOTOR

- Überprüfen, dass die Notausschalter (9) des unteren Steuerpults und (46) des oberen Steuerpults gezogen sind.
- Zur Auswahl des unteren Steuerpults den Schlüsselwahlschalter zur Steuerpult-Aktivierung (22) auf Position  stellen.
- Drücken Sie den Start-Wahlschalter (16), um den Motor zu starten.
- Lassen Sie den Motor warm werden.


Für das Ausschalten der Maschine ab dem Bodensteuerpult :

- Drücken Sie den Start-Wahlschalter (16), um den Motor auszuschalten.
- Den Schlüsselwahlschalter (22) in die Aus-Position  stellen.
- Die Stromversorgung ist jetzt ausgeschaltet.

ANMERKUNG : DIESER VORGANG SCHALTET DIE STROMVERSORGUNG DER MASCHINE AB UND VERHINDERT EIN ENTLADEN DER BATTERIE.

ANMERKUNG : NACH LÄNGERER BENUTZUNGSPAUSE WIRD ACTIV'SCREEN AUTOMATISCH IN DEN STANDBY-MODUS GESCHALTET. UM DIE MASCHINE ACTIV'SCREEN WIEDER EINZUSCHALTEN, DEN SCHLÜSSELWAHLSCHALTER AUF DIE POSITION OFF STELLEN, DANN DAS STARTVERFAHREN BEFOLGEN.

2.2 - STARTEN UND AUSSCHALTEN DER MASCHINE - BENZIN-/GASMOTOR

- Das Ventil (C140) der Gasflasche öffnen.
- Auf der unteren Konsole überprüfen, dass der Notausschalter (9) nicht gedrückt ist.
- Zur Auswahl des unteren Steuerpults den Schlüsselwahlschalter zur Steuerpult-Aktivierung (22) auf Position  stellen.
- Drücken Sie das Propangas-Steuerelement (17) für den Betrieb mit Flüssigtreibstoff.
- Drücken Sie den Start-Wahlschalter (16), um den Motor zu starten.
- Lassen Sie den Motor warm werden.

D - Betriebsvorschriften





4.2.1 - Funktionsweise des Override-Systems ab dem unteren Steuerpult

ANMERKUNG : WENN DIE SICHERHEITSSYSTEME NICHT ZULASSEN, DIE BEWEGUNGEN NORMAL VOM BODEN-BEDIENPULT AUS DURCHFÜHREN ODER BEI ÜBERLAST IST DAS NACHSTEHENDE "OVERRIDING"-SYSTEM ZU VERWENDEN..



Das "Overriding"-System ist nur in Ausnahmefällen und nicht in einfachen Notfallverfahren zu verwenden.

Verfahren :

- Das Steuerelement "Overriding" (11)  drücken und halten.
- Zum Einziehen des Teleskopauslegers  gleichzeitig das Steuerelement Teleskop ausfahren (3) betätigen.
- Zum Heben  oder Senken  des Auslegers das Steuerelement Ausleger heben (4) drücken.

ANMERKUNG : NACH ABSCHLUSS DER RETTUNGSAKTION EINEN STÖRFALL-BERICHT VERFASSEN.

4.3 - KEINE STROMVERSORGUNG


Bei Ausfall der Hauptstromversorgung und der elektrischen Pumpe darf kein Versuch unternommen werden, die hydraulische Sammelleitung ohne vorherige Schulung durch HAULOTTE Services® zu verwenden. Alle Sicherheitsfunktionen werden ausgeschaltet und es können diverse Risiken eintreten. Eine unsachgemäße Verwendung der Ausrüstung kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.



Wenn keines der erwähnten Mittel das Absenken ermöglichen, wenden Sie sich sofort an den HAULOTTE Services®.

D - Betriebsvorschriften

Anschlagverfahren



	Gurt			Schäkel	
	Zahl der Gurte	Länge	Max. Last pro Gurt	Anzahl der Schäkel	Max. Last pro Schäkel
A - Am Oberwagen befestigt	2	4 m (13 ft 1 in)	5 T (11,025 lbf)		
B - Am Gestell	2	5,5 m (18 ft 1 in)	5 T (11,025 lbf)		
C				2	5 T (11,025 lbf)
D				2	5 T (11,025 lbf)



E - Allgemeine Spezifikationen

5 - Optionen

5.1 - BÜHNE

Technische Daten

Typ	HT16 RTJ O - HT16 RTJ PRO - HT46 RTJ O - HT46 RTJ PRO		Plattformeingang
Plattform klein/ Standard	Plattformbreite	0,8 m - 2 ft 7 in	Swing gate
	Plattformlänge	1,8 m - 5 ft 11 in	Schiebestange
Breite Plattform	Plattformbreite	0,91 m - 3 ft	Swing gate
	Plattformlänge	2,44 m - 8 ft	Schiebestange

S w i n g g a t e



S c h i e b e s t a n g e



E - Allgemeine Spezifikationen

5.5 - KLEMPNER-SET

5.5.1 - Beschreibung

Diese Befestigung ist eine Baugruppe, die für die Beförderung von Rohren und Schläuchen ausgelegt ist. Es besteht aus 2 Bogenrahmen, die auf der Rückseite der Bühne befestigt werden. Das Rohr muss auf den Bogenrahmen positioniert und sorgfältig mit einem Spannriemen befestigt werden (nicht mitgeliefert).

5.5.2 - Eigenschaften

Komponente	Eigenschaften
Gewicht des Trägers	8 kg (20 lbs)
Gewicht des getragenen Materials	80 kg (175 lbs)
Maximale Beladungsfläche	0,8 m ² (Ø 0,32 m x 2,5 m) / 8.6 sq.ft (Ø 1 ft x 8.6 ft)
Max. zulässige Windgeschwindigkeit	12,5 m/s - 45 km/h - 28 mph

5.5.3 - Sicherheitshinweise



- Vor Verwendung dieses Zubehörs müssen die Anweisungen umfassend gelesen und verstanden werden.
- Dieses Zubehör wurde entwickelt, um damit Stangen und Rohre zu transportieren. Für den Transport anderer Lasten darf es nicht verwendet werden. .
- Die Last darf nicht aufgehängt werden.
- Das Zubehör darf nicht überlastet werden, die Lasten müssen mithilfe eines Spannriemens (nicht mitgeliefert) befestigt werden.
- Die Nennbelastbarkeit der Bühne darf nicht überschritten werden. Das kumulierte Gewicht von Zubehör, getragener Last, Personen, Werkzeugen und sonstigen Ausrüstungen darf das Nenngewicht nicht überschreiten.
- Keine Rohre transportieren, deren Oberfläche das zulässige Höchstmaß überschreiten. Wenn eine weitere Fläche dem Wind ausgesetzt wird, kann dies die Stabilität der Maschine beeinträchtigen. Kein weiteres Zubehör installieren, das dem Wind weitere Angriffsflächen bietet.
- Die Maschine nicht verwenden, wenn die Windgeschwindigkeit den für das Zubehör zulässigen Wert überschreitet.
- Die Träger immer auf der Innenseite der Bühne positionieren. Das innere Ende der Träger direkt auf den Bühnenboden aufsetzen.
- Bei allen Manövern einen ausreichenden Sicherheitsabstand zwischen der Traglast den Hindernissen der Arbeitsumgebung wahren.

5.5.4 - Inspektion vor der Benutzung




- Sicherstellen, dass der Wagen weder Risse noch andere Schäden aufweist.
- Prüfen, ob die Halterung korrekt an der Bühne befestigt ist.
- Vorhandensein und Lesbarkeit der Informationsaufkleber auf der Halterung sicherstellen.
- Sicherstellen, dass der Spannriemen weder verdreht noch eingerissen ist.
- Sicherstellen, dass die Position von Last und Befestigung den Zugang zur Plattform oder den Steuerelementen nicht behindert.
- Sicherstellen, dass die Position von Last und Befestigung in der Arbeitsumgebung nicht die Sicht bei Manövern behindern.

F - Wartung

3.2 - TÄGLICHE INSPEKTION

Die tägliche Inspektion umfasst eine Sichtprüfung, Funktionsprüfungen und Tests des Sicherheitssystems. Dies ist vom Bediener vor der Inbetriebnahme der Maschine durchzuführen.

Diese Inspektion liegt in der Verantwortung des Bedieners. Siehe  Sektion C 3.1 - Tägliche Inspektion.

3.3 - PERIODISCHE INSPEKTION

Die periodische Inspektion besteht aus einer gründlichen Beurteilung der Betriebs- und Sicherheitsfunktionen der Maschine.

Vor dem Verkauf oder Weiterverkauf und/oder mindestens einmal jährlich auszuführen.

Die vor Ort geltenden Vorschriften enthalten ggf. spezifische Angaben zu Häufigkeit und Inhalt.

Je nach Strenge der Betriebsbedingungen können häufige Inspektionen nötig sein.

Für diese Inspektion ist der Eigentümer verantwortlich, sie muss von einer kompetenten Firma oder Person durchgeführt werden.

Diese Inspektion erfolgt zusätzlich zu der täglichen Inspektion.

Eine Inspektion sollte ebenfalls erfolgen nach :

- Umfangreicher Demontage und Wiedereinbau wichtiger Komponenten.
- Reparatur, welche die Hauptmaschinenteile mit betrifft.
- Alle Unfälle mit daraus folgender Beanspruchung.

3.4 - VERSTÄRKTE INSPEKTION

Die eingehende Inspektion besteht aus einer gründlichen Beurteilung der Strukturteile, um das ordnungsgemäße Funktionieren der Maschine zu gewährleisten.

Diese Beurteilung muss alle 5000 Stunden oder 5 Jahre erfolgen.

Für diese Inspektion ist der Eigentümer verantwortlich, sie muss von einem HAULOTTE Services®-Techniker oder einer kompetenten Firma oder Person durchgeführt werden.

Diese Inspektion umfasst :

- Tägliche Inspektion
- Periodische Inspektion

ANMERKUNG : BEZIEHEN SIE SICH FÜR EINZELHEITEN AUF DAS WARTUNGSHANDBUCH.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL