

## SLICER

### Original Fendt / AGCO Logo

270 P

FBN 00101



CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

## 2.6 Indicaciones de aviso en la máquina



¡Aviso!

¡Peligro de sufrir lesiones debido a indicaciones de aviso ilegibles!

Las indicaciones de aviso y los símbolos en la máquina advierten frente a peligros. Si los símbolos de indicación de aviso pegados en la máquina no resultan legibles, están dañados o se hayan perdido, deben sustituirse inmediatamente.

➔ Antes de cada empleo compruebe el estado correcto de los símbolos de indicación de aviso pegados en la máquina.




Fig. 4 Indicaciones de aviso en la máquina

### 4.3 Cargas de eje, peso total y aplicación de lastre mínima

El tractor debe cargarse siempre con al menos el 20% del peso en vacío en la carga de eje delantero.

Para asegurar que se cumplan las cargas de eje admisibles y el peso total admisible, así como la maniobrabilidad de la combinación de tractor y máquina, debe llevar a cabo los cálculos que figuran a continuación.

Cálculo de la aplicación de lastre mínima para el eje delantero:

$$I_{Fmin.} = \frac{[I_R \times (c + d)] - (T_F \times b) + (0,2 \times T_E \times b)}{a + b}$$

Cálculo de la carga de eje delantero real:

$$T_{Ftat} = \frac{[I_F \times (a + b)] + (T_F \times b) - [I_R \times (c + d)]}{a + b}$$

Cálculo del peso total real:

$$I_{tat} = I_F + T_E + I_R$$

Cálculo de la carga de eje trasero real:

$$T_{Rtat} = I_{tat} - T_{Ftat}$$




Fig. 19 Parámetros necesarios para el cálculo

	Unidad	Explicación	
$T_E$	[kg]	Peso en vacío del tractor	❶
$T_F$	[kg]	Carga de eje delantero del tractor vacío	❶
$T_R$	[kg]	Carga de eje trasero del tractor vacío	❶
$I_R$	[kg]	Peso total equipo acoplado trasero/lastre trasero con máquina arrastrada: $I_R =$ carga de apoyo	❷
$I_F$	[kg]	Peso total del equipo acoplado frontal/lastre frontal	❷
$a$	[m]	Distancia entre el punto de gravedad del equipo acoplado frontal/lastre frontal y el centro del eje delantero	❷ ❸
$b$	[m]	Distancia entre ejes del tractor	❶ ❸
$c$	[m]	Distancia entre el centro del eje trasero y el centro de las bolas de brazo inferior	❶ ❸
$d$	[m]	Distancia entre el centro de las bolas de brazo inferior y el punto de gravedad del equipo acoplado trasero/lastre trasero con máquina arrastrada: $d = 0$	❸

- ❶ Consulte el manual de instrucciones del tractor
- ❷ Consulte el manual de instrucciones del equipo acoplado frontal
- ❸ Dimensiones
- ❹ Consulte la placa de datos técnicos

## 9 Ajustes



**¡Aviso!**

### ¡Peligro de sufrir lesiones debido a piezas de la máquina en movimiento!

Durante los trabajos de ajuste pueden producirse movimientos accidentales de la máquina. A menos que se describa otra cosa en el presente manual de instrucciones, proceder como sigue:

- Accionar el freno de estacionamiento del tractor.
- Apagar el motor del tractor.
- Sacar la llave de contacto.
- Asegurar la máquina y el tractor contra cualquier desplazamiento accidental.

### 9.1 Ajustar la altura de corte

La altura de corte se mide desde el centro de la cuchilla segadora hasta el suelo. Para ello, la máquina debe estar estacionada en la posición de trabajo sobre un suelo nivelado.

- Modificar la longitud del brazo superior para adaptar la altura de corte.

Alargar      Mayor altura de corte

Acortar      Menor altura de corte



**¡Importante!**

### ¡Peligro de daños materiales por no manejar correctamente el brazo superior hidráulico!

Si la longitud del brazo superior hidráulico se modifica notablemente, el árbol articulado puede comprimirse, provocando daños en el engranaje.

- Durante el manejo, procurar mantener una distancia mínima de 25 mm en la longitud del árbol articulado.



**Indicación**

Una altura insuficiente de corte puede provocar daños en la capa de césped y ensuciar el forraje. En consecuencia, baja la media anual de la producción y disminuye la calidad de pasto.

### 9.2 Ajustar la descarga por muelle




Fig. 36 Ajuste de fábrica de la descarga por muelle

El ajuste de fábrica del saliente de la rosca es de 75 mm.

- Soltar la tuerca (2).
- Girar la tuerca (1) para modificar la fuerza tensora del muelle.

En el sentido de las agujas del reloj      Saliente más largo -  
> Menor presión de apoyo

En el sentido contrario al de las agujas del reloj      Saliente más corto  
-> Mayor presión de apoyo

- Volver a apretar la tuerca (2).

## Eliminación de perturbaciones



**¡Importante!**

**¡Peligro de daños materiales debido a un orden de apriete incorrecto!**

Si se aprietan los tornillos interiores en orden incorrecto, el elemento de driveGUARD puede deformarse o destruirse.

→ Apriete los tornillos interiores siempre en cruz.

→ Retire el tornillo de la corona de orificios exterior.




Fig. 55 Colocar la tapa

→ Coloque la tapa (1) en el disco segador (2).

→ Apriete los 4 tornillos (3). Tenga en cuenta el par de apriete de 110 Nm.

→ Retire el pasador de tope (4).

### 12.3.3 Disco segador con tambor de transporte

#### Desmontaje




Fig. 56 Pasador de tope en el disco de protección contra piedras

→ Inserte el pasador de tope (1) en el disco de protección contra piedras (2) del disco segador correspondiente (3).

→ Gire el disco segador hasta el pasador de tope para evitar que el disco segador gire en paralelo.




Fig. 57 Retirar la tapa

→ Suelte los 4 tornillos (1) de la tapa (2) del tambor de transporte.

→ Retire la tapa.




Fig. 58 driveGUARD: tornillos exteriores

→ Suelte los 4 tornillos exteriores (1) del elemento de driveGuard con la ayuda de la prolongación de llave de vaso.




Fig. 59 Pasador de tope cambiado



## Indicación

Para el cambio rápido de cuchillas se proporciona la llave de cuchillas.

- ➔ Para cambiar las cuchillas segadoras, utilizar la llave de cuchillas suministrada.
- ➔ Retirar la suciedad de la zona de fijación de las cuchillas segadoras.




Fig. 79 Utilizar la llave de cuchillas

- ➔ Colocar la llave de cuchillas (1).




Fig. 80 Retirar las cuchillas segadoras

- ➔ Virar la llave de cuchillas (1) hacia arriba.
- ➔ Retirar la cuchilla segadora antigua (2).




Fig. 81 Cuchilla segadora en los pasadores de sujeción de filo

- ➔ Insertar las nuevas cuchillas segadoras en los pasadores de sujeción de filo.




Fig. 82 Sentido de giro de los discos segadores

- ➔ Tener en cuenta el sentido de giro de los discos segadores.
- ➔ Virar la llave de cuchillas hacia abajo y sacarla.




Fig. 83 Controlar el asiento de las cuchillas segadoras

- ➔ Controlar el asiento correcto de la cuchilla segadora en los pasadores de sujeción de filo.

### Sustituir los pasadores de sujeción de filo y/o el muelle de sujeción

- ➔ Limpie el disco segador correspondiente.
- ➔ Inserte el pasador de tope en la protección contra piedras del disco segador correspondiente.
- ➔ Gire el disco segador hasta el tope para evitar que el disco segador gire en paralelo.
- ➔ Retire las cuchillas segadoras del disco segador correspondiente.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL