

# **Systeme de repérage 8500**

## **Manuel d'utilisation**



CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below







- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

## Consignes

Suivre ces consignes avant d'utiliser tout matériel de chantier :

- Ne pas utiliser le matériel à moins d'avoir reçu la formation adéquate et lu le Manuel d'utilisation.
- Contacter tous les services publics compétents. Faire localiser et marquer tous les câbles ou canalisations souterrains avant d'utiliser le matériel. En cas de heurt d'une canalisation ou d'un câble, contacter le service public compétent.
- Classifier le chantier en fonction des dangers qu'il comporte et utiliser le matériel, les équipements de sécurité et les méthodes de travail appropriés au chantier.
- Délimiter clairement le chantier et ne laisser personne s'en approcher.
- Porter des vêtements et dispositifs de protection personnelle.
- Passer en revue les dangers du chantier, les procédures de sécurité et d'urgence et les responsabilités individuelles avec tout le personnel avant d'utiliser le matériel.
- Remplacer les affichettes de sécurité manquantes ou endommagées.
- Utiliser le matériel avec prudence. Arrêter le travail et vérifier tout ce qui ne semble pas correct.
- Prendre contact avec le revendeur pour toute question concernant l'utilisation, l'entretien ou le fonctionnement du matériel.


Article	Description	Notes
<p><b>3. Options de radio</b></p>  <p>c00ic505h.jpg</p>	<p>Mettre l'icône en surbrillance et appuyer sur « select » pour passer au menu Options de radio.</p>	<p>Voir « Options de radio » à la page 22.</p>
<p><b>4. Paramètres système</b></p>  <p>c00ic507h.jpg</p>	<p>Mettre l'icône en surbrillance et appuyer sur « select » pour passer au menu Paramètres système.</p>	<p>Voir « Paramètres système » à la page 22.</p>
<p><b>5. Mode de parcours de forage</b></p>  <p>c00ic504h.jpg</p>	<p>Mettre l'icône en surbrillance et appuyer sur « select » pour passer au mode de parcours de forage.</p>	<p>Voir « Mode de parcours de forage » à la page 43.</p>
<p><b>6. Menu Service</b></p>  <p>c00ic508h.jpg</p>	<p>Mettre l'icône en surbrillance et appuyer sur « select » pour passer au menu Service.</p>	<p>Voir « Menu Service » à la page 22.</p>

## Descriptions

### Paramètres d'affichage

Description	Notes
LCD brightness (intensité de l'affichage à cristaux liquides)	Contrôle l'intensité. Réglages disponibles : 0 (éteint) à 100 (le plus intense, valeur par défaut).
LCD contrast (contraste de l'affichage à cristaux liquides)	Contrôle le contraste de l'affichage à cristaux liquides. Réglages disponibles : -20 (plus clair) à 20 (plus sombre) ; 0 est la valeur par défaut.
Units (unités)	Détermine les unités affichées pour les valeurs de profondeur, températures et autres. Unités de distance disponibles : in., ft in (valeur par défaut), ft décimaux, mètres, centimètres.
Depth disp. time (durée d'affichage de profondeur)	Contrôle la durée pendant laquelle les données de profondeur restent affichées à l'écran quand un relevé de profondeur est reçu du dispositif de repérage. Réglages disponibles : 0 à 60 secondes ; 5 est la valeur par défaut.
Log review time (durée de visualisation des données enregistrées)	Contrôle la durée pendant laquelle les données enregistrées restent affichées à l'écran quand on appuie sur un bouton d'enregistrement. Réglages disponibles : 0 à 60 secondes ; 5 est la valeur par défaut.
Roll angle disp. (affichage de l'angle de roulis)	Contrôle l'affichage de la partie numérique de l'indicateur de roulis. Réglages disponibles : off (éteint, valeur par défaut), degrés, minutes, heures.
Pitch disp. (affichage de l'inclinaison longitudinale)	Contrôle l'affichage de l'indicateur d'inclinaison longitudinale de la balise. Réglages disponibles : pourcentage (valeur par défaut), degrés.
Battery ind. style (type d'indicateur de pile)	Contrôle l'affichage de l'indicateur de pile de la balise. Réglages disponibles : 1 axe (par défaut), 2 axes.

## Écran de profondeur



e12om010h.jpg


- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Indicateur d'inclinaison du dispositif de repérage | 4. Bouton de vue  |
| 2. Profondeur   | 5. Bouton d'envoi |
| 3. Bouton de mode de localisation                     | 6. Déport latéral |

Article	Description	Notes
<b>1. Indicateur d'inclinaison du dispositif de repérage</b>	Représente par un graphique l'inclinaison des nacelles de l'antenne du dispositif de repérage avec un relevé numérique à gauche de la représentation visuelle.	
<b>2. Profondeur</b>	Affiche la mesure de profondeur verticale.	
<b>3. Bouton de mode de localisation</b>	Appuyer pour revenir à l'écran de localisation.	
<b>4. Bouton de vue</b>	Appuyer pour basculer entre les vues de profondeur et latérale.	


## Réponses de signaux fantômes

Les flèches de localisation changent de sens et sont orientées à l'écart de la balise (comme illustré) quand le dispositif de repérage atteint un signal fantôme. La distance entre le plan de la balise et les signaux fantômes augmente avec la profondeur.

Pour éviter de localiser des signaux fantômes, tourner le dispositif de repérage en parallèle à la trajectoire du forage (comme illustré ci-dessous) et observer le cercle plein de la barre d'équilibrage sur le terrain s'approcher du plan de la balise.



e12om039h.eps



e12om018h.eps

## Entretien général

Dans des conditions normales d'utilisation, les composants du système de repérage n'exigent qu'un minimum d'entretien. Le respect de ces instructions d'entretien peut garantir une plus longue durée de vie utile du matériel :

- Ne pas laisser tomber le matériel.
- Ne pas exposer le matériel à une forte chaleur (derrière la lunette arrière d'un véhicule, par exemple).
- Nettoyer le matériel avec un chiffon humide et du savon doux. Ne jamais utiliser de poudre à récurer.
- Ne plonger le matériel dans aucun liquide.
- Inspecter le boîtier chaque jour pour s'assurer qu'il ne comporte ni fissures ni dégâts. Si le boîtier est endommagé, contacter le revendeur de l'équipement pour le faire remplacer.
- Ne pas mélanger les piles neuves et usagées.
- Enlever la pile en cas de remisage prolongé.

## Selon le besoin

Emplacement	Tâche	Notes
Dispositif de repérage	Changer les piles	6 piles alcalines type C
Affichage (dans le boîtier)	Changer les piles	6 piles alcalines type C
Balise	Changer la pile	1 pile lithium ou Power Stick


## Dispositif de repérage

### Changer les piles

**IMPORTANT** : Ne pas mélanger les piles neuves et usagées. Ne pas mélanger différentes marques de piles.

Installer 6 piles alcalines type C dans le dispositif de repérage.

1. Enlever les capuchons.
2. Insérer les piles comme illustré.
3. Remettre les capuchons et serrer.
4. Vérifier le fonctionnement.



e12om006h.eps

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL